## 330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av programvare

Sjekkliste

2.5 - Oppretting av Print Preset for HP
 DesignJet Z6200 web interface

Versjon

1.0

Dato endret **22.05.2018** 

Side

1 av 1



Åpne en nettleser, for eksempel Google Chrome

- Skriv inn skriverens IP-adresse, for eksempel 192.168.0.250 i adressefeltet og trykk <*Enter*>.
- 2. Trykk Main
- 3. Trykk Submit job
- 4. Trykk Manage presets
- 5. Fyll inn innstillingene vist på figuren nede til høyre. De viktigste er:
- 6. Print quality Custom
- 7. Unidirectional Off

On gir litt skarpere kant på venstre side av vertikale linjer men dette er ikke synlig uten lupe.

- 8. Quality level Best
- 9. Maximum detail Off

On gir litt høyere oppløsning på tekst og vektor. Så vidt synlig uten lupe. Ingen synlig forskjell på 400dpi raster.

10. Layout - Oversize

Alt innhold på dokumentet skrives ut inklusive kantene. Skriveren legger på marger utenfor dette. Medfører at utskrift pluss marg blir litt større enn valgt papir.

- 11. Resizing Standard
- 12. Size Default

Dokumentet skal ikke endres størrelse på. Dette vil endre skala på kart og må ikke forekomme.

- 13. Mirror image No
- 14. Color management ICC color management
- 15. RGB source profile Adobe RGB (1998)

RGB Data skal behandles som Adobe RGB (1998)

- 16. Rendering intent Relative colorimetric
- 17. Black Point Compensation No
- 18. HP Professional PANTONE Emulation No

Ukjent hvordan denne innstillingen påvirker resultatet. All testing er gjort med denne i No.

- 19. Trykk på teksten Enter preset name
- 20. Fyll inn navnet Flykart
- 21. Trykk Save

[Checklist complete]



