به نام خداوند بخشنده مهربان


جزوه آموزشي نرم افزار HSPICE

برای نوشتن یک برنامه ساده در نرم افزار hspice ، نیاز هست که برنامه در یک فایل text نوشته شود و با پسوند sp. ذخیره شود.

اولین خط برنامه خوانده نمی شود، به طور کلی بجز سطر اول برنامه که شامل عنوان برنامه می باشد: ترتیب سطرها در نوشتن برنامه و اجرای آن هیچ اثری ندارد.ترتیب برنامه ها برای این است که اشکالات برنامه راحت تر گرفته شود.

نرم افزار به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست و تمامی دستورات با . شروع میشوند.

در ادامه یک نمونه برنامه برای یک ترانزیستور nmos نوشته شده که تک تک خطوط برنامه را تو ضیح خواهیم داد:



```
My Program
.protect
.LIB'mm018.1' TT
.unprotect
*****************
.option post=2
.param VDDVAL=1.8
M1 D G S B NMOS L=180nm W=1um
vg g 0 vddval
vd d 0 vddval
vb b 0 0
vs s 0 0
.dc vg 0 vddval .01
*.dc vg 0 vddval 0.01 sweep vb 0 .3 .1
*.dc vd 0 vddval .01 sweep vg 0 2 .4
*.dc vd 0 vddval .01 sweep vg 0 .5 .1
.probe dc i(m1)
.op
.end
```

خط اول شامل اسم برنامه می باشد که دلخواه است میتوان حتی از ******** استفاده کرد (دقت شود که نمیتوان از المان های مدار برای اسم برنامه استفاده کرد، مثلا nmos اسم مناسبی نیست)

فراخواني كتابخانه:

برای فراخوانی کتابخانه از دستور زیر استفاده میشود:

tt or SS or FF or FS or SF اسم كتابخانه '

هریک از ttو.. کاربرد خود را دارند و معمولا برای تحلیل کرنر ترانزیستورها استفاده میشود.(نکته: حتما باید کتابخانه درمسیری که برنامه نوشته شده کپی شود)

برای مثال :tt برای ترانزیستورهای معمولی باسرعت متوسط استفاده میشود وss هم nmos و هم pmos دارای سرعت کم هستند،ff برای سرعت بالا و sf,fs یکی سرعت بالا و یکی سرعت پایین است(منظور nmos و pmos است)

با نوشتن دستور protect, unprotect. کتابخانه در فایل lis. نمایش داده نخواهد شد.

:.0	ptic	n	post	دستور
	P		P -0-1	77

بااین دستور میتوان نوع خروجی که در Scope نمایش داده خواهد شد را تعیین کرد (**توجه**:استفاده از این دستور در hspice2014 ضروری است)

این دستور میتواند مقادیر ۰و ۱و۲و۳ را به خود اختصاص دهد.

۰: بدون خروجی(خروجی نمایش داده نخواهد شد) ۱: خروجی باینری(یرای محاسبه slew rate مناسب است)

new wave binary : ** ASCII:Y

دستور param.:

از این دستور برای تعریف پارامتر استفاده میشود :

مقدار پارامتر =اسم پارامتر param.

که در اینجا منبع ولتاژ مدار به صورت پارامتر تعریف شده است.

معرفی ترانزیستور:

m(نام ترانزیستور) Drain Gate Source Bulk {Model} w= l= منظور از درین و گیت و.... ترانزیستور گذاشته ایم.

*معرفي المان دوسر:

r(اسم ترانزیستور) Node+ Node- value

برای خازن نیز به همین صورت است فقط اول C مینویسیم.

معرفي منابع ولتاژ DC:

V(اسم منبع) Node+ Node- dc value

تحليل dc:

اگر بخواهیم تحلیل برای یک منبع ولتاژ انجام دهیم

dc اسم منبع ولتاژ start end step

دستور sweep:

برای رسم یک پارامتر یا ولتاژ برحسب تغییرات ولتاژ یک گره معمولا از این دستور استفاده میشود، **توجه شود:**زمانیکه از این دستور استفاده میشود باید کلیه تحلیل های dc ستاره دار و غیرفعال شوند.

...... sweep param name start end step

دستور probe.:

با نوشتن این دستور میتوان مشخصات المان دلخواه را در خروجی scope دید.

.probe analysis type v,i,p(eleman name)

با این دستور میتوان شکل موج ولتاژ،جریان یا توان یک المان خاص یا یک گره را در خروجی دید، که در نمونه برنامه از این دستور برای نمایش جریان dc ترانزیستور m1 استفاده شده است.

دستور op.:

از این دستور برای تحلیل نقاط کار و نمایش آن در فایل lis. استفاده میشود.

دستور end:

در پایان هر برنامه حتما این دستور باید نوشته شود.

بعد از نوشتن برنامه و ذخیره آن ، از open ، hspice میکنیم و بعد simulate را میزنیم، بعد از انجام شبیه سازی Edit LL را میزنیم که برنامه error نداشته باشد.

بعد از انجام این کارها و برطرف کردن error های برنامه ، cscope را میزنیم و open را میزنیم.

برای مشاهده خروجی تحلیل dc از فایل با پسوند sw0. ، خروجی ac پسوند aco. و تحلیل tran از فایل tr0. استفاده میکنیم که در ادامه این تحلیل ها گفته خواهد شد.