



بسمه تعالى

درس طراحی سیستمهای نهفته مبتنی بر FPGA

آزمایش ۳: طراحی سیستم نهفته مبتنی بر پردازندهی Nios II و اضافه کردن دستورات اختصاصی به این پردازنده

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر بیژن علیزاده

دستیاران آموزشی: helia.ho3eini@gmail.com sabersnt@gmail.com

هلیا حسینی محمد روئین تن

یاییز ۱۴۰۱

مدت آزمایش: سه جلسه

اهداف آزمایش:


- ✓ آشنایی با طراحی سطح بالای فیلتر FIR در محیط MATLAB.
- ✓ آشنایی با طراحی سختافزاری سیستم نهفته مبتنی بر پردازندهی Nios II.
 - .Nios II ختصاصی در پردازنده اختصاصی \checkmark
 - ✓ بررسی مزایا و معایب استفاده از دستورات اختصاصی در یک پردازنده.

مقدمه

در آزمایش دوم با استفاده از سختافزاری که از قبل طراحی شده بود (DE2 Media Computer) با پردازنده ی در آزمایش دوم با استفاده از سختافزاری که از قبل طراحی شده بود (این آزمایش ابتدا با طراحی سطح بالای فیلتر مورد استفاده در آزمایش اول آشنا می شویم. این فیلتر در محیط MATLAB طراحی و کد RTL آن استخراج می شود. سپس در محیط طراحی سختافزار Qsys، فیلتر طراحی شده را به عنوان دستور اختصاصی به پردازنده Nios II در محیط طراحی شده را به عنوان دستور اختصاصی به پردازنده DE2 Media Computer سیستم به صورت نرمافزاری با و بدون استفاده از دستور اختصاصی پیاده سازی، در ستی سنجی و مقایسه می کنیم.

شرح آزمایش

در بخش اول این آزمایش به طراحی سطح بالای یک فیلتر پایین گذر FIR (شمای کلی در شکل ۱ قابل مشاهده است) و استخراج کد RTL آن به کمک نرمافزار MATLAB و تست کد RTL تولید شده می پردازیم. بخش دوم به اضافه کردن دستورات اختصاصی به پردزانده ی Nios II اختصاص دارد که ابتدا باید فیلتر مورد نظر را به صورت نرمافزاری و سپس به صورت سختافزاری با دستور اختصاصی پیاده سازی کنید. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



شكل ١- فيلتر FIR.

۱- طراحی سطح بالای فیلتر FIR و سنتز آن به کد TR

اگرچه طراحی سطح بالای فیلترها در درس "طراحی در سطح سیستم" مفصل بحث می شود، در اینجا روند بطور مختصر و مفید توضیح داده شده است. در محیط MATLAB دستور filterDesigner را اجرا کنید. محیط گرافیکی ابزار طراحی و آنالیز فیلتر دیجیتال نمایش داده می شود. در این محیط با استفاده از مشخصات زیر یک فیلتر پایین گذر طراحی کنید. انتظار می رود یک فیلتر با درجه ۶۳ (یعنی با ۶۴ ضریب) طراحی شود (شکل ۲).

Design Method = FIR (Equiripple)

Filter Order = Minimum order

Density Factor = 20

 $F_s = 48000 \text{ Hz}$


Fpass = 6000 Hz

Fstop = 7500 Hz

Apass = 1 dB

Astop = 60 dB


دلیل انتخاب فرکانس نمونهبرداری ۴۸ کیلوهرتزی، عملکرد Codec صدای موجود در برد DE2 با این فرکانس است (در حالت پیشفرض). برای پیادهسازی سختافزاری فیلتر به صورت ممیز ثابت لازم است ابتدا ضرایب آن را کوانتیزه کنید. Filter arithmetic را کوانتیزه کنید. برای این کار روی آیکون کنید کنید. کنید. و سیگنالهای داخلی فیلتر ظاهر میشود. ورودی را کنید. در سمت راست سه tab شامل ضرایب، ورودی/خروجی و سیگنالهای داخلی فیلتر ظاهر میشود. ورودی را روی ۲۲ بیت اعشار تنظیم کنید کنید. همچنین خروجی را روی ۳۲ بیت با ۳۰ بیت اعشار تنظیم کنید (برای این کار باید Filter precision را روی Specify all را روی Specify all را روی این کار باید که با کار باید که با کار دامنه دینامیکی قابل نمایش در اثر ضرب و جمعهای متوالی در فیلتر است. توجه نمایید که با این کار دامنه سیگنال خروجی صدا تقریباً نصف میشود. تفاوت حالت Saturate با حالت Wrap در زمان تنظیم میشود. کوانتیزه شود. کوانتیزه شود. کوانتیزه کورن ضرایب فیلتر چه مزایا و معایبی دارد؟



شكل ٢- محيط گرافيكي ابزار filterDesigner

برای درستی سنجی عملکرد فیلتر در محیط Simulink، با کلیک روی آیکون وارد پنل Realize Model برای درستی سنجی عملکرد فیلتر در محیط Realize Model، با کلیک کنید. نوع پردازش ورودی را تغییر ندهید (به صورت Realize Model کلیک کنید. نوع پردازش ورودی را تغییر ندهید (به صورت real time باشد) تا امکان پردازش real time و پخش صدا فراهم شود. یک فایل Simulink باز می شود که شامل فیلتر

طراحی شده است. بلوکهای موجود در شکل ۳ را به مدل اضافه کنید و پس از ذخیرهسازی آن، به صدای فیلترشده و نشده گوش داده و از عملکرد صحیح فیلتر اطمینان حاصل کنید. مدل Simulink را به همراه گزارش آپلود کنید. (توجه داشته باشید که مقدار FIR rate conversion باید مضربی از ۱۴۷ باشد (مثلا ۱۴۷۰)).



شکل ۳- مدل Simulink.

در ادامه به محیط filterDesigner برگردید. از منوی Targets گزینه ... Generate HDL... را انتخاب کنید. در پرگه Verilog می توانید معماری کاملاً موازی پنجره ظاهرشده زبان Verilog را انتخاب کنید. در برگه بخرب کننده و جمع کننده) و یا حالتی مابین (شامل فقط یک ضرب کننده و جمع کننده) و یا حالتی مابین این دو را انتخاب کنید. همچنین معماری بدون استفاده از ضرب کننده نیز موجود است. به راهنمای MATLAB را جستجو کنید. راهنمای کار با این ابزار و مثالهای فراوانی موجود است. با تنظیمات موجود در این ابزار آشنا شوید.

حال فیلتر را در دو حالت کاملاً موازی و کاملاً سریال Generate کنید. بدین ترتیب توصیف سطح بالای فیلتر به کد RTL سنتز خواهد شد. این دو کد را به دقت بخوانید و در گزارش خود معماری آنها را رسم کرده و عملکرد این دو را توضیح داده و آنها را مقایسه کنید.

۱-۱-شبیهسازی کد تولید شده توسط MATLAB

در برگه Testbench در زیربرگه Stimuli تیک User defined response را فعال کنید (بقیه ورودیها را غیر فعال کنید).

ابتدا دستورهای زیر را اجرا کنید.

```
>> [inputs Fs] = audioread('input.wav');
>> inputs48k = resample(inputs,160,147);
```

آرایه inputs48k را به عنوان ورودی موردنظر وارد نمایید. فیلتر را در مد کاملاً سریال قرار دهید. در Tab مخصوص inputs48k را به عنوان ورودی موردنظر وارد نمایید. فیلتر را در مد کاملاً سریال قرار دهید (انتظار داریم Configuration مقدار حاشیه خطا بر حسب بیت را صفر انتخاب کنید (انتظار داریم دقیقاً خروجی مطلوب تولید شود). فیلتر و testbench آن را Generate کنید (مد کاملاً سریال).

۱-۲-پیادهسازی

کدهای فیلتر را که در دو حالت کاملاً موازی و کاملاً سریال Generate کردید را به کمک Quartus برای برد DE2 مسترکی را در سنتز کنید و میزان استفاده از منابع FPGA را در دو حالت مقایسه کنید. توجه کنید که پینهای مشترکی را در هر دو سنتز استفاده نمایید. نتایج خود را گزارش کنید.

√ خواستهها:

- فیلترهای کاملا سریال، کاملا موازی و سریال-موازی ساخته شده توسط MATLAB را ارسال کنید.
 - مدل Simulink در محیط MATLAB را به همراه گزارش آپلود کنید.
- تفاوت فیلترهای کاملا سریال و کاملا موازی را گزارش کنید و معماری آنها را رسم کرده و عملکرد این دو را توضیح دهید.
 - میزان استفاده از منابع FPGA را در دو حالت مقایسه کنید.

۲- اضافه کردن دستور اختصاصی به پردازندهی Nios II

در آزمایش دوم عملیات فیلتر کردن جهت اضافه کردن ما به صدا توسط پردازنده ی Nios انجام شد. فیلتر مورد استفاده در این آزمایش فقط دو ضریب داشت و در نتیجه این علمیات محاسبات کمی می طلبید، به طوری که پردازنده قادر بود اضافه کردن echo را به صورت بی درنگ انجام دهد. در این بخش از آزمایش قصد داریم فیلتر حذف نویز مورد استفاده در آزمایش اول را در دو حالت توسط پردازنده ی Nios اعمال کنیم: ۱) به صورت کاملاً نرمافزاری و ۲) با اضافه کردن دستور اختصاصی و سختافزار مربوط به آن به پردازنده ی Nios. در حین کار با نرمافزار ممکن است نیاز باشد که داده را cast کنید. به این معنی که بدون تغییر در بیتهای ذخیره شده مربوط به داده، نحوه تعامل با داده متفاوت شود. به طور مثال داده این ایم سورت integer ذخیره کردهاید و حال نیاز به تقسیم این داده به عدد اعشاری دارید که می تواند خروجی اعشاری بدهد. در این صورت این متغیر به صورت به اینکه دادههای دخیره شده توسط میکروفون، دادههای ۸ بیتی هستند، ممکن است نتیجه انجام عملیات ضرب و یا جمع دادههای ذخیره شده توسط میکروفون، دادههای ۸ بیتی هستند، ممکن است نتیجه انجام عملیات ضرب و یا جمع باین دادهها بیشتر از ۸ بیت نیاز داشته باشد. به همین دلیل رجیستر ذخیرهسازی نتیجه باید بزرگتر باشد. برای اینکه نتیجه حاصل از عملیات قبل از ذخیره در رجیستر نتیجه، به درستی و با طول مناسب محاسبه شده برای اینکه نتیجه حاصل از عملیات قبل از ذخیره در رجیستر نتیجه، به درستی و با طول مناسب محاسبه شده باید آن را به داده با طول بیشتر cast کنید.

برای پیادهسازی دستور اختصاصی گامهای زیر را انجام دهید:

گام ۱

در محیط Quartus از منوی Tools گزینهی Tools گزینهی Quartus انتخاب کنید. پروژه ی جدیدی را بر مبنای فایل sopcinfo. مربوط به سیستم DE2 Media Computer که اطلاعات سختافزاری سیستم را برای SBT جهت تولید اتوماتیک درایورها و سیستم HAL² ارائه میدهد؛ ایجاد کنید. کد نرمافزاری آزمایش ۲ را به گونهای تغییر دهید که با فشردن دکمه سوم، به جای echo، عملیات حذف نویز انجام شود.

لازم به ذکر است به دلیل عملیات جمع متوالی برای محاسبات میانی، لازم است از متغیر ۶۴ بیتی (به جای ۳۲ بیتی) استفاده شود (توصیه می شود که کد افزوده شده را به صورت یک تابع نوشته و به برنامه اضافه کنید). DE2 Media Computer پروگرام کرده و با اجرای نرمافزار مشاهدات خود را از نظر سرعت

¹ Real Time


² Hardware Abstraction Layer

اجرا و کیفیت خروجی گزارش کنید. زمان انجام محاسبات را اندازه گیری و گزارش نمایید. زمان انجام محاسبات را اندازه گیری و گزارش نمایید. توجه نمایید که نمونههای ۲۴ بیتی صدا در بیتهای MSB از آرایههای ۳۲ بیتی ایلاتر (۶۴ و العناد آرایههای بیت بالاتر (۶۴ العناد آرایههای بیتی در نرمافزار) استفاده کنید. زمان اجرای الگوریتم محاسبهی دامنهی متوسط را برای مقایسههای بعدی اندازه بگیرید و در گزارش ذکر کنید. توجه کنید که این کار حتما و حتما با استفاده از کتابخانههای مرتبط با زمان انجام شود. کارهایی مانند کرنومتر و ساعت گرفتن قابل قبول نبوده و نمرهای به آنها تعلق نمی گیرد. همچنین حتما باید روند طی شده برای به دست آوردن زمان به طور کامل گزارش شود. (می توانید از توابعی که در درس به آن اشاره شد، استفاده کنید.) برای اندازه گیری زمان می توانید از تایمر timestamp استفاده کنید که نحوه استفاده از آن در ادامه آمده است.


برای استفاده از timestamp timer باید در تنظیمات پروژه bsp خود در نرمافزار eclipse مطابق شکل ۴ تا شکل ۶ تا شکل ۶ مواحد timestamp timer را از system clock timer گرفته و آن را به timestamp timer اختصاص دهید. سپس با انتخاب گزینه generate تنظیمات جدید را تولید کنید.

\(\begin{array}{c}\eqrapsilon\eq	Properties for test_bsp — 🗆 🗙
type filter text Resource Builders C/C++ Build C/C++ General Nios II BSP Properties Project References Run/Debug Settings Task Repository WikiText	Nios II BSP Properties Sopclnfo: C:\altera\13.0sp1\University_Program\NiosII_Computer_Systems' Flags Defined symbols: none Undefined symbols: none Assembler flags: -Wa,-gdwarf2 Warning flags: -Wall User flags: none Debug level: On
?	OK Cancel

شكل ۴- تنظيمات يروژه bsp.



شكل ۵- تنظيمات پروژه bsp.



شكل ۶- تنظيمات پروژه bsp.


سپس در کد خود کتابخانه "sys/alt_timestamp.h" را include کرده و از توابع زیر استفاده کنید:

- alt_timestamp_freq()
- alt_timestamp_start()
 - alt_timestamp()

راهنمایی: می توانید برای دریافت ضرایب در filterDesigner از منوی File گزینه Export نوع Export نوع File و از آن در روند نوشتن کد فرمت Decimal و یا هگزادسیمال فایل ضرایب را با هر فرمتی مثل txt ذخیره و از آن در روند نوشتن کد نرمافزاری استفاده نمایید.

گام ۲:

روند اصلی طراحی سختافزاری سیستم در نرمافزار Qsys انجام می شود. در محیط Quartus از منوی Qsys ابزار Qsys را انتخاب کنید. در سمت چپ پنجره Qsys کتابخانه ای از اجزای قابل استفاده در سیستم نشان داده شده و در سمت راست در هر Tab مشخصات مختلف سیستم قابل تنظیم است. Tab اصلی، بخش System شده و در سمت راست در هر و Tab مشخصات مختلف سیستم و اتصالات بین آنها را نشان می دهد. (شکل ۷) توجه کنید که و Qsys رفتار نرمافزاری سیستم (از جمله مکان قرار گیری دستورات در حافظه) را مشخص نمی کند.



شكل ٧- تنظيمات Qsys.

فایل Qsys. سیستم DE2 Media Computer را در یک فولدر کپی کرده و آن را با Qsys باز کنید (حتما از این فایل کپی بگیرید). دستور اختصاصی درنهایت به این سیستم اضافه خواهد شد. فیلتر سریال تولید شده توسط فایل کپی بگیرید). دستور اختصاصی درنهایت به این سیستم اضافه خواهد شد. فیلتر سریال تولید شده توسط نرم افزار MATLAB را با کمترین تغییر (تغییرات در گزارش ذکر شوند) به صورت یک دستور Multicycle چیست؟ تعداد سیکل متغیر برای پردازنده ی Nios II تعریف کنید. نیازمندیهای تعریف یک دستور Multicycle چیست؟ برای پاسخ به این سوال و انجام این بخش لازم است اسلایدهای درس را مطالعه نمایید و برای اطلاعات بیشتر مرجع [۱] را نیز مطالعه کنید . همچنین برای راهنمایی قدم به قدم ساخت انواع Component در ۳۲ بیت می توانید به مرجع [۲] مراجعه نمایید. علاوه بر این نیازمندیها، لازم است داده ورودی این فیلتر را به ۳۲ بیت تغییر دهید، اما به صورت داخلی از ۲۴ بیت MSB آن در محاسبات استفاده نمایید. روند کار را در Qsys انجام دهید (نه SOPC Builder). توجه کنید که در مرحله آخر حتما تعداد عملوندها مقدار ۱ و تعداد سیکل مورد نیاز برای صحیح سختافزار به درستی تنظیم شوند.

گام ۳:

پس از تولید کد سختافزار کلی توسط Qsys، پروژه Quartus مربوط به DE2 Media Computer را باز کرده و دوباره سنتز نمایید. سیستم جدید را روی FPGA پروگرام کنید. به کمک Nios II SBT نرمافزار گام ۱ را به گونهای تغییر دهید که دقیقاً همان کار را این بار با دستور اختصاصی انجام دهد (لازم است بر اساس فایل

sopcinfo. جدید BSP را دوباره بسازید). با اجرای این کد، نتایج را (زمان اجرا و میزان استفاده از منابع FPGA) با گام ۱ مقایسه کنید.

راهنمایی: یک Custom instruction macro برای فیلتر فوق ساخته شده که باید از آن استفاده کنید.

توجه نمایید که پس از پروگرام کردن FPGA با فایل sof. تولید شده احتمالاً به دلیل آنکه لایسنس NiosII/f را نداشته اید، پنجرهای ظاهر خواهد شد که بیانگر موقتی بودن عملکرد کد است. برای آنکه پردازنده درست کار کند، دکمه Cancel در این پنجره را انتخاب نکنید.

نكات مهم:

- ۱) بخش مهمی از این آزمایش بدون استفاده از سختافزار DE2 قابل انجام است. مطالعه مرجع [۱] جهت انجام آزمایش ضروری است.
- ۲) در این آزمایش کلیات، مقدار پارامترهای مختلف، مقایسه نتایج، تغییرات انجام شده و سایر نکات مهم
 را حتماً در گزارش خود قید نمایید.
- ۳) آپلود کدها به همراه فایل گزارش ضروری است. لازم است کدهای بخشهای مختلف را در پوشههای جداگانه آپلود کنید (همه را در داخل یک فایل .zip قرار دهید).
 - ۴) استایل کدنویسی و کامنت گذاری صحیح امتیاز مثبت دارد.
- ۵) پیروی از قالب خاصی در گزارش مد نظر نیست، اما ترجیحاً میتوانید از قالب ارائه شده برای تکالیف کامپیوتری استفاده نمایید.

مراجع

[1] Intel (Altera), "Nios II Custom Instruction User Guide," 2017. Available:

 $\frac{https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_nios2_custo_m_instruction.pdf}{}$

[2] Intel (Altera), "Making Qsys Components," 2017.

Available:

ftp://ftp.intel.com/pub/fpgaup/pub/Intel_Material/17.0/Tutorials/making_qsys_components.pdf

موفق و سلامت باشید