### به نام خدا





دانشگاه تهران دانشکدگان فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی پیش گزارش شماره 5

عارف نیک رفتار -- 810199507 کوثر اسدمسجدی -- 810199373 محمد تقی زاده -- 810198373 گروه 1

نيمسال دوم 03-1402


### فهرست

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|-------|
| 3          | چکیدہ |
| 4          | بخش 1 |
| 6          | بخش 2 |
| 8          | بخش 3 |
| 11         | بخش 4 |
| 13         | بخش 5 |
| 15         | بخش 6 |

### چکیده

در این قسمت به صورت خلاصه هدف از این سری آزمایشها را بنویسید (اینکه در این آزمایش چه مبحثی را بررسی کردید، چه کار هایی انجام دادید و به چه نتایجی رسیدید) این توضیحات در حد 150 کلمه باشد.

### بخش 1: كنترل كننده تناسبي (K)



شکل 1 سیستم حلقه بسته با کنتر لر G برای موتور

$$G(s) = \frac{Km}{1 + Tms} = \frac{1.32}{1 + 0.17s} \rightarrow \text{with equation}$$

$$G(s) = \frac{Km}{1 + Tms} = \frac{1.25}{1 + 0.16s}$$
 تابع تبدیل بدست آمده در حوزه زمان

ابتدا خطای حالت ماندگار به ورودی پله را همانطور که در درس سیستم های کنترل خطی یاد گرفتیم محاسبه میکنیم:


$$Ess = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sR(s) \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$Ess = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} \frac{Ts+1}{Ts+1+K_pK} \to s = 0 \to Ess = \frac{1}{1+KpK}, K = 1.32 \text{ or } K = 1.25$$

طبق رابطه بدست آمده خطای حالت ماندگار با بهره کنترلر رابطه عکس دارد نذا هر چقدر این بهره بیشتر شود خطای حالت ماندگار سیستم کمتر می شود.


. یک تحقق اکتیو ساده برای کنترل کننده تناسبی:

این کنترل کننده را میتوان به صورت مدار آپ امپی ساده نشان داد که از چند مقاومت تشکیل شده:




شكل 2 تحقق اكتيو كنترلر تناسبي

# - رسم نمودار بُد: با استفاده از نرم افزار متلب نمودار بُد این کنتر لر را رسم نموده ایم: حالت k مثبت (k=1)



شکل 3 نمودار بُد کنتر لر تناسبی با k مثبت

#### حالت k منفى: (k=-1)



شکل 4 نمودار بُد کنترلر تناسبی با k منفی

همانطور که انتظار می رفت این کنتر لر تغییراتی در دامنه و فاز ایجاد نمیکند، تنها در صورت منفی کردن بهره در صورت عبارت زاویه فاز را 180 درجه تغییر می دهد.

### بخش 2: كنترل كننده تناسبي - مشتق گير (PD)

$$G_c = K_p + K_D s$$

در این بخش کنترل کننده بصورت مشتق گیر در می آید و خطای حالت ماندگار به صورت زیر حاصل می شود:


$$Ess = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sR(s) \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$Ess = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} \frac{Ts+1}{Ts+1+K_pK(1+T_ps)} \to s = 0 \to Ess = \frac{1}{1+K_pK}$$

در خطای حالت ماندگار این قسمت یک فاکتور ثابت زمانی مشنق گیری در رابطه ایجاد میشود اما در خطای حالت ماندگار بی تاثیر است.


- برای اینکه متوجه شویم این کنترلر چه عملکردی دارد میتوانیم از عبارت ورودی ضرب در تابع تبدیل لاپلاس معکوس بگیریم و ببینیم که تاثیر ضریب Kd در حالت گذرای سیستم چگونه است که همانطور که انتظار داریم این ضریب در مخرچ پاسخ زمانی در حوزه زمان موثر خواهد بود و هر چه Kd یا همان ثابت زمانی مشتق گیر بیشتر شود میرایی پاسخ گذرا کمتر میشود و زود تر به حالت ماندگار می رسیم.
  - یک تحقق اکتیو ساده برای کنترل کننده تناسبی-مشتق گیر

این حالت نیز همانند کنتر لر تناسبی با تعدادی مقاومت و آپ امپ و همچنین برای مشتق گیر بودن به خازن نیاز دارد:



شكل 5 تحقق اكتيو كنتر لر تناسبي - مشتق گير

نمودار بُد: مشاهده می شود که در قسمت پاسخ گذرای سیستم تغییرات ایجاد شده و TD در نظر گرفته شده برابر 2 می باشد لذا در این نقطه افزایش زاویه فاز و افزایش اندازه داریم. (Kp=1, Kd=2)



شكل 6 نمودار بُد كنترلر تناسبي - مشتق گير

### بخش 3: کنترل کننده تناسبی - انتگرال گیر (PI)

براى تابع تبديل كنترل كننده تناسبي انتكر الى داريم:

$$Gc(s) = Kp + \frac{Ki}{s}$$

برای محاسبه خطای حالت ماندگار داریم:


$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + GcH} = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + K_n K(1 + T_i s)}$$


$$Ess = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} \frac{Ts+1}{Ts+1+K_{p}K(1+T_{l}s)} \to \lim_{s \to 0} \frac{s}{(1+K_{p}K)s + \frac{K_{p}K}{T_{l}}} = \lim_{s \to 0} \frac{T_{l}}{K_{p}K}s = 0$$


از محاسبات بالا میتوان دریافت بجز حالتی که  $K_{_{I}}=\ 0$  باشد، خطای حالت ماندگار صفر میشود.

با بررسی چند پاسخ زمانی در از ای ثابت زمانی های مختلف انتگر الگیر، تاثیر این کنتلر را بررسی میکنیم:

### Step Response (T<sub>I</sub>=1)








شکل 7- پاسخ پله برای ثابت زمانی های انتگر الگیر های مختلف افزایش ثابت زمانی به مقدار مطلوب می شود.

### تحقیق اکتیو استفاده از تعدادی م


با استفاده از تعدادی مقاومت، یک خازن و 2 آپ امپ میتوان این سیستم را پیاده سازی کرد. که تابع تبدیل سیستم معادل آن به صورت زیر خواهد بود:

$$Gc(s) = Kp = \frac{R4}{R3} \frac{R2}{R1} \frac{R2C2s+1}{R2C2s}$$



شكل 8- تحقيق اكتيو براى كنترلر تناسبي-انتگرالگير

### نمودار Bode



شكل 9- نمودار بُد براى كنترلر تناسبى-انتگرالگير

در این نمودار دیده می شود که در اطراف نقطه شکست Ti=1 افزایش زاویه داریم و همچنین اندازه نیز تا این نقطه کاهش می یابد.

### بخش 4: کنترل کننده تناسبی - انتگرال گیر - مشتق گیر (PID)

برای تابع تبدیل کنترل کننده تناسبی انتگرالی داریم:

$$Gc(s) = Kp + \frac{Ki}{s} + Kds$$

برای محاسبه خطای حالت ماندگار داریم:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + GcH} = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + K_p K(1 + \frac{1}{T,s} + T_D s)}$$

$$Ess = \lim_{s \to 0} s^{\frac{1}{s}} \frac{T_{s+1}}{T_{s+1} + K_{p}K(1 + \frac{1}{T_{l}s} + T_{D}s)} \to \lim_{s \to 0} \frac{s}{T_{D}s^{2} + (1 + K_{p}K)s + \frac{K_{p}K}{T_{l}}} = \lim_{s \to 0} \frac{T_{l}}{K_{p}K}s = 0$$


همانطور که مشاهده میشود خطای حالت ماندگار در این کنترل کننده نیز صفر است.

تحقيق اكتيو


با استفاده از تعدادی مقاومت، 2 خازن و 2 آپ امپ میتوان این سیستم را پیاده سازی کرد.


كه تابع تبديل سيستم معادل آن با نوشتن روابط به صورت زير خواهد بود:

$$Gc(s) = Kp = \frac{R4}{R3} \frac{R2}{R1} \frac{R2C2s+1}{R2C2s}$$



شكل10- تحقيق اكتيو براي كنترلر تناسبي-انتگرالگير-مشتقگير





شكل11- نمودار بُد براى كنترلر تناسبى-انتگرالگير-مشتقگير

# بخش 5: كنترل كننده پس فاز (lag)

#### پاسىخ كلى سىنوسى:

در نتیجه فاز این کنترل کننده منفی است و باعث ایجاد تاخیر می شود. به همین دلیل به این کنترل کننده پس فاز (Lag) می گویند.

#### خطای حالت ماندگار:


$$G_c(s) = \frac{s+z}{s+p}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{T_{s+1}}{T_{s+1} + KG_c} = \frac{1}{1 + K\frac{z}{p}}$$

در نتیجه هر چه نسبت  $\frac{z}{p}$  بزرگتر باشد، خطای حالت ماندگار کمتر خواهد بود. که این به این معناست که هر چه صفر کنترل کننده از مبدأ دورتر و قطب کنترل کننده به مبدأ نزدیک تر باشد، خطای حالت ماندگار کمتر می شود.

#### تحقيق اكتيو:

با استفاده از تعدادی مقاومت، 2 خازن و 2 آپ امپ، می تو ان این کنترل کننده را پیاده سازی کرد:




تحقق اكتيو كنترل كننده پس فاز

كه با نوشتن روابط، تابع تبديل سيستم معادل آن به صورت زير خواهد بود:

$$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1}$$

. چنانچه در این رابطه  $R_1 C_1 < R_2 C_2$  باشد، کنترل کننده، پس فاز خواهد بود

### نمودار بُد:



نمودار بُد كنترل كننده پس فاز

## بخش 6: كنترل كننده پيش فاز (lead)

### پاسىخ كلى سىينوسى:

درنتیجه فاز این کنترل کننده مثبت است و باعث ایجاد اختلاف فاز می شود. به همین دلیل به این کنترل کننده پیش فاز (Lead) می گویند.

#### خطای حالت ماندگار:


$$G_c(s) = \frac{s+z}{s+p}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{T_{s+1}}{T_{s+1} + KG_c} = \frac{1}{1 + K\frac{z}{p}}$$

در نتیجه هر چه نسبت  $\frac{z}{p}$  بزرگتر باشد، خطای حالت ماندگار کمتر خواهد بود. که این به این معناست که هر چه صفر کنترل کننده از مبدأ دور تر و قطب کنترل کننده به مبدأ نز دیک تر باشد، خطای حالت ماندگار کمتر می شود. از جایی که در این کننده |p| < |z|، باید در نظر داشته باشیم که این نسبت نباید خیلی کوچک شود یا اگر کوچک شد، آن را با یک بهره جبران کنیم. چون در این صورت، خطا به مقدار بیشینه خود خواهد رسید.

#### تحقيق اكتيو:

با استفاده از تعدادی مقاومت، 2 خازن و 2 آپ امپ، می توان این کنترل کننده را پیاده سازی کرد:



تحقق اكتيو كنترل كننده پيش فاز

كه با نوشتن روابط، تابع تبديل سيستم معادل آن به صورت زير خواهد بود:

$$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1}$$

. چنانچه در این رابطه  $R_{1}C_{1}>R_{2}C_{2}$  باشد، کنترل کننده، پیش فاز خواهد بود

### نمودار بُد:

