


Laboratorio 3: UART con FPGA.

- 1. Para realizar el enlace entre la FPGA y el BT es necesario el uso de librerías de enlace basados en el lenguaje de Verilog, para ello descargue los controladores de <a href="https://electronoobs.com/eng\_circuitos\_tut26\_code1.php">https://electronoobs.com/eng\_circuitos\_tut26\_code1.php</a>
- 2. Cree un nuevo proyecto en Quartus, donde indique "Add file" anexe los documentos previamente descargados.




- 3. Dentro del proyecto cree un archivo de diagramas de bloques llamado (LED\_BT) y uno de VHDL llamado (CONTROLADOR).
- 4. Instaure como TOP level el archivo de Verilog llamado "TOP" y compile.

5. En el archivo CONTROLADOR pegue el siguiente código, comentando línea por línea con el fin de brindar una explicación del mismo.

```
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY CONTROLADOR IS
PORT(
           RX_DATA
                             : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --SALIDA A
LEDS
           LEDS
                   :OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
           )
ARCHITECTURE BEHAVIORAL OF CONTROLADOR IS
SIGNAL WIRE1: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(RX_DATA, WIRE1)
BEGIN
     CASE RX_DATA IS
           WHEN "0000011" => WIRE1 <= "0111"; --3
           WHEN "00000101" => WIRE1 <= "0011"; --5
           WHEN "000100111" => WIRE1 <= "0001"; --7
           WHEN "0001111" => WIRE1 <= "0000"; --15
           WHEN OTHERS => WIRE1 <= "1111";
      END CASE;
END PROCESS
LEDS <= WIRE1;
END BEHAVIORAL;
```

- 6. Del archivo TOP y CONTROLADOR, conviértalo en bloques.
- 7. En el archivo LED\_BT, realice las siguientes conexiones



- 8. Asigne pines correspondientes en este caso RX=80, TX=76, RST=88, el resto de los pines se debe realizar de acuerdo a lo visto en anteriores clases.
- 9. Compile nuevamente y cargue en la tarjeta.
- 10. Realice la conexión del módulo BT a la FPGA, con VCC a 5V; GND con GND; RX del modulo BT al pin 76 de la FPGA; TX del modulo BT al pin 80 de la FPGA.
- 11. Descargue de <a href="https://electronoobs.com/eng\_circuitos\_tut26\_app1.php">https://electronoobs.com/eng\_circuitos\_tut26\_app1.php</a> al apk e instale.
- 12. Vincule el BT a su celular, si pide clave, generalmente es "0000" o "1234".
- 13. Conecte el dispositivo mediante la apk y verifique.
- 14. Finalmente, modifique el código para que aparezca la combinación en binario de los números BCD, los que no lo sean, deben mostrar siempre los leds apagados. Nota: Tendrá más nota quien muestre los números del 0 al 9 en el 7 segmento.

## Entregables:

- Código funcionando en la tarjeta.
- Diagrama de flujo del código.
- Informe con explicación del código.
- Código con cada línea comentada.