

Gilera GP800 – Stappenplan voor opsporen acculekkage

Sectie A — Baseline: accu controleren

1. Laad de accu volledig met een goede acculader.
2. Laat de accu 30–60 min rusten en meet dan de rustspanning (zonder motor):
 - $\geq 12,6 \text{ V}$ = vol
 - $\sim 12,4 \text{ V} \approx 75\%$
 - $\sim 12,2 \text{ V} \approx 50\%$
 - $< 12,0 \text{ V}$ = zwak
3. Als accu zwak is, eerst vervangen of een goede plaatsen.

Sectie B — Laadsysteem snelcheck

1. Start motor en meet spanning bij 2000–3000 rpm.
2. Verwacht 13,5–14,8 V. Lager = laadprobleem, hoger dan 15 V = regelaar kapot.

Sectie C — Parasitair verbruik meten

- Optie 1: Klemstroomtang (veiligste).
Optie 2: Multimeter in serie (voorzichtig).

Richtwaarden:

- $< 30 \text{ mA}$ = ideaal
- tot 50 mA = acceptabel
- $> 100 \text{ mA}$ = probleem

Sectie D — Fuse-by-fuse isolatie

1. Haal zekeringen er één voor één uit.
2. Noteer bij welke zekering de stroom daalt.
3. Verdachte groep verder onderzoeken.

Sectie E — Verdachte circuits nakijken

- 1) Verlichting & schakelaars: remlichtschakelaar, vocht in lampfitting.
- 2) Alarm/immobiliser: aftermarket alarm trekt vaak stroom.
- 3) ECU/dashboard: module kan wakker blijven.
- 4) Relais: kan kleven en blijven trekken.
- 5) Accessoires/USB: vaak de boosdoener.
- 6) Bedrading/massa's: check oxidatie en slechte verbindingen.

Sectie F — Stator / regelaar controleren

Soms loopt stroom terug via defecte regelaar/rectifier.

Controleer door stekker los te nemen (motor uit).

Als stroom wegvalt → regelaar defect.

Sectie G — Tips & opvolging

- Noteer alle meetwaarden.
- Vervang zwakke accu sowieso.
- Gebruik onderhoudslader bij langere stilstand.
- Begin altijd bij eenvoudig: lamp, schakelaar, relais, accessoires.

Samenvatting checklist

1. Accu vol → spanning meten.
2. Laadspanning meten bij draaiende motor.
3. Parasitair verbruik meten (mA).
4. Zekeringen één voor één trekken.
5. Verdachte componenten testen.
6. Nieuwe accu plaatsen indien zwak.