



Nombre de la práctica	Semáforo			No.	2	
Asignatura:	Arquitectura de computadoras	Carrera:	Ingeniería en sistemas computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	Muchas horas	

NOMBRE DEL ALUMNO: Jose Armando Blas Arce GRUPO:3012

- I. Competencia(s) específica(s):
- II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

aula

III. Material empleado:

- Tabla PROTOBOARD
- Cables para PROTOBOARD
- PIC16F14A
- Capacitores cerámicos de 22 pf
- Cristal oscilador de 5 o 4 MHz
- Resistencia de 375Ω
- Laptop con el software de PROTEUS y MPLAB
- Un cargador (que sirva, pero no se use)
- Programador de PIC's
- 4 Leds jumbo rojos
- 4 Leds jumbo verdes
- 4 Leds jumbo ámbar
- 4 Leds rojos
- 4 Leds verde

IV. Desarrollo de la práctica:

Creación de código en MPLAB


1. Paso1: Ingresar a MPLAB, una vez dentro vamos a la pestaña de proyect, la seleccionamos colocamos la opción de proyect Wizard




2. le damos siguiente y ahora seleccionaremos el nombre del PIC en nuestro caso sería el PIC16F84A








3. Una vez seleccionado la siguiente opción la dejamos por defecto




4. La siguiente opción es donde se va a encontrar la carpeta que tendrá dentro el código, para eso le damos la opción de BROSWE Browse...



5. Creamos una carpeta con el nombre que queramos y luego creamos el nombre del proyecto que tendrá una extensión .mcp. Una vez seleccionada la ruta le oprimimos enter y seguimos








6. Luego aparecerá la siguiente pantalla (esta aparece por si tenemos un documento ya creado y lo quisiéramos agregar). Como solo es el inicio le damos next y nos aparecerá una carpeta marcando que ya se finalizó la creación del proyecto, ahora solo falta hacer el código




7. Ahora nos quedara de la siguiente forma




MANUAL DE PRÁCTICAS



8. Ahora nos vamos a la pestaña de files y le damos new file (lo que hará es crear un nuevo documento) y aparecerá de la siguiente forma



9. Una vez creado nos iremos a la opción de file y a la opción de save all, al seleccionarla tendremos que buscar la carpeta de donde creamos el proyecto y colocar el nombre del documento con una extensión .ASM



- 10. Le damos aceptar y ahí es donde empezaremos a hacer el código
- 11. El código para el semáforo es el siguiente

```
CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _XT_OSC ; 0x3FFD
COTO
                PRINCIPAL ; SALTO AL PROGRAMA PRINCIPAL AL RESETEARLO
;DEFINIR LAS CONSTANTES
                               ;LLEVA LA CUENTA DEL TMRO (256-240)
;SON LOS BITS DE LOS SEMAFOROS DE PEATONES
                 EQU 16
RP2
RP1
VP2
VP1
;DECLARAR VARIABLES
RETARDO
; PROGRAMA PRINCIPAL
;SE INICIALIZA PIC Y SE PROGRAMA EL REGISTRO DE CONTROL, LOS PUERTOS E INTERRUPCIONES
; EL PROGRAMA LANZARA EL TEMPORIZADOR PARA ACTIVAR LAS INTERRUPCIONES
; PARA QUEDAR EN ESPERA DE UN CICLO INFINITO
PRINCIPAL:
;INICIALIZAR EL PIC Y PROGRAMAR EL OPTION_REG
;BITT RPBU-1 RESISTENCIAS DEL PULL-UP INTERNAS DEL PORTB DESHABILITADAS
;NO ES NECESARIO PORQUE ES DESHABILITAN AL USARLO COMO SALIDA
;BITG INTEDG-0 NO SE USARA PORQUE NO UTILIZAREMOS INT
;BIT5 TOS=0 TEMPORIZADOR DEL RELOJ INTERNO DEL PIC
;BIT4 TOS=0 DA IGUAL
;BIT3 PSA=0 PRE-ESCALER DEL TMR0
 ;BIT2-0=111 AJUSTA EL PRE-ESCALER DEL TMRO A 256
                                       ;PALABRA PARA OPTION Y SE TENDRA QUE MODIFICAR ;BANCO1
MOVLW
                B'10000111'
                                        ;SE ESCRIBE LA PALABRA W EN EL REGISTRO OPTION
```



STATUS, RPO

MANUAL DE PRÁCTICAS



```
S2
BSF
CLRF
CLRF
                                      ;BANCO 1
;BORRA LOS BITS DE SALIDA DEL PORTB
;BORRA LOS BITS DE SALIDA DEL PORTA
                 STATUS, RPO
TRISB
                 TRISA
BCF
                 STATUS, RPO
                                      ;BANCO 0
; INICIALIZAR EL CONTADOR Y EL PUERTO
CLRF
MOVLW
                 N SL CONTADOR I SL POERIO
CONTADOR (CONTADOR )
B'01100001' (52 ROJO, S1 VERDE. PEATONES, ROJO EN
PORTB (LO EXTRAE DEL PORTB
PORTA, VP2 (52 VERDE PARA LOS PEATONES
MOVE
BCF
 BSF PORTA, VP1
; PROGRAMAR TEMPORIZADOR
BSF
                                       ;S1 VERDE PARA LOS PEATONES
MOVLW
MOVWE
                                      ;INICIALIZA EL TEMPORIZADOR E INICIA
; PROGRAMACION DE INTERRUPCIONES
JENIOSAGRARIATOR DE INTERROPTOROS
JEITS (IE-1 PARA HABILITAR LAS INTERRUPCIONES DEL TEMPORIZADOR
;EL RESTO A O PARA DESHABILITAR EL RESTO DE LAS INTERRUPCIONES Y LIMPIAR LAS BANDERAS
MOVIN B'10100000'
MOVLW
                                       ; PROGRAMA LAS INTERRUPCIONES
MOVWE
                INTCON
                                       CICLO INFINITO QUE BORRA CONTINUAMENTE
;LA CHAMBA LA HACE LA IRQ, SOLO SI HUBIERA UN PROBLEMA
;SE REINICIA EL PIC16F84A
ESPERA:
CLRWDT
; RUTINA DE INTERRUPCION DEL TEMPORIZADOR
;LAS INTERRUPCIONES SE GENERARAN CADA SEGUNDOS
; SE CONTARAN UN TOTAL DE 5 LLAMADAS
;SE INCREMENTARA EL CONTADOR DE SEGUNDOS PARA CONTROLAR LA TEMPORIZACION DEL SEMAFORO ; Y MODIFICAR SU ESTADO A TRAVES DEL TIEMPO
; NO ES NECESARIO COMPROBAR LA FUENTE DE LA INTERRUPCION PORQUE SOLO SE HABILITARA EN EL TEMPORIZADOR
IRQ
                                        ; SE EMPEZARA REPROGRAMANDO EL TEMPORIZADOR PARA QUE INICIE EL CONTEO Y ASI NO INTRODUCIR UN RETARDO EN EL TEMPORIZADOR
:SE IMPLEMENTA LA SENTENCIA SWITCH-CASE
                      CONTADOR<20
     MOVLW
MOVWF
INCF
                                             ; REPROGRAMACION DEL TIMER
                       TMR0
RETARDO
     MOVLW
                       005
      MOVLW 005
SUBMY RETARDO,W ;COMPARA EL RETARDO CON 5
BTFSS STATUS,Z ;SI NO ES 5 ENTONCES
COTO FINSHICH ;SALTA AL FINAL DE LA RUTINA DE INTERRUPCION
CLRF RETARDO ;LIMPIA RETARDO
;EL SIGUIENTE CODIÇO SE EJECUTARA CADA 0.5 SEGUNDOS (UNIDAD)
                                          ;ACUMULADOR (CONTADOR=CONTADOR+1)
      INCF
                       CONTADOR, F
      MOVLW
      SUBWF
BTFSC
GOTO
                       CONTADOR.W
                                             COMPADA CONTADOR CON 40
                                            ;OYE RAMIREZ HAY ACARREO???
;NO HAY ACARREO => CONTADOR<=40
      ; CONTADOR<40 (NO HAY ACARREO)
      MOVLW
                       B'01100001'
                                          ;AUTOS: RS2, VS1, PEATONES: RP2 OFF, RP1 ON ;ENVIAMOS LA SALIDA AL PORTB
     MOVWF
BCF
BSF
GOTO
                       PORTA, VP2
PORTA, VP1
FINSWITCH
FINCASO20:
     MOVLW
                       CONTADOR.W
                                             COMPARA EL CONTADOR CON 50
      SUBWE
                   STATUS,C
FINCASO25
<25 NO HAY ACARREO
      BTFSC
                                              :HAY ACARREO???
                                              ;NO HAY ACARREO => CONTADOR<=50
                                         ;AUTOS: RS2, VS1 PEATONES: RP2 OFF,RP1 ON
;LO ENVIAMOS AL PORTB
                       B'01100001'
      MOVWE
                       PORTB
                       CONTADOR, 0
                                          ;SI CONTADOR ES PAR 2 UNIDADES=1 SEGUNDO
      BTFSC
      GOTO
MOVLW
XORWF
MOVLW
                       FINSWITCH
                       B'00000010'
PORTA, F
B'01100000'
                                            ;MASCARA XOR PARA COMMUTAR VP2 SIN MODIFICAR EL RESTO
;CONMUTA VP2 CADA 2 UNIDADES
;d'096' "'"
; PORTB - TRISB
      MOVWE
                       PORTE
      COTO
                       FINSWITCH
FINCASO25:
                       60
CONTADOR, W
                                             ; COMPARA CONTADOR CON 60
      SUBWE
      BTFSC
                       STATUS, C
FINCASO30
                                              ;HAY ACARREO??????
;NO HAY ACARREO=>60 CONTADOR<30 NO HAY ACARREO
     MOVLW
MOVWF
BTFSC
                       B'01100010'
PORTB
CONTADOR, 0
                                          ;NO HAY ALGARKED="00 CONTADORSO NO HAY ALGARKED
;MASCARA XOR PARA CONMUTAR ASI SIN MODIFICAR EL RESTO
;CONNUTA ASI CADA 0.5 SEGUNDOS DURANTE UN LAPSO DE 25 A 30 SEGUNDOS
;APAGA VS1
      COTO
                       FINSWITCH
                       B.00000010.
      MOVLW
                                            :MASCARA PARA VP2
                       PORTA F
                                              :CONMUTA VP2
```






```
;30<=CONTADOR<50
     MOVLW
                    100
                                         COMPARA EL CONTADOR CON 100
     SUBWE
                     CONTADOR.W
                    STATUS,C
FINCASO50
50 NO HAY ACARREO
     BTESC
                                          ;NO HAY ACARREO=>CONTADOR>=100
                                         ;AUTOS VS2,RS1 PEATONES:RP2 OFF,RP1 ON
                    B'10001100'
     MOVWE
                     PORTB
                                         ;LO ENVIAMOS AL PUERTO
                     PORTA. VP2
     BSF
     BCF
                                         ;30<=CONTADOR<55
     MOVLW
                    110
                    CONTADOR, W
STATUS, C
FINCASOSS
                                         ; COMPARA CONTADOR CON 110
                                         ;NO HAY ACARREO=>CONTADOR>=110
     ;CONTADOR<55 NO HAY ACARREO
                                      ;AUTOS: VS2,RS1 PEATONES: RP2 ON,RP1 OFF
     MOVLW
                    B'10001100'
     MOVWE
                    PORTB
                                         : LO ENVIAMOS AL PORTE
     BTFSS
GOTO
MOVLW
                     CONTADOR . 0
                                         ;CUANDO EL CONTADOR SEA PAR ENTONCES ES 1 SEGUNDO
                    FINSWITCH
B'00000001'
                                         ;MASCARA KOR PARA CONMUTAR VP1 SIN MODIFICAR EL RESTO
                                      ;CONMUTAR VP1 CADA 1 SEGUNDO
; b'10000100' d'132'
; PORTB - TRISB
                     PORTA, F
B'10000100'
     MOVLW
     MOVWE
                     FINSWITCH
                                         ;55<=CONTADOR>60
     MOVLW
SUBWF
BTFSC
                    120
CONTADOR,W
STATUS,C
FINCASO60
                                         ; COMPARA EL CONTADOR CON 120
                                         ;HAY ACARREO????
;NO HAY ACARREO=>CONTADOR>=120 CONTADOR>60 NO HAY ACARREO
     MOVWE
                     PORTE
     MOVIW
                     B'10010100'
                                         :MASCARA XOR PARA CONMUTAR AS2 SIN MODIFICAR EL RESTO
     MENUM B'1001100° ; RESCREA AND PARE COMMUTER BDZ SIN HOUTELER ED RE
BFFSS CONTADOR, 0 ;SI EL CONTADOR ES PAR ENTONCES LO HARA CADA SEGUN
MUTA ASZ CADA 0.5 SEGUNDOS DURANTE EL TIEMPO DE 55 Y 60 SEGUNDOS
BSF INDF, 0 ;APAGA VS2
                                         ;APAGA VS2
;SI EL CONTADOR ES PA ENTONCES LO HARA CADA SEGUNDO
     BTFSC
                     CONTADOR, 0
     COTO
                     FINSWITCH
     MOVLW
                                         ;MASCARA PARA EL VP1
GOTO
FINCASO60:
                     FINSWITCH
OTHERWISE:
                                         ;LEGO A 60
     MOVLW
                    B'10011110'
                                         ;AUTOS RS2, VS1 PEATONES RP2 OFF, RP1 ON ;LO ASIGNA AL PUERTO B
     MOVWF
BCF
BSF
CLRF
                   PORTB
PORTA, VP2
PORTA, VP1
CONTADOR
FINSWITCH
                                        FIN DE LA SENTENCIA SWITCH-CASE
MOVIW
               B'10100000'
                                         RETORNO DE INTERRUPCION
```

12. Una vez terminado el código continuaremos con lo que es la compilación. Para eso solamente le daremos al iconito


13. Y empezara la compilación




14. Si nos marca un error como este es porque la ubicación del proyecto no coincide con la del documento .ASM o puede ser también que haya ingresado un documento .ASM a otra carpeta que no sea la de SOURSE FILES que está dentro del programa







15. Una vez que el código se haya compilado correctamente iremos a la carpeta donde está el proyecto creado y veremos que dentro del él estará un archivo con una extensión .HEX



Simulación de PROTEUS

PROTEUS es una aplicación que simula el comportamiento de los componentes electrónicos para evitar un fallo o una mala conexión, en este caso lo usaremos para simular un contador para el PIC16F84A

1. Comenzamos abriendo PROTEUS



2. Seleccionamos la opción de FILE y NEW PROYECT, aparecerá la siguiente pantalla donde colocaremos el nombre del proyecto y abajo la dirección de donde se encontrará ubicado y continuaremos





MANUAL DE PRÁCTICAS


New Project Wizard: PCB Layer Stackup




3. Lo siguiente lo daremos por defecto











4. Una vez que nos aparezca la siguiente ventana por lo que crearemos un nuevo fimware de la familia PIC16 y el controlador PIC16F84A y le daremos next y aparecerá que se ha creado exitosamente el proyecto




5. Le damos a continuar y aparecerá la base donde está el proyecto









6. Seleccionamos la letra P ubicada debajo del mapa del pic




7. Ahora lo que sigue es poner los componentes para es iremos de nuevo abajo del mapa y seleccionaremos la letra P y buscaremos **CRYSTAL_MFD** (esto lo que seria es el cristal oscilador que en nuestro caso sería de 4 o 5 Mhz).



8. Lo colocamos en la simulación y el primer punto de arriba del cristal oscilador lo uniremos con la entrada del pic **OSC1** y el punto de abajo a la entrada **OSC2**




9. Los siguientes componentes son 2 capacitores cerámicos de 22 pf




MANUAL DE PRÁCTICAS




10. Los condensadores cerámicos se pondrán de la siguiente manera



11. El siguiente componente seria la fuente de energía, este lo buscaremos como VSOURSE DC voltaje



12. Ahora solo queda acomodar los componentes y conectarlos mediante líneas




13. Ahora solo queda cambiar los valores de los componentes, para eso le damos doble clic y le cambiamos los valores a:




MANUAL DE PRÁCTICAS




14. Los siguientes materiales son 8 leds rojos, 8 leds verdes y 4 leds ámbar



15. Ahora lo siguiente es hacer el primer semáforo, conectando primero los leds con una resistencia




16. Ahora conectaremos el led verde con el puerto RBO, el led ámbar con el puerto RB1 y el led rojo con el puerto RB2. Los leds para los peatones irán conectados del led verde al puerto RB7 y led rojo al puerto RB6



Todos los leds llevan resistencias

17. Continuaremos con el siguiente semáforo que empezara con el led verde que ira al puerto RB3, el led ámbar va conectado al puerto RB4 y el led rojo al puerto RB5. De igual forma los leds de los peatones irán conectados a los puertos RB6 y RB7, pero donde iría el led verde debe estar el led rojo y en el led rojo estará el led verde



Los puertos RBO, RB1 y RB2 son los usados para los semáforos 1 y 3


Los puertos RB3, RB4 y RB5 son usados para los semáforos 2 y 4

Los puertos RB6 y RB7 son los usados para los semáforos


MANUAL DE PRÁCTICAS




18. La conexión del semáforo 3 es igual que la conexión del semáforo 1 (con los puertos RBO, RB1 y RB2)



19. Por último, la conexión del 4° semáforo que será la misma que la del semáforo 2 (con los puertos RB3, RB4 y RB5)



16. Ya terminado estole daremos doble clic al PIC16f84A y nos aparecerá la siguiente ventana



MANUAL DE PRÁCTICAS




17. Una vez realizado eso seleccionaremos la carpeta que tiene y buscaremos la carpeta con el archivo .HEX que se creó anteriormente




18. Y le daremos play con los botones ubicados en la parte inferior izquierda, empezaremos a notar como es que empieza a correr el programa

Caso 1:



Caso 2:







Programación del pic16F84A con el programador de pic's


- Para programar el pic necesitamos tener instalado el software necesario para hacer la programación del pic (la instalación del software no es tan compleja como las demás instalaciones) que en nuestro caso vendría junto con el programador de pic's.
- 2. Primero abriremos el software del programador de pic's
- 3. Luego conectamos el pic dentro del programador
- 4. Luego en el software aparecerá el botón AUTO/CONEX, lo presionamos y aparecerá que se ha encontrado el PIC(en dado caso que no lo encuentre lo que haría es que pusiera el pic en forma contraria a la que estaba).



 Una vez que ya haya localizado al PIC36F84A seleccionamos la opción LEER para que comience a leer lo que ingresemos en el PIC



6. Ya que este leyendo, lo que seguiría es irnos a la pestaña de archivos / abrir HEX, le damos clic y buscamos el formato .hex que viene cuando compilamos el código en MPLAB



7. Ya realizado eso aparecerá un mensaje diciendo que se agregó correctamente







8. Ahora lo que seguiría es irnos a la opción escribir y darle clic, en automático empezara a programar el PIC y al último aparecerá que se ha programado de forma correcta



9. Ahora faltaría verificarlo con la opción verificar y empezara a ver que se haya programado de forma correcta



10. Lo último que faltaría es desconectar el PIC y ya estaría programado para su uso







Implementación de los materiales en la tabla PROTOBOARD

- 1. Para iniciar en esta práctica debemos tener claro que necesitamos todos los materiales pedidos al principio
- 2. Comenzamos con los leds, a cada uno de los leds le conectaremos un cable rojo para la corriente positiva (es la punta más grande) y un cable verde para la corriente negativa (la punta pequeña)



3. Lo siguiente es hacer cajas chiquitas con lo que queramos con tres hoyos donde quepan los tres leds








4. Ahora los meteremos los leds dentro de la caja




5. Lo siguiente es juntar los cables de corriente negativa (los cables verdes) y hacer un solo cable








6. Una vez que ya tengamos el primer semáforo hacemos lo mismo con los otros 3 que faltan




7. Continuamos colocando 2 semáforos en cada esquina




8. Una vez colocados, tendremos que pegar la tabla protoboard atrás de la tabla






Alimentaremos al pic conectando el cable rojo que va desde el puerto VDD a la corriente negativa y conectando el cable verde que va del puerto VSS a corriente negativa

9. Lo siguiente es conectar los condensadores cerámicos de 22pf en los puertos OSC1 y OSC2







MANUAL DE PRÁCTICAS




10. De igual forma conectaremos también el cristal oscilador como los condensadores



11. Lo siguiente es conectar el primer semáforo como en la simuilacion




12. Ahora conectaremos el segundo semáforo con forme a la simulación




MANUAL DE PRÁCTICAS






13. Continuaremos con el tercer semáforo y colocándolos en la maqueta que ira de la siguiente forma





14. Por último, el 4° semáforo que tendrá las mismas líneas que el semáforo 3



15. Al último conectamos a corriente y checamos

Caso 1:











Caso 2:





Vista aérea



V. Conclusiones:

En esta práctica lo que fue el código para programar el **pic** fue algo complicado de entender al menos en opinión personal, pero con forme a vamos avanzando y haciendo el proyecto comprendemos para que sirven algunas líneas del código y para qué sirven. Este proyecto es algo largo y complicado de hacer ya que debemos estar pendientes de que no se nos quemen ningún led ni algo similar y aparte que la elaboración de cada uno de los semáforos requiere de una gran concentración y precisión para que ningún semáforo quede mal o quede feo.