

Switch Kurulumu

Görseldeki switch cisco'nun Catalyst 2960 serisinin ön yüzü. FastEthernet (12, 24, 48..) ve Gigabit port'ları (sağ tarafta 2 adet var) bulunur. Gigabit port'larından fiber optik kablolar kullanılarak diğer switch'ler ile uplink yapılabilir.

Uplink: Bir switch'in başka bir switch'e veya daha üst seviyedeki bir ağa bağlandığı port ya da bağlantıya uplink denir.



Switch'in ilk yapılandırılması için bilgisayara Console kablosu ile bağlantı yaparız. Kablonun bir ucu switch'in arkasındaki Console yazan girişe, diğer ucu da bilgisayara bağlanır.



Bu görsel cihazın arka tarafı. Bunda açma kapama düğmesi yoktur. Güç girişi ve Console girişi vardır.



Console kablosunun bir ucu – RJ45 olan, switch/router tarafına takılır. Diğer ucu ise – DB9 (RS-232) seri port, bilgisayar tarafına takılır. Fakat özellikle laptop'larda seri port girişi olmadığı için çevirici kullanmamız gerekir. (DB9 to USB connector)



Kablo bağlantısı yaptıktan sonra bilgisayarımızda bir seri port oluşmuş olur. Bu seri port üzerinden **putty** programı sayesinde cihaz ile bağlantı kurarız. Aygıt Yöneticisi → Bağlantı noktaları kısmından oluşan port'u görebiliriz(ör: COM3 – putty programında verilecek bilgi) .

Cisco Packet Tracer'daki uygulanması:

Mavi Console Kablosudur, Laptop'a giren taraf RS-232, Switch'e giren taraf Console girişidir.



Bundan sonra Temel Switch Yapılandırmasını yapmamız gerekiyor.