
บทที่ 4 Data Link Layer

การควบคุมการใช้งานสื่อนำสัญญาณ การควบคุม ความผิดพลาดในการส่งข้อมูล การแก้ปัญหาเมื่อเกิด ข้อมูลผิดพลาด และการหาประสิทธิผลในการสื่อสาร เนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

Part 1 กล่าวถึง 4.1 Intro to Data Link Layer ถึง 4.3 Error Detection Methods :: Checksum และ

Part 2 กล่าวถึง 4.3 Error Detection Methods :: Cyclic Redundancy Checking (CRC) ถึง 4.6 Transmission efficiency



Data Link Layer

- 4.1 Intro to Data Link Layer
- คุณสมบัติของ Data Link Layer

- 4.2 Media Access Management
- การควบคุมการใช้งานสื่อนำสัญญาณ

4.3 Error Control

การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสาร

- 4.4 Error Correction
- การแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อมูลผิดพลาด
- 4.5 Data Link Protocol
- ตัวอย่างโปรโตคอลที่ใช้ใน Data Link Layer
- 4.6 Transmission efficiency
- การหาประสิทธิผลของการสื่อสาร


4.1 Intro to Data Link Layer

Data Ļink Layer ใน Internet Model มีหน้าที่สำคัญคือ ควบคุมการติดต่อสื่อสาร และ ป้องกัน แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

โดยใช้ Data link protocol เป็นกฎใน การสื่อสาร ซึ่งทีหน้าทั้งนี้

ระหว่างการสื่อสารข้อมูล

- 1) Media Access Control ควบคมการ ใช้ช่องทางการสื่อสารร่วมกั่นให้ เหมาะสม
- 2) Error Control ตรวจจับและแก้ไข ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการสื่อสาร
- Message Delineation จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูล ด้วยการใช้ PDU





4.1 Intro to Data Link Layer


 Layer
 4.2
 4.3
 4.4
 4.5

 วามไระกลาเย่อยสองส่วนคือ Logical link

Data link layer มีส่วนประกอบย่อยสองส่วนคือ Logical link Control (LLC) และ Media Access Control (MAC)







Circuit

Circuit

4.4


4.5

4.6

MAC :: การควบคุมการใช้งานสื่อนำสัญญาณ

ในกรณีที่วงจรการสื่อสาร (Circuit) มีสื่อนำสัญญาณ เดียวกัน ผู้ส่งและผู้รับต้องแบ่งปันช่องทางการ สื่อสารใน Circuit เช่น การเชื่อมต่อ Point-to-Point แบบ Half-Duplex ซึ่งต้องผลัดกันส่งรับบน ช่องทางเดียวกัน หรือการเชื่อมต่อแบบ Multipoint ที่มีหลายเครื่องเชื่อมต่อบน Media เดียวกัน

MAC มี 2 แบบคือ Contention และ Controlled Access



4.3

.4

4.5 4.

Contention เป็นวิธีการ ช่วงชิง (แย่ง) จังหวะการใช้ช่องทางการสื่อสารซึ่งต้องรอให้ช่องสัญญาณว่าง ไม่มี เครื่องใดใน Circuit ใช้งานสื่อนำสัญญาณในขณะเวลานั้น รูปแบบนี้จะนิยมใช้ในเครือข่าย LAN



Characteristics	Contention-Based Technologies		
 Stations can transmit at any time Collision exist There are mechanisms to resolve contention for the media 	 CSMA/CD for 802.3 Ethernet networks CSMA/CA for 802.11 wireless networks 		


4.4

4.5

Controlled Access ใช้อุปกรณ์ตัวกลางคอยควบคุมการสื่อสาร นิยมใช้ใน Wireless LAN โดย Wireless Access Point ทำหน้าที่ควบคุมและกำหนดลำดับการสื่อสาร ซึ่งเทคนิคของการสื่อสารแบบ Controlled Access มี 2 รูปแบบคือ Access Request และ Polling

Request ผู้ส่งข้อมูล Access จะต้องส่งสัญญาณร้องขอคิวการ ส่งข้อมูล ไปยัง Wireless Access Point เมื่อผู้ส่งได้รับคิวจาก Wireless Access Point จึงจะ สามารถเริ่มส่งข้อมูลได้ และใน ขณะเดียวกันผู้ส่งอื่นจะต้องรอให้ เครื่องที่ได้รับคิว ส่งข้อมูลให้เสร็จ สิ้นก่อนจึงจะร้องขอคิวได้

4.1



3 4

.4


4.

Polling จะให้ Wireless Access Point คอยส่งสัญญาณไปถามความต้องการส่งข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายทีละเครื่อง ซึ่งเครื่องที่ต้องการส่งจะต้องนำข้อมูลที่ต้องการส่งมา Store รอไว้ก่อน เมื่อผู้ส่งได้รับ Poll ก็จะ ส่งข้อมูลออกมาทันที ทั้งนี้การ Poll ยังมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ Roll-Call Polling และ Hub Polling

Roll-Call Polling

4.1

จะจัดเรียงลำดับการ Poll ไว้ก่อนแล้ววนถามตามลำดับที่ กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4 หรืออาจจะไม่เรียงก็ได้ เช่น 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 7, 1, 8, 9 แล้วแต่การกำหนดลำดับ ความสำคัญ



Hub Polling

หรือที่เรียกว่า Token Passing เป็นการโยน Poll ต่อ ๆ กันไปโดย จะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เริ่มสร้างสัญญาณ Poll แล้วส่งไปให้ เครื่องถัดไปจนครบรอบ ถ้าไม่มีเครื่องใดต้องการส่งข้อมูลจน Poll วน กลับมาถึงเครื่องแรกที่สร้างสัญญาณ Poll ก็จะทำการสร้างสัญญาณ Poll รอบใหม่


.3

1.4

4.5 4.

ความสัมพันธ์ของ Contention และ Controlled Access

ถ้าอุปกรณ์ในระบบมี<u>จำนวนน้อย</u> Contention จะสื่อสารได้เร็วกว่า Controlled Access ถ้าอุปกรณ์ในระบบมี<u>จำนวนมาก</u> Controlled Access จะสื่อสารได้<u>เร็ว</u> กว่า Contention จากกราฟสามารถสรุปได้ถึงจำนวน สมาชิกที่เหมาะสมคือ ประมาณ 20 เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงจะมีความสมดุล กัน เนื่องจาก เครือข่ายในปัจจุบันมีการ เชื่อมต่อ Ethernet ทั้งแบบ ใช้สาย และไร้สายเข้าไว้ด้วยกัน



การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นตอนการรับส่งข้อมูล



การสื่อสารข้อมูล คือการส่งรับข้อมูลระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ ซึ่ง ข้อมูลจะต้องมีการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางโดย ใช้ตัวนำ (Medium) ใน Physical Layer เป็นช่องทางในการขนส่งข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลกำลังเดินทาง อาจอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด (Corrupted Data) หรือข้อมูลสูญหาย (Lost Data) ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวมี ประเด็นสำคัญ 3 ประการคือ

- 1) Prevent ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- 2) Detect ตรวจสอบว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ โดยการ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ
- 3) Correct แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์เมื่อพบว่าข้อมูลมีความผิดพลาด

4

5

การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากขั้นตอนการสื่อสาร

• ข้อมูลในส่วนที่เป็น # หมายถึงการเกิด Error ใน bit ของ Character นั้น แต่เมื่อลองดูความหมายแล้ว อาจจะพอเดาได้ นั้น หมายถึงว่าข้อมูลไม่ได้มีความผิดเพื่ยนเกินไป จึงสามารถทำให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดหลายจุดมากเกินไป ก็จะไม่ สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่ถูกต้องได้

ข้อมูลที่ต้องการส่ง

When errors are more or less evenly distributed, it is not difficult to grass the meaning even when the error rate is high, as it is in this sentence

ข้อมูลที่ได้รับแต่มี Error

W##n err### are #ore or ###s
evenly d####ib#ted, it is not
di#fic## to gras# the me#ning
even wh## the error #ate is
high, as it is in this #####nce

4.2	4.3 Error Control :: Error Prevent

อื่น

สาเหต

4.1


Error

(Cross-talk ไปยังสายที่สาม)

วิธีการป้องกัน/การหลีกเลี่ยง ทำให้เกิดความ เพิ่มความแรงของสัญญาณ


การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสายตัวนำแล้วทำให้เกิดความ White noise (เพื่อเพิ่ม SNR*) (คลื่นรบกวนจากความร้อน) ร้อนสะสม สัญญาณรบกวนจากจุดกำเนิดพลังงานต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า ฟ้า ใช้ Shield หรือเคลื่นย้ายสายให้อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด Impulse noise (สัญญาณโดนแทรก) แลบ การปิดเปิดสวิท พลังงาน ขยาย Guard band ให้กว้างขึ้น, ขยับสายสัญญาณให้ห่างขึ้น Guard band ของการทำ Multiplex แคบเกินไป หรือ Cross-talk หรือใช้สายที่มี Shield (การข้ามสาย) สายนำสัญญาณวางใกล้กันเกินไป เชื่อมต่อสายนำสัญญาณให้ดีขึ้นหรือ ปรับแต่งค่าการทำงาน การเชื่อมต่อสายสัญญาณที่ไม่ดี ทำให้สัญญาณเกิดการ **Echo** สะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิด ของอุปกรณ์เครือข่าย (การสะท้อนของสัญญาณ) ความลดทอนในสายนำสัญญาณระยะไกล ใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater หรืออุปกรณ์ขยาย Attenuation (สัญญาณอ่อนลง) สัญญาณ Amplifier ขยับสายสัญญาณให้ห่างขึ้น หรือใช้สายที่มี Shield การรวมสัญญาณของสองตัวน้ำแล้วไปรบกวนช่องสัญญาณ Intermodulation noise

การทำ Error Detection เป็นการส่งข้อมูลซึ่งมีชุดข้อมูลพิเศษที่ใช้สำหรับการตรวจสอบไปกับชุดข้อมูลที่ ต้องการส่ง โดย Daṭa link Protocol ของผู้ส่งจะต้องทำการประมวลผลและส่งข้อมูลชุดข้อมูล ดังกล่าว ส่วนผู้รับเมื่อได้รับข้อมูลจะน้ำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลพิเศษโดยใช้ตรวจสอบ ตามขั้นตอนวิธีเดียวกันกับผู้ส่ง จากนั้นจะนำผลที่ได้ มาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลพิเศษที่ได้รับ ตรงกัน กับชุดข้อมูลพิเศษที่ถูกแนบมา แสดงว่าข้อมูลชุดนั้น มีความถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าข้อมูลเกิด ความผิดพลาด



รูปแบบของวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล

Cyclic Redundancy **Parity** Checksum Checking Checking (CRC)



Parity Checking

Original Data	Sender Parity Bit	Transmitted Information	Received Calculated Parity Bit	Agree
0100110	1	01001101	1	Yes
0100110	1	01001 <u>0</u> 01	0	No

Failure of Parity Checking

` .	<u> </u>						
	Original Data	Sender Parity Bit	Transmitted Information	Received Calculated Parity Bit	Agree		
•	0100110	1	01001101	1	Yes		
-	0100110	1	0100 <u>00</u> 01	1	Yes		

