

Guia do Usuário Placa de Desenvolvimento McLab2

[Data de Publicação]



Sumário

1.	Anre	senta	Ção	Δ
2.			yao	
۷.	2.1.		ocontrolador PIC16F877A	
	2.2.		alfanumérico	
	2.3.		ays de 7 segmentos	
	2.4.		ado	
	2.5.			
	2.6.		er	
	2.7.		ória Serial EEPROM 24C04	
	2.8.		unicação serial RS232	
	2.9.		/ersor A/D	
	2.10.		sor de temperatura	
	2.11.		ecedor	
	2.11.		ilador	
	2.12.		metro	
	2.13.		ra de Jumpers	
	2.14.		ector de expansão	
	2.15.		o de reset manual	
	2.10.		ação in-circuit	
2			açao III-CII Cuit	
J.			vares de exemplo	
	3.1.1		Exemplo 1 – Leitura de Botões e acionamento de buzzer	
	3.1.2		Exemplo 2 – Utilizando um mesmo pino como entrada e saída.	
	3.1.2		Exemplo 3 – Varredura de displays de 7 segmentos	
	3.1.4		Exemplo 4 – Comunicação com LCD alfanumérico	
	3.1.5			
	3.1.6		Exemplo 6 – Leitura de rotação do ventilador	
	3.1.7		Exemplo 7 – Conversor Analógico Digital interno do PIC	16



	3.1.8.	Exemplo 8 – Comunicação Serial – Transmissão (TX)	16
	3.1.9.	Exemplo 9 – Comunicação Serial – Recepção (RX)	17
	3.1.10.	Exemplo 10 – Utilizando a E2PROM interna do PIC16F877A	17
;	3.2. Softv	vare de Comunicação Serial	17
;	3.3. Softv	vare de teste do hardware	18
4.	Apêndice .	A - Resumo da pinagem do microcontrolador	20
5.	Apêndice	B – Resumo dos jumpers de configuração	22
6	Certificado	de Garantia	29



1. Apresentação

Inicialmente a Labtools gostaria de parabenizá-lo por ter adquirido a placa de desenvolvimento McLab 2. Acreditamos sinceramente, que você acaba de fazer uma ótima aquisição.

Esta placa foi desenvolvida no início de 2001 e durante todo o primeiro ano de vida, vários acertos e melhorias têm sido realizadas para torná-la uma placa de desenvolvimento com a qualidade desejada pela equipe da Labtools. Grande parte do know-how adquirido pela Labtools ao longo de 6 anos de desenvolvimento de projetos eletrônicos foi colocado em prática na placa McLab 2.

A placa utiliza o microcontrolador PIC16F877A como objeto central. Junto ao microcontrolador uma série de periféricos foram adicionados. O nosso objetivo é disponibilizar uma placa de desenvolvimento onde o usuário possa testar seus conhecimentos em software, sem se preocupar com a montagem do hardware. Esqueça essa estória de ficar montando proto-board para testar uma simples comunicação serial com o PC. Com a placa McLab 2, todo o hardware necessário para a comunicação serial já está pronto. Basta você escrever o software. Veja todos os recursos que a placa oferece:

- LCD alfanumérico;
- Displays de leds de 7 segmentos:
- Teclas e leds;
- Buzzer;
- Memória serial EEPROM 24C04 (protocolo I2C);
- Comunicação serial RS232;
- Conversão A/D;
- Sensor de temperatura;
- Aquecedor:
- Ventilador;
- Tacômetro:
- Leitura de jumpers;
- Conector de expansão contendo 15 I/O's;
- Botão de reset manual;
- Gravação in-circuit compatível com McFlash+ ou ICD2BR

Aliado a todos estes recursos, utilizamos o microcontrolador PIC16F877A que é o mais completo da linha 16Fxxx.

Suas principais características são:

- 8K de memória de programa;
- 368 bytes de memória de dados volátil (RAM);
- 256 bytes de memória de dados não volátil (E²PROM);
- 14 interrupções;
- 33 I/O's;
- 3 timers (2 de 8 bits, 1 de 16 bits);
- 2 Capture/Compare/PWM;
- USART;
- MSSP (PSI e I²C);
- PSP;
- 8 canais de conversão A/D com 10 bits cada.

Fazem parte do kit de desenvolvimento McLab 2:

- 1 placa McLab 2;
- 1 PIC16F877A:
- 1 fonte de alimentação 15Vdc, 500mA, full range;
- 1 guia do usuário;
- 1 CD Rom.



2. Hardware

Nesta seção será visto todos os recursos de hardware presente na placa McLab 2.

2.1. Microcontrolador PIC16F877A

É o elemento central de toda a placa. Está trabalhando com uma freqüência de clock de 4 MHz. Para maiores informações sobre o componente deve-se consultar o data-sheet (arquivo PIC16F87x.pdf) presente no CD-ROM que acompanha a placa McLab 2.

2.2. LCD alfanumérico

A placa está provida de um LCD alfanumérico padrão de 16 colunas por 2 linhas sem backlight. A comunicação é paralela com 8 vias de dados. Além das 8 vias de dados, mais duas vias são utilizadas para controlar o LCD, uma denominada de ENABLE e a outra de RS.

A comunicação com o LCD é somente de escrita, desta forma, o pino de R/W do LCD está diretamente ligado ao terra (GND), não permitindo a leitura do mesmo.

As 8 vias de dados do LCD estão ligadas ao PORTD do microcontrolador, de RD0 (LSB) até RD7 (MSB). O pino de ENABLE está conectado ao pino RE1 do PIC e o pino RS do LCD está conectado ao pino RE0 do microcontrolador.

PIC	LCD
RD0RD7	D0D7
RE0	RS
RE1	ENABLE
Terra (GND)	R/W



2.3. Displays de 7 segmentos

A placa possui quatro displays de 7 segmentos, sendo que todos eles estão com os segmentos conectados entre si, ou seja, prontos para uma varredura de displays. A conexão com o microcontrolador segue a tabela abaixo:

PIC	Segmento
RD0	А
RD1	В
RD2	С
RD3	D
RD4	E
RD5	F
RD6	G
RD7	DP

As vias de seleção de cada um dos displays seguem a tabela abaixo:

PIC	Display
RB7	DS1 (milhar)
RB6	DS2 (centena)
RB5	DS3 (dezena)
RB4	DS4 (unidade)

2.4. Teclado

Existem 4 teclas na placa. Todas elas com resistores de pull-up, ou seja, em estado normal (normalmente aberto), o microcontrolador deverá ler nível lógico 1 nas portas do teclado. Quando uma tecla é pressionada, o sinal é aterrado e conseqüentemente, o nível lógico presente na porta do microcontrolador passa a 0. Das 4 teclas presentes, 3 estão ligadas diretamente ao microcontrolador. A outra tecla deve ser habilitada através do jumper JP3. A distribuição de pinagem segue a tabela abaixo:



PIC	Tecla
RB0	S1
RB1	S2
RB2	S3
RB3	S4

2.5. Leds

Os leds estão utilizando os mesmos pinos do teclado, ou seja,

PIC	LED
RB0	L1
RB1	L2
RB2	L3
RB3	L4

Obs.: Devido à arquitetura de hardware, os leds permanecem levemente acesos caso os pinos do microcontrolador sejam configurados como entrada para o teclado.

2.6. Buzzer

A placa está provida de um buzzer convencional não auto-oscilante. Desta forma, para faze-lo tocar, deve-se gerar (através do software) uma onda quadrada capaz de excitar o buzzer. Sugerimos que a onda quadrada tenha freqüência em torno de 650Hz com duração de aproximadamente 100ms.

O buzzer está conectado ao pino RA5 do microcontrolador.



2.7. Memória Serial EEPROM 24C04

A placa está provida de uma memória serial EEPROM modelo 24C04 com os pinos de clock (SCL) e data (SDA) ligados respectivamente aos pinos RC3 e RC4 do microcontrolador. O protocolo de comunicação com está memória é do tipo I²C, podendo este ser feito diretamente com os recursos do microcontrolador (MSSP) ou via software.

A capacidade de armazenamento da 24C04 é de 512 bytes, no entanto, modelos similares, mas com capacidade maior de armazenamento podem ser utilizados.

PIC	Memória
RC3	Clock (SCL) – pino 6
RC4	Data (SDA) - pino 5

2.8. Comunicação serial RS232

A placa possui um driver RS232 para adequar os níveis de tensão do microcontrolador (TTL) ao padrão RS232C (+12V e - 12V).

A comunicação é feita com 2 vias, a via de TX está ligada ao pino RC6 e a via de RX está ligada ao pino RC7 do microcontrolador. Os sinais de RTS e CTS não estão ligados e, portanto, a comunicação não pode ser implementada com controle de fluxo por hardware.

A comunicação pode ser implementada utilizando os recursos do próprio microcontrolador (USART) ou via software.

PIC	COM.
RC6	TX (saída)
RC7	RX (entrada)



Faz parte também do módulo de comunicação serial, o conector DB9 fêmea CN2. Segue abaixo a pinagem:

Pino	Função
1	-
2	TX (saída)
3	RX (entrada)
4	-
5	Terra (GND)
6	-
7	-
8	-
9	-

2.9. Conversor A/D

O microcontrolador PIC16F877A utilizado na placa McLab 2 possui 8 canais de conversão analógica digital de 10 bits cada. As entradas analógicas do microcontrolador encontram-se nos pinos da PORTA e PORTE. Estes pinos podem ser configurados como I/O's convencionais digitais ou entradas analógicas para o conversor A/D. Esta configuração deve ser feita via software (consultar o módulo A/D no manual do PIC16F877A).

Na placa McLab 2, temos ligado à primeira entrada analógica (pino RA0/AN0) um circuito para medir a temperatura ambiente. Este circuito utiliza como sensor um diodo de sinal (D1) que na placa pode ser visualizado próximo ao resistor de aquecimento e ao ventilador. Na segunda entrada analógica do PIC (RA1/AN1) temos conectado um potenciômetro capaz de variar a tensão de entrada analógica entre 0 e +5V. A terceira entrada analógica (RA2/AN2/Vref-) não está sendo utilizado, e pode ser acessada através do conector de expansão (pino 4 do conector CN1). Na quarta entrada analógica (RA3/AN3/Vref+) tem-se uma tensão fixa em 2,5V que pode ser utilizada como referência positiva para o conversor A/D (consultar o manual do microcontrolador). A quinta entrada analógica (RA5/AN4) é



utilizada como I/O digital e está conectada ao buzzer como foi visto anteriormente. Os I/O's do PORTE, RE0 e RE1 (AN5 e AN6 respectivamente) são utilizados para a comunicação com o LCD (ver módulo LCD) e o pino RE2 (AN7) está disponível no conector de expansão (pino 2 do conector CN1), sendo que este, pode ser configurado com I/O digital ou analógico.

Veja que a placa utiliza alguns dos I/O's dos ports A e E do microcontrolador de forma analógica e outros de forma digital. Esta seleção entre o que deve ser entrada analógica e o que deve ser I/O digital, deve ser feita via software pelo usuário. Obviamente, algumas situações não fazem sentido, por exemplo, não faz sentido configurar o pino RAO como saída digital, uma vez que nele temos presente um nível de tensão entre 0 e +5V proporcional à temperatura ambiente. Apesar desta incompatibilidade, o hardware da placa foi previsto de forma a evitar que uma má configuração dos I/O's do microcontrolador venha a prejudicar o sistema, seja este o hardware externo ou o próprio microcontrolador.

Na tabela abaixo temos um resumo com a pinagem do microcontrolador, a função/localização de cada pino, e as situações que não fazem sentido.

Pino	Função	Entrada Analógica	Entrada Digital	Saída Digital
RA0	Entrada analógica do sensor de temperatura	ОК	Não faz sentido	Não faz sentido
RA1	Entrada analógica do potenciômetro P2	ОК	Não faz sentido	Não faz sentido
RA2	Conector de expansão	ОК	ОК	ОК
RA3	Sinal analógico fixo em 2,5V	ОК	Não faz sentido	Não faz sentido
RA5	Saída digital para buzzer	Não faz sentido	Não faz sentido	ОК
RE0	Saída digital para LCD (Enable)	Não faz sentido	Não faz sentido	ОК
RE1	Saída digital para LCD (RS)	Não faz sentido	Não faz sentido	ОК
RE2	Conector de expansão	ОК	OK	OK



2.10. Sensor de temperatura

A placa possui um circuito que utiliza um diodo de sinal (D1) como elemento sensor do medidor de temperatura ambiente. Nun ca se deve ultrapassar a temperatura ambiente máxima de 90 °C para evitar que o sensor seja danificado. O sinal analógico proporcional à temperatura ambiente está presente no pino RAO do microcontrolador.

2.11. Aquecedor

O aquecedor consiste numa resistência de 68Ω com 5W de dissipação. Pode ser acionada através do pino RC2 do microcontrolador. Veja que este pino pode ser configurado como PWM e, portanto a potência de aquecimento pode ser regulada através deste recurso. O jumper JP1 deve ser colocado entre os pinos 2 e 3 para ativar o sistema de aquecimento.

2.12. Ventilador

O sistema de ventilação consiste num cooler de PC que pode ser ativado através do pino RC1 do microcontrolador. Assim como no caso do aquecedor, este pino pode ser configurado como PWM, desta forma, pode-se modular a velocidade do ventilador utilizando este recurso do microcontrolador. Nenhum jumper precisa ser configurado.

2.13. Tacômetro

Junto ao ventilador existe um sistema formado por um transmissor e um receptor de infravermelho. Este sistema é utilizado para medir a velocidade de rotação do ventilador. Quando não temos a passagem de luz, ou seja, quando a luz está interrompida por uma das palhetas do ventilador, o sistema de tacômetro apresentará na saída nível lógico 1. Quando se tem a passagem de luz, a saída do sistema de



tacômetro será 0. O tacômetro está conectado ao pino RC0 (entrada de contador do TMR1) do microcontrolador.


O contador pode ser feito através de quatro formas:

- Utilizando lógica de software no pino RC0
- Utilizando o TMR1 como contador (pino RC0)
- Utilizando lógica de software no pino RA4
- Utilizando o TMR0 como contador (pino RA4)

Para os últimos dois casos, deve-se colocar o jumper JP2 entre 1 e 2, desta forma, a saída do tacômetro estará disponível tanto no pino RC0 como RA4 (entrada de contador do TMR0).

2.14. Leitura de Jumpers

A placa está provida de um circuito que pode ser utilizado para ler até 3 jumpers através de um único pino do microcontrolador. O sistema consiste em medir o tempo de carga de capacitor num circuito RC. Fechando ou abrindo os jumpers A, B e C da placa, muda-se o valor do resistor e conseqüentemente, o tempo de carga do capacitor, conforme pode ser visto na figura abaixo.





Via software deve-se inicialmente descarregar o capacitor, colocando o pino do microcontrolador como saída em nível lógico 0. Após o capacitador estar descarregado, coloca-se o pino do microcontrolador em entrada e começa-se a contar o tempo que o capacitor leva para se carregar, ou seja, quanto tempo o capacitor leva para atingir nível lógico 1. Este tempo de carga é proporcional ao valor do circuito RC e, portanto pode ser utilizado para determinar a posição do jumper.

Para habilitar este recurso deve-se colocar o jumper JP2 entre os pinos 2 e 3, conectando o circuito de RC ao pino RA4 do microcontrolador.

2.15. Conector de expansão

Segue abaixo a pinagem do conector de expansão:

Pino do	Ligação na	Pino do	Ligação na placa
1	RD0	2	RE2 (analógico/ I/O digital)
3	RD1	4	RA2 (analógico / I/O digital)
5	RD2	6	RB0 (interrupção externa) (JP3→1,2)
7	RD3	8	RC2 (Capture/Compare/PWM)
9	RD4	10	RC3 (MSSP)
11	RD5	12	RC4 (MSSP)
13	RD6	14	RC5 (MSSP)
15	RD7	16	+15V
17	Terra (GND)	18	+5V

2.16. Botão de reset manual

O reset do microcontrolador pode ser realizado manualmente através da chave S5. Ao pressionar a chave, o pino de /MCLR do microcontrolador é aterrado e o PIC é resetado. Ao liberar a chave, o microcontrolador volta a operar normalmente.



2.17. Gravação in-circuit

A placa McLab 2 é compatível com os gravadores McFlash+ e ICD2BR, de forma que o microcontrolador não precisa ser retirado da placa para ser gravado. O McFlash+/ICD2BR deve ser ligado no conector CN3 e somente a Placa McLab2 deve estar alimentada, fornecendo energia para o gravador.



3. Software

A placa McLab 2 é fornecida com 10 softwares de exemplo, 1 software de testes para validar o hardware e 1 software para comunicação serial.

3.1. Softwares de exemplo

Veja abaixo a relação dos softwares e uma breve descrição de cada um deles.

3.1.1. Exemplo 1 – Leitura de Botões e acionamento de buzzer

Este software está preparado para ler quatro botões e tocar o buzzer com duração e freqüência variável conforme a tecla pressionada.

3.1.2. Exemplo 2 – Utilizando um mesmo pino como entrada e saída.

Este software está preparado para ler quatro botões e tocar o buzzer com duração variável conforme a tecla pressionada. Além de acender o led indicando a última tecla pressionada.

O software faz uso de uma técnica que permite utilizar um mesmo pino de I/O ora como entrada (ler os botões) ora como saída (acender os leds).

3.1.3. Exemplo 3 – Varredura de displays de 7 segmentos

Este software está preparado para varrer quatro displays de leds e quatro teclas. As teclas são utilizadas para alterar o valor mostrado no display.

3.1.4. Exemplo 4 – Comunicação com LCD alfanumérico

Este software inicializa um LCD e varre quatro teclas indicando no LCD a tecla pressionada.

3.1.5. Exemplo 5 – Controle do ventilador com PWM



Este software lê quatro botões e atualiza os leds conforme o botão pressionado além de inicializar o módulo de PWM do microcontrolador, utilizado neste caso para modular a velocidade do ventilador.

Botão 0 →PWM em 0% →ventilador parado

Botão 1 → PWM em 50% → velocidade lenta

Botão 2 → PWM em 75% →velocidade média

Botão 3 → PWM em 100% →velocidade rápida

3.1.6. Exemplo 6 – Leitura de rotação do ventilador

está preparado para ler quatro botões e acionar o ventilador através do PWM com velocidades diferentes. O TMR1 foi utilizado para contar a velocidade de rotação do ventilador. No LCD é mostrada a velocidade de rotação em hexadecimal. A base de tempo é de 1 segundo, portanto, o valor do TMR1 corresponde ao número de rotações por segundo, na verdade, este valor ainda deve ser dividido pelo número de palhetas do ventilador.

3.1.7. Exemplo 7 – Conversor Analógico Digital interno do PIC

Este software está preparado para ler o canal 1 (RA1) do conversor A/D e mostrar o valor da conversão no LCD. Deve-se variar o potenciômetro P2 para alterar o valor da leitura do A/D.

3.1.8. Exemplo 8 – Comunicação Serial – Transmissão (TX)

Este software está preparado para ler o canal 1 (RA1) do conversor A/D e mostrar o valor da conversão no LCD, além de transmitir o valor pela porta de comunicação serial (RS232). A comunicação pode ser testada com o software M2COM.



3.1.9. Exemplo 9 – Comunicação Serial – Recepção (RX)

Este software está preparado para ler o canal de comunicação serial via USART do microcontrolador e enviar o dado recebido ao LCD. Pode-se testar a comunicação utilizando o software M2COM. Os dados digitados na janela de TX do M2COM serão visualizados no LCD.

3.1.10. Exemplo 10 – Utilizando a E2PROM interna do PIC16F877A

Este software está preparado para ler quatro botões e tocar o buzzer com duração variável conforme a tecla pressionada. Além de acender o led indicando a última tecla pressionada.

O software faz uso de uma técnica que permite utilizar um mesmo pino de I/O ora como entrada (ler os botões) ora como saída (acender os leds).

O estado dos leds é armazenado na E²PROM interna do microcontrolador de forma a garantir que mesmo na falta de energia, se conheça qual foi à última tecla pressionada.

Para todos os dez exemplos acima, os jumpers de configuração da placa (JP1, JP2 e JP3) devem ser colocados entre os pinos 2 e 3.

3.2. Software de Comunicação Serial

Para os exemplos 8 e 9 que utilizam comunicação serial, foi desenvolvido pela equipe da Labtools um software (plataforma Windows) que pode ser utilizado para testar a comunicação serial entre a placa McLab2 e o microcomputador.

Inicialmente, para testar a comunicação, deve-se instalar no microcomputador o software M2COM disponível no CD-ROM. Após a instalação do M2COM, deve-se gravar na placa McLab 2 o exemplo 8 ou o exemplo 9. O exemplo 8 utiliza o conversor analógico digital do PIC (lê a tensão do potenciômetro P2) e envia ao PC o valor da

conversão. O exemplo 9 aguarda que algum dado esteja presente na entrada da USART para mostrar este valor no LCD. Experimente digitar o seu nome na janela de TX do software M2COM e veja o resultado no LCD da placa McLab 2.

Obs.: O software M2COM exige que uma porta de comunicação válida (COM1 ou COM2) seja selecionada para liberar as janelas de TX e RX.



3.3. Software de teste do hardware

A fim de validar o hardware da placa, servindo como uma giga de testes, é fornecido também um software que pode ser utilizado para testar a funcionalidade de quase todos os recursos da placa McLab 2.

Para este software não é fornecido o código fonte, apenas o arquivo.HEX está disponível no CD-ROM. Como padrão, este software já vem gravado no microcontrolador, porém a qualquer momento o usuário pode testar o funcionamento do hardware da placa regravando o arquivo.HEX. O software de teste pode ser executado sem interação com o usuário, porém recomendamos que o usuário faça a interação com o software a fim comprovar o correto funcionamento de todos os componentes da placa.

O software de teste da placa é auto-explicativo, de qualquer forma, o procedimento de testes está explicado abaixo.

- Se necessário instalar o software M2COM presente no CD-ROM;
- Gravar o software modulo2.hex no PIC da placa McLab 2;
- Conectar através de um cabo serial a placa McLab 2 (CN2) ao microcomputador;
- Executar o software M2COM e escolher uma porta de comunicação disponível;
- Colocar os jumpers JP1, JP2 e JP3 da placa McLab 2 entre os pinos 2 e 3;
- Ligar a placa McLab 2 (já com o PIC gravado) e pressionar o botão de reset manual;
- Uma tela com o nome da placa deverá aparecer no LCD. Este fato, já comprova o correto funcionamento do LCD.
- Após alguns segundos um aviso sonoro será emitido e o software passará para a tela seguinte. O aviso sonoro emitido comprova o correto funcionamento do buzzer;
- Os displays de leds de 7 segmentos deverão acender de modo seqüencial. O teste será repetido duas vezes. Todos os leds, inclusive os pontos decimais, deverão acender a fim de comprovar o correto funcionamento.
- A seguir são testados os leds L1, L2, L3 e L4. Estes deverão acender também de forma seqüencial, porém o ensaio será repetido 4 vezes.
- O próximo teste é sobre as teclas S1, S2, S3 e S4. Veja que todos os leds (acima das teclas) deverão permanecer levemente acesos. O software pede para que a primeira tecla (S1) seja pressionada. Ao pressionar a tecla, o led (acima da tecla) deve apagar e um aviso sonoro deve ser emitido, o software passa então para a próxima tecla. O ensaio é repetido uma vez para cada tecla. Caso o usuário não pressione a tecla solicitada pelo software ou caso a tecla apresente algum problema, após alguns segundos, o software dará continuidade ao teste de forma que o ensaio não fique travado.
- O próximo teste é da comunicação serial. Primeiro o software testo a transmissão. Na tela de RX do M2COM deverá aparecer o nome da Mosaico (5 vezes) comprovando o funcionamento da transmissão da placa. Após alguns segundos, o software passa para o teste da recepção serial. Digitando alguma palavra (por exemplo, seu nome) na janela de TX do M2COM, comprova-se o funcionamento da recepção, caso a mesma palavra seja visualizada no LCD da placa McLab 2. Mesmo que ocorra algum erro neste processo ou mesmo que o usuário não interaja com o sistema, o teste da placa McLab 2 não é paralisado.
- A seguir o PIC testa a comunicação com a memória serial 24C04, no LCD pode-se verificar se o teste foi bem sucedido ou não.
- O próximo teste é sobre o sistema de medida de tensão (conversor A/D). No LCD, deverá aparecer a tensão presente no potenciômetro P2. Variando o potenciômetro o valor mostrado no LCD também deverá variar. O correto funcionamento deverá ser comprovado variando o potenciômetro para o extremo esquerdo, neste caso, o LCD deverá indicar uma tensão de 5,0V. Girando o potenciômetro para o extremo direito, o LCD deverá indicar 0,0V.
- O próximo teste é sobre o sistema de medida da temperatura ambiente. Neste teste, o LCD deverá indicar a temperatura ambiente em Celsius. Caso o valor indicado não corresponda à realidade, o potenciômetro P1 (multivoltas) pode ser ajustado, porém a placa McLab 2 já vem com o medidor de temperatura calibrado.
- A seguir a resistência de aquecimento é acionada. O funcionamento da resistência de aquecimento pode ser comprovado pelo aumento da temperatura que deve estar sendo indicada no LCD.
- Após alguns segundos a resistência é desligada e o ventilador é acionado. A temperatura mostrada no LCD deve começar a diminuir.
- Teste do sistema de tacômetro.



• Ao final, após todos os testes serem executados, uma mensagem pedindo para que a tecla de reset manual seja pressionada é mostrada no LCD. O pressionamento da tecla de reset deve causar o reinício dos ensaios. Caso o usuário não pressione a tecla de reset, após alguns segundos, o software recomeça os testes automaticamente.

Todos os softwares são de autoria da Labtools. Todos eles foram desenvolvidos levando-se em conta que seriam utilizados para fins didáticos. Desta forma acreditamos que não seria ético a utilização de qualquer um destes softwares com objetivos comerciais. A Labtools pede gentilmente aos usuários destes softwares que levem isto em consideração.



4. Apêndice A - Resumo da pinagem do microcontrolador

Pino	Nome	Placa McLab 2	Observações
1	/MLCR	Botão de reset manual	
2	RA0	Entrada analógica do sensor de temperatura	
3	RA1	Entrada analógica do potenciômetro P2	
4	RA2	Conector de expansão	Pino 4 do CN1
5	RA3	Entrada analógica fixa em 2,5V (Vref+)	
			Jumper JP2
6	RA4	Leitura de jumpers/tacômetro	1,2→tacômetro
			2,3 →leitura de jumpers
7	RA5	Buzzer	
8	RE0	RS do LCD alfanumérico	
9	RE1	ENABLE do LCD alfanumérico	
10	RE2	Conector de expansão	Pino 2 do CN1
11	Vdd	+5V	
12	Vss	GND	
13	OSC1	Ressonador cerâmico de 4MHz	
14	OSC2	Ressonador cerâmico de 4MHz	
15	RC0	Tacômetro	Entrada de contagem com TMR1
16	RC1	Ventilador	
			Jumper JP1
17	RC2	Aquecedor/Conector de expansão	1,2→ expansão (pino 8 do CN1)
			2,3 →aquecedor
18	RC3	Clock memória serial 24C04 / conector de expansão	Pino 10 do CN1
19	RD0	LCD (LSB) / Segmento A	Pino 1 do CN1
		display / conector de expansão	
20	RD1	LCD / Segmento B display / conector de expansão	Pino 3 do CN1



			1
21	RD2	LCD / Segmento C display / conector de expansão	Pino 5 do CN1
22	RD3	LCD / Segmento D display / conector de expansão	Pino 7 do CN1
23	RC4	Data memória serial 24C04 / conector de expansão	Pino 12 do CN1
24	RC5	Conector de expansão	Pino 14 do CN1
25	RC6	Comunicação serial (RX)	
26	RC7	Comunicação serial (TX)	
27	RD4	LCD / Segmento E display / conector de expansão	Pino 9 do CN1
28	RD5	LCD / Segmento F display / conector de expansão	Pino 11 do CN1
29	RD6	LCD / Segmento G display / conector de expansão	Pino 13 do CN1
30	RD7	LCD / Segmento DP display / conector de expansão	Pino 15 do CN1
31	Vss	GND	
32	Vdd	+5V	
33	RB0	Tecla S1 / Led L1 / conector de expansão	Jumper JP3 1,2→ expansão (pino 6 do CN1) 2,3 →tecla S1 / led L1
34	RB1	Tecla S2 / Led L2	
35	RB2	Tecla S3 / Led L3	
36	RB3	Tecla S4 / Led L4	
37	RB4	Comum do Display DS4	Unidade
38	RB5	Comum do Display DS3	Dezena
39	RB6	Comum do Display DS2	Centena
40	RB7	Comum do Display DS1	Milhar



5. Apêndice B – Resumo dos jumpers de configuração

Jumper	Posição 1, 2	Posição 2, 3
JP1	Conecta o pino RC2 no conector de expansão	Conecta o pino RC2 ao sistema de aquecimento
JP2	Liga o tacômetro ao pino RA4 e RC0	Conecta ao pino RA4 o sistema de leitura de jumpers
JP3	Conecta o pino RB0 ao conector de expansão	Conecta o pino RB0 ao sistema de botões / leds (tecla S1 / led L1)



6. Certificado de Garantia

"PARABÉNS; VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A PLACA McLAB 2 PARA MICROCONTROLADORES PIC DA LABTOOLS"

1. Tempo de Garantia

A Labtools garante contra defeitos de fabricação durante 4 meses para mão de obra de conserto.

O prazo de garantia começa a ser contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

2. Condições de Garantia

Durante o prazo coberto pela garantia, a Labtools fará o reparo do defeito apresentado, ou substituirá o produto, se isso for necessário.

Os produtos deverão ser encaminhados a Labtools, devidamente embalados por conta e risco do comprador, e acompanhados deste Certificado de Garantia "sem emendas ou rasuras" e da respectiva Nota Fiscal de aquisição.

O atendimento para reparos dos defeitos nos produtos cobertos por este Certificado de Garantia será feito somente na Labtools, ficando, portanto, excluído o atendimento domiciliar.

3. Exclusões de Garantia

Estão excluídos da garantia os defeitos provenientes de:

Alterações do produto ou dos equipamentos.

Utilização incorreta do produto ou dos equipamentos.

Queda, raio, incêndio ou descarga elétrica.

Manutenção efetuada por pessoal não credenciado pela Labtools.

Obs.: Todas as características de funcionamento dos produtos Labtools estão em seus respectivos manuais.

4. Limitação de Responsabilidade

A presente garantia limita-se apenas ao reparo do defeito apresentado, a substituição do produto ou equipamento defeituoso. Nenhuma outra garantia, implícita ou explícita, é dada ao comprador.

A Labtools não se responsabiliza por qualquer dano, perda, inconveniência ou prejuízo direto ou indireto que possa advir de uso ou inabilidade de se usarem os produtos cobertos por esta garantia.

A Labtools estabelece o prazo de 30 dias (a ser contado a partir da data da nota Fiscal de Venda) para que seja reclamado qualquer eventual falta de componentes.

Importante: Todas as despesas de frete e seguro são de responsabilidade do usuário, ou seja, em caso de necessidade o Cliente é responsável pelo encaminhamento do equipamento até a Labtools.