# SPI (Serial Peripheral Interface)

Prof. Rodrigo A. Romano

Escola de Engenharia Mauá

### Introdução

- O protocolo SPI, originalmente desenvolvido pela Motorola<sup>®</sup>, descreve uma interface de comunicação serial síncrona, capaz de transmitir e enviar dados simultaneamente (full-duplex).
- O protocolo SPI é caracterizado pela capacidade de troca de dados em alta velocidade (até 70MHz) de forma simples e eficiente.
- A interface de comunicação é composta basicamente por 4 vias: SCK (sinal de clock), SDI (entrada de dados), SDO (saída de dados) e SS (seleção de escravo).
- Diversos microcontroladores disponíveis no mercado possuem esta interface que além da comunicação entre μCs, também é usada na comunicação com conversores A/D e D/A, LCDs, sensores, memórias, entre outros.

#### Conexão mestre-escravo

 Uma interface de comunicação SPI deve ter, obrigatoriamente, um dispositivo mestre responsável pela geração do sinal de sincronismo e um escravo.




Figura: Conexão mestre-escravo

 Também é possível interligar uma série de dispositivos escravos em um barramento SPI. Nesse caso, o meste é responsável pela ativação de um dentre os escravos interligados no barramento.

## Funcionamento do protocolo

- No protocolo SPI os dispositivos não possuem endereço, portanto, para que um pino de seleção SS é usado para habilitar um determinado dispositivo escravo. A maior parte dos elementos com interface SPI são acionados em nível baixo, no entanto, não há uma padronização.
- A comunicação é iniciada pelo seleção do dispositivo escravo. Em seguida, o mestre gera o sinal de clock<sup>1</sup> para sincronismo, enquanto os bits de dados são sequencialmente trocados entre mestre e escravo.
- Encerrada a troca de informações a seleção do escravo é desfeita.

¹A polaridade e a fase do sinal de *clock* são configurados através dos bits CPOL e CPHA, respectivamente.


## Funções da biblioteca spi.h

Configuração da interface SPI
void OpenSPI(<modo de comunicação>,
<config. clock>,
<config. leitura>);

#### Opções de configuração:

- <modo de comunicação>: SPI\_FOSC\_4, SPI\_FOSC\_16, SPI\_FOSC\_64, SPI\_FOSC\_TMR2, SLV\_SSON ou SLV\_SSOFF
- <config. clock>: MODE\_00, MODE\_01, MODE\_10 ou MODE\_11
- <config. leitura>: SMPEND ou SMPMID
- Transmissão de um byte char status = WriteSPI(char dado);
- Recepção de byte char dado = ReadSPI(void);

# Configurações da interface SPI (modo mestre)



config. clock	CKP	CKE
MODE_00	0	1
MODE 01	0	0
MODE 10	1	1
MODE 11	1	0

#### Exercícios I

- Desenvolver um firmware que envie os bytes 0x30 e 0xF0 através da interface SPI, no modo de clock 00 a cada acionamento de uma determinada tecla.
- Utilize o osciloscópio para visualizar o comportamento da via de dados SDO (pino RC5) e de clock (pino RC3).
- Alterar o firmware elaborado anteriormente para enviar uma palavra de 16 bits com "0011" nos 4bits mais significativos e, nos bits restantes, o valor de uma variável, cujo valor é limitado entre 0 e 4000 e pode ter seu valor alterado através das teclas RB2 e RB3.