Conversão analógico/digital (A/D) em microcontroladores 18FXXX

Prof. Rodrigo A. Romano

Escola de Engenharia Mauá

Motivação e objetivos

Motivação

Em qualquer sistema que processe digitalmente grandezas analógicas (por exemplo: telefones, câmeras digitais e sistemas de aquisição de dados), conversores analógicos-digitais são elementos obrigatórios.

Objetivos

- Apresentar o princípio de funcionamento do módulo para conversão A/D presente em microcontroladores da família 18F;
- Estudar as funções disponíveis para realizar conversões de sinais analógicos para digitais;
- Elaborar um firmware aplicando os conceitos e funções estudados.

Conversor analógico-digital

- Um conversor analógico/digital (A/D) converte uma grandeza analógica em um valor digital correspondente. Tal valor depende da resolução e da tensão de referência (V_{ref}) empregada na conversão;
- O conversor A/D do μ C 18F452 possui 10bits de resolução, portanto o valor convertido pode variar de 0 até 1023 ($2^{10}-1$).

A/D do μ C 18F452 operando com V_{ref+} = VDD e V_{ref-} = VSS:

resolução [Volts] =
$$\frac{V_{\text{ref}+} - V_{\text{ref}-}}{2^{(\text{n bits})} - 1} = \frac{5}{1023} = 4,88758 \times 10^{-3} V$$

$$V_{\text{dig}} = \frac{V_{\text{an}}}{\text{resoluc\~ao}} = \frac{V_{\text{an}}}{4.88758 \times 10^{-3}}$$

Funções do módulo conversor A/D

- Configuração do módulo conversor:
 - void $OpenADC(\underline{\bullet} & \underline{\star} & \underline{\&} & \underline{\circledcirc}$); em que os argumentos $\underline{\bullet}$, $\underline{\star}$, $\underline{\circledcirc}$ são usados na parametrização da fonte de clock. do formato do resultado e das tensões de referência 1 .
- Seleciona o canal para conversão A/D: void SetChanADC(char);
- O "Disparo" de uma conversão: void ConvertADC(void);
- Para obter o valor convertido: int ReadADC(void);
- Teste do estado do módulo conversor:
 - char BusyADC(void)

A função retorna 1 se o ADC estiver realizando uma conversão e retorna 0 quando o ADC estiver ocioso.

¹As constantes disponíveis para configuração do módulo ADC podem ser encontradas na pág. 271 do livro *Microcontroladores PIC18 Aprenda e programe em linguagem C.*

Exemplo

```
#include<p18f452.h>
#include<adc.h>
 OpenADC(ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST
             & ADC 1ANA OREF, ADC CHO
                      & ADC INT OFF); //Config. do ADC
ConvertADC(); //Inicia a conversão
while(BusyADC()) {}; //Aguarda o fim da conversão
res = ReadADC(); //Armazena o resultado em res
```

Exercício:

- Desenvolver um firmware no μ C 18FXXX que converta o sinal ligado ao pino RAO para uma variável do tipo int;
- $\begin{tabular}{ll} \bf Q & Aprimorar o firmware desenvolvido anteriormente, de modo que a cada 100ms. O display de 7 segmentos mostre a intensidade do sinal adquirido. Para testar o funcionamento, medir a tensão sobre um LDR, ligado em série com um resistor de <math>1 \mbox{K} \Omega.$