# ARCHITECTURE DE L'ORDINATEUR

# Généralités et historique sur les ordinateurs

-3000 : Période de l'empereur Chinois Fou-Hi dont le symbole magique, l'octogone à trigramme contient les 8 premiers nombres représentés sous forme binaire par des traits interrompus ou non : 000 001 010 011 etc...



Mécanisation du calcul Schickard (1623), Pascal (1642), Leibniz (1673) → réalisation des additions, soustractions, multiplications et mémorisation des résultats intermédiaires grâce à des systèmes mécaniques tels que des roues dentées



Automatisation du travail Falcon (1728), Jacquard (1805)

Calcul automatique Babbage (1833) **Babbage** imagine et tente de réaliser une **machine** à **différences** puis une **machine analytique** qui contient les concepts de ce que sera l'ordinateur moderne : unité de calcul, mémoire, registre et entrée des données par carte perforée. **Babbage**, bien trop perfectionniste, ne pourra jamais mener à bien ces réalisations.




**1854**: **Boole** publie un ouvrage dans lequel il démontre que tout processus logique peut être décomposé en une suite d'opérations logiques (ET, OU, NON) appliquées sur deux états (ZERO-UN, OUI-NON, VRAI-FAUX, OUVERT-FERME)

Hollerith (1884) crée une tabulatrice à cartes perforées

1930 : Création d'un calculateur analogique électromécanique « l'analyseur différentiel » par Vanevar Bush au MIT

1935 : IBM commercialise l'IBM 601, un calculateur à relais utilisant des cartes perforées capable de réaliser une multiplication en une seconde





1938 : Thèse de **Shannon** → le parallèle entre les circuits électriques et l'algèbre Booléenne. Il définit le chiffre binaire : **bit** (Blnary digiT).

1938 : Création du premier ordinateur binaire programmable mais mécanique « Versuchmodell 1 » ou Z1 par Konrad Zuse



1939 : Réalisation d'un deuxième ordinateur, le **Z2** en remplaçant une partie des pièces mécaniques du **Z1** par des relais électromécaniques de téléphone



1940 : les calculateurs **Robinson** et **Colossus** avec les concepts d'arithmétique binaire, d'horloge interne, de mémoire tampon, de lecteurs de bande, d'opérateurs booléens, de sous programmes et d'imprimantes.



1938 : Thèse de **Shannon** → le parallèle entre les circuits électriques et l'algèbre Booléenne. Il définit le chiffre binaire : **bit** (Blnary digiT).

1938 : Création du premier ordinateur binaire programmable mais mécanique « Versuchmodell 1 » ou Z1 par Konrad Zuse



1939 : Réalisation d'un deuxième ordinateur, le **Z**2 en remplaçant une partie des pièces mécaniques du **Z**1 par des relais électromécaniques de téléphone



1940 : les calculateurs **Robinson** et **Colossus** avec les concepts d'arithmétique binaire, d'horloge interne, de mémoire tampon, de lecteurs de bande, d'opérateurs booléens, de sous programmes et d'imprimantes.



1945 : John Von Neuman, ayant rejoint l'équipe travaillant sur l'ENIAC, publie le premier rapport décrivant ce que devrait être un ordinateur à programme enregistré → architecture Von Neuman.

**1946** : Création de l'**ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer) par **P. Eckert** et **J. Mauchly**. Un calculateur composé de 19000 tubes pèse 30 tonnes, occupe une surface de 72 m² et consomme 140 kilowatts. Horloge : 100 KHz. Vitesse : environ 330 multiplications par seconde.



Décembre 1947 : Invention du transistor par William Bradford Shockley, Walter H. Brattain et John Bardeen dans les laboratoires de Bell Telephone.



**1956** : Création du premier **ordinateur à transistors** par la Bell : le **TRADIC** qui amorce la seconde génération d'ordinateurs.


1957 : Création du premier langage de programmation universel, le FORTRAN (FORmula TRANslator) par John Backus d'IBM.

http://histoire.info.online.fr/prehistoire.html

1959 : Digital crée le PDP-1, le premier mini ordinateur commercial interactif



Novembre 1971: Intel commercialise le premier micro ordinateur MCS-4 basé sur son tout nouveau microprocesseur 4004 et contenant aussi une Rom Intel 4001, une Ram Intel 4002 et un registre à décalage Intel 4003.






Années 90 accession des micro-ordinateurs au grand public, émergence du multimedia, d'internet, des jeux. Quasi monopole imposé et arrogant des PC (Personal Computer) et Microsoft.


Années 2000 (présent et futur) introduction de l'ordinateur dans les activités quotidiennes de chacun, aide à la conduite automobile interactive, téléphonie portable, cuisine assistée, choix de programmes télévisés personnalisés...

## **Un ordinateur comporte:**

- > une unité centrale (UC)
- **▶** des mémoires (contenant données et programmes)
- **≻**des périphériques



- **❖**<u>Unité central</u> (ou microprocesseur) est composée de deux unités :
  - →l'UC (Control Unit) : lire et décoder les instructions (front end)
  - →l'UAL (Arithmetic and Logic Unit) : réaliser les calculs (+,-,/,\*,AND,OR,NOT)



❖ A fin de pouvoir stocker les opérandes et les résultats des calculs en sortie de l'UAL, le microprocesseur est doté de **registres**.

Un registre est un espace mémoire à l'intérieur du processeur  $\rightarrow$  stocker des données temporaires qui sont généralement les opérandes ou le résultat d'un calcul de l'UAL.


Par exemple sur le 8086 d'Intel on trouve :

- •8 registres principaux (généraux) : AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, DI
- •4 registres de segment : CS, DS, ES, SS
- •1 registre (compteur de programme) : IP
- •1 registre d'état : FLAGS

### <u>Unité central</u> (ou microprocesseur)

Langage machine, langage assembleur

- ➤ Le langage machine est le langage compris par le microprocesseur.
- Ce langage est difficile à maitriser puisque chaque instruction est codée par une séquence propre de bits.
- Afin de faciliter la tâche du programmeur, on a créé le langage assembleur qui utilise des **mnémoniques** pour le codage des instructions



| Langage<br>machine                           | Langage<br>assembleur   | Pascal                      |
|--|---|-----------------------------|
| A1 00 01<br>8B 1E 02 01<br>01 D8<br>A3 04 01 | MOV AX,[100h]<br>MOV BX,[102h]<br>ADD AX,BX<br>MOV<br>[104h],AX | var a,b,c: integer; c:=a+b; |

#### La Mémoire Centrale

- →Stockage des données et des programmes
- →codés par des suites de 0 et de 1
- → Chaque cellule mémoire est désignée par son adresse
- → Toutes les cellules ont la même taille (mot), exprimée en nombre de bits ou d'octets.

#### **Opérations sur une cellule:**

#### Les périphériques

Claviers, écrans, souris, crayons optiques, lecteurs de codes à barre, capteurs, synthétiseurs vocaux / musicaux, lecteurs de disquettes, numériseurs (scanners), modems, imprimantes, unités de disques, bandes magnétiques, disques optiques, traceurs, réseaux, tablettes de projection, etc.

#### **Classification possible:**

périphériques d'entrée périphériques de sortie périphériques de stockage