

Atelier numérique de Bures sur Yvette

microPython sur ESP

Chris - Arnaud



Atelier numérique de Bures sur Yvette

Pourquoi microPython sur ESP

Facilité de prototypage

ESP répond sur une console arduino en ligne de commande

Disponibilité d'un environnement IA pour K210 (MAIXPY)

Python utilisé par les élèves et les étudiants

Installation sur ESP8266 (1/3)


- Il faut d'abord installer un nouveau firmware
 - https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/intro.html
 - https://micropython.org/download/?port=esp8266
- Ensuite on déploie ce firmware (par exemple à partir d'un Raspberry)

```
> pip install esptool
> esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
> esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20170108-v1.8.7.bin
```

Ou avec Thonny


Vérifier que ce nom de fichier correspond (selon la version installée)

Installation sur ESP (2/3)




Installation sur ESP (3/3)

NE PAS OUBLIER DE CHOISIR VOTRE ESP!




Choix ESP 8266


Utilisation avec l'éditeur Thonny




Travail à partir d'un fichier

On peut travailler avec des fichiers de la machine hôte ou bien directement avec des fichiers sur le ESP8266





Le TP



Un programme typique

```
from machine import Pin, PWM
import machine, time
class HCSR04():
   def __init__(self, pin_echo, pin_trig):
        self.pin_echo = pin_echo
        self.pin_trig = Pin(pin_trig, Pin.OUT) # definit la broche TRIGGER en
sortie
        self.pin_echo = Pin(pin_echo, Pin.IN) # definit la broche ECHO en
entree
        self.pin_trig.off() # broche TRIGGER niveau bas au repos
        # on definit un Timeout si le retour echo depasse 23.8 ms
        # 410 cm * 2 (aller/retour) * 29.1 (vitesse du son 1cm = 29.1us)
        tmo = int(410 * 2 * 29.1)
        self.tmo = tmo
   def lecture distance(self):
        self.pin trig.off() # broche TRIGGER niveau bas au repos
        time.sleep_us(2) # on attend 20us
        self.pin_trig.on() # broche TRIGGER niveau haut
        time.sleep_us(10) # pendant 10us
        self.pin_trig.off()
        self.temps_distance = machine.time_pulse_us(self.pin_echo, 1, self.tmo)
        # print("temps_distance", self.temps_distance)
        if (self.temps_distance == -1):
           # Timeout, mesure distance > 4m
           self.calcul distance cm = -1
        else:
           # le temps que met l'echo est a diviser par 2 (aller-retour)
           # la vitesse du son est de 0.034320 cm/us (343.2 m/s)
           # pour 1 cm donc on obtient 29.1 us
           self.calcul_distance_cm = (self.temps_distance / 2) / 29.1
        return(self.calcul_distance_cm)
```

On définit les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de notre module (ici le HCSR04) dans une classe

```
pin_echo = 4 # sortie D2 -> GPI004
pin_trigger = 5 # sortie D1 -> GPI005

hc_sr04 = HCSR04(pin_echo, pin_trigger)

while True:
    distance = hc_sr04.lecture_distance()
    if (distance == -1):
        print ("Mesure supérieure à 4 mètres")
    else:
        print ((distance), "cm")
    time.sleep(0.1)
Programme
```

principal

Allumer des diodes colorées Neopixel

```
import machine, neopixel
import time
import random
np = neopixel.NeoPixel(machine.Pin(4), 1)
dt = 20
                                         Ainsi il suffit d'instancier un
np[0] = (0, 0, 0)
np.write()
                                           objet neopixel qui saura
time.sleep_ms(1000)
                                         adresser les diodes Neopixel
print("green")
for i in range(255):
   np[0] = (i, 0, 0)
   np.write()
   time.sleep_ms(dt)
print("red")
for i in range (255):
   np[0] = (0, i, 0)
   np.write()
   time.sleep ms(dt)
print("blue")
for i in range(255):
   np[0] = (0, 0, i)
   np.write()
    time.sleep_ms(dt)
```

La librairie Neopixel fournit toutes les commandes pour piloter les diodes Neopixel

```
print("yellow")
for i in range (255):
    np[0] = (i, i, 0)
    np.write()
    time.sleep_ms(dt)
print("cyan")
for i in range (255):
    np[0] = (i, 0, i)
    np.write()
    time.sleep_ms(dt)
print("violet")
for i in range(255):
    np[0] = (0, i, i)
    np.write()
    time.sleep_ms(dt)
np[0] = (0, 0, 0)
np.write()
```

Serveur Web

```
import socket
import select
import network
import esp
from machine import Pin, ADC
esp.osdebug(None)
import gc
gc.collect()
def web_page(client, commande):
  html = """
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> ... </style> \n
 <center> <h1>Robot Service Jeunesse</h1> ... </center> \n
</head> \n
</html>
 while True:
    try:
      n = len(html)
      ns = client.write(html)
      client.close()
      print("sending answers", n, ns)
      break
    except:
      pass
```

```
pot = ADC(0)

def cps(pot):
    a = 40
    b = 430
    v = pot.read()
    return (v - a)/(b - a)

def module_a():
    print(" lecture du module...")

def do_something_else():
    print("doing somethig else")
    print("CPS = ", cps(pot))
    print("A= ", module_a())
```

Définition des actions spécifiques dans le serveur, pour contrôler des modules

Définition de la page Web pour le client

```
ssid = 'RCO_123'
                         #Set your own
password = '12345678'
                         #Set your own password
ap = network.WLAN(network.AP_IF)
ap.active(False)
ap.active(True)
ap.config(essid=ssid, password=password)
while ap.active() == False:
 pass
print('Connection is successful')
print(ap.ifconfig())
i = 0
while True:
  print('Creating socket')
  s = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK STREAM)
  try:
    print('Binding socket on port', 80)
    s.bind((", 80))
    break
  except:
    s.close()
  if i > 10:
    print("timeout")
    break
  i += 1
s.listen(5)
                              Établissement
print('Listening socket')
                            de la connexion
```

Lecture nonbloquante des données en provenance du client

Décodage des commandes du client

Rafraichissement de la page Web du client en fonction des commandes reçues

Lecture nonbloquante du Web ET des différents modules

```
def client_handler(commande):
  print("client handler", commande)
def read(s):
  r, w, err = select.select((s,), (), (), 1)
  if not r: return
  for readable in r:
    client, addr = s.accept()
    print('Got data from %s' % str(addr))
    request = client.recv(2048).decode()
    request = str(request)
    I = Ien(request)
    pos = request.find("/?LED")
    if pos > 0:
      request = request[pos+7:]
      pos = request.find("&")
      commande = request[0:pos]
      print('len={} Content = [{}] '.format(I, request))
      web_page(client, int(commande))
      client_handler(commande)
    else:
      web_page(client, 0)
      print("no commande")
while True:
  read(s)
  do something else()
```



Atelier numérique de Bures sur Yvette

microPython sur github anumby et arnaudrco

Développement voiture Anumby

https://github.com/anumby-source/developpement-voiture/wiki#developpement-voiture

Environnement IA pour K210 (MAIXPY)

https://github.com/anumby-source/developpement-voiture/wiki/d%C3%A9veloppement-IAen-python

TP CROUS sur esp

https://github.com/arnaudrco/CROUS-micro-python/wiki

TP sur RASPERRYPICO

https://github.com/anumby-source/raspberry-pico/wiki