# Passage de paramètres par la pile





### Pourquoi passer les paramètres par la pile ?

Parce que c'est moins contraignant

```
int tab\lceil 10 \rceil;
                                            main:
                                                    mov r0,#0
                                                    adr r1, tab
int main(){
  for (int i=0; i<10; i++)
                                                    cmp r0,#10
                                            for:
                                                    bhs exit
      calcul(&(tab[i]));
                                                    il faudrait mettre le paramètre dans r0...
                                                    ... mais r0 est déjà utilisé pour i
void calcul(int *n){
  a = *n;
                                            exit:
  // calcul qui modifie a
  *n = a
                                            calcul:
                                                    stmfd r13!,{r1,r14}
                                                    @ paramètre en entrée dans r0
                                                    ldr r1,[r0]
                                                    @ calcul qui modifie r1
                                                    str r1, [r0]
                                                    ldmfd r13!, {r1, r15}
```

#### Comment passer les paramètres par la pile ?

r13

```
int tab\lceil 100 \rceil;
int main(){
  int somme= 0;
  for (int i=0; i<100; i++)
     if (modulo(i,3) == 0)
         somme = somme + tab[i];
int modulo(int n, int d){
    int reste = n:
    while (reste >= d)
         reste = reste -d;
    return reste;
                      mémoire
```

<u>(r1)</u> (r14)

```
modulo:
    @ reçoit deux paramètres en
    @ entrée (n et d) par la pile
    @ renvoie le résultat (n%d)
    @ dans r0
    stmfd r13!,{r1,r14}
    ldr r0,[r13,#8] @ r0=reste=n
    ldr r1,[r13,#12] @ r1=d

while: cmp r0,r1
    blo fin_modulo
    sub r0,r0,r1
    b while

fin_modulo:
    ldmfd r13!,{r1,r15}
```

#### Comment passer les paramètres par la pile ?

```
@ r1=sommme
                                                    mov r1,#0
int tab\lceil 100 \rceil;
                                                    mov r2,#0
                                                                    @ r2=i
                                                    mov r3,#3
int main(){
                                                    adr r4, tab
  int somme= 0;
                                             for:
                                                    cmp r2, #100
  for (int i=0; i<100; i++)
                                                    bhs exit
     if (modulo(i,3) == 0)
                                                    stmfd r13!,{r3}
         somme = somme + tab[i];
                                                    stmfd r13!,{r2}
                                                    bl modulo
                                                    add r13,r13,#8
int modulo(int n, int d){
                                                    cmp r0,#0
    int reste = n:
                                                    ldreq r5,[r4,r2,lsl #4]
    while (reste >= d)
                                                    addeq r1,r1,r5
         reste = reste - d;
                                                    add r2, r2, #1
    return reste:
                                                    b for
                      mémoire
                                             exit:
```

main:

## Comment passer les paramètres par la pile ?

#### En résumé :

- le concepteur du sous-programme décide des positions respectives des paramètres dans la pile
- le programme principal empile les paramètres dans le bon ordre
- le sous-programme empile le « contexte » au-dessus des paramètres
- le sous-programme lit les paramètres dans la pile sans les dépiler
- le sous-programme dépile le contexte
- le programme principal dépile les paramètres