المحاضرة التاسعة: المعالج processer

عند كتابة برنامج بأحد اللغات العالية المستوى يقوم برنامج الترجمة compiler بتحويل البرنامج الى برنامج هدفي بالغة الألة.... وبعدها يتم تحميل هذا البرنامج الهدفي في الذاكرة الرئيسية....

الأن يقوم المعالج بتنقيد هذا البرنامج على مرحلتين:

- المرحلة الأولى مرحلة التجهيز FETCH.
- المرحلة الثانية مرحلة التنقيد EXECUTE.

هناك الكثير من أنواع المعالج المتوفرة ، سنقوم بدر اسة نوع صغير جدا فقط للتوضيح.


يحتوي المعالج التوضيحي على مسجل التعليمة Instruction Register) لتخزين نسخة من التعليمة المراد تنفيدها من برنامجنا الموجود في الذاكرة الرئيسية المراد تنفيده.

ويحتوي معالجنا التوضيحي على مسجل العداد Program Counter) لتخزين عنوان التعليمة التالية للتنفيذ في برنامجنا المراد تنقيده في الذاكرة الرئيسية.

أيضا ، يحتوي معالجنا التوضيحي على مسجل ذو أغراض عامة مسجل ٧.

أيضا يحتوي معالجنا التوضيحي ألة للجمع ADD وألة للطرح SUB.

كذلك يحتوى معالجنا التوضيحي Start Button و Reset Button .



تشغيل المعالج:

عند تشغيل المعالج التوضيحي تكون محتويات مسجل العداد PC=0.

المرحلة الأولى مرحلة FETCH :مرحلة التجهيز تتكون من خطوتين:

الخطوة الأولى:

يتم أخد نسخة من أول تعليمة من البرنامج المراد تنقيده في الذاكرة الرئيسية السطر صفر وتخزينها في مسجل IR بالمعالج التوضيحي

IR <---- M(0)

الخطوة الثانية:

تتغير محتويات مسجل PC لتشير الى عنوان التعليمة التالية للتنفيذ في برنامجنا المراد تنقيده

PC <---- PC + 1

المرحلة الثانية مرحلة EXECUTE

فيها يتم ترجمة وتفسير وتنفيد تعليمة برنامجنا الموجود نسخة منها داخل مسجل IR.

الأن يقوم معالجنا التوضيحي للرجوع الى مرحلة FETCH من جديد لتجهير التعليمة التالية للتنفيذ في برنامجنا المراد تنفيذه حيث يشير إليها قيمة مسجل PC

IR <----- M(PC)

PC <---- PC +1

والأن يقوم معالجنا التوضيحي للرجوع الى مرحلة EXECUTE حيث يتم ترجمة وتفسير وتنفيد تعليمة برنامجنا الموجود نسخة منها داخل مسجل IR

....

• • • •

وهكذا بين مرحلة FETCH

ومرحة EXECUTE

. . . .

...

الى أين تأتي تعليمة من برنامجنا المراد تنقيده في الذاكرة الرئيسية يكون ترجمتها وتفسير ها النهاية فيتوقف المعالج.

في مرحلة التنقيد EXECUTE يتم تقسيم محتويات IR الى جزئيين:

الجزء الأيسر: يتكون من 3 خانات (bits) اليسرى ويسمى

OPERATION CODE (OP)

ومن خلاله يتم معرفة نوع الأمر المراد تنقيده وذلك بالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي .

الجزء الايمن: وهو باقي الخانات ويسمى الحقل Z

جدول التعليمات INSTRUCTIONS SET الخاص للمعالج التوضيحي

ор	INSTRUCTIONS	EXECUATION
000	LOADI	Y< Z
001	STORE	M(Z)< Y
010	JUMP	PC < Z
011	LOAD	Y < M(Z)
100	ADD	Y < Y+M(Z)
101	SUB	Y < Y- M(Z)
110	JUMPFL	if FLAG=1 PC< Z
111 (d=0001)	DATAIN	Y< EX.DV
111(d=0010)	SKIPNG	if Y neg. PC< PC+1
111 (d=0100)	STROBE	EX.DV. < Y
111 (d=1000)	HULT	STOP

مثال: قم بمتابعة هذا البرنامج

- 0 01100000111
- 1 1000001000
- 2 01000000101
- 3 10100001111
- 4 11000001010
- 5 00000010000
- 6 11100001000
- 7 0000001100
- 8 0000000110

الحل:

عند تشغيل المعالج التوضيحي تكون محتويات المسجل

PC =0

الأن عملية FETCH

الأن عملية EXECUTE

تقسم محتويات IR الى

OP code[011]

Z [00000111]

بالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي نجد OP[011] تعني

عملية LOAD

Y=[0000001100]

$$Y = 12$$

الأن عملية FETCH

الأن عملية EXECUTE : تقسم محتويات IR الى

OP code[100] Z [00001000]

وبالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي نجدد [100]OP تعني

عملية ADD

الأن عملية FETCH

الأن عملية EXECUTE : تقسم محتويات IR الى

OP code [010] Z [00000101]

وبالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي نجد OP[010] تعني عملية JUMP

الأن عملية FETCH

1-IR <---- M(PC)

IR <---- M(5)

IR <----0000010000

2-PC<---- PC+1

PC =6

الأن عملية EXECUTE : تقسم محتويات IR الى

OP code [000]

Z[00010000]

وبالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي نجد [000] OP تعني

عملية LOADI

Y <---- Z

Y = [00010000]

Y = 16

الأن عملية FETCH

1- IR <---- M(PC)

IR <---- M(6)

IR =[11100001000]

2- PC <----- PC +1

PC = 7

الأن عملية EXECUTE : تقسم محتويات IR الى

OP code [111]

في هذه الحالة نحتاج الحقل d و هو 4خانات اليمني من Z و هي [1000]

Z[00001000]

وبالرجوع الى جدول التعليمات الخاص للمعالج التوضيحي نجد OP[111] والحقل [1000] تعنى

عملية STOP

فيقف المعالج عن التشغيل

مثال: قم بمتابعة هذا البرنامج

- 0 0000001010
- 1 00100000100
- 2 11100000100
- 3 11000000111
- 4 11111111000
- 5 1000000111
- 6 0000001111
- 7 10100000110
- 8 11100000010
- 9 01000000011
- 10 11100000001
- 11 11100001000
- 12 01100000110

الحل:

عند تشغيل المعالج التوضيحي تكون محتويات

المسجل PC=0

عملية FETCH

عملية EXECUTE

OP CODE [000] Z [00001010]

Y <---- Z

Y=[00001010]

Y= 10

عملية FETCH

2- PC=2

عملية EXECUTE

OP CODE [001] Z=[00000100]

$$M(4) = 10$$

M(4)=[00000001010]

عملية FETCH

2- PC=3

عملية EXECUTE

OP CODE [111] نحتاج الحقل d d[0100] نوع العملية STROBE

EX.DV. <----- Y

هنا تصبح قيمة FLAG=1

EX.DV. = 10

عملية FETCH

2- PC =4

عملية EXECUTE

OP CODE [110] Z [00000111] التعليمة JUMPFL if FLAG =1

نعم تحقق الشرط إذا

```
عملية FETCH
```

2-PC=8

عملية EXECUTE

OP CODE [101]

Z = [00000110]

Y <---- 10 - M(6)

Y = -5

عملية FETCH

2- PC=9

عملية EXECUTE

OP CODE [111]

d[0010]

عملية SKIPNG

if Y سالبة نعم تحقق الشرط ، إذا

PC=10

عملية FETCH

2- PC =11

عملية EXECUTE

OP CODE [111]

d[0001] من الجدول نجد انها عملية DATAIN

Y <----- EX.DV

A y = 10 / FLAG = 0 هنا تصبح قيمة

عملية FETCH

2- PC = 12

عملية EXECUTE

OP CODE [111] d[1000]

STOP

