

دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه سیستم های میکروپروسسوری

دکتر حاج صادقی

دستور كار آزمايش "چهار"

آشنایی با Timer, pwm

دستیار آموزشی :محمد معصومی

پاییز 1400

#### دستور کار:

## آزمایش اول(ساخت تاخیر دقیق):


یکی از تایمرهای میکرو کنترلر خود را به نحوی تنظیم کنید تا بتوانید با استفاده از آن یک تابع تاخیر دقیق با ورودی دلخواه بر حسب میلی ثانیه بسازید سپس با استفاده ازین تابع تاخیر دقیق روشن کنید. (با فرکانس یک هرتز)

# آزمایش دوم (طیف رنگی):

یکی از کاربرد های مهم PWM تنظیم میانگین ولتاژ خروجی است در این برد شما امکان این را دارید که بتوانید با تنظیم مقدار PWM در کانال های دو , سه و چهار تایمر سه میکرو رنگ های مختلفی توسط LED RGB بسازید تنظیمات تایمر را به گونه ای محاسبه کنید که فرکانس PWM شما یک کیلو هر تز باشد و عدد PWM شما یک کیلو هر تز باشد و عدد 255 عود. با تنظیم کردن مقدار دیوتی سایکل هر کانال رنگ های ترکیبی را می توانید به راحتی تولید کنید .

طیف رنگ های مرئی را از بنفش تا قرمز در مدت زمان10 ثانیه به صورتی که چشم به حالت پیوسته تشخیص دهد با led RGB برد خود تولید کنید برای این که بتوانید رنگ های مختلف بسازید می توانید از این لینک کمک بگیرید. از یک تایمر دیگر برای سنجیدن مدت زمان نمایش هر رنگ کمک بگیرید.

از رنگ بنفش تا قرمز 40 پله رنگ داشته باشید که در این صورت مدت زمان برای نمایش هر کدام 250 میلی ثانیه می شود.



### \*نكته:

در انتخاب تایمر از بین تایمر های میکرو مختار هستید.

در آزمایش دو از کانال های 2,3,4 تایمر سه استفاده کنید.

## اتصالات پین ها:

Push1 -> pb5

push2 -> pb6

Led1 -> pa15

Led2 -> pb3

Led red -> pb1

Led green -> pa7

Led blue -> pb0

TIM3-CH2 ->GREEN

TIM3-CH3 ->BLUE

TIM3-CH4 ->RED

