

دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه سیستم های میکروپروسسوری

دکتر حاج صادقی

دستور كار آزمايش "دو"

آشنایی با Interrupt

دستیار آموزشی :محمد معصومی

باييز 1400

## دستور کار:

## آزمایش اول(ساخت یک کلید ساده):

با فشردن پوش یک ال ای دی اول و با فشردن پوش دو ال ای دی دوم را کنترل کنید(آن ها را روشن و خاموش کنید) زمانی که هر دو پوش باهم فشرده شد ال ای دی اول زودتر عمل کند.

## ( interrupt آزمایش دوم (تکرار آزمایش سوم دستور کار یک با

Pb4 را به صورت خروجی تعریف کرده و آن را State را به عنوان ورودی تعریف 3.3 ولت در اختیار دارید حال pc13, pc14, pc15 را به عنوان ورودی تعریف کرده و با یک وقفه ورودی state آن ها را بررسی کنید اگر state آن ها high بود به ترتیب led red, led green, led blue را روشن کنید. (برای highکردن از یک سیم جامپر که به pb4 متصل شده استفاده کنید مراقب نویز های احتمالی باشید! در حالتی که سیمی به ورودی های ما وصل نیست باید state آن ها low باشد , چاره کار در کد شما نهفته .)

## \*نكته:

برای آزمایش یک توجه داشته باشید که push های ما دارای pull-up خارجی می باشند یعنی در State یک قرار دارند پس توجه داشته باشید که باید از چه تریگری استفاده کنید.برای آزمایش دو pc14 – pc14 – pc15 در حالت شناور قرار دارند پس بهتر است آنها را pull-down داخلی کنید باز هم انتخاب تریگر مناسب برای وقفه ورودی به انتخاب شماست.

اتصالات پین ها:

Push1 -> pb5

push2 -> pb6

Led1 -> pa15

Led2 -> pb3

Led red -> pb1

Led green -> pa7

Led blue -> pb0

