

دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه سیستم های میکروپروسسوری

دكتر حاج صادقي

دستور كار آزمايش "يك"

آشنایی با GPIO و کلاک در میکرو

دستیار آموزشی :محمد معصومی

بهار 1400

دستور کار:

آزمایش اول:

الف:

Led1 به صورت چشمک زن با فرکانس یک هر تز روشن و خاموش شود.

led1 و led2 به صورت یکی درمیان چشمک زن روشن خاموش شوند.

آزمایش دوم:

با فشردن push1 (دقت کنید که push ها به صورت خارجی push شده اند) led1 روشن شود و با دوباره فشردن آن led1خاموش شود.

* debounce را فراموش نكنيد!

آزمایش سوم:

Pb4را به صورت خروجی تعریف کرده و آن را highکنید.

اکنون یک ولتاژ 3.3 ولت در اختیار دارید حال pc13, pc14, pc15 را به عنوان ورودی تعریف کرده و دائما state آن ها را چک کنید اگر state آن ها high بود به

ترتیب led red, led green, led blue را روشن کنید. (برای kigh احتمالی باشید! در حالتی سیم جامپر که به pb4 متصل شده استفاده کنید مراقب نویز های احتمالی باشید! در حالتی که سیمی به ورودی های ما وصل نیست باید state آن ها low باشد , چاره کار در کد شما نهفته .)

اتصالات بین ها:

Push1 -> pb5

push2 -> pb6

Led1 -> pa15

Led2 -> pb3

Led red -> pb1

Led green -> pa7

Led blue -> pb0

