# Технология. Arduino 8 класс 255 школа Методическое пособие

# Ярмолинский Арсений Маркович 10 сентября 2024 г.

## Содержание

1	<b>Начало работы в WokWi</b> 1.1 Создание проекта	<b>2</b> 2
2	План	8
3	Привет, мир!	9
4	Плавный маяк	10
5	Регулируемая лампочка	12
6	Автоматический ночник	13
7	Пульсар	15
8	Эквалайзер	17


## 1 Начало работы в WokWi

#### 1.1 Создание проекта


1. Вид главной страницы Wokwi:




2. Откройте выпадающее меню профиля и нажмите кнопку "Мои проекты"




#### 3. Страница проектов




#### 4. Создайте новый проект




5. Выберите в меню слева семейство контроллеров Arduino



6. Выберите контроллер Arduino Uno Rev3




7. Созданный пустой проект!




8. После внесения изменений сохраните проект с помощью кнопки SAVE


9. Введите название проекта и убедитесь, что он сохраняется как Public



10. Для добавления новой детали нажмите кнопку добавления



### 11. И выберите нужную деталь из выпадающего меню



### 2 План

- 1. Мигание светодиодом. delay(), digitalWrite()
- 2. Маячок с нарастающей яркостью. ШИМ, analogWrite(), Идентификаторы
- 3. Регулируемая лампочка. analogRead(), int, Переменные
- 4. Автоматический ночник. bool, if()
- Пульс. mod
- 6. Бегущий огонь. for()
- 7. Вентилятор. Силовая нагрузка. Мотор
- 8. Световой телеграф. подключение кнопок, digitalRead()
- 9. Лампочка с кнопкой. Защита от дребезга
- 10. Регулируемая лампочка. Функции
- 11. Кнопочные ковбои. Массивы
- 12. Секундомер. Семисегментный индикатор, bitRead()
- 13. Счетчик нажатий. Сдвиговый регистр, shiftOut()
- 14. Комнатный термометр. Датчик температуры. Математические выражения
- 15. Метеостанция. Serial.print(), Serial.println()
- 16. Пантограф. Servo
- 17. USB лампочка. Serial.read()

### 3 Привет, мир!




Рис. 1: Привет, мир!

```
void setup()

pinMode(13, OUTPUT); // Настраиваем 13 выход Ардуино на выход

// Команды в void setup() выполнятся один раз при включении микроконтролле

void loop()

digitalWrite(13, HIGH); // Подаем высокое напряжение на пине 13

delay(1000); // Ждем 1 секунду (1000 миллисекунд)

digitalWrite(13, LOW); // Подаем низкое напряжение на пин 13

delay(1000); // Снова ждем секунду

// Эта последовательность действий будет повторятся бесконечно,

// поскольку написана в void loop()
```

### 4 Плавный маяк




Рис. 2: Плавный маяк

```
#define LED_PIN 9
void setup()
{
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    analogWrite(LED_PIN, 0);
    delay(250);
    analogWrite(LED_PIN, 30);
```

```
delay(250);
analogWrite(LED_PIN, 100);
delay(250);
analogWrite(LED_PIN, 255);
delay(250);
delay(250);
}
```

## 5 Регулируемая лампочка




Рис. 3: Регулируемая лампочка

```
#define LED_PIN 9

#define POT_PIN AO

void setup()

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(POT_PIN, INPUT); // Объявляем наш потенщиометр как вход

void loop()

int rotation, brightness;

rotation = analogRead(POT_PIN);

brightness = rotation / 4;

analogWrite(LED_PIN, brightness);

analogWrite(LED_PIN, brightness);
```

### 6 Автоматический ночник




Рис. 4: Автоматический ночник

```
#define LED_PIN 9
#define LIGHT_PIN A2

void setup()
ferror pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(LIGHT_PIN, INPUT);
pinMode(LIGHT_PIN, INPUT);
}

void loop()
ferror formatteness.
```

```
int light;
bool is_night;

light = analogRead(LIGHT_PIN);

is_night = light > 500;

analogWrite(LED_PIN, is_night);
}
```

## 7 Пульсар




Рис. 5: Пульсар

```
#define RED_PIN 11
  #define GRN_PIN 10
  #define BLU_PIN 9
  int brightness_R = 0;
  int brightness_G = 86;
  int brightness_B = 171;
  void setup()
9
  {
10
       pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
11
       pinMode(GRN_PIN, OUTPUT);
12
       pinMode(BLU_PIN, OUTPUT);
13
```

```
}
14
15
  void loop()
16
   {
17
       brightness_R = (brightness_R + 1) % 256;
18
       brightness_G = (brightness_G + 1) % 256;
19
       brightness_B = (brightness_B + 1) % 256;
20
21
       analogWrite(RED_PIN, brightness_R);
22
       analogWrite(GRN_PIN, brightness_G);
^{23}
       analogWrite(BLU_PIN, brightness_B);
24
25
       delay(10);
   }
27
```

### 8 Эквалайзер




Рис. 6: Эквалайзер

```
/*
      LED bar graph
2
      https://wokwi.com/arduino/projects/309829489359061570
       Turns on a series of LEDs based on the value of an analog sensor.
       This is a simple way to make a bar graph display. Though this graph uses
           10
      LEDs, you can use any number by changing the LED count and the pins in the
       array.
8
       This method can be used to control any series of digital outputs that
9
           depends
       on an analog input.
11
       The circuit:
12
      - LEDs from pins 2 through 11 to ground
13
       created 4 Sep 2010
14
       by Tom Igoe
15
       This example code is in the public domain.
16
      https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/BarGraph
17
  */
18
  // these constants won't change:
19
  #define ANALOG_PIN AO // the pin that the potentiometer is attached to
```

```
#define LED_COUNT 10 // the number of LEDs in the bar graph
   int ledPins [] = {
22
       2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; // an array of pin numbers to which LEDs
  void setup()
25
   {
26
       // loop over the pin array and set them all to output:
27
       for (int thisLed = 0; thisLed < LED_COUNT; thisLed++)</pre>
29
           pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
       }
32
  void loop()
   {
34
       // read the potentiometer:
35
       int sensorReading = analogRead(ANALOG_PIN);
36
       // map the result to a range from 0 to the number of LEDs:
37
       int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, LED_COUNT);
       // loop over the LED array:
39
       for (int thisLed = 0; thisLed < LED_COUNT; thisLed++)</pre>
       {
41
           // if the array element's index is less than ledLevel,
42
           // turn the pin for this element on:
43
           if (thisLed < ledLevel)</pre>
44
           {
                digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
46
47
           // turn off all pins higher than the ledLevel:
48
           else
49
           {
50
                digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
51
           }
52
       }
53
  }
54
```