Лабораторная работа 1

Задание 1. Ответы на вопросы

Сформулируйте традиционные принципы построения ЭВМ.

Традиционные принципы построения ЭВМ:

- наличие единого вычислительного устройства, включающего процессор, средства передачи информации и память;
- линейная структура адресации памяти, состоящей из слов фиксированной длины;
- двоичная система исчисления;
- централизованное последовательное управление;
- хранимая программа;
- низкий уровень машинного языка;
- наличие команд условной и безусловной передачи управления;
- АЛУ с представлением чисел в форме с плавающей точкой.

Какие еще принципы построения ЭВМ вы знаете?

Помимо перечисленных, можно выделить принцип модульности ЭВМ. Компоненты ЭВМ, выполняющие различные задачи, являются самостоятельными модулями, которые могут быть заменены без необходимости замены всей системы.

По какому признаку выделяют поколения ЭВМ?

К признакам, по которым определяют поколение ЭВМ, относятся:

- Элементная база ЦП
- Элементная база ОЗУ
- Максимальная емкость ОП в байтах
- Максимальное быстродействие ЦП в ОС
- Языки программирования
- Средства связи пользователя с ЭВМ

К какому поколению относятся первые мини-ЭВМ?

Первые мини-ЭВМ (PDP11, CM ЭВМ) относятся к третьему поколению ЭВМ.

Какие выделяют классы ЭВМ?

Одна из общепринятых классификаций ЭВМ приведена Б.С. Богумирским. Согласно ней, ЭВМ делятся на следующие 4 класса:

- Большие ЭВМ
- Супер-ЭВМ
- Мини-ЭВМ
- Микро-ЭВМ

Какие существуют типы ЭВМ с точки зрения взаимодействия команд и данных?

ЭВМ фон Неймана, потоковые ЭВМ, редукционные ЭВМ.

Какие модели ПЭВМ представлены сегодня на рынке?

На сегодняшний день на рынке представлены тысячи моделей ЭВМ различных видов. Преобладают ПК, смартфоны, планшеты, носимая электроника, устройства интернета вещей, микроконтроллеры (встраиваемая техника). Для решения научных задач используются суперкомпьютеры, ведутся разработки в области квантовых ЭВМ.

Задание 2. Словарь терминов

- 1. Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах .
- 2. Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений большинство существующих в мире компьютеров.
- 3. Параллельные вычисления способ организации компьютерных вычислений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно). Термин охватывает совокупность вопросов параллелизма в программировании, а также создание эффективно действующих аппаратных реализаций. Теория параллельных вычислений составляет раздел прикладной теории алгоритмов.
- 4. Поток выполнения (тред; от англ. thread нить) наименьшая единица обработки, исполнение которой может быть назначено ядром операционной системы. Реализация потоков выполнения и процессов в разных операционных системах отличается друг от друга, но в большинстве случаев поток выполнения находится внутри процесса. Несколько потоков выполнения могут существовать в рамках одного и того же

процесса и совместно использовать ресурсы, такие как память, тогда как процессы не разделяют этих ресурсов. В частности, потоки выполнения разделяют последовательность инструкций процесса (его код) и его контекст — значения переменных (регистров процессора и стека вызовов), которые они имеют в любой момент времени.

- 5. Вычислительная машина, счётная машина механизм, электромеханическое или электронное устройство, предназначенное для автоматического выполнения математических операций. В последнее время это понятие чаще всего ассоциируется с различными видами компьютерных систем. Тем не менее вычислительные механизмы появились задолго до того, как заработал первый компьютер.
- 6. Система управления систематизированный (строго определённый) набор средств для управления подконтрольным объектом (объектом управления): возможность сбора показаний о его состоянии, а также средств воздействия на его поведение, предназначенный для достижения заданных целей. Объектом системы управления могут быть как технические объекты, так и люди. Объект системы управления может состоять из других объектов, которые могут иметь постоянную структуру взаимосвязей.
- 7. Микропроце́ссор процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем (в отличие от реализации процессора в виде электрической схемы на элементной базе общего назначения или в виде программной модели).
- 8. Компьютерная шина (англ. computer bus) в архитектуре компьютера соединение, служащее для передачи данных между функциональными блоками компьютера. В устройстве шины можно различить механический, электрический (физический) и логический (управляющий) уровни.
- 9. Регистр устройство для записи, хранения и считывания n-разрядных двоичных данных и выполнения других операций над ними
- 10. Триггер (триггерная система) класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний длится очень короткое время.
- 11. Программи́руемая логи́ческая интегра́льная схе́ма (ПЛИС, англ. programmable logic device, PLD) электронный компонент (интегральная микросхема), используемый

для создания конфигурируемых цифровых электронных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проектирования).

- 12. ASIC (аббревиатура от англ. application-specific integrated circuit, «интегральная схема для конкретного применения») интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи. В отличие от обычных интегральных схем для общего назначения, специализированные интегральные схемы применяются в конкретном устройстве и выполняют строго ограниченные функции, характерные только для данного устройства; вследствие этого выполнение функций происходит более эффективно и, в конечном счёте, дешевле. Примером ASIC может являться микросхема, разработанная исключительно для управления радиоканалом мобильного телефона, микросхемы аппаратного кодирования/декодирования аудио- и видеосигналов (сигнальные процессоры).
- 13. Интегра́льная (микро)схе́ма (ИС, ИМС, ІС (англ.)); микросхе́ма, м/сх; чип (англ. chip: «тонкая пластинка»: первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) микроэлектронное устройство электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.
- 14. Арифметико-логи́ческое устройство (АЛУ; англ. arithmetic logic unit, ALU) блок процессора, который под управлением устройства управления служит для выполнения арифметических и логических преобразований (начиная от элементарных) над данными, называемыми в этом случае операндами. Разрядность операндов обычно называют размером или длиной машинного слова.
- 15. Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центра́льное проце́ссорное устро́йство ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно центральное обрабатывающее устройство, часто просто процессор) электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.
- 16. Архитекту́ра проце́ссора количественная составляющая компонентов микроархитектуры вычислительной машины (процессора компьютера) (например, регистр флагов или регистры процессора), рассматриваемая ІТ-специалистами в аспекте прикладной деятельности.
- 17. Управляющий автомат, устройство управления процессором (УУ) (англ. control unit, CU) блок, устройство, компонент аппаратного обеспечения компьютеров. Представляет собой конечный дискретный автомат. Структурно устройство

- управления состоит из: дешифратора команд (операций), регистра команд, узла формирования (вычисления) текущего исполнительного адреса, счётчика команд.
- 18. Конечный автомат (КА) (в теории алгоритмов) математическая абстракция, модель дискретного устройства, имеющего один вход, один выход и в каждый момент времени находящегося в одном состоянии из множества возможных. Является частным случаем абстрактного дискретного автомата, число возможных внутренних состояний которого конечно.
- 19. Программное обеспечение (допустимо также произношение обеспечение) (ПО) программа или множество программ, используемых для управления компьютером (ISO/IEC 26514:2008).
- 20. Машинный код (платформенно-ориентированный код), машинный язык система команд (набор кодов операций) конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором или микропрограммами этой вычислительной машины.