Semiconduttori

Esercizio 1

DATI:
$$n_i = 1.45 \cdot 10^{10} \text{cm}^{-3}$$
, $N_D = 5 \cdot 10^{16} \text{cm}^{-3}$, $N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$

1. Calcolare la concentrazione di elettroni e di lacune

Il drogaggio è molto superiore alla concentrazione intrinseca. vale l'approssimazione:

$$n = N_D = 5 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 4.2 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Supponiamo di aggiungere ${\rm N_A} = 10^{16} {\rm cm}^{-3}$ atomi accettori

2. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune

 N_A < N_D quindi il semiconduttore rimane di tipo n. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore n con drogaggio: $N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot \mathrm{cm}^{-3}$ che è comunque molto maggiore della concentrazione intrinseca. Vale l'approssimazione:

$$n = N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 5.3 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Supponiamo di aggiungere ${\rm N_A} = 2 \cdot 10^{17} {\rm cm}^{-3}$ atomi accettori

3. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune

 $N_A > N_D$ quindi il semiconduttore diventa di tipo p. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore p con drogaggio: $N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot \mathrm{cm}^{-3}$ (molto maggiore della concentrazione intrinseca). Vale l'approssimazione:

$$p = N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}$$

Legge di azione di massa:

$$n = \frac{n_i^2}{p} = 1.4 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$$

Esercizio 2

$$\text{DATI: } n_i = 1.45 \cdot 10^{10} \text{cm}^{-3}, \;\; \mu_n = 1000 \text{cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}, \; \mu_p = 300 \text{cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}, \; q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{Cm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

1) Tipo di semiconduttore e resistività con $\mathrm{N}_D=0\text{, }\mathrm{N}_A=0$

Semiconduttore intrinseco

 $n = n_i = 1.45 \times 10^{10} \cdot cm^{-3}$ $p = n_i = 1.45 \times 10^{10} \cdot cm^{-3}$ Concentrazione di portatori:

 $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 3 \times 10^{-6} \cdot \text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$ Conducibilità:

 $\rho = \sigma^{-1} = 331.6 \cdot k\Omega \cdot cm$ Resistività:

2) Tipo di semiconduttore e resistività con $\rm N_D=5\cdot 10^{15} cm^{-3}$, $\rm N_A=0$

Semiconduttore di tipo n

 $n = N_D - N_A = 5 \times 10^{15} \cdot cm^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{m_i^2} = 4.2 \times 10^4 \cdot cm^{-3}$ Concentrazione di portatori:

 $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 0.8 \cdot S \cdot cm^{-1}$ $\rho = \sigma^{-1} = 1.25 \cdot \Omega \cdot cm$ Conducibilità:

Resistività:

3) Tipo di semiconduttore e resistività con $\rm N_D=0$, $\rm N_A=3\cdot10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

 $p = N_A - N_D = 3 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{r} = 7 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$ Concentrazione di portatori:

 $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 1.4 \cdot S \cdot cm^{-1}$ Conducibilità:

 $\rho = \sigma^{-1} = 0.69 \cdot \Omega \cdot \text{cm}$ Resistività:

4) Tipo di semiconduttore e resistività con $N_D = 5.10^{15} cm^{-3}$, $N_A = 3.10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

 $p = N_A - N_D = 2.5 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{r} = 8.4 \times 10^3 \cdot cm^{-3}$ Concentrazione di portatori:

 $\sigma = \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{n}} + \mathbf{q} \cdot \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{p}} = 1.2 \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{cm}^{-1}$ Conducibilità:

 $\rho = \sigma^{-1} = 0.83 \cdot \Omega \cdot \text{cm}$ Resistività:

5) Tipo di semiconduttore e resistività con $\rm N_D=5\cdot10^{17} cm^{-3}$, $\rm N_A=3\cdot10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo n

Concentrazione di portatori: $n = N_D - N_A = 4.7 \times 10^{17} \cdot \text{cm}^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{m} = 447.3 \cdot \text{cm}^{-3}$

 $\sigma \,=\, q\!\cdot\! n\!\cdot\! \mu_n \,+\, q\!\cdot\! p\!\cdot\! \mu_p = 75.2\!\cdot\! S\!\cdot\! cm^{-\,\,1}$ Conducibilità:

Resistività:

Esercizio 3

DATI:
$$n_i = 1.45\,10^{10} cm^{-3}$$
, $\mu_n = 1000 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $\mu_p = 300 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $q = 1.6\,10^{-19} C$, $L = 10 \mu m$, $\Sigma = 100 \mu m \cdot 200 \mu m$, $N_D = 2 \cdot 10^{16} cm^{-3}$, $V_A = 0.2 V$

Corrente attraverso il semiconduttore

$$n = N_D$$

$$p = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.05 \times 10^4 \cdot cm^{-3}$$

essendo di tipo n possiamo trascurare le lacune nel calcolo della resistività:

$$\rho = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n} = 0.313 \cdot \Omega \cdot cm$$

$$R = \rho \cdot \frac{L}{\Sigma} = 1.563 \Omega$$

$$I = \frac{V_A}{R} = 0.128 A$$

In alternativa possiamo calcolare:

$$E = \frac{V_A}{L} = 200 \cdot \frac{V}{cm}$$

$$J = q \cdot \mu_n \cdot n \cdot E = 640 \cdot \frac{A}{cm^2}$$

$$I = \Sigma \cdot J = 0.128 A$$