
SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001



Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_{A} \, v_{A} \, \phi_{A} \,$ spostamento assoluto del nodo A. $J_{AB}\,x_{AB}\,\vartheta_{AB}\,$ riferimento locale asta AB con origine in A.


<>

<>































REAZIONI

$$H_A = F = F$$

 $V_A = 1/2qb = 1/2F$
 $V_B = 1/2qb = 1/2F$
 $V_E = 0$

$$V_E = 0$$

 $W_E = 0$

 $v_E = 0$ $\phi_E = 0$

$H_{AC} = F = F$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = F = F$	$H_{DE} = F = F$
$V_{AC} = 1/2qb = 1/2F$	$V_{BC} = 1/2qb = 1/2F$	$V_{CD} = 0$	$V_{DE} = 0$
$W_{AC} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = 0$	$W_{DE} = 0$
$H_{CA} = -F = -F$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = -F = -F$	$H_{ED} = -F = -F$
$V_{CA} = 1/2qb = 1/2F$	$V_{CB} = -1/2qb = -1/2F$	$V_{DC} = 0$	$V_{ED} = 0$
$W_{CA} = 0$	$W_{CB} = 0$	$W_{DC} = 0$	$W_{ED} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI

$$\begin{array}{lll} u_{A} = 0 & & & u_{BBC} = 1/24(qb^{4}/EJ) = 1/24(Fb^{3}/EJ) \\ v_{A} = 0 & & v_{B} = 0 \\ \phi_{AAC} = -1/24(qb^{3}/EJ) = -1/24(Fb^{2}/EJ) & & \phi_{BBC} = 1/24(qb^{3}/EJ) = 1/24(Fb^{2}/EJ) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} u_{C} = 0 & & u_{D} = 0 \\ v_{C} = 0 & & v_{DDE} = 0 \\ \phi_{C} = 1/24(qb^{3}/EJ) = 1/24(Fb^{2}/EJ) & & \phi_{DDE} = 0 \\ \end{array}$$


$$\begin{array}{lll} u_{D} = 0 & & v_{DDE} = 0 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} v_{D} = 0 & & v_{DDE} = 0 \\ \end{array}$$

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

$N_{AC} = -F$	$N_{BC} = -1/2F$	$N_{CD} = -F$	$N_{DE} = -F$
$T_{AC} = 1/2F - qx$	$T_{BC} = 0$	$T_{CD} = 0$	$T_{DE} = 0$
$M_{AC} = 1/2Fx - 1/2qx^2$	$M_{BC} = 0$	$M_{CD} = 0$	$M_{DE} = 0$

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001



Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$ $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$


<>

<>

<>














REAZIONI

$$\begin{aligned} &V_A = 0 \\ &W_B = 0 \\ &H_C = -F = -F \\ &V_C = 2qb = 2F \\ &W_C = -2qb^2 = -2Fb \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} H_{AB} = F = F & H_{BC} = F = F \\ V_{AB} = 0 & V_{BC} = 0 \\ W_{AB} = 0 & W_{BC} = 0 \\ H_{BA} = -F = -F & H_{CB} = -F = -F \\ V_{BA} = 0 & V_{CB} = 2qb = 2F \\ W_{BA} = 0 & W_{CB} = -2qb^2 = -2Fb \end{array}$$


SPOSTAMENTI NODALI

$$\begin{array}{lll} u_{AAB} = 0 & & u_{C} = 0 \\ v_{A} = 0 & & v_{B} = -2(qb^{4}/EJ) = -2(Fb^{3}/EJ) & v_{C} = 0 \\ \phi_{AAB} = -2(qb^{3}/EJ) = -2(Fb^{2}/EJ) & \phi_{B} = 0 & \phi_{C} = 0 \end{array}$$

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

$N_{AB} = -F$	$N_{BC} = -F$
$T_{AB} = 0$	$T_{BC} = -qx$
$M_{AB} = 0$	$M_{BC} = -1/2qx^2$

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001





Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$ $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$

<>

<>


<>









































REAZIONI

 $H_A = 0$ $V_A = -1/2qb$ $W_C = 0$

 $H_E = 0$

 $V_E = 1/2qb$

 $H_{AB} = 0$ $H_{CD} = 0$ $H_{BC} = 0$ $H_{DE} = 0$ $V_{AB} = -1/2qb$ $V_{BC} = -1/2qb$ $V_{CD} = 1/2qb$ $V_{DE} = -1/2qb$ $W_{AB} = 0$ $W_{BC} = 0$ $W_{CD} = 0$ $W_{DE} = 0$ $H_{BA} = 0$ $H_{CB} = 0$ $H_{DC} = 0$ $H_{ED} = 0$ $V_{BA} = 1/2qb$ $V_{CB} = -1/2qb$ $V_{DC} = 1/2qb$ $V_{ED} = 1/2qb$ $W_{BA} = 0$ $W_{ED} = 0$ $W_{CB} = 0$ $W_{DC} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI

 $u_D = 1/12(qb^4/EJ)$ $u_C = 1/12(qb^4/EJ)$ $u_B = 1/12(qb^4/EJ)$ $u_A = 0$ $v_A = 0$ $v_B = 0$ $v_C = 0$ $v_D = 0$


 $\phi_{AAB}=1/24(qb^3/EJ)$ $\phi_{B} = 1/24(qb^{3}/EJ)$ $\stackrel{-}{\phi_D}=1/24(qb^3/EJ)$ $\phi_C = 0$

 $u_E = 0$ $v_E = 0$ $\phi_{EED} = 1/24(qb^3/EJ)$

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

 $N_{BC} = 0$ $N_{CD} = 0$ $N_{DE} = 1/2qb$ $N_{AB} = -1/2qb$ $T_{AB} = 0$ $T_{BC} = -1/2qb + qx$ $T_{CD} = 1/2qb - qx$ $T_{DE} = 0$ $M_{BC} = -1/2qbx + 1/2qx^2$ $M_{CD} = 1/2qbx - 1/2qx^2$ $M_{AB} = 0$ $M_{DE} = 0$

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001



 $W_B = W = Fb$ $W_D = -W = -Fb$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste.

Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.


 $u_{A} \, v_{A} \, \phi_{A} \,$ spostamento assoluto del nodo A.


 $J_{AB}\,x_{AB}\,\vartheta_{AB}\,$ riferimento locale asta AB con origine in A.

<>

<>


<>

























1.5 Wb²/EJ









REAZIONI

 $H_A = 1/2(W/b)$

 $V_A = 0$

 $W_C = 0$

 $H_E = -1/2(W/b)$

 $V_{\mathsf{E}} = 0$

 $H_{AB}=1/2(W/b)$ $H_{BC} = 1/2(W/b)$ $H_{CD}=1/2(W/b)$ $H_{DE}=1/2(W/b)$ $V_{AB} = 0$ $V_{BC} = 0$ $V_{CD} = 0$ $V_{DE} = 0$ $W_{AB} = 0$ $W_{BC} = 0$ $W_{CD} = 0$ $W_{DE} = -W$ $H_{BA} = -1/2(W/b)$ $H_{CB} = -1/2(W/b)$ $H_{DC} = -1/2(W/b)$ $H_{ED} = -1/2(W/b)$ $V_{CB} = 0$ $V_{DC} = 0$ $V_{ED} = 0$ $V_{BA} = 0$ $W_{CB} = 0$ $W_{BA} = W$ $W_{DC} = 0$ $W_{ED} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI


 $\phi_{AAB} = -1/3 (Wb/EJ) \qquad \qquad \phi_{D} = 2/3 (Wb/EJ) \qquad \qquad \phi_{C} = 0 \qquad \qquad \phi_{D} = -2/3 (Wb/EJ)$

 $u_E = 0$ $v_E = 0$

 $\phi_{EED}=1/3(Wb/EJ)$

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001





Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$ $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$

<> <>


<>


<>





















REAZIONI

$$\begin{split} &H_A = -1/2F + 1/4qb = -1/4F \\ &V_A = -F - qb = -2F \\ &W_C = 0 \\ &H_E = 1/2F - 1/4qb = 1/4F \\ &V_E = -F - qb = -2F \end{split}$$

$H_{AB} = -1/2F + 1/4qb = -1/4F$	$H_{BC} = -1/2F + 1/4qb = -1/4F$	$H_{CD} = -1/2F + 1/4qb = -1/4F$
$V_{AB} = -qb = -F$	$V_{BC} = -qb = -F$	$V_{CD} = 0$
$W_{AB} = -Fb = -Fb$	$W_{BC} = -1/2qb^2 = -1/2Fb$	$W_{CD} = 0$
$H_{BA} = 1/2F - 1/4qb = 1/4F$	$H_{CB} = 1/2F - 1/4qb = 1/4F$	$H_{DC} = 1/2F - 1/4qb = 1/4F$
$V_{BA} = qb = F_{a}$	$V_{CB} = 0$	$V_{DC} = -qb = -F$
$W_{BA} = 1/2qb^2 = 1/2Fb$	$W_{CB} = 0$	$W_{DC} = 1/2qb^2 = 1/2Fb$
$H_{DF} = -1/2F + 1/4qb = -1/4F$	$H_{AF} = 0$	H _{EG} = 0
$V_{DE} = qb = F$	V _{AF} = -F = -F	V _{EG} = -F = -F

$H_{DE} = -1/2F + 1/4qb = -1/4F$	$H_{AF} = 0$	$H_{EG} = 0$
$V_{DE} = qb = F$	$V_{AF} = -F = -F$	$V_{EG} = -F = -F$
$W_{DE} = -1/2qb^2 = -1/2Fb$	$W_{AF} = Fb = Fb$	$W_{EG} = -Fb = -Fb$
$H_{ED} = 1/2F - 1/4qb = 1/4F$	$H_{FA} = 0$	$H_{GE} = 0$
$V_{ED} = -qb = -F$	$V_{FA} = F = F$	$V_{GE} = F = F$
$W_{ED} = Fb = Fb$	$W_{FA} = 0$	$W_{GE} = 0$


SPOSTAMENTI NODALI

$u_A = 0$	$u_B = 0$
$v_A = 0$	$v_B = 0$
$\phi_A = -2/3(Fb^2/EJ) - 1/6(qb^3/EJ) = -5/6(Fb^2/EJ)$	$\phi_B = 1/3(Fb^2/EJ) + 1/3(qb^3/EJ) = 2/3(Fb^2/EJ)$
$u_C = 0$	$u_D = 0$
$v_C = 1/3(Fb^3/EJ) + 11/24(qb^4/EJ) = 19/24(Fb^3/EJ)$	$v_D = 0$
$\phi_C = 0$	$\phi_D = -1/3(Fb^2/EJ) -1/3(qb^3/EJ) = -2/3(Fb^2/EJ)$
$u_E = 0$ $v_E = 0$ $\phi_E = 2/3(Fb^2/EJ) + 1/6(qb^3/EJ) = 5/6(Fb^2/EJ)$	$\begin{aligned} &u_F = 0 \\ &v_F = (Fb^3/EJ) + 1/6(qb^4/EJ) = 7/6(Fb^3/EJ) \\ &\phi_F = -7/6(Fb^2/EJ) - 1/6(qb^3/EJ) = -4/3(Fb^2/EJ) \end{aligned}$
$u_G = 0$ $v_G = (Fb^3/EJ) + 1/6(qb^4/EJ) = 7/6(Fb^3/EJ)$ $\phi_G = 7/6(Fb^2/EJ) + 1/6(qb^3/EJ) = 4/3(Fb^2/EJ)$	

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

$N_{AB} = -F$ $T_{AB} = -1/4F$	$N_{BC} = 1/4F$ $T_{BC} = -F + qx$	$N_{CD} = 1/4F$ $T_{CD} = qx$
$M_{AB} = Fb - 1/4Fx$ $N_{DF} = -F$	$M_{BC} = \frac{1}{2}Fb - Fx + \frac{1}{2}qx^{2}$ $N_{AF} = 0$	$M_{CD} = 1/2qx^2$ $N_{FG} = 0$
T _{DE} = 1/4F	T _{AF} = F	T _{EG} = -F
$M_{DF} = 1/2Fb + 1/4Fx$	$M_{AF} = -Fb + Fx$	$M_{FG} = Fb - Fx$

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001





Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$ $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$

<>


<>

<>


























REAZIONI

$$\begin{aligned} &H_A = 0 \\ &V_A = -2F + 1/2qb = -3/2F \\ &W_C = 0 \\ &H_E = 0 \\ &V_E = 2F - 1/2qb = 3/2F \end{aligned}$$

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = -F + 1/2qb = -1/2F$	$V_{BC} = -F + 1/2qb = -1/2F$	$V_{CD} = -F - 1/2qb = -3/2F$
$W_{AB} = -Fb = -Fb$	$W_{BC} = -Fb = -Fb$	$W_{CD} = 0$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = F - 1/2qb = 1/2F$	$V_{CB} = F + 1/2qb = 3/2F$	$V_{DC} = F - 1/2qb = 1/2F$
$W_{BA} = Fb = Fb$	$W_{CB} = 0$	$W_{DC} = -Fb = -Fb$
$H_{DE} = 0$	$H_{AF} = 0$	$H_{EG} = 0$
$V_{DE} = -F + 1/2qb = -1/2F$	$V_{AF} = -F = -F$	$V_{EG} = F = F$
$W_{DE} = Fb = Fb$	$W_{AF} = Fb = Fb$	$W_{EG} = Fb = Fb$
$H_{ED} = 0$	$H_{FA} = 0$	$H_{GE} = 0$
$V_{ED} = F - 1/2qb = 1/2F$	$V_{FA} = F = F$	$V_{GE} = -F = -F$
$W_{FD} = -Fb = -Fb$	$W_{FA} = 0$	$W_{GE} = 0$


SPOSTAMENTI NODALI

$u_A = 0$ $v_A = 0$ $\phi_A = -7/3(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -19/8(Fb^2/EJ)$	$u_B = -8/3(Fb^3/EJ) - 1/12(qb^4/EJ) = -11/4(Fb^3/EJ)$ $v_B = 0$ $\phi_B = -1/3(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -3/8(Fb^2/EJ)$
$\begin{aligned} &u_{C} = -8/3(Fb^{3}/EJ) - 1/12(qb^{4}/EJ) = -11/4(Fb^{3}/EJ) \\ &v_{C} = 0 \\ &\phi_{C} = 0 \end{aligned}$	$\begin{split} &u_D = -8/3(Fb^3/EJ) - 1/12(qb^4/EJ) = -11/4(Fb^3/EJ) \\ &v_D = 0 \\ &\phi_D = -1/3(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -3/8(Fb^2/EJ) \end{split}$
$u_E = 0$ $v_E = 0$ $\phi_E = -7/3(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -19/8(Fb^2/EJ)$	$\begin{split} u_F &= 0 \\ v_F &= 8/3(Fb^3/EJ) + 1/24(qb^4/EJ) = 65/24(Fb^3/EJ) \\ \phi_F &= -17/6(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -23/8(Fb^2/EJ) \end{split}$
$\begin{split} &u_G = 0 \\ &v_G = -8/3(Fb^3/EJ) - 1/24(qb^4/EJ) = -65/24(Fb^3/EJ) \\ &\phi_G = -17/6(Fb^2/EJ) - 1/24(qb^3/EJ) = -23/8(Fb^2/EJ) \end{split}$	

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

$N_{AB} = -1/2F$	$N_{BC} = 0$	$N_{CD} = 0$
$T_{AB} = 0$	$T_{BC} = -1/2F - qx$	$T_{CD} = -3/2F + qx$
$M_{AB} = Fb$	$M_{BC} = Fb - 1/2Fx - 1/2qx^2$	$M_{CD} = -3/2Fx + 1/2qx^2$
$N_{DF} = 1/2F$	$N_{AF} = 0$	$N_{EG} = 0$
$T_{DF} = 0$	T _{AF} = F	T _{FG} = F
M _{DF} = -Fb	$M_{AF} = -Fb + Fx$	$M_{EG} = -Fb + Fx$
M _{DE} = -Fb	M _{AF} = -hb +hx	$M_{FG} = -b + b$


SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001




Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_{A} \, v_{A} \, \phi_{A} \,$ spostamento assoluto del nodo A. $J_{AB}\,x_{AB}\,\vartheta_{AB}\,$ riferimento locale asta AB con origine in A.


<>

<>














REAZIONI

 $H_A = -1/2qb$

 $V_A = 0$

 $W_A = -1/2qb^2$

 $W_B = 0$

 $H_D = -1/2qb$


 $H_{AB} = -1/2qb$ $H_{BC} = -1/2qb$ $H_{CD} = 1/2qb$ $V_{BC} = 0$ $V_{AB} = 0$ $V_{CD} = 0$ $W_{AB} = -1/2qb^2$ $W_{BC} = 0$ $W_{CD} = 0$ $H_{BA} = 1/2qb$ $H_{DC} = -1/2qb$ $H_{CB} = -1/2qb$ $V_{BA} = 0$ $V_{CB} = 0$ $V_{DC} = 0$ $W_{BA} = 0$ $W_{CB} = 0$ $W_{DC} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

 $\begin{array}{lll} N_{AB} = 0 & N_{BC} = 0 & N_{CD} = -1/2qb \\ T_{AB} = -1/2qb & T_{BC} = -1/2qb + qx & T_{CD} = 0 \\ M_{AB} = 1/2qb^2 - 1/2qbx & M_{BC} = -1/2qbx + 1/2qx^2 & M_{CD} = 0 \end{array}$

SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001





Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi. $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$ $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$

~/


<>

<>

































REAZIONI

$$V_A = -1/2F + 1/2qb = 0$$

 $W_A = -1/2qb^2 = -1/2Fb$
 $W_B = 0$
 $H_E = qb = F$

$$V_E = -1/2F - 1/2qb = -F$$

$$H_{AB} = 0$$
 $V_{AB} = -1/2F + 1/2qb = 0$
 $W_{AB} = -1/2qb^2 = -1/2Fb$
 $H_{BA} = qb = F$
 $V_{BA} = 1/2F - 1/2qb = 0$
 $W_{BA} = 0$

$$\begin{array}{lll} H_{BC} = -qb = -F & H_{CD} = -qb = -F \\ V_{BC} = -1/2F + 1/2qb = 0 & V_{CD} = -1/2F + 1/2qb = 0 \\ W_{BC} = 0 & W_{CD} = qb^2 = Fb \\ H_{CB} = qb = F & H_{DC} = qb = F \\ V_{CB} = 1/2F - 1/2qb = 0 & V_{DC} = 1/2F - 1/2qb = 0 \\ W_{CB} = -qb^2 = -Fb & W_{DC} = -1/2Fb - 1/2qb^2 = -Fb \end{array}$$

$$H_{DE} = -qb = -F$$
 $V_{DE} = 1/2F + 1/2qb = F$
 $W_{DE} = 1/2Fb + 1/2qb^2 = Fb$
 $H_{ED} = qb = F$
 $V_{ED} = -1/2F - 1/2qb = -F$
 $W_{ED} = 0$

SPOSTAMENTI NODALI

$$\begin{array}{lll} u_{AAB} = -1/4(Fb^3/EJ) - 29/24(qb^4/EJ) = -35/24(Fb^3/EJ) & u_B = -1/4(Fb^3/EJ) - (qb^4/EJ) = -5/4(Fb^3/EJ) \\ v_A = 0 & v_B = 0 \\ \phi_A = 0 & \phi_B = 0 \\ \\ u_C = 0 & u_D = 0 \\ v_C = 0 & v_D = 1/6(Fb^3/EJ) + 1/4(qb^4/EJ) = 5/12(Fb^3/EJ) \\ \phi_C = 1/4(Fb^2/EJ) + 2/3(qb^3/EJ) = 11/12(Fb^2/EJ) & \phi_D = -1/12(qb^3/EJ) = -1/12(Fb^2/EJ) \\ \\ u_E = 0 & v_E = 0 \\ \phi_{EED} = -1/4(Fb^2/EJ) - 1/3(qb^3/EJ) = -7/12(Fb^2/EJ) \\ \end{array}$$

AZIONI INTERNE (coordinate locali)

$N_{AB} = 0$	$N_{BC} = 0$	N _{CD} = F	$N_{DE} = F$
$T_{AB} = -qx$	$T_{BC} = -F$	$T_{CD} = 0$	$T_{DE} = F$
$M_{AB} = 1/2Fb - 1/2qx^2$	$M_{BC} = -Fx$	$M_{CD} = -Fb$	$M_{DE} = -Fb + Fx$