


Було протестовано такі команди:



Lw, Lw, ADD, SW, BEQ, J

У файлі ініціалізації інструкції знаходяться через 3 тому, що у моїй реалізації до рс додається 0х4 а функція readmemb читає з файлу за адресою строчок а не як регістр.