

Диспенсер для соли



Наполнение диспенсера:

1. Возьмите диспенсер за ручку так, чтобы конусная часть диспенсера была снизу.
2. Открутите крышку диспенсера. Не ставьте «тело» диспенсера на дозирующую конусную часть диспенсера.
3. Удерживая левой рукой диспенсер за ручку, правой рукой насыпьте соль во внутреннюю часть диспенсера до риски. Наденьте крышку на «тело» диспенсера.
4. Подготовьте диспенсер к использованию. Переверните диспенсер и поставьте диспенсер на его крышку.




Не ставьте на конусную часть диспенсера

Использование диспенсера:

1. Возьмите диспенсер за ручку и переверните над картофелем, не встряхивая, на расстоянии 30 см.
2. Количество соли составляет 4 гр на корзину, независимо от размера порции приготовленного картофеля.
3. **Внимание!** Диспенсер распределяет соль равномерно по всей поверхности (эффект дождя). Дополнительное количество соли не попадет на продукт до повторного наполнения диспенсера.
4. Для повторного наполнения переверните диспенсер в исходную позицию крышкой диспенсера вниз, дозирующей конусной частью вверх.
5. Диспенсер будет наполнен в течение 2 секунд.

Правильное использование Вращение и Дозирование



Позиция
для хранения

Повторное
заполнение