Лабораторная работа №3. Коммутаторы. Работа с VLAN.

Студент Кущ Артем, БПМ-18-1.

Оглавление

Теоретическая часть	4
Команды работы с VLAN порт	4
Команды для настройки SSH	
Практическая часть	5
Создание сети	5
Удаленный доступ	6
Telnet	6
SSH	7
Вывод:	7

Теоретическая часть

Команды работы с VLAN порт

vlan <номер vlan> - создание vlan

no vlan <номер vlan> - удаление vlan

interface <имя интерфейса> – обращение (вход в режим конфигурации) к указанному интерфейсу (порту)

switchport mode access – установить для текущего порта режим доступа

switchport mode trunk – установить для текущего порта транковый режим

switchport trunk allowed vlan <номера vlan> – установить для текущего транкового порта поддержку передачи кадров перечисленных vlan

no switchport access vlan <номер vlan> – запретить доступ указанному vlan

switchport trunk native vlan <номер vlan> – установить для текущего транкового порта native vlan.

switchport access vlan <номер vlan> – включить текущий порт в указанную vlan

show interfaces <имя интерфейса> status – просмотр статуса интерфейса

show interfaces <имя интерфейса> switchport – просмотр состояния интерфейса

show interfaces trunk – проверка состояния транковых каналов

show vlan brief – проверка состава vlan

Команды для настройки SSH

show ip ssh – проверка поддержки ssh.

ip domain-name <имя домена> - присвоение имени IP-домену сети с помощью команды режима глобальной конфигурации.

crypto key generate rsa - включение сервера SSH и генерация пары ключей RSA; команда режима глобальной конфигурации.

crypto key zeroize rsa - удаление пары ключей RSA и отключение SSH-сервера.

username <имя_пользователя> secret <пароль пользователя> - создание локального пользователя и его пароля.

transport input ssh – включение SSH на каналах vty; определяется в режиме настройки vty линий.


login local - включение локальной аутентификаций на каналах vty.


ip ssh version 2 – включение 2 версии протокола ssh.

Практическая часть


Создание сети

- 1) Установил 6 коммутаторов. В консоли прописал скрипт для настройки (обязательно прописать все VLAN на каждом коммутаторе!!!):
- 2) Проверил все порты с помощью команды show vlan:






- 3) Прокинул cross-over кабель между портами 4-5 соседних коммутаторов.
- 4) Установил 12 РС по 2 на каждый коммутатор. Каждому РС назначил уникальный IP. Пример:



5) Прокинул Straigh-Through кабель между РС и коммутатороми.

6) Итог:



Список ІР:

- VLAN 10:
 - o 192.168.10.1-4
- VLAN 20:
 - 0 192.168.20.1-4
- VLAN 30:
 - 0 192.168.30.1-4

P.S. Все соединения были проверены через команду ping <IP> и tracert <IP>.

Удаленный доступ

Telnet

- 1) Выбрал предпочтительный коммутатор. Задал ему IP адрес и настроил пароль доступа. Скрипт:
- 2) Запросил доступ с другого конца сети. Успешно:

```
C:\>telnet 192.168.10.100
Trying 192.168.10.100 ...Open

User Access Verification

Password:
Switch>
```

enable configure terminal interface vlan 10 ip address 192.168.10.100 255.255.255.0 interface vlan 20 ip address 192.168.20.100 255.255.255.0 interface vlan 30 ip address 192.168.30.100 255.255.255.0 no shutdown exit line vty 0 4 password 123 end

- 1) Выполним скрипт на том же коммутаторе. Скрипт:
- 2) Запросил доступ с другого конца сети. Успешно:

```
C:\>ssh -1 admin 192.168.10.100
Password:
Switch0>
```

hostname Switch0
ip domain name Switch0.connect
username admin password 123
ip ssh version 2
crypto key generate rsa
yes

line vty 0 4 transport input ssh login local

Вывод:

- 1) Собрал сеть из коммутаторов и РС с тремя разными VLAN.
- 2) Настроил IP адрес на коммутаторе.
- 3) Удалось получить доступ из любой точки сети по telnet и ssh.