### Natege

Natege uvrščamo med jezove, čeprav se razlikujejo od njih v načinu obratovanja. Sestavljene so iz zakrivljenega *prelivnega dela*, ter poševnega ali navpičnega odtočnega dela. Na višini normalne obratovalne gladine je odprtina za dovod zraka. Če se gladina zgornje vode dviga in preseže normalno višino, s tem zapre dovod zraka; prelivajoča voda čez preliv izsrkava zrak in povzroči podtlake, ki so največji v temenskem delu natege.

# Natege – pretočna zmogljivost

Na podlagi Bernoullijeve enačbe sledi za srednjo tokovnico:

■ vtočnega (v)

$$h_g + t + B_v + V_v^2 / 2g$$


■ temenskega (t)

$$p_t/\rho.g+(h_g+d/2)+v_t^2/2g+dh_t$$

iztočnega (i)

$$B_i + v_i^2/2g + \sum h_i$$

prereza natege



# Natege – pretočna zmogljivost

Ker sta višini atmosferskega tlaka približno enaki (**B**<sub>√</sub>≈**B**<sub>i</sub>) in je:

$$\frac{v_v^2}{2g} \approx 0$$
 in tedaj na *iztoku* velja  $v_i = \frac{1}{\sqrt{(1+\sum h_i)}} \sqrt{2gh_g}$ 

*Pretok na iztoku* znaša:  $Q = \mu \cdot A_i \cdot \sqrt{2gh_g}$ 

pri čemer znaša koeficient izgub (vtočnih, trenjskih, krivinskih in iztočnih):

$$0.5 < \mu = \frac{1}{\sqrt{1 + \sum h_i}} < 0.9$$

*Hidravlične izgube* v temenskem delu natege so:  $\Delta h_t \sim 0.35 \cdot \frac{v_t^2}{2g}$ 

pri čemer je *hitrost* na temenu: 
$$v_t = \frac{q}{d_s}$$

# Natege – pretočna krivulja

Do prelivne višine t (zaskočna višina) je pretok natege enak pretoku čelnega preliva  $Q = c \times h^{3/2}$  in doseže maxQ<sub>H</sub> pri skoraj nespremenjeni vrednosti t. Pri nadaljnjem naraščanju gladine zgornje vode pa je pretok natege enak pretoku  $Q = K \times h^{1/2}$ . Prednost natege glede na čelni preliv ter na tok pod tlakom je očitna v območju razpoložljive prelivne višine.

### Natege – pretočna zmogljivost

- Pretočna zmogljivost natege ni odvisna samo od velikosti iztočnega prereza A<sub>i</sub> in višinske razlike med gladino zgornje vode in koto iztočnega prereza h<sub>g</sub>, temveč tudi od podtlakov v temenskem prerezu natege.
- Kavitacijo ter pretrganje vodnega stržena v nategi preprečimo, če omejimo absolutni podtlak na temenu natege na 0,2 ÷ 0,3 bara.

### Natege – podtlaki v temenskem delu

Dejanska tlačna višina v temenskem prerezu:

$$H = t + (B - \delta) - \sum h_i$$

**H** ... energijska višina

t ... zaskočna prelivna višina

 $\boldsymbol{B_{min}}$  ... atmosferski tlak v točki x

 $\delta$  ... tlak vodne pare

 $\Sigma h_i$  ... energijske izgube

Če je višina temenskega prereza natege velika glede na dejansko tlačno višino H, je treba preveriti podtlake na temenu in stropu, čeprav je hitrost na stropu manjša od hitrosti na temenu.

#### Natege – podtlaki v temenskem delu


Dopustni višini absolutnega tlaka v temenskem prerezu natege sta:

Na konveksni strani (teme preliva, x = 0):

$$q_{me}/(\sqrt{2g} \cdot H^{3/2}) = r/d_s \cdot \ln(1 + d_s/r_i) (d_s/r_i) (d_s/H) (1 - \beta)^{1/2}$$

Na konkavni strani (strop natege, x = d<sub>s</sub>):

$$q_{mej}(\sqrt{2gH^{3/2}}) = (r_i/d_s) \ln(1 + d_s/r_i) (d_s/r_i) (d_s/H) [1 - \beta - (d_s/H)]^{1/2}$$



#### Natege – podtlaki v temenskem delu

Pri znanih **d**<sub>s</sub>, **r** in **H** sledi iz prikazanih diagramov mejni specifični pretok q<sub>mei</sub>, pri katerem kavitacija ni mogoča zaradi omejenih absolutnih tlakov v nategi. Če je pri dimenzioniranju natege predvideni pretok Q manjši od  $q_{mei'}$  so maksimalni podtlaki v temenskem prerezu natege v dopustnih mejah. Če pa je Q večji od  $q_{mei}$ , so dopustne vrednosti podtlakov presežene in je potrebno spremeniti bodisi  $A_s$ ,  $d_s$ ,  $r_i$  ali  $h_a$ .

### Natege – oblikovanje


- Zaradi varnosti dimenzioniramo strop natege na obremenitev -100 kN/m² in to ne glede na dejanske podtlake.
- Glede na izkušnje je začetna prelivna višina t odvisna predvsem od hitrosti naraščanja zgornje vode in oblike iztočnega prereza ter znaša do 20 % višine temenskega prereza.
- Konstrukcija natege je armiranobetonska ali kovinska – z ustrezno izvedbo je treba zagotoviti ustrezno gladkost notranjih sten (kavitacija).

### Natege – oblikovanje

- Konstrukcija mora biti dovolj masivna, da lahko nevtralizira morebitne vibracije zaradi sunkovitega obratovanja ter reakcijskih sil v temenskem in iztočnem delu natege. Betonski deflektor pred iztočnim prerezom natege mora biti zavarovan s kovinsko oblogo.
- Če je konstrukcija kovinska, jo je potrebno sidrati v masivni beton.
- Optimalne pretočne razmere so pri najmanjšem omočenem prerezu - natega naj ima kvadratičen prerez.

## Natege – oblikovanje

- Odprtino za zračenje (3) je potrebno izvesti na višini normalne gladine zgornje vode, da natega preneha obratovati, ko gladina pri upadanju doseže to višino - natega s »polnim vlekom«.
- Z ventilom (4) na stropu temenskega dela je omogočeno doziranje zraka ter uravnavanje podtlakov in pretoka – natega z



### Natege – primerjava

#### Prednosti nateg:

- Zaradi naglega doseganja maxQH že pri h ~ t, so natege uporabne povsod tam, kjer je potrebno naglo znižati ali vzdrževati gladino zgornje vode (razbremenilni kanali, ipd.).
- Pri nategah z delno vleko ima doziranje zraka ugoden vpliv na kvaliteto vode.
- Disipacija energije v podslapju je ugodna zaradi usmerjenega vodnega toka iz natege k dnu podslapja.


### Natege – primerjava

#### Pomanjkljivosti nateg:

- Natege niso primerne za natančno uravnavanje gladine zgornje vode.
- Problematično je odvajanje plavajočih predmetov (lesa, ledu,...).
- Pri nizkih temperaturah je obratovanje natege problematično - potrebno je ogrevanje konstrukcije.
- Zaradi sunkovitega obratovanja natege obstaja nevarnost vibriranja celotne konstrukcije.


### Jaškasti prelivi

Jaškaste prelive uporabljamo v primerih, ko ni mogoče zagotoviti čelnih prelivov na pregradi (ozke doline, nasute pregrade,...). Gradimo jih kot




### Jaškast preliv - detajl

- preliv (1)
- dovod zraka (2)
- betonski čep na obtočnem rovu oziroma talnem izpustu (3)
- segmentna zapornica (4)




Univerza v Ljubljani - Fakul




### Jaškast preliv - tipi


Obstajata dva tipa jaškastih prelivov:

■ s krivočrtnim prelivnim delom ■ s ravnim prelivnim delom



# Jaškast preliv






# Jaškast preliv - obratovanje

Razlikujemo tri faze obratovanja jaškastega


preliva:

- popolni preliv
- nepopolni preliv
- iztok iz odprtine




### Jaškast preliv – obratovanje, popolni preliv

Jaškast preliv obratuje kot **popolni preliv**, pri nizkih prelivnih višinah **H<H<sub>d</sub>**. Voda se čelno preliva v jašek in preko kolena v talni izpust. Jašek in talni izpust sta dovolj dolga, da se v talnem izpustu vzpostavi tok s prosto gladino.



#### Jaškast preliv – obratovanje, nepopolni preliv


Jaškast preliv obratuje kot **nepopolni preliv**, če prelivna višina narašča  $H>H_d$  in voda zalije ustje preliva. Vtok v jašek je potopljen (vertikalni jašek se polni postopoma), iztok v talni izpust in na prosto je s prosto gladino.




CONDITION 2. TUBE OR ORIFICE CONTROL

#### Jaškast preliv – obratovanje, tok pod tlakom

Če prelivna višina še narašča H»H<sub>d</sub> se vzdolž preliva, jaška in talnega izpusta vzpostavijo razmere **iztoka pod tlakom**.



### Jaškast preliv – načini obratovanja



Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

# Jaškast preliv - potopljenost


#### 1.nepotopljeno prelivanje:

- čelno prelivanje  $\frac{H_0}{R} < 0.45$
- preliv je deloma potopljen  $0.45 < \frac{H_0}{R_s} < 1.0$
- preliv je popolnoma potopljen  $\frac{H_0}{=} \cong 1,0$

#### 2.potopljeno prelivanje

$$\frac{\bar{H}_0}{R_S} > 1.0$$

Univerza v Ljubljani – Fakult



#### Jaškast preliv – pretočna sposobnost


Pretočna sposobnost jaškastega preliva znaša v primeru krivočrtnega preliva – faza popolno prelivanje:

$$Q = C \times L \times H^{3/2}$$

 $L=2\pi R_s$  ... prelivna dolžina - ravni preliv:  $2\pi(R_s-x_s)$ H ... prelivna višina  $H=H_o$  ( $H=H_0=H_s$  - ravni preliv)

$$Q = C_0 \times (2\pi R_s) \times H_0^{3/2}$$

 $m{C_o}$  ... pretočni koeficient je odvisen od višine jaška  $m{P_o}$ , zunanjega radia  $m{R_s}$  in prelivne višine  $m{H_o}$ .



#### Jaškast preliv – pretočna sposobnost

Pretočna sposobnost jaškastega preliva znaša v primeru **toka pod tlakom**:

$$Q = C_0 \times A_0 \times (2gH)^{1/2}$$

H ... višinska razlika med gladino in kolenom  $C_0=1/(1+K)^{1/2}$  ... pretočni koeficient

Pri omejitvi parametrov:  $0 < (D/R) \le 1$ ;  $0 < (a/D) \le 0,4$  in  $0,1 \le K \le 0,2$ 

**K** ... koeficient hidravličnih izgub


D ... premer jaška nad kolenom

R ... polmer kolena

a ... debelina klina

znaša pretočni koeficient, v mejah natančnosti ± 2 %

$$C_0 = [0,92-0,2\times(D/R)]$$



Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništv

#### Jaškast preliv – oblikovanje, usmerniki

Jaškasti prelivi so armiranobetonske (manjši objekti so lahko kovinske konstrukcije) konstrukcije in se priključujejo na talne izpuste.


Z usmerniki na prelivni kroni je omogočen somernejši dotok vode k prelivu.

Jaškasti prelivi so za vzdrževanje nadvišane obratovalne gladine pogosto opremljeni z valjčnimi ali s segmentnimi regulacijskimi zapornicami.

USHERJEVALNA ZGRADBA D 738 25 MSKASTT PRELIV IZPUST

#### Jaškast preliv – oblikovanje, spiralni vtok

spiralno oblikovan vtočni del jaška omogoča stabilne vrtinčne tokove v jašku




po jedru vrtinčnega toka nemoteno doteka zrak in preprečuje oblikovanje podtlakov - izboljša se pretočna sposobnost jaška, šumenje vode pa se znatno zmanjša.

peništvo in geodezijo


#### Jaškast preliv – oblikovanje, natege


- Višino prelivanja je mogoče zmanjšati z oblikovanjem vtočnega dela z natego.
- Na primeru (14 nateg  $za Q_{max} = 1104 \text{ m}^3/\text{s}$ znaša dvig gladine 1,06 m nad normalno gladino - pri čelnem prelivanju vode in enakem pretoku bi znašal dvig gladine 2,7 m (2,5 krat več).



# Jaškast preliv – oblikovanje, pahljačast preliv

Pri omejenih višinah gladine v akumulacijah zvečajo prelivno dolžino s pahljačasto oblikovanim prelivom





### Jaškast preliv – pomanjkljivosti

#### Pomanjkljivosti jaškastih prelivov:

- Problematično je odvajanje velikih plavajočih predmetov (drevje, led) smiselno je predvideti čelne prelive.
- Naglo zmanjšanje pretočne zmogljivosti v fazi toka pod tlakom.
- V fazi popolnega in nepopolnega preliva se oblikujejo nestalni vrtinčni tokovi, ki povzročajo podtlake ter prekinjanje vodnega stržena v navpičnem jašku.