Traitement du signal

A Generalites

en coi (nut + 9n) avec en=Janzoba

Theorie de Fourier : tout signal est somme de composante sinosocidales harmoniques.

Theorems de Parseval $\langle e^2 \rangle = \langle a_0 \rangle^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n^2}{2}$ $e_{pp} = \sqrt{\langle e^2 \rangle}$

Signal crêneau

Signal triangle

- Signal creneau (resp. triangle) bien décrit par 50 (resp. 3) harmonique
- Un circuit non lineaire génère des harmoniques supplémentente (linéarisation toujours possible).

Modulation en amplitude (AM) / en Préquence (FM)

FM à prépérer: déterioration rapide de l'amplitude

Dualité temps-Préquence TAW = este

De la constante importe per: prendre 1.

B. Traitement numérique

Convertisseur Analogique Numérique (CAN) = Echantilloneur > encodeur > s

Convertisseur Numérique - Analogique (CNA) -> décoder -> Piltre ->

Echantillonage en (t) = e (t=nTe) pour nEIN

S'obtient par multiplication par un cronau III, (rapport cyclique faible)

Critère de Shannon Pe = 1 > 2 Pmax

C. Filtrage Fonction de transpert H = 1/2 1 produit de Hi d'ordre I ou II : étude des piltres associés. ► Utiliser H pour obtenir une EDL: RSF~0 C~ H~ EDL Pulsations: propre du Piltre wo d'excitation véduite x = w de corporer we; Gain en décibel Gas = 20 log IHI = Z Gas. Dephasage $\varphi = arg H = \overline{\zeta} \varphi$ Diagrammer de Bode: en amplitude Gab l'ode log x en phase y po de log x riger. tan $\varphi = Im \ t$ determine $\varphi = \lambda$ To preson thises les equivalents HF/BF Rett pour lever l'indetermination. e ine Bande passante à 3 dB [wez; wez] = { w, GdB (w) } GdB max - 3 } = { w, |H| (w) } |H| (w) } Facteur de qualité Q 1 Tracer le circuit, définir les notations 2 Établir les équivalents HF/BF, en déduire la nature du foitre 3 Justifie le pousage à la notation complexes circuit linéaire no régime sinusoidal force no notation complexe 4 Établir la pondron de transpert normalisé réduite 5. Étudier les comportements asymptotiques 6. Étudier : « se 2 intersection d'asymptotes « résonnance si besoin « bande passante 7. Tracer les diagrammes de Bode Passe haut/bas d'ordre II · Q(1/12: 0 resonnance, [we > wo] ([Q -> 1/2] • Filtre de Butterworth Q = 1 ve=vo, bande la ⊕ large seus resonnens ble/ • $Q > \frac{1}{12}$ resonance en w_m , $[w_m > w_0] \Rightarrow [Q \rightarrow + \omega_0]$ Passe / coupe bande $w_{c_2} w_{c_2} = w_0^2$, $w_{c_2} - w_{c_2} = \frac{w_0}{Q}$

Filtres	d'ordre	I et II		
Circuit				
Itlmax / Itol	(6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7 9 1+	1 (w = w) 1 (w > 0, to)
Bande passante		3 3	Leer, to S	RNE EST
* 1 / H	7 + 72 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 +	1 + 1 = 1 + 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	1+2×13×12+1	1+1 + 6 × 1 + 6 × 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
Na Valak	passe-bas	passe - bas 95/1	passe-haur Q>1	passe - bande
Grdre	H H	H	H	F H

16118

F .