

COURS #2

Infrastructure & transmissions (L1)

Introduction aux réseaux 2025 (Bloc 2) Corentin Badot-Bertrand PREAMBULE

Rappels & mise en contexte

Quelques rappels sur le cours précédent avant de commencer



Dans l'épisode précédent



- Présentation du cours
- Concepts réseau
- Bases de la sécurité
- Modèles réseau





Cloudflare Docs



DDoS Protection

Overview

Get started

About

How DDoS protection works

Main components

Attack coverage

- Managed rulesets
- Advanced TCP Protection

Advanced DNS Protection (beta)

DNS Query flood For more DNS protection options, refer to Getting additional DNS protection. L3/4 Advanced TCP Fully randomized and spoofed ACK floods, SYN floods, SYN-ACK reflection Protection attacks, and other sophisticated TCPbased DDoS attacks Advanced DNS Sophisticated and fully randomized DNS attacks, including random-prefix attacks Protection and DNS laundering attacks Beta HTTP DDoS L7 (HTTP/HTTPS) HTTP flood attack Attack WordPress pingback attack Protection **HULK** attack LOIC attack Slowloris attack Mirai and Mirai-variant HTTP attacks



Quel est le concept réseau lié aux termes L3, L4 et L7?

Stack OSI

- Standardise le design d'un système réseau
- Permet de lier chaque protocole à une couche
- L3 = couche OSI Network
- Modèle très théorique

- 7. Application
- 6. Presentation
 - 5. Session
 - 4. Transport
 - 3. Network
 - 2. Data Link
 - 1. Physical




Que signifie « encapsulation » en réseau ?

Encapsulation

Inclure une donnée ou un protocole dans un autre protocole





Information encapsulée



VinciLogistics



Les premières réponses pour votre mission. En termes de premiers besoins

- Une couverture WiFi dans tous les entrepôts
- Une couverture « câblée » dans les bureaux également

Certaines pièces n'ont pas d'électricité ou sont isolés (bâtiment séparé)

Objectifs du cours



Découvrir les composants & concepts de la couche physique (OSI L1):

- Supports de transmissions (cuivre, optique, ...)
- Paire torsadée & PoE
- Câble coaxial
- Fibre optique
- Supports non-guidés
- Modes de transmission (full-duplex, ...)
- Multiplexage

PARTIE #1

Les supports de type « cuivre »

Omniprésents dans les réseaux locaux, découvrons les paires torsadées et câbles coax




Le « type cuivre »

Support guidé relativement simple, composé de cuivre & d'isolant

- Transporte un signal électrique (via une tension électrique)
- Sensible aux perturbations électromagnétiques = perte de données

Deux catégories :

- La paire torsadée
- Le câble coaxial





Perturbations électromagnétiques?

Un champ électromagnétique

- Est généré par des charges électriques en mouvement
- Câbles à courant fort, un moteur, un transformateur, ...


Réduit la vitesse théorique d'un câble réseau (erreurs de transmission) ... mais est mitigé sur les câbles avec un blindage



🔼 Ne jamais enrouler un câble en rond




Prise F-010 (prise en T) – connecteur téléphone historique



Les technologies xDSL

Digital Subscriber Line, transport de l'information sur lignes en cuivres existantes

- Lignes en cuivre historiques = PSTN (Public Switched Telephone Network)
- La voix humaine oscille ~ entre 100 et 450 Hertz (1 Hz = une oscillation/sec)
- xDSL utilise les bandes fréquences libres pour transport




Les technologies xDSL & la distance



Digital Subscriber Line Multiplexer

DSLAM



La fin des technologies xDSL

L'actualité des réseaux > Fin de l'ADSL, fermeture du réseau cuivre... Qu...

Fin de l'ADSL, fermeture du réseau cuivre... Qu'est-ce que ça veut dire?

La priorisation par le gouvernement du déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, via le <u>Plan France Très Haut Débit</u>, et l'accélération de l'adoption de la fibre par les français depuis la crise sanitaire, ont rendu l'arrêt du réseau cuivre historique d'Orange possible.


À partir de 2023 et jusqu'en 2030, le réseau cuivre d'Orange, utilisé pour le téléphone fixe, Internet (ADSL, SDSL, VDSL) et la TV, va donc être amené à disparaître progressivement..

Communiqué d'Orange (France) sur l'<mark>arrêt des technologies xDSL en 2030</mark>

La paire torsadée en réseau

2 conducteurs identiques torsadés forment une paire

- Un câble = des paires torsadées et une « gaine »
- Une gaine est l'enveloppe protectrice



Quelques caractéristiques d'un câble

- Multibrin ou monobrin (fragile, résiste mal aux torsions)
- Coefficient électrique du conducteur (100% cuivre, cuivre d'aluminium, ...)
- Le nombre de paires (1x pour câble téléphone, 4x pour câble réseau, ...)
- La <mark>fréquence</mark> de diffusion (100 MHz maximum, 250 MHz, ...)
- Le blindage

Les paires torsadées, par fréquence

Les catégories définissent la bande passante maximum

- Catégorie 5 = 100 MHz (maximum) → 100 Mbit/s (théorique)
- Catégorie 5e = 100 MHz → 1 Gbit/s
- Catégorie 6 = 250 MHz → 10 Gbit/s
- Catégorie 6A = 500 MHz → 10 Gbit/s (longue portée)
- Catégorie 7 = 600 MHz → 40 Gbit/s
- Catégorie 7A = 1 GHz → 40 Gbit/s (longue portée)

Pour rappel, 1 Hz = une oscillation par seconde

Les paires torsadées, par blindage

2 composants de blindage

- Foiled ou écran = feuille d'aluminium qui protège des parasites
- Shielded = tresse métallique autour du câble (blindé)

Le blindage protège le câble & les paires des perturbations électromagnétiques

Blindage du câble

- U = non protégé (Unshielded)
- F = écran aluminium
- S = tresse d'aluminium

Blindage de la paire

- UTP = non protégé
- FTP = écrantage

Les paires torsadées, par blindage


Faible protection Haute protection


Câble U/UTP = UTP





Câble SF/UTP = SFTP

Câble S/FTP = SSTP









Les connecteurs

Les types principaux

- RJ9 = relier téléphone à sa base
- RJ11 = prises téléphone logements particuliers
- RJ12 = prises téléphone (milieu professionnel)
- RJ45 = réseau de communication

Connecteurs RJ11

Connecteur RJ45 6 UTP




Connecteur RJ45 6 STP



Connecteur RJ9






Les branchements RJ45

Plusieurs façons de brancher un câble avec un connecteur RJ45

- Crossover = entre 2 équipements identiques
- Straight through = entre 2 équipements différents



Les branchements RJ45







L'indispensable testeur de câbles RJ45 & RJ11

Power over Ethernet (PoE)

Puissance électrique fournie via un câble réseau RJ45

- Alimentation facile (Wifi, caméras, ...)
- Réduction de câbles
- Attention à la tension selon le type de PoE
 - PoE passive 24v (pas de détection)
 - PoE active 48v (détection PoE sur l'appareil distant)
- Puissance variable pour PoE active (802.1af/at)
 - af: ~15W pour PoE
 - at: ~25W pour PoE+



Injecteur PoE


Les panneaux de brassage (patch panel)

Une baie de brassage est composée de panneaux

- Les équipements terminaux arrivent sur patch panel
 - Equipments actifs (switch, routeur, ...)
 - Prises murales, ...
 - Points d'accès WiFi
 - •
- Le patch panel interconnecte les éléments du réseau
- Utilisation de petits câbles réseau RJ45 (patch cables)


Les panneaux de brassage (patch panel)






Les panneaux de brassage (patch panel)







Quelques remarques

Attention en utilisant des paires torsadées « réseau » (RJ45, Ethernet)

- Maximum ~100m de câble en pratique beaucoup moins
- Evitez les câbles « plats » mauvaise résistance aux perturbations
- Choisissez minimum une catégorie 5e pour vos câbles
- Utilisez des connecteurs métalliques pour évacuer les parasites

Le câble coaxial

Câble avec signal analogique (CATV, câble télévision)

- Deux conducteurs concentriques
- Débits élevés & peu sensible aux perturbations
- Cher & contraignant (courbure)
- Nécessite un modem pour décoder le signal

Remplacé souvent aujourd'hui

- Réseaux locaux -> paire torsadée
- Réseaux longues distances → fibre optique



Le câble coaxial





Prise murale coaxiale

Modem (et routeur) domestique



PARTIE #2

La fibre optique

Une nouvelle technologie pour remplacer les paires cuivrées sur des longues distances





Concepts

Un faisceau de lumière est réfléchi et réfracté, avec comme avantages

- Faible perte & large bande passante
- Existe en monomode (+distance) ou multimode (+données)
- Faible dimensions & poids
- Pas d'interférences électromagnétique
- Résiste aux attaques chimiques & variations de température







Réparer une fibre optique?





PARTIE #3

Les supports non guidés

L'autre grande catégorie de supports réseau



Liaisons hertziennes


Informations transmises par le biais d'ondes radioélectriques

- WiFi, Bluetooth, talkie-walkie, satellite, téléphonie mobile, etc.
- Aucun support physique nécessaire entre A B
- ... avantages & inconvénients (implémentation, sécurité, ...)
- Organisation stricte des bandes fréquences nécessaires

Fréquences & bandes

Chaque onde radio possède une fréquence et est catégorisé dans une bande

- Exemple: lumière visible (bleu sur 650 THz, vert sur 600 THz, ...)
- Une bande est découpée en sous-bandes
- Exemple avec le WiFi 2.4 GHz





Faisceaux hertziens

Emission de signaux avec des ondes focalisées

- Utilise des antennes directives
- Monodirectionnel ou bidirectionnel
- Attention aux obstacles (bâtiments, forêts, ...)
- Fréquences entre 1GHz 86 GHz
- Utilisations industrielles sur plus de 50 km (conditions favorables)

Faisceaux hertziens





Ponts Wifi (portée de 500m à plusieurs kilomètres)



Liaisons via satellites

Possibilité de connexion au réseau (Internet) avec une transmission satellitaire

- Plusieurs distances possibles (généralement en orbite géostationnaire)
- Latence historiquement très élevée (120ms pour envoyer une donnée)
- ... se remarque en fonction des usages (vidéo, jeux temps-réel, ...)



Nouvelles générations de liaison satellites

Offrir un réseau Internet dans des zones difficiles d'accès

- Medium Earth Orbit & Low Earth Orbit
- Avantage : latence réduite (~40ms)
- Inconvénients
 - Plus de satellites nécessaires
 - Ne restent pas en place (pas d'orbite géostationnaire)

