# Officine Comercial Ltda.

FoneFax : (11) 5073-0793 E-mail: officinecomercialltda@gmail.com
Celular Claro:(11) 99137-0541 Celular TIM:(11) 98339-9463

## PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Consiste em informar ao receptor que está sendo incluído um novo controle remoto.

PROCEDIMENTO
Acesse a placa do receptor.
Nela você encontra o botão de programação!(SETA VERMELHA)
Logo abaixo desse botão retangular, encontrar-se o LED vermelho.




Aperte a tecla “1” do controle remoto e mantenha pressionada até o final do procedimento.

Você verá que o LED começa a piscar bem rápido. Nesse momento, aperte a tecla de programação do receptor. O LED ficara ascenso. Solte a tecla de programação mantendo sempre pressionada a do controle remoto.

Pronto.
Pode soltar a tecla do controle remoto que esse canal já está programado!
É só repetir o mesmo procedimento para os outros três canais!
Qualquer dúvida mande uma mensagem ou ligue!!!