# fat free calculation v01-03

February 14, 2025

# 1 Fat Free Simulation

# 1.1 Constantes (input)

```
[71]: import math

# Número pi
pi_number = math.pi

# Modulo de Elasticidade
young_modulus_steel = 207 * (10**9) # N/m²

# Coeficiente de expansão térmica
temperature_coefficient = 0.000017

# Coeficiente de Poisson
poisson_coefficient_steel = 0.3

# Constante Gravitacional
gravity = 9.80665 # m/s²
```

# 1.2 Densidades (input)

```
[72]: # Densidade
specific_mass_water = 1027 # Kg/m³

specific_mass_steel = 7850 # Kg/m³
specific_mass_concrete = 0 # Kg/m³
specific_mass_coating = 935 # kg/m³
specific_mass_content = 200 # Kg/m³
```

# 1.3 Dimensões do duto (input)

```
[73]: # Diametro
diameter = 0.3228 # metros

#Espessura do aço
```

```
#Espessura do concreto
concrete_thickness = 0 # metros

# Espessura do revestimento
coating_thickness = 0.0030 # metros

# Diâmetro Interno
diameter_intern = diameter - 2*steel_thickness
area_intern = pi_number * ((diameter_intern/2) ** 2)

# Diametro Externo
diameter_outer = diameter + 2*concrete_thickness + 2*coating_thickness
area_outer = pi_number * ((diameter_outer/2) ** 2)

print('Diâmetro Externo(m) :' + str(diameter_outer))
```

Diâmetro Externo(m):0.3288

## 1.4 Carregamentos Funcionais (input)

```
[74]: # Tensão Residual Efetiva
heff = 90000 # N

# Pressão interna no duto
pression_intern = 124.54 # bar
p = pression_intern * (10 ** 5) # 1 bar = 10^5 Pa

# Mudança de temperatura em relação à temperatura ambiente durante a instalação
delta_t = 0.02062 # ºC
```

## 1.5 Dados do Vão Livre (input)

```
[75]: # Comprimento da tubulação (em metros)
length = 40 # metros

# Profundidade da água
#Water_depth = 165 # metros

# Distância entre o duto e o leito marinho (gap)
e_gap = 0.88 # metros

print('razão L/Ds :' + str(length/diameter))
```

razão L/Ds :123.91573729863694

### 1.6 Dados de Revestimento (input)

```
[76]: # Fator de rigidez do concreto
kc = 0

# Resistência normalizada de compressão
fcn = 42 # Mpa
```

# 1.7 Massa Efetiva (valores auxiliares)

```
[77]: # Cálculo da massa da estrutura
     diameter_outer_steel = diameter
     diameter_intern_steel = diameter_intern
     area_steel_pipe = pi_number * (((diameter_outer_steel/2)**2) -__
      →((diameter_intern_steel/2)**2))
     mass_steel_pipe = specific_mass_steel * area_steel_pipe # mass of the pipe
     diameter_outer_concrete = diameter_outer - 2*coating_thickness
     diameter_intern_concrete = diameter_outer_steel
     area_concrete_pipe = pi_number * (((diameter_outer_concrete/2)**2) -_u
      mass_concrete_pipe = specific_mass_concrete* area_concrete_pipe # mass of the_
       →pipe
     diameter_outer_coating = diameter_outer
     diameter_intern_coating = diameter_outer_concrete
     area_coating_pipe = pi_number * (((diameter_outer_coating/2)**2) -_u
      →((diameter_intern_coating/2)**2))
     mass_coating_pipe = specific_mass_coating* area_coating_pipe # mass of the_u
      ⊶pipe
     mass_structure_pipe = mass_steel_pipe + mass_concrete_pipe + mass_coating_pipe
     area_water = pi_number * ((diameter_outer/2) ** 2)
     mass_water_displaced = specific_mass_water * area_water # mass of theu
      →displaced water
     area_content = pi_number * ((diameter_intern/2) ** 2)
     mass_content = specific_mass_content * area_content # mass of fluid
      # Cálculo do coeficiente
     if e_gap/diameter_outer < 0.8:</pre>
       coefficient_mass_added = 0.68 + (1.6/(1+5*(e_gap/diameter_outer)))
     else:
```

```
# Calculo da massa adicionada
mass_added = coefficient_mass_added * mass_water_displaced

mass_effetive = mass_structure_pipe + mass_added + mass_content
print('massa efetiva (kg/m): ' + str(mass_effetive))
```

massa efetiva (kg/m): 217.40138375734793

## 1.8 Rigidez (valores auxiliares)

```
[78]: # Rigidez à flexão do aço (EI_steel), dada em N.m²
moment_inertia_steel = (pi_number/4) * (((diameter/2) ** 4) - (((diameter/2) -
→steel_thickness)**4))
ei_steel = moment_inertia_steel * young_modulus_steel

print('rigidez do aço (N.m²) : ' + str(ei_steel))
```

rigidez do aço (N.m<sup>2</sup>) : 35641626.909191914

# 1.9 Contribuição adicional para a rigidez (valores auxiliares)

Momento de inércia do concreto  $(N.m^2):0.0$  Contribuição da rigidez à flexão do concreto e revestimento expressa como porcentagem de EI aço :0.0

## 1.10 Força Axial Efetiva (valores auxiliares)

```
[80]: import math
      # Tensão axial aplicada durante a instalação da tubulação (N)
      effective_lay_tension = heff
      # Diferença de pressão interna (assumida como zero neste caso)
      internal_pressure_diff = p
      # Diferença de temperatura entre a instalação e a operação (assumida como zero⊔
       ⇔neste caso)
      temperature_diff = delta_t
      # **Cálculo da força axial efetiva**
      effective_axial_force = (effective_lay_tension - # Tensão axial de instalação
                              internal_pressure_diff * area_intern * # Termo da__
       ⇔pressão interna
                              (1 - 2 * poisson_coefficient_steel) - # Ajuste devido⊔
       ⇔ao efeito de Poisson
                              area_outer * temperature_coefficient *_
       →temperature_diff) # Termo da variação térmica
      print('Força Axial Efetiva (N): ' + str(effective_axial_force))
```

Força Axial Efetiva (N): -245429.2096173246

```
[81]: # tentar encontrar o valor de lambda
area_pipe_outer = pi_number * ((diameter_outer/2) ** 2)
lambda_max = effective_axial_force / area_pipe_outer
print(lambda_max/1000000)
```

-2.8904985088986983

#### 1.11 Parâmetros do solo (user\_defined)

```
[82]: # Effetive Lenght
    ms = mass_structure_pipe + mass_content
    m = mass_water_displaced

ds_per_d = ms/m

user_defined = True

if user_defined == True:
```

```
kv = 1.33 * (10 ** 7)
 kl = 1 * (10 ** 7)
  kvs = 2.5 * (10 ** 5)
else:
 poisson_coefficient_soil = 0.45
 cv = 600000 # boundary condition coefficient (vertical dynamic stiffness)
  cl = 500000 # boundary condition coefficient (lateral dynamic stiffness)
  # Definição dos parâmetros de rigidez do solo para argila muito mole (Clayu
 → Very Soft)
 kvs = 75000 # N/m/m - Rigidez estática vertical do solo por unidade de
 \hookrightarrow comprimento
 kv = (cv/(1-poisson\_coefficient\_soil))*((2/3)*(ds\_per\_d) + 1/3)*math.
 ⇒sqrt(diameter_outer) # N/m/m - Rigidez dinâmica vertical do solo por unidade_
 ⇔de comprimento
 kl = (cl*(1+poisson\_coefficient\_soil))*((2/3)*(ds\_per\_d) + 1/3)*math.
 →sqrt(diameter_outer) # N/m/m - Rigidez dinâmica lateral do solo por unidade⊔
 ⇔de comprimento
print('Rigidez dinâmica vertical do solo: ' + str(kv))
print('Rigidez dinâmica lateral do solo: ' + str(kl))
```

Rigidez dinâmica vertical do solo: 13300000.0 Rigidez dinâmica lateral do solo: 10000000

#### 1.12 Carga Crítica de Flambagem (dados de resposta)

```
beta = math.log10(value_log) # Cálculo do logaritmo de base 10 do valor_
 \hookrightarrow obtido
  print('beta: ' + str(beta)) # Exibe o valor de beta
  # Cálculo da razão entre o comprimento efetivo e o comprimento total da l
 ⇒tubulação
  ratio_length_eff = 4.73 / ((-0.066 * (beta ** 2)) + (1.02 * beta) + 0.63)
  # Cálculo do comprimento efetivo da tubulação
  length_eff = ratio_length_eff * length
 print('Comprimento Efetivo: ' + str(length_eff)) # Exibe o comprimento⊔
 ⇔efetivo da tubulação
  # Coeficiente de condição de contorno
 c2 = 4
  # Cálculo da carga crítica de flambagem (Pcr)
 pcr = (1 + csf) * c2 * (pi_number ** 2) * stiffness / (length_eff ** 2)
 print('Carga Crítica de Flambagem: ' + str(pcr)) # Exibe o valor da carga⊔
 ⇔crítica de flambagem
  # Razão entre uma carga específica (90000 N) e a carga crítica de flambagem
 print('Razão entre Força Axial Efetiva e Carga Crítica de Flambagem: ' + L
 ⇒str(effective_axial_force / pcr)) # Exibe a relação entre a carga axial
 ⇔efetiva e a carga crítica de flambagem
 print('')
 return length_eff, pcr
length_eff_vertical_dynamic, pcr_vertical_dynamic = effetive_length(k=kv,_
 →length=length, csf=csf, stiffness=ei_steel)
length_eff_lateral_dynamic, pcr_lateral_dynamic = effetive_length(k=kl,u
 →length=length, csf=csf, stiffness=ei_steel)
length_eff_vertical_static, pcr_vertical_static = effetive_length(k=kvs,__
 →length=length, csf=csf, stiffness=ei_steel)
pcr = min([pcr_vertical_dynamic, pcr_lateral_dynamic, pcr_vertical_static])
```

Rigidez dinâmica vertical do solo value\_log: 955287.4813135727

beta: 5.980134086515712

Comprimento Efetivo: 43.300698507086736

Carga Crítica de Flambagem: 750459.8323116316

Razão entre Força Axial Efetiva e Carga Crítica de Flambagem: -0.327038435703257

Rigidez dinâmica lateral do solo value\_log: 718261.2641455433

beta: 5.856282445548627

Comprimento Efetivo: 43.5957840968985

Carga Crítica de Flambagem: 740334.9807488873

Razão entre Força Axial Efetiva e Carga Crítica de Flambagem:

-0.33151102676393895

Rigidez estática vertical do solo value\_log: 17956.531603638585

beta: 4.254222454220664

Comprimento Efetivo: 50.12170235770108

Carga Crítica de Flambagem: 560100.0741442317

Razão entre Força Axial Efetiva e Carga Crítica de Flambagem: -0.438188139846816

# 1.13 Deflexão Estática (dados de resposta)

```
[84]: # Coeficiente c6 de condição de contorno
     c6 = 1/384
     # Peso do tubo por unidade de comprimento
     pipe_structure_weight = (mass_structure_pipe + mass_content) * gravity
     # Cálculo do Empuxo
     empuxo = mass_water_displaced * gravity
     # Peso Submerso por Unidade de Comprimento
     q = pipe_structure_weight - empuxo
     # Solicitacao Axial Efetiva
     seff = effective_axial_force
     # Cálculo da Deflexão Estática
     deflection = c6 * ((q * (length_eff_vertical_static**4))/(ei_steel * (1 +
      print('Peso Submerso(N/L): ' + str(q))
     print('Deflexão: ' + str(deflection))
     print('Razão entre deflexão e diâmetro: '+ str(deflection/diameter_outer))
```

Peso Submerso(N/L): 421.6701506033753

Deflexão: 0.3460959079034607

Razão entre deflexão e diâmetro: 1.0526031262270703

#### 1.14 Amplitude máxima de tensão (dados de resposta)

```
[85]: length_eff_dic = {'vertical' : length_eff_vertical_dynamic, 'lateral' : u elength_eff_lateral_dynamic}

print(length_eff_dic['vertical'])
```

#### 43.300698507086736

```
[86]: # Coeficiente C4 de condição de contorno
      length_eff_dic = {'vertical' : length_eff_vertical_dynamic, 'lateral' : __
       →length_eff_lateral_dynamic}
      amplitude_dic = {'vertical' : [], 'lateral': []}
      for key, length_eff in length_eff_dic.items():
        c4_{midspan} = 8.6
        c4_shouder = 14.1 * ((length/length_eff)**2)
        c4 = [c4_midspan, c4_shouder]
        if key == 'vertical':
          name_length_eff = 'Rigidez dinâmica vertical do solo'
        elif key == 'lateral':
          name_length_eff = 'Rigidez dinâmica lateral do solo'
        for c in c4:
          if c == c4_midspan:
            name_c = 'midspan'
          else:
            name_c = 'shouder'
          # Distância à linha neutra
          middle_line = (diameter_outer - 1*steel_thickness)/2
          print(name_length_eff + ', ' + name_c +', ' + 'linha média')
          # Cálculo seguindo a fórmulda do manual da fatfree
          amplitude_max = 2 * c * (1 + csf) * diameter * young_modulus_steel *_
       →middle_line / (length_eff ** 2)
          amplitude_dic[key].append(amplitude_max/1000000)
```

```
print('Amplitude (MPa): ' + str(amplitude_max/1000000))
    print('')

print('Amplitude máx. in-line (Mpa) :' + str(max(amplitude_dic['lateral'])))
print('Amplitude máx. cross-flow (Mpa) :' + str(max(amplitude_dic['vertical'])))

Rigidez dinâmica vertical do solo, midspan, linha média
Amplitude (MPa): 96.17572249197522

Rigidez dinâmica vertical do solo, shouder, linha média
Amplitude (MPa): 134.56009871842576

Rigidez dinâmica lateral do solo, midspan, linha média
Amplitude (MPa): 94.87816481834004

Rigidez dinâmica lateral do solo, shouder, linha média
Amplitude (MPa): 130.9537482379014

Amplitude máx. in-line (Mpa) :130.9537482379014

Amplitude máx. cross-flow (Mpa) :134.56009871842576
```

#### 1.15 Frequência Natural Fundamental (dados de resposta)

Frequência na direção in-line (Hz) :0.6200914505034381 Frequência na direção cross-flow (Hz) :0.812211732035649

### 2 Resumo dos resultados

```
[88]: print('-----')
     print('STRUCTURAL MODELLING')
     print('coating data')
     print('kc : ' + str(kc))
     print('fcn : ' + str(fcn))
     \#print('k[m] : ' + str())
     print('')
     print('Functional Loads')
     print('Heff: ' + str(effective_lay_tension))
     print('p[bar] : ' + str(pression_intern))
     print('delta_T[°C] : ' + str(delta_t))
     print('')
     print('Pipe Dimensions')
     print('Ds: ' + str(diameter))
     print('t_steel: ' + str(steel_thickness))
     print('t_concrete: ' + str(concrete_thickness))
     print('t_coating: ' + str(coating_thickness))
     print('')
     print('Constants')
     print('v: ' + str(poisson_coefficient_steel))
     print('alfa_exp_term: ' + str(temperature_coefficient))
     print('E(N/m): ' + str(young_modulus_steel))
     print('')
     print('Densities: ')
     print('d_steel: ' + str(specific_mass_steel))
     print('d_concrete: ' + str(specific_mass_concrete))
     print('d_coating: ' + str(specific_mass_coating))
     print('d_cont: ' + str(specific_mass_content))
     print('')
     print('FREE SPAN SCENÁRIO')
     #print('h[m] : ' + str(Water_depth))
     print('L[m] : ' + str(length))
     print('e[m] : ' + str(e_gap))
     print('D[m] : ' + str(diameter_outer))
     print('L/Ds : ' + str(length/diameter))
     print('')
     print('RESPONSE DATA')
     print('f1 (in-line) : ' + str(f_inline))
     print('f1 (cr-flow) : ' + str(f_crossflow))
```

```
print('A1 (in-line) : ' + str(max(amplitude_dic['lateral'])))
print('A1 (cr-flow) : ' + str(max(amplitude_dic['vertical'])))
print('delta/D : ' + str(deflection/diameter_outer))
print('Seff/Pe : ' + str(effective_axial_force / pcr))
print('')
print('SOIL PROPERTIES')
print('Kv : ' + str(kv))
print('Kl : ' + str(kl))
print('Kv,s : ' + str(kvs))
print('')
print('----')
print('STRUCTURAL MODELLING INTERMEDIATE RESULTS')
print('Transfer Values')
print('EI_steel : ' + str(ei_steel))
print('me : ' + str(me))
print('q : ' + str(q))
print('Seff : ' + str(effective_axial_force))
print('Ca : ' + str(coefficient_mass_added))
print('CSF : ' + str(csf))
print('ds/d : ' + str(ds_per_d))
print('')
print('Areas [m2]')
print('Ai : ' + str(area intern))
print('A_steel : ' + str(area_steel_pipe))
print('A_concrete : ' + str(area_concrete_pipe))
print('A_coating : ' + str(area_coating_pipe))
print('Ae : ' + str(area_outer))
```

-----MAIN-----

```
coating data
kc : 0
fcn : 42

Functional Loads
Heff: 90000
p[bar] : 124.54
delta_T[°C] : 0.02062

Pipe Dimensions
Ds: 0.3228
t_steel: 0.015
t_concrete: 0
t_coating: 0.003
```

STRUCTURAL MODELLING

#### Constants

v: 0.3

alfa\_exp\_term: 1.7e-05 E(N/m): 207000000000

Densities: d\_steel: 7850 d\_concrete: 0 d\_coating: 935 d\_cont: 200

FREE SPAN SCENÁRIO

L[m] : 40 e[m] : 0.88 D[m] : 0.3288

L/Ds : 123.91573729863694

#### RESPONSE DATA

f1 (in-line): 0.6200914505034381 f1 (cr-flow): 0.812211732035649 A1 (in-line): 130.9537482379014 A1 (cr-flow): 134.56009871842576

delta/D : 1.0526031262270703 Seff/Pe : -0.438188139846816

SOIL PROPERTIES
Kv : 13300000.0
Kl : 10000000
Kv,s : 250000.0

-----ABA-----

#### STRUCTURAL MODELLING INTERMEDIATE RESULTS

Transfer Values

EI steel: 35641626.909191914

me : 217.40138375734793 q : 421.6701506033753 Seff : -245429.2096173246

Ca : 1 CSF : 0.0

ds/d : 1.493092322726733

Areas [m<sup>2</sup>]

Ai : 0.06733362968068388

A\_steel : 0.014504733281624084

A\_concrete : 0.0

A\_coating : 0.003070592659618663

Ae : 0.08490895562192662

# 3 Exporting to PDF

```
[89]: | !sudo apt-get install texlive-xetex texlive-fonts-recommended_
       →texlive-plain-generic
     Reading package lists... Done
     Building dependency tree... Done
     Reading state information... Done
     texlive-fonts-recommended is already the newest version (2021.20220204-1).
     texlive-plain-generic is already the newest version (2021.20220204-1).
     texlive-xetex is already the newest version (2021.20220204-1).
     O upgraded, O newly installed, O to remove and 20 not upgraded.
[90]: from google.colab import drive
      drive.mount('/content/drive')
     Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call
     drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
[91]: !apt-get install pandoc
     Reading package lists... Done
     Building dependency tree... Done
     Reading state information... Done
     pandoc is already the newest version (2.9.2.1-3ubuntu2).
     0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
[92]: | !jupyter nbconvert --to pdf '/content/drive/MyDrive/fat_free_calculation_v01-02.
       ⇔ipynb'
     [NbConvertApp] Converting notebook
     /content/drive/MyDrive/fat_free_calculation_v01-02.ipynb to pdf
     [NbConvertApp] Writing 74756 bytes to notebook.tex
     [NbConvertApp] Building PDF
     [NbConvertApp] Running xelatex 3 times: ['xelatex', 'notebook.tex', '-quiet']
     [NbConvertApp] Running bibtex 1 time: ['bibtex', 'notebook']
     [NbConvertApp] WARNING | bibtex had problems, most likely because there were no
     citations
     [NbConvertApp] PDF successfully created
     [NbConvertApp] Writing 73775 bytes to
     /content/drive/MyDrive/fat_free_calculation_v01-02.pdf
```