

Leçon 5 suivi de ligne





Points clés de la leçon

Dans cette leçon, nous allons apprendre comment contrôler le véhicule afin que celui-ci suive un parcours tracé au sol.

Sommaire:

- ◆ Utiliser le module de suivi de ligne
- ◆ Principes de la detection de ligne
- ♦ Implementer le code

Materiels:

- ♦ Le robot
- ♦ Un cable USB
- ♦ 3 modules de suivi de ligne
- ◆ Un rouleau d'adhésif de couleur noir




I. Créer un parcours

Dans un premier temps, il est nécessaire de créer le parcours. Il est possible par exemple d'en créer un en collant de l'adhésif noir au sol (type ruban adhésif pour électricien). Faites bien attention de créer des courbures douces, sinon le véhicule ne sera pas en mesure de suivre correctement le changement de direction. Nous vous conseillons une dimension minimum de 40*60cm.





${\rm I\hspace{-.1em}I}$. Connecter les modules et débuguer



Vue générale du capteur. Au centre de celui-ci est implantée un potentiomètre. Il est possible d'ajuster la distance de détection et la sensibilité du capteur en changeant la valeur de sa résistance.



III. Transférer le code

Après vous être assuré du bon montage du robot et avoir créé le parcours au sol, il ne vous reste plus qu'à déverser le code sur la carte UNO

Le code est le suivant:

```
#define lineTracking1 11
#define lineTracking2 4
#define lineTracking3 2
int in1=9;
int in2=8;
int in3=7;
int in4=6;
int ENA=10;
int ENB=5;
int ABS=115;
bool num1, num2, num3;
bool flag;
 void _mForward(){
  analogWrite(ENA,ABS);
  analogWrite(ENB,ABS);
  digitalWrite(in1,HIGH);
  digitalWrite(in2,LOW);
  digitalWrite(in3,LOW);
  digitalWrite(in4,HIGH);
  Serial.println("go forward!");
void _mBack(){
```

```
analogWrite(ENA,ABS);
  analogWrite(ENB,ABS);
 digitalWrite(in1,LOW);
 digitalWrite(in2,HIGH);
  digitalWrite(in3,HIGH);
  digitalWrite(in4,LOW);
 Serial.println("go back!");
void _mleft(){
  analogWrite(ENA,ABS);
  analogWrite(ENB,ABS);
 digitalWrite(in1,HIGH);
 digitalWrite(in2,LOW);
 digitalWrite(in3,HIGH);
 digitalWrite(in4,LOW);
 Serial.println("go left!");
void _mright(){
  analogWrite(ENA,ABS);
  analogWrite(ENB,ABS);
 digitalWrite(in1,LOW);
  digitalWrite(in2,HIGH);
 digitalWrite(in3,LOW);
  digitalWrite(in4,HIGH);
  //Serial.println("go right!");
void _mStop(){
  digitalWrite(ENA,LOW);
  digitalWrite(ENB,LOW);
  Serial.println("Stop!");
```

```
}
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 num1 = digitalRead(lineTracking1);
  num2 = digitalRead(lineTracking2);
 num3 = digitalRead(lineTracking3);
  if(num2){
    _mForward();
  else if(num1) {
    while(1) {
      num1 = digitalRead(lineTracking1);
      if(num1) {
        _mleft();
      else{
        break;
  else if(num3) {
    while(1) {
      num3 = digitalRead(lineTracking3);
      if(num3) {
       _mright();
      else{
        break;
```

```
else{
 num1 = digitalRead(lineTracking1);
 num3 = digitalRead(lineTracking3);
 if(num1 && !num3){
    _mleft();
    while(1){
      num3 = digitalRead(lineTracking1);
       if(num3) {
        break;
  else if(num3 && !num1){
    _mright();
    while(1){
       num1 = digitalRead(lineTracking1);
       if(num1) {
        break;
```

Ouvrez le fichier "Line_Tracking_Car /Line_Tracking_Car.ino" et transférez le code sur la carte UNO. Veillez préalablement à avoir correctement branché la carte UNO sur l'ordinateur via le câble USB fourni et avoir retiré le module BLUETOOTH. Débranchez le câble USB, mettez le Robot en marche et placez-le sur le parcours: le robot se déplace en suivant la ligne.

Note : si le robot ne suit pas correctement le parcours, vous pouvez essayer de régler les potentiomètres des capteurs pour augmenter la sensibilité de détection




IV. Principe de fonctionnement


Les capteurs "line tracking"

Les capteurs "line tracking" sont placés sous le robot, à l'avant. Ils sont chacun équipés de deux leds infrarouges, l'une émettrice, l'autre réceptrice. Une surface de couleur noire absorbe la majeure partie des ondes infrarouges, créant une différence de réflexion avec une surface de couleur vive. Le capteur détecte donc s'il se situe au-dessus d'une surface noire ou pas.

En associant plusieurs détecteurs, il est donc possible de déterminer la position relative du robot par rapport à une ligne noire donc d'agir sur sa trajectoire afin de se recentrer sur cette ligne.



- a. Aucune détection n'est faite par les détecteurs. Cela signifie que la ligne est au centre. Le robot a donc ordre de continuer d'avancer sans opérer de correction de trajectoire.
- b. Le capteur de droite détecte la ligne. Le robot a donc ordre d'opérer une correction de trajectoire et de tourner vers la droite.
- c. Le capteur de gauche détecte la ligne. Le robot a donc ordre d'opérer une correction de trajectoire et de tourner vers la gauche





Nous venons de voire le principe de base de la détection de ligne. C'est un algorithme simple qui est utilisé dans notre exemple. Des versions plus élaborées existent qui permettent un contrôle plus fin de la trajectoire.

Astuces:

- (1) Les tournants doivent être doux. Le robot ne peut opérer de virage brutal.
- (2) Il est vivement conseillé d'utiliser de l'adhésif noir. Cependant, vous pouvez essayer d'autres couleurs afin de déterminer celles qui fonctionnement le mieux ou le moins bien.
- (3) Après avoir expérimenté et compris le "Line Tracking", vous pouvez imaginer par vous-même d'autres applications qui permettent de confiner les déplacements du robot à une zone précise.