
1. Comencem a partir del diagrama de sòlid lliure.



(a) A partir de l'esquema podem escriure

$$\sin \phi = \frac{d}{2L} \rightarrow \phi = \arcsin \frac{d}{2L} = \arcsin \frac{0.8}{2 \cdot 1.8} = 12,84^{\circ}$$

(b) A partir de la densitat lineal

$$\rho = \frac{m}{L_{total}} \to m = \rho 2L = 120 \cdot 2 \cdot 1, 8 = 432 \, kg$$

(c) Escrivim les equacions d'equilibri als eixos vertical, horitzontal i l'equació de moments (els prenem des de O)

$$F_{VO} = mg$$
 $F_{HO} = F$ $F \cdot 2L\cos\phi = mg\frac{d}{2} (= mgL\sin\phi)$

d'on


$$F = \frac{mgd}{4L\cos\phi} = \frac{432 \cdot 9, 8 \cdot 0, 8}{4 \cdot 1, 8\cos 12, 84^{\circ}} = 482, 45 \, N$$

(d) De les equacions anteriors

$$F_{VO} = mg = 432 \cdot 9, 8 = 4233, 6 N$$

 $F_{HO} = F = 482, 45 N$

2. Comencem a partir del diagrama de sòlid lliure.



(a) Fem servir la definició de densitat

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V = \rho s L = 7,8 \cdot 10^3 \cdot 2280 \cdot 10^{-6} \cdot 2, 5 = 44,46 \, kg$$

(b) Plantegem les equacions d'equilibri de la biga

$$\begin{cases} T_{1x} = T_{2x} \\ T_{1y} + T_{2y} = mg \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta \\ T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = mg \end{cases}$$

d'on

$$\begin{cases} T_1 = T_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \\ T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = mg \end{cases} \rightarrow T_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \sin \alpha + T_2 \sin \beta = mg$$

$$T_2(\cos\beta\tan\alpha + \sin\beta) = mq$$

$$T_2 = \frac{mg}{\cos\beta\tan\alpha + \sin\beta} = \frac{44,46 \cdot 9,8}{\cos30^{\circ}\tan45^{\circ} + \sin30^{\circ}} = 318,96 \, N$$

$$T_1 = T_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = 318,96 \cdot \frac{\cos 30^{\circ}}{\cos 45^{\circ}} = 390,65 \, N$$

(c) De l'enunciat i l'esquema que s'ha fet és evident que


$$\sin \alpha = \frac{h}{L_{AB}}$$

$$\sin\beta = \frac{h}{L_{CB}}$$

d'on

$$L = L_{AB} + L_{CB} = \frac{h}{\sin \alpha} + \frac{h}{\sin \beta} = \frac{1,8}{\sin 45^{\circ}} + \frac{1,8}{\sin 30^{\circ}} = 6,15 \, m$$

3. Comencem a partir del diagrama de sòlid lliure.



(a) A partir de l'esquema de l'enunciat

$$\tan\varphi = \frac{\chi}{2\chi} \rightarrow \phi = \arctan\frac{1}{2} = 26,57^{\circ}$$

(b) Escrivim les equacions d'equilibri als eixos vertical, horitzontal i l'equació de moments (els prenem des de O)

$$F_{Ov} + T_{Bv} = mg$$
 $F_{Oh} = T_{Bh}$ $mgL = T_{Bv}2L$

d'on

$$T_{Bv} = \frac{mgX}{2X} = \frac{10 \cdot 9, 8}{2} = 49 N$$

i com que l'angle que forma el tirant és el mateix que el que forma la tensió total,

$$\sin \varphi = \frac{T_{Bv}}{T} \to T = \frac{T_{Bv}}{\sin \varphi} = \frac{49}{\sin 26,57^{\circ}} = 109,6 \, N$$

(c) En quant a les reaccions en O


$$F_{Oh} = T_{Bh} = T\cos\varphi = 109, 6\cos 26, 57^{\circ} = 98 N$$

$$F_{Ov} = mg - T_{Bv} = 10 \cdot 9, 8 - 49 = 49 N$$

(d) Aplicant la definició d'esforç

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{T}{s} = \frac{109,6}{3} = 36,53\,MPa$$

4. Comencem a partir del diagrama de sòlid lliure,



a) Per trobar la massa de la placa fem servir la definició de densitat

$$\rho = \frac{m}{V}$$

d'on

$$m = \rho V = \rho \frac{Lb}{2}e = 8900 \frac{0.9 \cdot 0.6}{2} \cdot 0.008 = 19,224 \, kg$$

b) Prenent moments des del punt O

$$mg\frac{L}{3} = TL \rightarrow T = \frac{mg}{3} = \frac{19,224 \cdot 9,8}{3} = 62,8 \, N$$

c) La condició d'equilibri a l'eix vertical imposa

$$R_{Ov} + T = mq$$

llavors

$$R_{Ov} = mg - T = mg - \frac{mg}{3} = \frac{2mg}{3} = \frac{2 \cdot 19,224 \cdot 9,8}{3} = 125,6 \, N$$

És clar que no hi ha component horitzontal al punt O ja que no hi ha cap altre força horitzontal al diagrama de sòlid lliure.

d) La tensió normal σ del cable la podem calcular com

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{T}{A} = \frac{62,8}{3} = 20,93 \, MPa$$