Retevis RT3S GPS Mod

EA5JOP, EA5JOQ

Abstract

GPS Modification based on the modification proposed by CU7AAZ Modificación GPS basada en la modificación propuesta por CU7AAZ.


Keywords: Retevis, RT3S, GPS, mod

1. Material used


- Retevis RT3S: https://amzn.to/49dDX0c
- GPS module: https://es.aliexpress.com/item/1005001704030454.html
- Dremel 3000: https://amzn.to/3SVXLhV
- Kapton tape: https://amzn.to/3waRrvc
- Solder: https://amzn.to/3uuTHg8
- Wrapping wires: https://amzn.to/42AXeGh
- Tin: https://amzn.to/3Szl3K1
- Teardown kit: https://amzn.to/3UBnDBS

2. GPS Module Preparation

- Remove the Faraday shielding from the antenna to make the module thinner:
- E Retira el aislamiento de Faraday de la antena para hacer más fino el módulo:




- **K** Clean the solder with desoldering braid.
- Limpia el estaño con malla de desoldar.




- Cover it with Kapton tape.
- Cubre con la cinta kapton.



- **K** Cut the 5 wires to approximately the same length.
- Corta los 5 cables aproximadamente del mismo tamaño.



- Solder it to the module.
- Suéldalos al módulo.



- Cover it with Kapton tape again and plug the antenna.
- Pon cinta kapton y la antena.



3. RT3S teardown

Disconnect the battery

Desconecta la batería



- Remove the antenna, volume and channel controls. You will probably have to use a screwdriver or plastic spudger to remove the controls. Use a screwdriver to remove the connector rings.
- E Retira la antena, y los controles de volumen y canal. Probablemente tendrás que usar un destornillador o una palanca de plástico para quitar los controles. Usa un destornillador para quitar las anillas de los conectores.

- Remove the 4 external screws
- Quita los 4 tornillos externos



- Using a screwdriver, carefully pry the metal part out.
- Con un destornillador, haz palanca con cuidado para sacar la parte metálica.



- Once opened, you will see a flex cable connecting one board to another. Disconnect it. You will also need to disconnect the speaker.
- Una vez abierto, verás un cable flex que une una placa con otra. Desconéctalo. También tendrás que desconectar el altavoz.