# X-ref System Auto CAD 2007

Suatu kemudahan untuk menggunakan buku ini karena menyajikan tampilan instruksi yang akan memudahkan bagi para pembaca untuk mencoba menjalankannya

Gunawan

2009

E-maiL: gunawan\_hagun@yahoo.co.id

# Daftar Isi

Da	aftar	lsi		ii		
Da	Daftar Gambarvii					
1	PE	ENGA	ANTAR	1		
	1.1	Keı	unggulan	1		
	1.2	Kes	sulitan	1		
	1.3	Ker	rugian	1		
2	PE	ENDA	AHULUAN	2		
	2.1	Cre	eate Folder System	2		
	2.2	Cre	eate New File	3		
3	IN	PUT	X-ref	.10		
	3.1	Cre	eate File Input	.10		
	3.1	1.1	Layer	.10		
	3.1	1.2	Hatch / Arsir	.14		
	3.1	1.3	Editorial Hach	.17		
	3.1	1.4	Purge	.18		
	3.2	Cre	eate File OutPut	.20		
	3.3	Cre	eate X-ref	.21		
	3.4	Edi	torial Object X-ref	.25		
4	ME	ENG	GAMBAR DUA DIMENSI	.27		
	4.1	Too	oL Bar Draw	.27		
	4.′	1.1	Line Line	.27		
	4.1	1.2	Construction Line Construction Line	.28		
	4.	1.3	Polyline Polyline	.29		

	4.1.4	Polygon Polygon	32
	4.1.5	Rectangle Rectangle	32
	4.1.6	Arc Arc	33
	4.1.7	Circle Circle	35
	4.1.8	Revision Cloud Revision Cloud	36
	4.1.9	Spline Spline	37
	4.1.10	Ellipse Ellipse	38
	4.1.11	Ellipse Arc Ellipse Arc	39
	4.1.12	Make Block Make Block	40
	4.1.13	Insert Block Insert Block	42
	4.1.14	Point Point	43
	4.1.15	Hatch Hatch	44
	4.1.16	Gradient Gradient	48
	4.1.17	Region Region	50
	4.1.18	Table Table	50
	4.1.19	Multi line text A Multiline Text	52
4	.2 Too	bL Bar Modify	53
	4.2.1	Erase Erase	53
	4.2.2	Сору	53
	4.2.3	Mirror Mirror	55
	4.2.4	Offset	55

	4.2.5	Array Rrray	.57
	4.2.6	Move	.59
	4.2.7	Rotate Rotate	.61
	4.2.8	Scale Scale	.61
	4.2.9	Stretch Stretch	.62
	4.2.10	Trim Trim	.63
	4.2.11	Extend Extend	.64
	4.2.12	Break at Point Break at Point	.64
	4.2.13	Break Break	.65
	4.2.14	Join → Join	.66
	4.2.15	Chamfer Chamfer	.66
	4.2.16	Fillet Fillet	.67
	4.2.17	Explode Explode	.68
4	.3 Too	DL Bar Dimension	.69
	4.3.1	Linear Linear	.69
	4.3.2	Aligned Aligned	.69
	4.3.3	Arc Length Arc Length	.70
	4.3.4	Ordinate Ordinate	.71
	4.3.5	Radius Radius	.71
	4.3.6	Jogged Jogged	.72
	4.3.7	Diameter Diameter	.73

	4.3.8	Angular Angular	74
	4.3.9	Quick Dimension Quick Dimension	75
	4.3.10	Baseline Baseline	75
	4.3.11	Continue Continue	76
	4.3.12	Quick Leader <sup>11</sup> Quick Leader	77
	4.3.13	Tolerance Tolerance	78
	4.3.14	Center Mark Center Mark	79
	4.3.15	Dimension Edit Dimension Edit	80
	4.3.16	Dimension Text Edit Limension Text Edit	80
	4.3.17	Dimension Update Dimension Update	81
	4.3.18	Dimension Style Control Style Control	81
	4.3.19	Dimension Style Dimension Style	82
4.	4 Too	oL Bar Refedit	85
	4.4.1	Edit Reference In-Place Edit Reference In-Place	85
	4.4.2	Add to Working Set Add to Working set	87
	4.4.3	Remove Working Set Remove from Working set	87
	4.4.4	Close Reference Close Reference	88
	4.4.5	Save Reference Edits Save Reference Edits	88
4.	5 Sty	le	89
	4.5.1	Text Style Text Style	89
	4.5.2	Text Style Control Standard Text Style Control	90

	4.5.3	Dimension Style Alphansion Style	90
	4.5.4	ICO 25	
	155	Table Style Table Style	
_		Table Style Control Standard Table Style Control	
5		OUT SETTING	
		age Stup Manager	
	5.2 P	rint Out	98

# Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Folder	2
Gambar 2. Icon AutoCAD 2007	3
Gambar 3. Tampilan Halaman AutoCAD 2007	4
Gambar 4. Create New File	4
Gambar 5. Kotak Dialog Select Templete.	5
Gambar 6. Tampilan Halaman AutoCAD 2007	6
Gambar 7. Pull Down Menu.	6
Gambar 8. Pull down Menu Tools.	7
Gambar 9. Kotak Dialog Option	8
Gambar 10. Pull down Menu File.	9
Gambar 11. Kotak Dialog Save Drawing As	9
Gambar 12. Pull down Menu Format	10
Gambar 13. Kotak Dialog Layer Properties Manager	10
Gambar 14. Nama di Layer.	11
Gambar 15. Menu Select Color.	12
Gambar 16. Kotak Dialog Select Linetype	12
Gambar 17. Kotak Load or Reload Linetypes	13
Gambar 18. Kotak Dialog Lineweight.	13
Gambar 19. Pull down Menu Draw	14
Gambar 20. Kotak Dialog Hatch and Gradient.	15
Gambar 21. Kotak Dialog Hatch Pattern Plate	16
Gambar 22. Sub Menu Gradient.	17
Gambar 23. Perintah Hatch Edit	18
Gambar 24. Perintah Purge	19

Gambar 25. Kotal	k Dialog Purge	19
Gambar 26. Posis	si File OutPut	20
Gambar 27. Perin	tah External References	21
Gambar 28. Kotal	k Dialog External References	21
Gambar 29. Kotal	k Dialog Select Reference File	22
Gambar 30. Folde	er Data Input	22
Gambar 31. Dafta	ır File dan Preview	23
Gambar 32. Kotal	k Dialog External Reference	23
Gambar 33. Point	er dan Object Input	24
Gambar 34. Hasil	X-ref	25
Gambar 35. Perin	tah Scale	26
Gambar 36. Titik l	Koordinat Pertama	27
Gambar 37. Jarak	( Horizontal	28
Gambar 38. Nilai	x	28
Gambar 39. Garis	Hasil	28
Gambar 40. Mem	buat Poliline	29
Gambar 41. Mem	buat Polyline	30
Gambar 42. Perin	tah Membuat Garis Lengkung	30
Gambar 43. Nilai	Sudut Lengkung	31
Gambar 44. Mela	njutkan Membuar Garis Lengkung	31
Gambar 45. Mem	buat Garis Lurus Di Ujung Garis Lengkung	31
Gambar 46. Polyg	gon	32
Gambar 47. Mem	buat Segi Empat Beraturan	33
Gambar 48. Mem	buat Object Arc	34
Gambar 49. Pull [	Down Menu Draw → Arc	34

Gambar 50. Membuat Lingkaran	35
Gambar 51. Lingkaran	35
Gambar 52. Perintah Membuat Tanda Batas Menggunakan Revision Cloud	36
Gambar 53. Tanda Batas Menggunakan Revision Cloud	36
Gambar 54. Perintah Membuat Kurva Menggunakan Spline	37
Gambar 55. Membuat Kurva Menggunakan Spline	37
Gambar 56. Perintah Membuat Ellipse	38
Gambar 57. Perintah Membuat Sumbu Vertikal-nya Ellipse.	38
Gambar 58. Perintah Membuat Ellipse Arc.	39
Gambar 59. Membuat Sumbu Vertikal.	39
Gambar 60. Hasi Ellipse Arc.	40
Gambar 61. Kotak Dialog Block Definition.	41
Gambar 62. Object Yang Akan Di Block.	41
Gambar 63. Menentukan Base Point.	42
Gambar 64. Kotak Dialog Insert.	42
Gambar 65. Insert Object.	43
Gambar 66. Perintah Pembuatan Point	43
Gambar 67. Kotak Dialog Hatch and Gradient.	45
Gambar 68. Object Pembatas.	45
Gambar 69. Kotak Dialog Hatch Patern Palette.	46
Gambar 70. Kotak Dialog Hatch and Gradient.	47
Gambar 71. Hasil Arsiran.	47
Gambar 72. Kotak Dialog Hatch and Gradient.	49
Gambar 73. Gradien Efect pada Object.	49
Gambar 74. Perintah Region	50

Gambar 75. Kotak Dialog Insert Table.	51
Gambar 76. Kotak Dialog Text Formating.	51
Gambar 77. Text Formating.	52
Gambar 78. Select Objects.	53
Gambar 79. Titik Acuan Penggandaan.	54
Gambar 80. Arah dan jarak Penggandaan	54
Gambar 81. Pilihan Mirror.	55
Gambar 82. Select Object to Offset	56
Gambar 83. Hasil Offset.	56
Gambar 84. Kotak Dialog Rectangular Array.	57
Gambar 85. Array Preview.	58
Gambar 86. Kotak Dialog Polar Array.	59
Gambar 87. Hasil Polar Array	59
Gambar 88. Specify Base Point.	60
Gambar 89. Arah Perpindahan	60
Gambar 90. Nilai Sudut Putar	61
Gambar 91. Nilai Skala.	62
Gambar 92. Object Block.	62
Gambar 93. Koordinat Tujuan Peregangan	63
Gambar 94. Seleksi Object Untuk Batas Pemotongan	63
Gambar 95. Select Object to Extend.	64
Gambar 96. Break at Point.	65
Gambar 97. Instruksi Break	65
Gambar 98. Select Lines To Join To Source	66
Gambar 99. Chamfer Distance	67

Gambar 100.	Input Radius Fillet	.67
Gambar 101.	Select Object Untuk Explode.	.68
Gambar 102.	Menggunakan Dimension Linear.	.69
Gambar 103.	Menggunakan Dimension Aligned	.70
Gambar 104.	Menggunakan Dimension Arc Length	.70
Gambar 105.	Menggunakan Ordinate Di Object Gambar.	.71
Gambar 106.	Radius.	.72
Gambar 107.	Titik Perletakan Ujung Garis Jogged	.72
Gambar 108.	Lokasi Perletakan Jogged	.73
Gambar 109.	Diameter	.73
Gambar 110.	Mengukur Sudut	.74
Gambar 111.	Mendapatkan Angka Desimal Pengukuran Sudut	.74
Gambar 112.	Menggunakan Quick Dimension	.75
Gambar 113.	Menggunakan Baseline	.76
Gambar 114.	Menggunakan Continue.	.76
Gambar 115.	Menggunakan Quick Leader.	.77
Gambar 116.	Leader Text Formating.	.78
Gambar 117.	Kotak Geometri Tolerance	.79
Gambar 118.	Membuat Center Mark Di Titik Pusat Arc.	.79
Gambar 119.	Menu Pilihan Tipe Dimension Editing	.80
Gambar 120.	Dimension Text Edit.	.81
Gambar 121.	Pilihan Instruksi Dimension Update	.81
Gambar 122.	Pilihan Dimension Style	.82
Gambar 123.	Membuat Style Baru.	.82
Gambar 124.	Kotak Dialog Sub Menu Fit	.83

Gambar 125. Kotak Dialog Sub Menu Text	84
Gambar 126. Font Name	84
Gambar 127. Kotak Dialog Reference Edit	86
Gambar 128. Konfirmasi Penggantian Isi Block	86
Gambar 129. Menggunakan Add to Working Set	87
Gambar 130. Menggunakan Add to Working Set	88
Gambar 131. Kotak Dialog Text Style.	89
Gambar 132. Kotak Dialog New Text Style	90
Gambar 133. Pilihan Text Style Yang Tersedia	90
Gambar 134. Kotak Dialog Dimension Style Manager	91
Gambar 135. Pilihan Dimension Style Yang Tersedia	91
Gambar 136. Kotak Dialog Create New Table Style	92
Gambar 137. Kotak Dialog New Table Style: TabLe-Gunawan	93
Gambar 138. Kotak Dialog Table Style.	93
Gambar 139. Pilihan Table Style Yang Tersedia	94
Gambar 140. Pull Down Menu File	95
Gambar 141. Kotak Dialog Page Setup Manager	96
Gambar 142. Kotak Dialog Page Setup – Model	97
Gambar 143. Editorial Page Setup – Model	98
Gambar 144. Kotak Dialog Plot – Model	99
Gambar 145. Perintah Di Preview	100
Gambar 146. Forder Target	101
Gambar 147 Kotak Informasi Creating Pdf	101

External References atau X-ref merupakan program di AutoCAD 2007 untuk menghubungkan data atar file yang dijalankan dengan program aplikasi Auto CAD. Data antar file yang dapat dipakai secara berulang misalnya bingkai gambar.

Dalam pembuatan rangkaian gambar kerja sebuah proyek, diperlukan banyak lembaran kertas gambar yang berisi berbagai macam gambar objek benda. Untuk memudahkan editorial model bingkai gambar, maka bingkai dibuat dengan sistem Ekternal reference. Satu file master gambar dihubungkan kebanyak file pengguna.

Contoh lainnya adalah pile cape dalam pembuatan perencanaan pondasi di suatu kawasan industri.

# 1.1 Keunggulan

- 1. Dipakai untuk menghubungkan objek gambar dengan file kerja berbeda.
- 2. Data gambar yang ada dalam satu file akan terikut kesemuanya jika fungsi Insert External Reference dijalankan.
- 3. Memudahkan pendeteksian objek karena bekerja dengan sistem file networking.
- 4. Cocok digunakan untuk file data tunggal, misalnya bingkai gambar.
- 5. Terbentuk proteksi data secara komprehensif.
- 6. Efisiensi beban file.

#### 1.2 Kesulitan

Terdapat banyak file master yang dibuat.


### 1.3 Kerugian

- 1. File tidak dapat bekerja individu.
- 2. File dan folder pendukung tidak dapat dipindahkan ke drive yang berbeda.

## 2.1 Create Folder System

External References atau X-ref akan berfungsi jika folder dan file yang berada dalam system terstruktur dengan benar. System X-ref tidak akan berfungsi jika terjadi perubahan folder atau file yang tidak disertai dengan perubahan system X-ref di file kerja.

Untuk menghindari terjadinya kesulitan menjalankan funsi System X-ref, maka folder dibuat sedemikian rupa, misalnya seperti gambar 1.



Gambar 1. Struktur Folder.

Gambar 1, menampilkan file yang dibuat tersetruktur. Sumber data input untuk X-ref ditempatkan di folder X-Ref yang memiliki bagian Form berisi file bingkai gambar, Link Base Form berisi komponen bingkai gambar (kepala gambar, kolom tandatangan dan form judul gambar), Logo berisi logo yang akan ditampilkan di bingkai gambar misalnya logo perusahaan, logo safety.

Data di folder Logo sebagai donor untuk file di folder Link Base Form, selanjutnya Data di folder Link Base Form sebagai donor untuk file di folder Form. Folder Form berisi model bingkai yang dibuat sesuai dengan keperluan tampilan gambar object.

#### 2.2 Create New File


Mengatifkan program aplikasi AutoCAD 2007 ada banyak cara diantaranya adalah seperti gambar 2:

- 1. Cara pertama, Klik kiri satu kali icon Start di sudut kiri bawah desk top → sorot dan klik kiri satu kali icon AutoCAD 2007 di bar menu recent program.
- Cara kedua, Klik kiri satu kali icon Start di sudut kiri bawah desk top → sorot Program → sorot Autodesk → sorot AutoCAD 2007 → sorot dan klik kiri satu kali icon AutoCAD 2007.
- 3. Cara ketiga, Klik kanan satu kali icon AutoCAD 2007 di desk top → klik kiri stu kali perintah OPEN di kotak menu yang ditampilkan.
- 4. Selanjutnya muncul tampilan halaman kerja AutoCAD 2007 seperti gambar 3.




Gambar 2. Icon AutoCAD 2007.

- 5. Secar default, halaman kerja program aplikasi AutoCAD 2007 tampil dalam format tiga dimensi.
- 6. Baris biru paling atas merupakan bar informasi program dan file yang sedang aktif. Karena baru dibuaka, maka file tertulis [Drawing1.dwg].
- 7. Baris kedua dengan text File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Window, Help dan Express merupakan menu yang bekerja secara pull down.
- 8. Kolom di kiri dan kanan tampilan halaman kerja adalah kumpulan icon shorcut perintah yang dapat difungsikan dengan melakukan klik kiri satu kali pada icon yang diperlukan.
- 9. Bagian luas ditengah yang bergaris merupakan area pembuatan object.




Gambar 3. Tampilan Halaman AutoCAD 2007.

- 10. Standar satuan sesuai dengan satuan yang dipilih sewaktu installasi program aplikasi AutoCAD 2007 ke komputer. Di buku ini, default satuan menggunakan American Unit. Default satuan pengukuran American Unit adalah inches, maka untuk Indonesian, satuan ukuran sebaiknya diganti menjadi Metric.
- 11. Membuka halaman kerja program aplikasi AutoCAD 2007 dilakukan dengan klik kiri satu kali menu File → New, seperti gambar 4.




Gambar 4. Create New File.

- 12. Muncul kotak dialog Select Templete seperti gambar 5.
- 13. Klik kiri satu kali tanda segi tiga pull down di samping tombol Open, muncul kotak pilihan. Klik pilihan Open With no Templete Metric, seperti gambar 5.




Gambar 5. Kotak Dialog Select Templete.

- 14. Muncul halaman kerja baru dalam format dua dimensi dengan nama file [Drawing2.dwg], seperti gambar 6.
- 15. Untuk menampilkan tool bar icon shortcut, dilakukan dengan klik kanan satu kali di tool bar yang telah ada maka akan muncul tampilan seperti gambar 7.
- 16. Tanda √ (square root) menandakan bahwa tool bar icon shortcut tampil aktif di halaman kerja.
- 17. Jika tanda  $\sqrt{\text{(square root)}}$  dihilangkan maka tool bar icon shortcut akan hilang dari tampilan halaman kerja.




Gambar 6. Tampilan Halaman AutoCAD 2007.




Gambar 7. Pull Down Menu.

18. Untuk mengganti satuan dari inches ke millimeters maka dilakukan dengan klik kiri satu kali menu Tools → sorot dan klik kiri satu kali perintah Option, seperti gambar 8.




Gambar 8. Pull down Menu Tools.

- 19. Muncul kotak dialog Option dengan sub menu Files.
- 20. Klik kiri satu kali sub menu User Preferences maka muncul tampilan seperti gambar 9.
- 21. Satuan di kotak Insertion Scale diganti dari Inches menjadi Millimeters. Lakukan pergantian satuan pengukuran seperti gambar 9.
- 22. Klik kiri satu kali tombol Apply  $\rightarrow$  kemudian tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 23. Setelah tombol OK di tekan, maka kotak dialog akan menutup kemudian kembali ke halaman kerja AutoCAD 2007.




Gambar 9. Kotak Dialog Option.

- 24. System yang telah ditetapkan di file kerja disimpan dengan perintah Save, dilakukan dengan klik kiri satu kali menu File → sorot dan klik kiri satu kali perintah Save, seperti gambar 10.
- 25. Muncul tampilan kotak dialog Save Drawing As, seperti gambar 11.
- 26. Tentukan folder tempat meletakkan file, misalnya seperti gambar 11.
- 27. Isikan nama file di kotak File Name.
- 28. Tekan tombol Save untuk proses penyimpanan.



Gambar 10. Pull down Menu File.



Gambar 11. Kotak Dialog Save Drawing As.

# 3.1 Create File Input

Supaya system X-ref yang dibuat dapat berfungsi dengan baik maka beberapa hal perlu dilakukan, misalnya file dibuat menggunakan System Metric. Cara membuatnya terdapat di pasal 13, Bab 2, Sub 2.2. Create New File.

#### 3.1.1 Layer


Layer dipergunakan untuk kemudahan management object gambar. Cara membuat layer adalah:

1. Klik kiri satu kali menu Format → sorot dan klik kiri satu kali perintah Layer, seperti gambar 12.




Gambar 12. Pull down Menu Format.

2. Muncul kotak dialog Layer Properties Manager seperti gambar 13.



Gambar 13. Kotak Dialog Layer Properties Manager.

- 3. Klik icon New Layer (Alt+N) dibagian atas kotak dialog, untuk membuat layer baru.
- 4. Ganti nama Layer sesuai dengan keperluan, seperti gambar 14.




Gambar 14. Nama di Layer.

- 5. Untuk mengganti nama layer, klik kiri satu kali tanda warna di kolom Color di barisan layer yang akan di-modifikasi.
- 6. Muncul kotak dialog Select Color seperti gambar 15.
- 7. Tentukan warna sesuai dengan keperluan.
- 8. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 15. Menu Select Color.


- 9. Untuk mengganti type garis, klik kiri satu kali tanda garis di kolom Linetype di barisan layer yang akan di-modifikasi.
- 10. Muncul kotak dialog Select Linetype seperti gambar 16.



Gambar 16. Kotak Dialog Select Linetype.


- 11. Tekan tombol Load, muncul kotak Load or Reload Linetypes seperti gambar 17. Tentukan type garis sesuai dengan keperluan. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 12. Tampilan kembali ke kotak dialog Select Linetype.

13. Pilih type garis yang diperlukan. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 17. Kotak Load or Reload Linetypes.

- 14. Untuk mengganti tebal garis, klik kiri satu kali tanda ukuran tebal garis di kolom Lineweight di barisan layer yang akan di-modifikasi.
- 15. Muncul kotak dialog Lineweight seperti gambar 17. Klik kiri satu kali tebal garis yang diperlukan. Tekan tombol OK untuk eksekusi.




Gambar 18. Kotak Dialog Lineweight.

#### 3.1.2 Hatch / Arsir

Hatch dipergunakan untuk memberi efek warna pada object gambar. Cara memberi hatch adalah:


- 1. Tampilkan seluruh object yang akan diberi efek di layar monitor. Karena gambar yang tidak tampil di monitor, tidak dapat diberi efek.
- 2. Klik kiri satu kali menu Draw → sorot dan klik kiri satu kali perintah Hatch, seperti gambar 19.



Gambar 19. Pull down Menu Draw.


- 3. Muncul kotak dialog Hatch and Gradient seperti gambar 20.
- 4. Batasan object yang akan diberi efek dapat dipilih di kotak Boundaries. Jika dipilih Add: Pich points → efek berfungsi di area yang dibatasi oleh garis-gsris

object. Jika dipilih Add: Select object → efek berfungsi pada area di dalam object yang dipilih. Dalam hal ini object harus utuh.




Gambar 20. Kotak Dialog Hatch and Gradient.

- 5. Di buku ini akan dicontohkan dengan memilih Add: Pich points. Klik kiri satu kali icon Add: Pick points maka kotak dialog Hatch and Gradient. Tampilan layar kembali ke halaman kerja AutoCAD 2007.
- 6. Klik area yang akan diberi efek. Lakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 7. Tekan tombol ENTER di keyboard jika area telah dipilih.
- 8. Muncul kotak dialog Hatch and Gradient seperti gambar 20.
- 9. Model efek dipilih di bagian Type and Pattern. Klik kiri satu kali tanda dibarisan perintah Pattern. Muncul kotak dialog Hatch Pattern Plate seperti gambar 21.



Gambar 21. Kotak Dialog Hatch Pattern Plate.

- 10. Pilih type efek yang diperlukan, misalnya SOLID seperti gambar 21. Klik tombol OK untuk eksekusi.
- 11. Kotak dialog Hatch Pattern Plate menghilang, kembali tampil kotak dialog Hatch and Gradient.
- 12. Model efek di bagian Type and Pattern berganti menjadi SOLID, sesuai dengan pilihan yang dilakukan di kotak dialog Hatch Pattern Plate.
- 13. Klik tombol Preview di sudut kiri bawah, berguna untuk melihat tampilan sementara dari hasil pemberian efek. Tekan tombol Esc di keyboard untuk kembali ke kotak dialog Hatch and Gradient.
- 14. Klik kiri satu kali sub menu Gradient di kotak dialog Hatch and Gradient, muncul tampilan kotak sub menu Gradient.
- 15. Lakukan modifikasi efek, misalnya seperti gambar 22.
- 16. Klik tombol Preview untuk melihat tampilan sementara.
- 17. Tekan tombol Esc di keyboard untuk kembali ke kotak dialog Hatch and Gradient.
- 18. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 19. Gambar objek akan mengalami pergantian efek.




Gambar 22. Sub Menu Gradient.

#### 3.1.3 Editorial Hach

Terkadang kebutuhan untuk melakukan pergantian model efek di object muncul begitu saja. Jika hal demikian terjadi maka yang dapat dilkukan untuk mengganti efek yang telah pada object adalah:

- 1. Seleksi efek yang telah ada, khusus yang akan di-modifikasi.
- 2. Jika hatch tidak terseleksi dengan satu kali klik kirim, maka lakukan dengan cara klik kiri mouse → tekan → geser pointer mouse ke kiri atas (diagonal) → lepaskan tekanan, maka hatch akan terseleksi.
- 3. Klik kanan satu kali hatch terseleksi → muncul kotak informasi.
- 4. Sorot dan klik kiri satu kali baris perintah M Hatch Edit... seperti gambar 23.




Gambar 23. Perintah Hatch Edit.

- 5. muncul kotak dialog Sub Menu Gradient. Lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- 6. Tekan tombol OK untuk eksekusi.


## 3.1.4 Purge

Secara default, program aplikasi AutoCAD 2007 akan menyimpan semua perintah yang telah dibuat di file kerja. Misalnya Layer, Skala dan Block Object, semua perintah tersebut walaupun tidak dipergunakan lagi namun tetap tersimpan di sisyem memori file. Hal ini akan menambah beban file. Untuk membuang semua perintah yang tidak dipergunakan lagi, dilakukan dengan cara:

- 1. Klik kiri satu kali pull down menu File → sorot Drawing Utilities → sorot dan klik kiri satu kali icon 🛦 Purge... seperti gambar 24.
- 2. Muncul kotak dialog Purge seperti gambar 25. Tekan tombol Purge All untuk melaksanakan pembersihan. Tekan tombol OK Untuk eksekusi.
- 3. Lakukan perintah penyimpanan data.



Gambar 24. Perintah Purge.




Gambar 25. Kotak Dialog Purge.

#### 3.2 Create File OutPut

File output di buku ini adalah sebuah file yang menerima input external references dari banyak file. Misalnya sebuah Bingkai gambar berukuran A4 yang dibuat sedemikian rupa, sehingga semua gambar yang dicetak akan mempunyai satu ukuran model bingkai.

Logika riil membuat bingkai gambar dengan X-ref adalah:

- 1. Aktifkan program aplikasi AutoCAD 2007 dalam sistem Metric.
- 2. Aktifkan sitem Layer.
- 3. Buat Object yang akan dipakai berulang kali, misalnya Logo, Kop Gambar, Kotak Identitas Gambar, Kotak Asistensi serta hal yang diperlukan. Setiap object berada di file berbeda.
- 4. Buat sebuah file untuk bingkai gambar di satu folder khusus, misalnya seperti gambar 26.
- 5. File Ctting Plan merupakan sebuah file bingkai gambar yang menerima input object berupa Logo, Kop Gambar, Kotak Identitas Gambar dan Kotak Asistensi. Semua objek tersebut dihubungkan dengan system X-ref.
- 6. Gunakan fungsi Layer untuk management object yang di-input menggunakan X-ref.




Gambar 26. Posisi File OutPut.


#### 3.3 Create X-ref

Cara membuat bingkai gambar dengan X-ref adalah:

- 1. Aktifkan program aplikasi AutoCAD 2007 dalam sistem Metric.
- 2. Aktifkan sitem Layer.
- Klik kiri satu kali pull down menu Insert → sorot dan klik kiri satu kali perintah
   External References... seperti gambar 27.
- 4. Muncul Kotak Dialog External References seperti gambar 28.




Gambar 27. Perintah External References.




Gambar 28. Kotak Dialog External References.

5. Klik kiri satu kali tanda pull down menu icon Attach DWG maka muncul kotak dialog Select Reference File seperti gambar 29.




Gambar 29. Kotak Dialog Select Reference File.

- 6. Temukan folder tempat menyimpan file input, misalnya seperti gambar 30. Klik kiri satu kali folder input.
- 7. Muncul tampilan seperti gambar 31 yang menampilkan daftar file dan preview.




Gambar 30. Folder Data Input.




Gambar 31. Daftar File dan Preview.

8. Klik kiri satu kali file data input → Klik kiri tombol di sudut kanan bawah. Muncul kotak dialog External Reference seperti gambar 32.




Gambar 32. Kotak Dialog External Reference.

- 9. Klik tombol OK untuk eksekusi.
- 10. Kotak Dialog External Reference akan menutup.
- 11. Tampilan layar monitor kembali ke halaman kerja AutoCAD 2007. Pointer mouse akan diikuti oleh gambar yang bersumber dari file input tadi. Seperti gambar 33.



Gambar 33. Pointer dan Object Input.

12. Tentukan koordinat perletakan object gambar. Misalnya dengan mengetikkan nilai 0,0 (nol koma nol) kemudian tekan tombol ENTER, maka object input akan berada di koordinat 0,0 sumbu X,Y seperti gambar 34.



Gambar 34. Hasil X-ref.


- 13. Perhatikan Kolom File reference, disana terlihat tiga barisan text. Frame A4 di samping tanda herarti file penerima sebagai subject aktifitas. Sedangkan tanda herarti file input dengan cara external reference.
- 14. Lanjutkan penambahan object lain secara external reference, dengan cara yang telah dilakukan tadi.
- 15. Lanjutkan kegiatan berikutnya dengan membuat object gambar.

#### 3.4 Editorial Object X-ref

Object X-ref dapat diganti ukurannya menjadi sesuai dengan keperluan. Cara meganti ukuran object x-ref adalah:

- Klik kiri satu kali object → klik kanan satu kali object → muncul tampilan menu seperti gambar 35.
- 2. Sorot dan klik kiri satu kali perintah 🔟 🖂
- 3. Dibaris perintah, muncul kalimat "Specify base point: "
- 4. Baris perintah adalah kotak informasi yang berisi kalimat untuk berdialog dengan program aplikasi AutoCAD 2007. Posisinya dibarisan paling bawah halaman kerja.

- 5. Klik kiri satu kali sebuah titik acuan di area gambar. Misalnya sudut kiri bawah bingkai gambar.
- 6. Dibaris perintah, muncul kalimat "Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: "
- 7. Ketik sebuang nilai pembeseran, misalnya 3. Tekan tombol ENTER di keyboard.
- 8. Object gambar mengalami pembesaran ukuran.



Gambar 35. Perintah Scale.

Sebelum membuat gambar dua dimensi menggunakan perintah yang ada di Tool Bar Draw, maka terlebih dahulu harus memahami tentang koordinat. Dalam operasional AutoCAD 2007 dikenal dua sistem koordinat. Pertama, koordinat mutlak, dihitung dari titik 0,0 (nol koma nol) sumbu X (horizontal) dan Y (vertikal). Kedua, koordinat relatif, dihitung dari suatu titik yang dijadikan acuan. Dalam penggunaannya, koordinat relatif ditulis menggunakan tanda @. Contoh titik B berada (15, 7) terhadap A, maka penulisannya: @15,7.

Dalam penjabaran berikut ini, akan ditemukan penggunan koordiant mutlak dan koordinat relatif.


#### 4.1 TooL Bar Draw



Kegunaan: Membuat suatu garis lurus. Jika dilanjutkan membuat garis kedua, maka garis tersebut akan terpisah.

Cara menggunakannya:


1. Klik kiri satu kali icon shotcut Line, muncul tampulan seperti gambar 36. Nilai 75.6561 adalah jarak titik yang dibuat terhadap sumbu Y (nilai x) dan nilia 30.5204 adalah jarak titik yang dibuat terhadap sumbu X (nilai y).




Gambar 36. Titik Koordinat Pertama.

- 2. Geser pointer mouse ke kanan sehingga muncul tampilan seperti gambar 37. Ketik besar nilai untuk jarak x, misalnya 100, seperti gambar 38.
- 3. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.


- 4. Muncul perubahan tampilan seperti gambar 39.
- 5. Tekan tombol Enter untuk megulangi perintah tanpa melakukan klik di icon shortcut, atau tekan tombol Esc di sudut kiri atas keyboard untuk mengakhiri peintah.



Gambar 37. Jarak Horizontal.



Gambar 38. Nilai x.



Gambar 39. Garis Hasil.

6. Lakukan cara yang sama untuk membuat garis vertikal. Perbedaannya, setelak menentukan titik awal garis, pointer mouse di geser arah naik.

## 4.1.2 Construction Line Construction Line

Kegunaan: Membuat suatu garis lurus yang tak berhingga.

Cara menggunakannya:


- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Construction Line.
- 2. Klik suatu titik awal.
- 3. Klik titik berikutnya untuk menentukan arah garis.
- 4. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.
- 5. Untuk melanjutkan perintah, tekan tombol Enter. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.

## 4.1.3 Polyline Polyline

Kegunaan: Membuat banyak garis kombinasi lurus dan lengkung yang berhubungan.

Cara menggunakannya untuk banyak garis lurus:


- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Polyline.
- 2. Klik suatu titik awal, geser pointer mouse ke kanan, masukkan nilai, misalnya 125 satuan.
- 3. Tekan tombol enter setu kali, geser pointer mouse arah naik, masukkan nilai, misalnya 75 satuan.
- 4. Tekan tombol enter setu kali, geser pointer mouse arah kiri, masukkan nilai, misalnya 50 satuan.
- 5. Tekan tombol enter setu kali, geser pointer mouse arah turun, masukkan nilai, misalnya 40 satuan.
- 6. Untuk melanjutkan perintah, tekan tombol Enter. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.
- 7. Hasilnya seperti gambar 40.




Gambar 40. Membuat Poliline.

Membuat kombinasi garis lurus dan lengkung, menggunakan perintah polyline:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Polyline.
- 2. Buat untaian garis lurus. Misalnya seperti gambar 41.
- 3. Selanjutnya perhatikan baris perintah di bagian bawah, tampilan kalimat "Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:" dijawab dengan menekan tombol A di keyboard satu kali dilanjutkan dengan menekan tombol enter satu kali.
- 4. Tampilan pointer berganti menjadi seperti gambar 42.
- 5. Baris perintah berisi kalimat "[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: dijawab dengan menekan tombol A di keyboard satu kali dilanjutkan dengan mengisi nilai sudut. Tekan tombol Enter satu kali. Hasilnya seperti gambar 43.




Gambar 41. Membuat Polyline.




Gambar 42. Perintah Membuat Garis Lengkung.


- 6. Masukkan nilai Angle, jika 180, maka akan terbentuk setengah lingkaran. Jika kecil dari 180, maka terbentuk juring lingkaran. Contoh, seperti gambar 43.
- 7. Klik suatu titik akhir penempatan garis lengkung.
- 8. Tampilan berganti menjadi seperti gambar 44.
- 9. Untuk melanjutkan membuat garis lengkung, isikan nilai A yang diperlukan.
- 10. Perhatikan baris perintah yang berisi kalimat "[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
- 11. Untuk kembali membuat garis, telakn tombol L di keyboard satu kali.
- 12. Lanjutkan pembuatan garis Lurus.
- 13. Untuk melanjutkan perintah, tekan tombol Enter. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.



Gambar 43. Nilai Sudut Lengkung.



Gambar 44. Melanjutkan Membuar Garis Lengkung.




Gambar 45. Membuat Garis Lurus Di Ujung Garis Lengkung.

## 4.1.4 Polygon O Polygon

Kegunaan: Membuat segi banyak beraturan dengan panjang sisi yang sama.

Cara membuat segi banyak beraturan:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Polygon.
- 2. Masukkan nilai sisi polygon yang diperlukan, misalnua 7.
- 3. Klik suatu titik pusat poligon.
- 4. Muncul pilihan "Inscribed in circle = di dalam lingkaran atau Circumscribed about circle = diluar lingkaran"
- 5. Pilih Inscribed in circle dengan cara Klik kiri satu kali pilihan yang tampil mengiringi pointer mouse atau dengan menekan tombol I di keyboard satu kali kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 6. Muncul sebuah polygon yang bergerak mengikuti gerakan pointer mouse.
- 7. Masukkan nilai radius, misalnya 35. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.
- 8. Muncul hasil seperti gambar 46.



Gambar 46. Polygon.


## 4.1.5 Rectangle Rectangle

Kegunaan: Membuat segi empat beraturan.

Cara membuat segi empat beraturan:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Rectangle.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
- 3. Klik suatu titik awal di area kerja, atau isikan nilai koordinat mutlak, misalnya 15.20 kemudian tekan tombol enter satu kali.
- Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:"

- 5. Klik suatu titik tujuan di area kerja, atau isikan nilai koordinat mutlak, misalnya 75,40 ditulis dengan @75,40 kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 6. Muncul object gambar seperti gambar 47.




Gambar 47. Membuat Segi Empat Beraturan.

4.1.6 Arc Arc


Kegunaan: Membuat satu kurva lengkung.

Cara membuat satu kurva lengkung:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Arc.
- Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Command: \_arc Specify start point of arc or [Center]:
- 3. Klik suatu titik awal,
- Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Specify second point of arc or [Center/End]: Jawab dengan menekan tombo C di keyboard satu kali. Lanjutkan dengan menekan tombol Enter.
- 5. Klik suatu titik yang di jadikan center of arc, tampilan seperti gambar 48.
- 6. Klik suatu titik akhir. Sebuah object arc terbentuk di halaman kerja
- 7. Bentuk lain dari instruksi pembuatan Arc ada di pull down menu Draw. Klik kiri satu kali Draw → Arc → muncul tampilan menu pilihan seperti gambar 49.



Gambar 48. Membuat Object Arc.




Gambar 49. Pull Down Menu Draw → Arc.

## 4.1.7 Circle Circle


Kegunaan: Membuat satu lingkaran.

#### Cara membuat lingkaran:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Circle.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Command: \_circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
- 3. Klik suatu titik dihalaman kerja yang akan menjadi titik pusat lingkaran. Geser pointer mouse kek kanan, terlihat seperti gambar 50.
- 4. Masukkan nilai Radius, misalnya 25,
- 5. Tekan tombol enter untuk eksekusi, hasilnya seperti gambar 51



Gambar 50. Membuat Lingkaran.




Gambar 51. Lingkaran.

### 4.1.8 Revision Cloud Revision Cloud


Kegunaan: Membuat tanda batas jika suatu object akan di tonjolkan.

#### Cara membuat Revision Cloud:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Revision Cloud.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan seperti pada gambar 52.
- 3. Klik suatu titik awal pembuatan tanda batas.
- 4. Gerakkan pointer mouse mengitari object.
- 5. Temukan titik akhir tanda batas dengan titik awalnya.
- 6. Klik kiri satu kali titik awal tanda batas.
- 7. Muncul hasilnya seperti gambar 53.



Gambar 52. Perintah Membuat Tanda Batas Menggunakan Revision Cloud.




Gambar 53. Tanda Batas Menggunakan Revision Cloud.

### 4.1.9 Spline Spline


Kegunaan: Membuat kurva lengkung tak tentu.

#### Cara membuat Spline:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Spline.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan seperti pada gambar 54.
- 3. Klik suatu titik awal pergerakan, kemudian klik titiktitik berikutnya yang akan dihubungkan dengan Spline. Misalnya seperti gambar 55.
- 4. Jika semua titik telah dihubungkan, tekan tombol enter tiga kali. Sehingga terbentuk kurva.



Gambar 54. Perintah Membuat Kurva Menggunakan Spline.




Gambar 55. Membuat Kurva Menggunakan Spline.

## 4.1.10 Ellipse 🗢 Ellipse


Kegunaan: Membuat Suatu Ellipse.

#### Cara membuat Ellipse:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Ellipse.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan seperti pada gambar 56.
- 3. Klik titik awal sumbu terpanjang Ellipse, geser pointer mouse ke kanan.
- 4. Masukkan nilai panjang sumbu horizontal-nya Ellipse, misalnya 80, kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 5. Geser pointer mouse arah naik, seperti gambar 57.
- 6. Masukkan nilai panjang sumbu vertikal-nya Ellipse, misalnya 20, kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 7. Hasilnya terbentuk sebuah object Ellipse.



Gambar 56. Perintah Membuat Ellipse.




Gambar 57. Perintah Membuat Sumbu Vertikal-nya Ellipse.

### 4.1.11 Ellipse Arc 🕟 Ellipse Arc


Kegunaan: Membuat Suatu Ellipse Arc.

#### Cara membuat Ellipse Arc:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Ellipse Arc.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan seperti pada gambar 58.
- 3. Klik titik awal sumbu horizonyal-nya Ellipse Arc.
- 4. Geser pointer mouse ke kanan, masukkan nilai panjanggnya sumbu horizontal Ellipse Arc, misalnya 75, kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 5. Geser pointer mouse arah naik, seperti gambar 59.
- 6. Masukkan nilai panjanggnya sumbu vertikal Ellipse Arc, misalnya 20, kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 7. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Specify start angle or [Parameter]: (merupakan titik awal pemotongan) Masukkan nilai 45 kemudian tekan tombol enter satu kali.




Gambar 58. Perintah Membuat Ellipse Arc.



Gambar 59. Membuat Sumbu Vertikal.

- 8. Di kotak baris perintah, muncul kalimat pertanyaan "Specify end angle or [Parameter/Included angle]: (merupakan titik akhi pemotongan)
  - Masukkan nilai 180 kemudian tekan tombol enter satu kali.
- 9. Hasilnya seperti gambar 60.




Gambar 60. Hasi Ellipse Arc.

## 4.1.12 Make Block Make Block


Kegunaan: Membuat Suatu Block object gambar yang dapat dipakai berulang.

#### Cara membuat Block:


- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Block.
- 2. Muncul kotak dialog Block Definition.
- 3. Isi nama blok object di kotak Name, seperti gambar 61.
- 4. Klik tombol Select objects di bagian Object.
- 5. Klik object yang akan di block, seperti gambar 62.
- 6. Tekan tombol enter satu kali.
- Tampilan kembali ke kotak dialog Block Definition dengan tambahan preview object yang di block di sudit kanan atas.
- 8. Klik tombol Pick point di bagian Base Point.
- 9. Muncul halam kerja dengan pointer mouse seperti gambar 63.
- 10. Klik center object untuk dijadikan base point. Tekan tombol enter satu kali. Kembali ke kotak dialog Block Definition.
- 11. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 61. Kotak Dialog Block Definition.



Gambar 62. Object Yang Akan Di Block.




Gambar 63. Menentukan Base Point.

## 4.1.13 Insert Block Insert Block


Kegunaan: Menyisipkan atau menggunakan Suatu Block object gambar.

Cara menggunakan Suatu Block object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Insert Block.
- 2. Muncul kotak dialog Block Definition. Pilih object block di kolom Name, misalnya seperti gambar 64.
- 3. Tekan tombol OK. Kotak dialog akan menutup.
- 4. Tampil halam kerja disertai tampilan object pada pointer mouse, seperti gambar 65.
- 5. Klik suatu titik untuk penempatan object.



Gambar 64. Kotak Dialog Insert.




Gambar 65. Insert Object.

## 4.1.14 Point

Kegunaan: Membuat suatu titik di area object gambar.

Cara menggunakan Point di area gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Point.
- 2. Muncul tempilan pointer mouse yang diikuti oleh printah seperti gambar 66.
- 3. Klik suatu tempat di area gambar yang akan diberi point.
- 4. Klik point berikutnya sesuai dengan kebutuhan.
- 5. Tekan tombol Esc di keyboard untuk menhakhiri perintah.




Gambar 66. Perintah Pembuatan Point.

## 4.1.15 Hatch 💢 Hatch...


Kegunaan: Membuat suatu arsir di object gambar.

Cara menggunakan Hatch di object gambar:


- 1. Tentukan object yang akan diberi Hatch tampil keseluruhan di monitor.
- 2. Klik kiri satu kali icon shotcut Hatch.
- 3. Muncul kotak dialog Hatch and Gradient seperti gambar 67.
- 4. Klik tombol Add: Pick points dibagian boundaries.
- 5. Kotak dialog akan menutup, kemudian muncul halaman kerja Auto CAD 2007.
- 6. Tampilan pointer akan disertai kotak informasi.
- 7. Klik bagian tengah object (misalnya poligon) maka garis object pembatas akan berganti menjadi garis putus-putus seperti gambar 68.
- 8. Tekan tombol Enter satu kali.
- 9. Kotak dialog Hatch and Gradient muncul kembali.
- 10. Klik tombol pull down menu Pattern: di bagian Type and Pattern untuk mendapatkan model arsiran.
- 11. Muncul kotak dialog Hatch Patern Palette seperti gambar 69.
- 12. Pilih model yang diperlukan.
- 13. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 14. Kotak dialog Hatch Patern Palette akan menutup.
- 15. Muncul kembali Hatch and Gradient.
- 16. Klik tombol Preview di sudut kiri bawah untuk melihat tampilan sementara.
- 17. Jika tampilan tidak muncul, tekan tombol Esc di keyboard.
- 18. Ganti nilai skala arsir, Misalnya dikecilkan seperti gambar 70.
- 19. Jika arsiran berupa garis, maka sudut kemiringan dapat ditentuka di kotak Angle. Lihat gambar 70.
- 20. Tekan tombol preview.
- 21. Jika model arsir telah sesuai dengan kebutuhan, tekan tombol Enter.
- 22. Hasilnya seperti gambar 71.



Gambar 67. Kotak Dialog Hatch and Gradient.




Gambar 68. Object Pembatas.




Gambar 69. Kotak Dialog Hatch Patern Palette.

Model arsiran yang lainnya tersedia di sub menu ANSI, ISO dan Custom.



Gambar 70. Kotak Dialog Hatch and Gradient.




Gambar 71. Hasil Arsiran.

## 4.1.16 Gradient 📜 Gradient...


Kegunaan: Membuat efek warni di object gambar.

Cara menggunakan Gradient di object gambar:

- 1. Tentukan object yang akan diberi Gradient tampil keseluruhan di monitor.
- 2. Klik kiri satu kali icon shotcut Gradient.
- 3. Muncul kotak dialog Hatch and Gradient seperti gambar 72, dengan sub Menu Gradient.
- 4. Klik tombol Add: Pick points dibagian boundaries.
- 5. Kotak dialog akan menutup, kemudian muncul halaman kerja Auto CAD 2007.
- 6. Tampilan pointer akan disertai kotak informasi.
- 7. Klik bagian tengah object (misalnya poligon) maka garis object pembatas akan berganti menjadi garis putus-putus.
- 8. Tekan tombol Enter satu kali.
- 9. Kotak dialog Hatch and Gradient muncul kembali.
- 10. Klik tombol Preview di sudut kiri bawah untuk melihat tampilan sementara.
- 11. Jika model gradient telah sesuai dengan kebutuhan, tekan tombol Enter.
- 12. Hasilnya seperti gambar 73.



Gambar 72. Kotak Dialog Hatch and Gradient.




Gambar 73. Gradien Efect pada Object.

## 4.1.17 Region Region

Kegunaan: Membuat suatu bangun dua dimensi yang dibuat dengan garis terpisah, menjadi suatu bangun dua dimensi dengan garis polyline. Definisinya dalah menggabungkan garis atau kurva terpusah menjadi polyline. Syaratnya adalah, object yang akan di Region harus membentuk kurve tertutup.

Cara menggunakan Region di object gambar:

- Tentukan object yang akan diganti menjadi polyline tampil keseluruhan di monitor.
- 2. Klik kiri satu kali icon shotcut Region.
- 3. Seleksi object yang akan di region, misalnya seperti gambar 74.
- Tekan tombol Enter untuk eksekusi.
- 5. Jika benar penggunaan perintahnya, maka object akan menjadi polyline.




Gambar 74. Perintah Region.

## 4.1.18 Table


Kegunaan: Membuat suatu tabel di area Auto CAD 2007.

Cara menggunakan Table di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Table.
- 2. Muncul kotak dialog Insert Table seperti gambar 75.
- 3. Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 4. Muncul tampilan table editorial di area kerja Auto CAD 2007 mengikuti pointer mouse. Klik suatu titik penempatan tabel, seperti gambar 76. Lakukan pengisian sesuai kebutuhan.
- 5. Klik dua kali area diluar tabel untuk eksekusi tabel.



Gambar 75. Kotak Dialog Insert Table.




Gambar 76. Kotak Dialog Text Formating.

### 4.1.19 Multi line text A Multiline Text...

Kegunaan: Membuat suatu kumpulan text di area Auto CAD 2007.

Cara menggunakan Multi line text di area Auto CAD 2007:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Multi line text.
- 2. Muncul tampilan pointer mouse diiringi dengan kotak informasi.
- 3. Klik suatu titik di area kerja Autu CAD 2007.
- 4. Geser pointer mouse sehingga membentuk segi empat.
- 5. Klik kedua dari segi empat yang mengikuti pointer mouse.
- 6. Muncul tampilan seperti gambar 77.
- 7. Lakukan pengisian text sesuai kebutuhan.
- 8. Jika telah sesuai dengan kebutuhan, klik kiri dua kali area Auto CAD 2007 yang kosong diluar text box.
- 9. Muncul tampilan multi line text di area Auto CAD 2007.



Gambar 77. Text Formating.

#### 4.2 TooL Bar Modify




## 4.2.1 Erase Erase

Kegunaan: Menghapus object gambar.

Cara menggunakan Erase di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Erase.
- 2. Pointer mouse berganti menjadi seperti gambar 78.
- 3. Klik object yang akan dihapus.
- 4. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.



Gambar 78. Select Objects.


# 4.2.2 Copy Copy

Kegunaan: Menggandakan object gambar.


Cara menggunakan Copy di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Copy.
- 2. Pointer mouse berganti menjadi instruksi Select Objects.
- 3. Klik object yang akan di-copy. Tekan tombol enter satu kali. Kolom baris perintah muncul pertanyaan seperti gambar 79.
- 4. Klik suatu titik dasar untuk penggandaan.
- 5. Klik suatu titik tujuan penggandaan. (untuk tujuan penggandaan dapat digunakan sistem koordinat relatif).

- 6. Geser pointer mouse ke arah tujuan, misalnya ke kanan, seprti gambar 80.
- 7. Masukkan nilai polar horizontal, misalnya 100. Kemudian tekan tombol Enter untuk eksekusi.
- 8. Hasilnya berupa object hasil penggandaan.



Gambar 79. Titik Acuan Penggandaan.




Gambar 80. Arah dan jarak Penggandaan.

### 4.2.3 Mirror A Mirror

Kegunaan: Menggandakan atau memindahkan object gambar dengan sistem cermin.

Cara menggunakan Mirror di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Mirror.
- 2. Pointer mouse berganti menjadi instruksi Select Objects.
- 3. Klik object yang akan di-mirror. Tekan tombol Enter satu kali.
- 4. Klik titik awal garis mirror.
- 5. Klik titik Akhir garis mirror.
- 6. Dibaris perintah muncul pertanyaan seperti gambar 81. Jawab dengan menekan tombol N satu kali.
- 7. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.



Gambar 81. Pilihan Mirror.

## 4.2.4 Offset Goffset


Kegunaan: Menggandakan object gambar dengan jarak yang sama. Kegunaan lainnya yaitu untuk menggandakan dengan hasil membesarkan atau mengecilkan suatu object.

Cara menggunakan Offset di object gambar:


- Klik kiri satu kali icon shotcut Offset.
- 2. Di kotak baris perintah, muncul pertanyaan "Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:

  Jawab dengan mengisikan jarak offset yang diperlukan, misalnya 10.
- 3. Tekan tombol Enter satu kali.
- 4. Pointer mouse berganti dan diikuti oleh kotak informasi seperti gambar 82.
- 5. Klik object yang akan di offset, pointer mouse berganti bentuk dan diikuti oleh kotak informasi.

- 6. Geser pointer mouse ke arah tujuan offset.
- 7. Klik kiri satu kali di area tujuan.
- 8. Muncul hasil offset. Seperti gambar 83.
- 9. Klik object berikutnya untuk melanjutkan kegiatan offset.
- 10. Tekan tombol Esc satu kali untuk mengakhiri perintah.



Gambar 82. Select Object to Offset.




Gambar 83. Hasil Offset.

## 4.2.5 Array 🔡 Array...

Kegunaan: Menggandakan object gambar dengan jarak yang sama secara masal. Oject hasil Array mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran object sumber.

Cara menggunakan Array di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Array.
- 2. Muncul kotak dialog Array seperti gambar 84.



Gambar 84. Kotak Dialog Rectangular Array.

Pilihan yang diberikan:

Rectangular Array → array bebentuk koordinat X dan Y.

Polar array → array berbentuk lingkaran.

Rows → jumlah baris.

Columns → jumlah kolom.

Row Offset → jarak antara baris.


Column Offset → jarak antara kolom.

Angle of array → sudut array.

Lakukan penggantian nilai sesuai kebutuhan.

- 3. Klik tombol Select objects untuk mendapatkan object yang akan di array.
- Muncul halamn kerja Auto CAD 2007.
- 5. Klik object yang akan di array.
- 6. Tekan tombol enter satu kali.

7. Klik tombol Preview maka muncul tampilan seperti gambar 85.




Gambar 85. Array Preview.


8. Jika setuju dengan tampilan preview, kilk tombol Accept. Jika akan melakukan penggatian nilai, klik tombol Modify. Untuk membatalkan perintah tekan tombol Cancel.

Perintah untuk Polar Array.

- 1. Klik object yang akan diaray secara polar.
- 2. Klik icon Array.
- 3. Muncul Kotak dialog Array.
- 4. Klik Pilihan Polar array, sperti gambar 86.
- 5. Klik tombol di area Center Point. Kotak dialog akan menutup.
- 6. Muncul halaman kerja Auto CAD 2007.
- 7. Klik suatu titik yang akan dijadikan titik pusat polar.
- 8. Kotak dialog akan uncul secara otomatis.
- 9. Isi kotak total number item (jumlah objeck pasca array).
- 10. Angle fill diisi dengan besar sudut lingkaran yang akan diisi dengan array.
- 11. Tekan tombol Preview.
- 12. Jika setuju tekan tombol enter untuk eksekusi.



Gambar 86. Kotak Dialog Polar Array.



Gambar 87. Hasil Polar Array.


## 

Kegunaan: Memindahkan posisi suatu object gambar dengan jarak yang dapat ditentukan.


Cara menggunakan Move di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Move.
- 2. Klik object yang akan dipindahkan.
- 3. Tekan tombol Enter satu kali.
- 4. Muncul tampilan seperti gambar 88.
- 5. Klik suatu titik acuan awal sebelum perpindahan.

- 6. Geser pointer mouse kearah tujuan perpindahan, misalnya seperti gambar 89.
- 7. Masukkan nilai jarak perpindahan, misalnya 110. Nilai jarak perpindahan dapat menggunakan koordinat relatif (ditulis dengan @X,Y).
- 8. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.
- 9. Muncul hasil perpindahan.



Gambar 88. Specify Base Point.




Gambar 89. Arah Perpindahan.

### 4.2.7 Rotate C Rotate

Kegunaan: Memutar posisi suatu object gambar dengan sudut putar yang dapat ditentukan.

Cara menggunakan Rotate di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Rotate.
- 2. Klik object yang akan putar posisinya.
- 3. Tekan tombol Enter satu kali.
- 4. Klik suatu titik yang akan dijadikan pusat perputaran object.
- 5. Masukkan nilai sudut putar, misalnya sperti gambar 90.
- 6. Tekan tombol Enter untuk eksekusi.




Gambar 90. Nilai Sudut Putar.

# 4.2.8 Scale 5cale

Kegunaan: Mengganti ukuran suatu object gambar. Object ganbar dapat diperbesar atau diperkecil dengan nilai yang dapat ditentukan.

Cara menggunakan Scale di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Scale.
- 2. Klik object yang akan diganti ukurannya. Tekan tombol Enter satu kali.
- 3. Klik suatu titik yang akan dijadikan acuan skala object.
- 4. Masukkan nilai skala, misalnya ½ (memperkecil). Lihat gambar 91. Rumus untuk skala: Nilai skala =  $\frac{Nilai\ Ukuran\ Awal}{Nilai\ Ukuran\ Akhir}$
- 5. Tekan tombol enter untuk eksekusi.




Gambar 91. Nilai Skala.

## 4.2.9 Stretch Stretch


Kegunaan: Perintah untuk peregangkan object gambar menggunakan titik acuan.

Cara menggunakan Stretch di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Stretch.
- 2. Block object yang akan diregang. Lakukan dari titik A ke B, seperti gambar 92.
- 3. Tekan tombol Enter satu kali.
- 4. Klik suatu titik acuan di area object ganbar.
- 5. Masukkan nilai arah peregangan, misalnya @15,10 seperti gambar 93.
- 6. Tekan tombol enter untuk eksekusi.



Gambar 92. Object Block.




Gambar 93. Koordinat Tujuan Peregangan.

# 4.2.10 Trim - Trim

Kegunaan: Perintah untuk memotong garis object gambar.

Cara menggunakan Trim di garis object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Trim.
- 2. Muncul tampilan pointer mouse seperti gambar 94.
- 3. Klik garis yang akan menjadi batas pemotongan.
- 4. Tekan tombol Enter satu kali.
- 5. Klik garis yang akan dipotong.
- 6. Tekan tombol Enter untukeksekusi.




Gambar 94. Seleksi Object Untuk Batas Pemotongan.

#### 4.2.11 Extend --/ Extend

Kegunaan: Perintah untuk memperpanjang garis object gambar.

Cara menggunakan Extend di garis object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Extend.
- 2. Klik garis batas tujuan perpanjangan.
- 3. Tekan tombol enter satu kali.
- 4. Klik ujung garis yang akan diperpanjang, seperti gambar 95.
- 5. Tekan tombol Enter untukeksekusi.




Gambar 95. Select Object to Extend.

### 4.2.12 Break at Point Break at Point

Kegunaan: Perintah untuk memotong garis object gambar yang dibuat dengan polyline atau seutas garis.

Cara menggunakan Break at Point di garis object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Break at Point.
- 2. Klik garis yang akan diberi efek Break at Point, seperti gambar 96.
- 3. Klik suatu titik yang akan dijadikan tempat perletakan Break at Point.
- 4. Klik titik berikutnya jika diperlukan.
- 5. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 96. Break at Point.

# 4.2.13 Break Break

Kegunaan: Perintah untuk menghilangkan sebagian garis object gambar yang dibuat dengan polyline atau seutas garis.

Cara menggunakan Break di garis object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Break.
- 2. Munculperintah seperti gambar 97.
- 3. Jawab dengan menekan tombol F satu kali. Tekan tombol enter satu kali.
- 4. Klik titik pertama garis yang akan dihilangkan.
- 5. Klik titik kedua garis yang akan dihilangkan.
- 6. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 97. Instruksi Break.

#### 4.2.14 Join + Join

Kegunaan: Perintah untuk menggabung dua garis sejajar.

Cara menggunakan Join di garis object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Join.
- 2. Klik object garisyang akan di-join, seperti gambar 98.
- 3. Klikobject garis ke dua.
- 4. Tekan enter satu kali.
- 5. Garis akan terhubung menjadi satu.




Gambar 98. Select Lines To Join To Source.

### 4.2.15 Chamfer Chamfer

Kegunaan: Perintah untuk menghilangkan sudut object gambar.

Cara menggunakan Chamfer di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Chamfer.
- 2. Muncul pertanyaan di baris kolom perintah "Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Jawab dengan menekan tombol D satu kali.
- 3. Tekan tombol enter satu kali.
- 4. Masukkan suatu nilai, misalnya 25.
- 5. Tekan tombol enter dua kali sehinggamuncul tampilan seperti gambar 99.
- 6. Klik garis vertikal.
- 7. Klik garis horizontal.
- 8. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 99. Chamfer Distance.

# 4.2.16 Fillet

Kegunaan: Perintah untuk menghilangkan sudut runcing object gambar menjadi lengkung.

Cara menggunakan Fillet di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Fillet.
- 2. Muncul pertanyaan di baris kolom perintah "Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Jawab dengan menekan tombol R satu kali.
- 3. Isi nilai R, misalnya 20, seprti gambar 100.
- 4. Klik garis vertikal.
- 5. Klik garis horizontal
- 6. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 100. Input Radius Fillet.

### 4.2.17 Explode **Explode**

Kegunaan: Perintah untuk menghancurkan object gambar menjadi garis terpisah, juga untuk menghancurkan block.

Cara menggunakan Explode di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Explode.
- 2. Muncul tampilan pointer mouse seperti gambar 101.
- 3. Klik object yang akan di explode.
- 4. Tekan tombol Enter untyuk eksekusi.



Gambar 101. Select Object Untuk Explode.

#### 4.3 TooL Bar Dimension




### 4.3.1 Linear Linear

Kegunaan: Perintah untuk mengukur jarak atara dua titik object gambar. Jarak yang diukur adalah yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y.

Cara menggunakan Dimension Linear di object gambar:

- 5. Klik kiri satu kali icon shotcut Linear.
- 6. Klik titik pertama jarak yang akan diukur.
- 7. Klik titik kedua jarak yang akan diukur.
- 8. Geser pointer mouse menjauhi object, seperti gambar 102.
- Masukkan nilai pergeseran garis tanda ukuran dari object gambar, misalnya
   15, tekan tombol enter satu kali.



Gambar 102. Menggunakan Dimension Linear.


### 4.3.2 Aligned Aligned

Kegunaan: Perintah untuk mengukur jarak miring atara dua titik object gambar. Jarak yang diukur adalah yang berpotongan terhadap sumbu X atau sumbu Y.

Cara menggunakan Dimension Aligned di object gambar:

1. Klik kiri satu kali icon shotcut Aligned.

- 2. Klik titik pertama jarak yang akan diukur.
- 3. Klik titik kedua jarak yang akan diukur.
- 4. Geser pointer mouse menjauhi object, seperti gambar 103.
- 5. Klik suatu temapat untuk perletakan garis pengukuran.
- 6. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 103. Menggunakan Dimension Aligned.

# 4.3.3 Arc Length Arc Length

Kegunaan: Perintah untuk mengukur panjang lengkung suatu object gambar.

Cara menggunakan Arc Length di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Arc Length.
- 2. Klik object lengkung yang akan diukur.
- 3. Geser pointer mouse menjauhi object, seperti gambar 104.
- 4. Klik suatu temapat untuk perletakan garis pengukuran.
- 5. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 104. Menggunakan Dimension Arc Length.

### 4.3.4 Ordinate ordinate

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi ordinat suatu object gambar.

Cara menggunakan Ordinate di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Ordinate.
- 2. Klik suatu titik di object yang akan ditemukan nilai ordinatnya.
- 3. Geser pointer mouse arah naik untuk mendapatkan nilai ordinat X.
- 4. Geser pointer mouse ke kanan untuk mendapatkan nilai ordinat Y, seperti gambar 105.
- 5. Klik suatu temapat untuk perletakan hasil.
- 6. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.



Gambar 105. Menggunakan Ordinate Di Object Gambar.


Xdatum → nilai ordinat x
Ydatum → nilai ordinat y
Mtext → membuat multi line text
Text → membuat single line text
Angle → membuat sudut kemiringan text

## 4.3.5 Radius Radius

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi Radius suatu object gambar.

Cara menggunakan Radius di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Radius.
- 2. Klik object lengkung yang akan diukur.
- 3. Geser pointer mouse menjauhi object, seperti gambar 106.
- 4. Klik suatu temapat untuk perletakan hasil pengukuran.
- 5. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.




Gambar 106. Radius.

# 4.3.6 Jogged Jogged


Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi Radius suatu object gambar dengan tanda khusu di garis informasi.

Cara menggunakan Jogged di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Jogged.
- 2. Klik object lengkung yang akan diukur.
- 3. Klik suatu titik agak jauh dari object, misalnya seperti gambar 107.
- 4. Geser pointer mouse mendekati object lengkung.
- 5. Temukan posisi text yang tepat, misalnya seperti gambar 108.
- 6. Geser pointer mouse untuk mendapatkan bentuk garis bentuk garis yang diperlukan.
- 7. Klik suatu titik jika posisi garis telah ditemukan.



Gambar 107. Titik Perletakan Ujung Garis Jogged.




Gambar 108. Lokasi Perletakan Jogged.

### 4.3.7 Diameter Diameter

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi Diameter suatu object gambar.

Cara menggunakan Diameter di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Diameter.
- 2. Klik object lingkaran yang akan diukur.
- 3. Geser pointer mouse kedalam atau keluar lingkaran, seperti gambar 109.
- 4. Klik suatu temapat untuk perletakan hasil pengukuran.
- 5. Tekan tombol Esc untuk mengakhiri perintah.



Gambar 109. Diameter.

Mtext → membuat multi line text

Text → membuat single line text


Angle → membuat sudut kemiringan text

### 4.3.8 Angular 🐴 Angular

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi Sudut suatu object garis berpotongan.

Cara menggunakan Angular di object gambar:


- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Angular.
- 2. Klik garis pertama.
- 3. Klik garis kedua.
- 4. Geser pointer mouse.
- 5. Temukan posisi perletakan text ukuran, misalnya seperti gambar 110.
- 6. Klik kiri satu kali.



Gambar 110. Mengukur Sudut.

Untuk mendapatkan angka desimal hasil pengukuran, dengan cara:

- 1. Klik kiri satu kali hasil pengukuran.
- 2. Klik kanan text hasil pengukuran.
- 3. Muncul menu seperti gambar 111. Sorot Precision → sorot dan klik jumlah angka desimal yang diperlukan.




Gambar 111. Mendapatkan Angka Desimal Pengukuran Sudut.

#### 4.3.9 Quick Dimension | Quick Dimension

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan informasi dimensi suatu object gambar dengan cepat.

Cara menggunakan Quick Dimension di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Quick Dimension.
- 2. Klik kiri satu kali object geometri yang akan diperoleh informasi dimensinya.
- 3. Geser pointer mouse menjauhi object, seperti gambar 112.
- 4. Masukkan nilai pergeseran garis tanda ukuran dari object gambar, misalnya 15, tekan tombol enter satu kali.
- 5. Muncul dimensi object.




Gambar 112. Menggunakan Quick Dimension.

# 4.3.10 Baseline Baseline

Kegunaan: Perintah untuk mendapatkan bayak informasi dimensi suatu object gambar dengan berpatokan ke satu titik.

Cara menggunakan Baseline di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Baseline.
- 2. Tekan tombol S di keyboard satu kali. Takan tombol enter satu kali.
- 3. Klik kaki garis ukuran yang akan dijadikan patok pengukuran berikutnya.
- 4. Klik titik yang akan diukur jaraknya. Lihat gambar 113.
- 5. Tekan tombol Esc di keyboard untuk mengakhiri perintah.




Gambar 113. Menggunakan Baseline.

# 4.3.11 Continue Continue

Kegunaan: Perintah untuk melanjutkan pengukuran jarak dengan mengacu pada hasil pengukuran sebelumnya.

Cara menggunakan Continue di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Continue.
- 2. Klik kaki garis ukuran yang akan dijadikan patok pengukuran berikutnya.
- 3. Klik titik yang akan diukur jaraknya. Lihat gambar 114.
- 4. Tekan tombol Esc di keyboard untuk mengakhiri perintah.




Gambar 114. Menggunakan Continue.

### 4.3.12 Quick Leader 🌂 Quick Leader


Kegunaan: Perintah untuk membuat tanda keterangan suatu object gambar.

Cara menggunakan Quick Leader di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Quick Leader.
- 2. Klik suatu titik pertama untuk leader.
- 3. Geser pointer mouse.
- 4. Klik titik kedua.
- 5. Geser pointer mouse.
- 6. Klik titik ketiga.
- 7. Muncul tampilan pertanyaan di kotak baris perintah seperti gambar 115. Jawab debfab mengisikan suatu nilai, misalnya 15.
- 8. Tekan tombol enter setu kali.
- 9. Muncul tampilan pertanyaan di kotak baris perintah: "Enter first line of annotation text <Mtext>:
- 10. Jawab dengan menekan tombol enter stu kali.
- 11. Muncul tampilan seperti gambar 116.
- 12. Ketik text sesuai kebutuhan.
- 13. Klik kiri satu kali suatu tempat kosong di luar text box.
- 14. Tekan tombol Esc di keyboard untuk mengakhiri perintah.




Gambar 115. Menggunakan Quick Leader.



Gambar 116. Leader Text Formating.

# 4.3.13 Tolerance Tolerance...


Kegunaan: Perintah untuk tanda keterangan suatu material object gambar. Konsep kerjanya sebagai berikut:



Cara menggunakan Tolerance di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Quick Leader.
- 2. Muncul kotak Geometri Tolerance.
- 3. Klik Tombol hitam, muncul tampilan menu pilihan.
- 4. Klik satu diantaranya sesuai dengan kebutuhan.

- 5. Isi sel kosong dengan text yang diperlukan, misalnya seperti gambar 117.
- 6. Tekan tombol OK untuk eksekusi. Kotak dialog akan menutup.
- 7. Pointer mouse diiringi oleh suatu object.
- 8. Klik suatu titik di area kerja Auto CAD 2007 untuk perletakan object.
- 9. Tekan tombol Esc di keyboard untuk mengakhiri perintah.




Gambar 117. Kotak Geometri Tolerance.

### 

Kegunaan: Perintah untuk membuat tanda tanda titik pusat suatu object gambar Arc atau lingkaran.

Cara menggunakan Center Mark di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Center Mark.
- 2. Klik Object Arc atau lingkaran, misalnya seperti gambar 118.
- 3. Muncul tanda Center Mark di titik pusat Arc atau lingkaran.




Gambar 118. Membuat Center Mark Di Titik Pusat Arc.

#### 4.3.15 Dimension Edit A Dimension Edit

Kegunaan: Perintah untuk mengganti efek suatu text pengukuran di object gambar.

Cara menggunakan Dimension Edit di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Dimension Edit.
- 2. Tampilan pointer mouse diiringi oleh tampilan seperti gambar 119.



Gambar 119. Menu Pilihan Tipe Dimension Editing.

#### Kegunaan:

Home → kembali ke bentuk semula.

New → memunculkan kotak Text Formating untuk editorial text.

Rotate → memutar posisi text terhadap bidang koordinat.

Oblique → membuat efek miring pada text


- 3. Klik kiri satu kali menu yang disajikan.
- 4. Ikuti instruksi yang muncul di kotak baris perintah.

## 4.3.16 Dimension Text Edit Liminary Dimension Text Edit

Kegunaan: Perintah untuk mengganti letak suatu posisi text pengukuran di object gambar.

Cara menggunakan Dimension Text Edit di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Dimension Text Edit.
- 2. Tampilan pointer mouse berganti seperti gambar 120.
- 3. Klik penunjuk dimensi, geser ketempat yang akan dituju. Klik satu kali tujuan.




Gambar 120. Dimension Text Edit.

# 4.3.17 Dimension Update Dimension Update

Kegunaan: Perintah untuk memperbaharui informasi pengukuran object gambar.

Cara menggunakan Dimension Update di object gambar:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Dimension Update.
- 2. Muncul pertanyaan dikotak baris perintah seperti pada gambar 121.
- 3. Pilih instruksi yang diperlukan.



Gambar 121. Pilihan Instruksi Dimension Update.

# 4.3.18 Dimension Style Control Style Control

Kegunaan: Perintah untuk menentukan tipe dimensi untuk pengukuran object gambar.

Cara menggunakan Dimension Style Control di object gambar:

1. Klik kiri satu kali tanda pull down Dimension Style Control.

- 2. Muncul tampilan model dimensi yang telah ada, misalnya seperti gamabr 122.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali tipe dimensi yang dibutuhkan.




Gambar 122. Pilihan Dimension Style.

# 4.3.19 Dimension Style — Dimension Style...

Kegunaan: Perintah untuk membuat tipe dimensi untuk pengukuran object gambar. Pengaturan tipe dimensi akan mempengaruhi hasil print out object gambar.

Cara menggunakan Dimension Style di object gambar:


- 1. Klik kiri satu kali tanda pull down Dimension Style.
- 2. Muncul kotak dialog Dimension Style Manager.
- 3. Klik tombol New dikanan kotak dialog, untuk membuat style baru.
- 4. Muncul kotak Create New Dimension Style.
- 5. Ganti nama style, misalnya seperti gambar 123.



Gambar 123. Membuat Style Baru.


6. Tekan tombol Continue untuk melanjutkan perintah.

- Muncul tampilan kotak dialog New Dimension Style: SkaLa 100.
- 8. Pilih Sub Menu Fit, Tukar nilai skala menjadi seratus. Seperti gambar 124. Nilai ini disamakan dengan skala print out object.




Gambar 124. Kotak Dialog Sub Menu Fit.

- 9. Klik sub Menu Text untuk mengganti jenis huruf, muncul tampilan seperti gambar 125.
- 10. Model huruf dipilih di baris perintah Text Style.
- 11. Tekan tanda pull down, muncul kotak dialog Text Style seperti gambar 126.
- 12. Pilih font sesuai kebutuhan.
- 13. Tekan tombol Apply untuk eksekusi.
- 14. Tekan tombol Close untuk menutup kotak dialog Text Style.
- 15. Tekan tombol OK untuk eksekusi dan keluar dari kotak dialog New Dimension Style: SkaLa 100.
- 16. Dimension Style: SkaLa 100 siap untuk dipergunakan.



Gambar 125. Kotak Dialog Sub Menu Text.



Gambar 126. Font Name.

#### 4.4 Tool Bar Refedit



Merupakan perintah untuk melakukan editorial terhadap block object yang telah ada. Lima komponen icon short cut akan bekerja secara bersamaan. Sehingga ada icon short cut yang tidak berfungsi sebelum mengaktifkan icon short cut yang lain. Icon short cut yang berfungsi sebagai pembuka langkah awal adalah Edit Reference In-


Place dit Reference In-Place kemudian diikuti berfungsinya icon short cut yang lain.

## 4.4.1 Edit Reference In-Place Main Edit Reference In-Place


Kegunaan: Mengganti isi suatu Block object gambar.

Cara menggunakan Edit Reference In-Place:

- 12. Klik kiri satu kali icon shotcut Edit Reference In-Place.
- 13. Klik suatu block yang akan di-edit.
- 14. Muncul kotak dialog seperti gambar 127.
- 15. Tekan tombol OK untuk melanjutkan perintah.
- 16. Muncul satu block di layar monitor, block yang lain akan hilang.
- 17. Lakukan editorial sesuai kebutuhan.
- 18. Jika selesai melakuan editorial, tekan tombol Bave Reference Edits
- 19. Muncul kotak dialog konfirmasi seperti gambar 128.
- 20. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 127. Kotak Dialog Reference Edit.




Gambar 128. Konfirmasi Penggantian Isi Block.

#### 4.4.2 Add to Working Set add to Working set

Kegunaan: Menambahkan suatu object yang berada di luar suatu Block object gambar.

Cara menggunakan Add to Working Set:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Edit Reference In-Place.
- Klik suatu block yang akan di-edit.
- 3. Muncul kotak dialog Reference Edit.
- 4. Tekan tombol OK untuk melanjutkan perintah.
- 5. Muncul satu block di layar monitor, block yang lain akan hilang.
- 6. Klik kiri satu kali icon shotcut Add to Working Set Add to Working set
- 7. Klik suatu object yang telah ada dan berada di luar block, misalnya seperti gambar 129.
- 8. Tekan tombol enter satu kali.
- 9. Jika selesai melakuan editorial, tekan tombol Save Reference Edits
- 10. Muncul kotak dialog konfirmasi.
- 11. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 129. Menggunakan Add to Working Set.


# 4.4.3 Remove Working Set Remove from Working set

Kegunaan: Mengeluarkan suatu object yang berada di dalam suatu Block object gambar sehingga menjadi object tunggal yang terpisah.

Cara menggunakan Add to Working Set:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Edit Reference In-Place.
- 2. Klik suatu block yang akan di-edit.
- 3. Muncul kotak dialog Reference Edit.
- 4. Tekan tombol OK untuk melanjutkan perintah.

- 5. Muncul satu block di layar monitor, block yang lain akan hilang.
- 6. Klik kiri satu kali icon shotcut Remove Working Set 🔃 Remove from Working set
- 7. Klik object yang akan dikeluarkan dari block, misalnya seperti gambar 130.
- 8. Tekan tombol enter satu kali.
- 9. Jika selesai melakuan editorial, tekan tombol ave Reference Edits.
- 10. Muncul kotak dialog konfirmasi.
- 11. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 12. Object terseleksi akan keluar dari block, namun tetap berada di posisi sebelum dikeluarkan dari block utama yang di-edit.



Gambar 130. Menggunakan Add to Working Set.


### 4.4.4 Close Reference Close Reference

Kegunaan: Keluar dari perintah Edit Reference In-Place dengan tidak melakukan penyimpanan hasil editorial.

### 4.4.5 Save Reference Edits Save Reference Edits

Kegunaan: Keluar dari perintah Edit Reference In-Place dengan melakukan penyimpanan hasil editorial, sehingga terjadi perubahan pada anggota block yang lainnya.

#### 4.5 Style




# 4.5.1 Text Style Text Style...

Kegunaan: Melakukan Editorial bentuk text.

Cara menggunakan Text Style:

- 13. Klik kiri satu kali icon shotcut Text Style.
- 14. Muncul kotak dialog Text Style seperti gambar 131.
- 15. Tekan tombol New... untuk membuat Style Name yang baru.
- 16. Muncul kotak dialog New Text Style, lakukan pengisian style name yang baru, misalnya seperti gambar 132.
- 17. Tekan tombol OK untuk menjalankan style name yang baru dibuat.
- 18. Kotal dialog New Text Style akan menutup.
- 19. Muncul kembali kotak Text Style.
- 20. Pilih jenis huruf di bagian Font Name.
- 21. Klik tombol Apply untuk menjalankan text style yang baru dibuat.
- 22. Klik tombol Close untuk keluar dari kotak dialog Text Style.
- 23. Style yang baru dibuat akan ada di bagian Text style Control.



Gambar 131. Kotak Dialog Text Style.




Gambar 132. Kotak Dialog New Text Style.

### 4.5.2 Text Style Control Standard Text Style Control

Kegunaan: Memilih bentuk text yang telah dibuat dengan text style.

Cara menggunakan Text Style Control:

- 1. Klik kiri satu kali icon pull down Text Style Control.
- 2. Muncul tampilan style yang ada, seperti gambar 133.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali, maka style yang terpilih akan aktif.



Gambar 133. Pilihan Text Style Yang Tersedia.

## 4.5.3 Dimension Style Limension Style...

Kegunaan: Perintah untuk membuat tipe dimensi untuk pengukuran object gambar. Pengaturan tipe dimensi akan mempengaruhi hasil print out object gambar.

Cara menggunakan Dimension Style di object gambar telah dibahas di pasal 4.3.19 (halaman 82).

Fungsi perintah yang lainnya selain New New di kotak dialog Dimension Style Manager. Lihat gambar 134.

Set Current → mengaktifkan style dimension terpilih.


New → membuat style dimension.

Modyfi → editorial style dimension yang non aktif.

Override → editorial style dimension yang aktif.

Compare..

Compare → membandingkan dua style dimension.




Gambar 134. Kotak Dialog Dimension Style Manager.

# 4.5.4 Dimension Style Control Style Control

Kegunaan: Memilih bentuk Dimension Style yang ada.

Cara menggunakan Dimension Style Control:

- 1. Klik kiri satu kali icon pull down Dimension Style Control.
- 2. Muncul tampilan Dimension Style yang ada, seperti gambar 135.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali, maka Dimension Style yang terpilih akan aktif.




Gambar 135. Pilihan Dimension Style Yang Tersedia.

### 4.5.5 Table Style Male Style...

Kegunaan: Melakukan Editorial bentuk tabel.


Cara menggunakan Table Style:

- 1. Klik kiri satu kali icon shotcut Table Style.
- 2. Muncul kotak dialog Table Style.
- 3. Tekan tombol New... untuk membuat Style Name yang baru.
- 4. Muncul kotak dialog Create New Table Style, lakukan pengisian style name yang baru, misalnya seperti gambar 136.
- 5. Tekan tombol Continue untuk menjalankan perintah New Style Name.




Gambar 136. Kotak Dialog Create New Table Style.

- 6. Muncul kotak dialog New Table Style: TabLe-Gunawan, seperti gambar 137.
- 7. Lakukan editorial di kotak sub menu Data, column Heads dan Title.
- 8. Tekan tombol OK untuk melanjutkan perintah.
- 9. Kotak dialog New Table Style: TabLe-Gunawan akan hilang.
- 10. Muncul kotak dialog Table Style seperti gambar 138.
- 11. Pilih style yang dibuat.
- 12. Tekan tombol Set Current untuk mengaktifkan Table Style terpilih.
- 13. Tekan tombol Close untuk mengakhiri perintah.



Gambar 137. Kotak Dialog New Table Style: TabLe-Gunawan.




Gambar 138. Kotak Dialog Table Style.

### 4.5.6 Table Style Control Standard Table Style Control

Kegunaan: Memilih bentuk Table Style yang ada.

Cara menggunakan Table Style Control:

- 1. Klik kiri satu kali icon pull down Table Style Control.
- 2. Muncul tampilan Table Style yang ada, seperti gambar 139.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali, maka Table Style yang terpilih akan aktif.
- 4. Lakukan pembutan table menggunakan Table Style yang dipilih untuk aktif.
- 5. Cara membuat table dengan Insert Table Table dijelaskan pada pasal 4.1.18 (halaman 50).




Gambar 139. Pilihan Table Style Yang Tersedia.

#### 5.1 Page Stup Manager


Kegunaan: Memilih bentuk halaman untuk pencetakan object gambar.

Cara menggunakan Page Stup Manager:

- 1. Klik kiri satu kali menu File.
- 2. Muncul tampilan pull down menu seperti gambar 140.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali perintah Page stup Manager 🛅 Page Setup Manager...
- 4. Muncul tampilan kotak dialog Page Setup Manager seperti gambar 141.
- 5. Klik tombol Modify untuk penggantian seting yang ada.
- 6. Muncul kotak dialog Page Setup Model seperti gambar 142.



Gambar 140. Pull Down Menu File.



Gambar 141. Kotak Dialog Page Setup Manager.


Terdapat empat pilihan perintah di Page Setups:

Set Current → menggunakan seting yang sednag digunakan.

New → membuat seting yang baru.


Modify → penggantian seting yang telah ada.

Import → mendatangkan seting dari tempat lain.



Gambar 142. Kotak Dialog Page Setup – Model.

- 7. Bagian Printer/plotter untuk mennentukan jenis printer atau ploter yang akan digunakan untuk pencetakan object gambar.
- 8. Paper size untuk menentukan jenis ukuran kertas tempat pencetakan object gambar.
- 9. Plot Area untuk menentukan wilayah yang akan ditampilkan di satu halaman kertas tempat pencetakan object gambar.
- 10. Pilihan Plot area:
  - Display → mencetak semua object yang tampak di monitor.
  - Extents  $\rightarrow$  mencetak semua object yang ada di file.
  - Limits → mencetak object yang ada di dalam batas area.
  - Window → mencetak object yang ada di area tertentu.
- 11. Plot Scale untuk menentukan skala pencetakan object gambar di kertas.
- 12. Plot Style Table (pen assignments) untuk menentukan warna hasil pencetakan object gambar.
- 13. Drawing Orientation untuk menentukan arah object gambar terhadap arah kertas tempat pencetakan object gambar.
- 14. Lakukan seting Page setup, misalnya seperti gambar 143.
- 15. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 16. Tekan tombol Close di kotak dialog Page setup Manager.



Gambar 143. Editorial Page Setup - Model.

Jika dipilih Pilihan Plot area cara Window, maka langkah berikutnya adalah:


- 1. Klik tombol Window.
- 2. Kotak dialog akan menutup, kembali ke area kerja Auto CAD 2007.
- 3. Tentukan batas area yang akan dicetak. Gunakan mouse.
- 4. Tekan tombol Enter satu kali untuk melanjutkan perintah.
- 5. Muncul kembali kotak dialog Page Setup Model.
- 6. Tentukan skala gambar yang akan dicetak.
- 7. Tekan tombol OK untuk eksekusi.
- 8. Tekan tombol Close di kotak dialog Page setup Manager.

#### 5.2 Print Out

Kegunaan: Malaksanakan pencetakan object gambar. Hasil cetakan dapat berbentuk object gambar di kertas yang dikelurkan oleh printer atau data file dalam format Pdf.

Cara menggunakan perintah Plot:


- 1. Klik kiri satu kali menu File.
- 2. Muncul tampilan pull down menu.
- 3. Sorot dan klik kiri satu kali perintah Plot 🚨 Plot... CTRL+P
- 4. Muncul kotak dialog Plot Model seperti gambar 144.




Gambar 144. Kotak Dialog Plot – Model.

- 5. Disini dicontohkan menggunakan Plot Area sistem Window untuk mencetak gambar menjadi file Pdf.
- 6. Klik tombol Window, Tentukan Area yang akan di cetak.
- 7. Tekan tombol Preview di sudit kiri bawah kotak dialog Plot-Model.
- 8. Muncul tampilan preview Object jika dicetak.
- 9. Klik kanan satu kali area preview.
- 10. Muncul tampilan pertanyaan seperti gambar 145.
- 11. Sorot dan klik kiri satu kali perintah Plot.
- 12. Tampilan preview berganti kembali ke tampilan Model Auto CAD 2007.


- 13. Muncul kotak dialog Save PDF File As, tentukan folder tujuan, misalnya seperti gambar 146.
- 14. Klik tombol Save untuk menjalankan perintah.
- 15. Muncul kotak informasi seperti gambar 147.
- 16. Tunggu beberapa waktu, hasil print object gambar ke file Pdf akan tampil.
- 17. Tugas kita selesai.
- 18. Jika object gambar akan di cetak dengan printer, ganti nama printer sesuai dengan yang dimiliki.
- 19. Klik tombol Window, Tentukan Area yang akan di cetak.
- 20. Tentukan skala.
- 21. Tekan tombol OK untuk eksekusi.



Gambar 145. Perintah Di Preview.



Gambar 146. Forder Target.



Gambar 147. Kotak Informasi Creating Pdf.