



You are here: Home / AutoCAD / Membuat Garis Jenis Baru

Membuat Garis Jenis Baru

1 August, 2008 by adesu

1

Bila anda menemui kesulitan ketika ingin membuat sebuah garis dengan jenis garis tertentu, tetapi tidak menemui di data base Autocad, jangan hawatir saya akan coba memberikan gambaran, ikuti urutannya.

- 1. Buka file "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1 \enu\Support" pilih nama file "Acad.lin", di klik 2x selanjutnya akan di tampilkan dengan notepad.
- 2. Pada baris terakhir buat seperti ini, tanda oval merah

```
;; User Defined Linetypes
;;
;; Add any linetypes that you define to this se
;; the file to ensure that they migrate properl
```

" Definisi garis adalah

Garis = selalu memakai bilangan positif

Spasi = selalu memakai bilangan negative

Titik = selalu memakai bilangan nol

Biasanya pada file "acad.lin" bisa anda perhatikan bahwa sebuah garis terdiri dari

- 1. Garis pertama adalah nama garis dan uraian jenis garisnya
- 2. Garis kedua adalah definisi kode dari garis tersebut dan format kodenya

Pada alinea terakhir "acad.lin"

- 1. Ketik tanda "*" (tanda kali)
- 2. Ketik nama garis yang anda inginkan (maksimal 47 karakter)
- 3. Ketik jenis garis yang diperkirakan akan muncul
- 4. Ketik "A" (harus huruf A, selain itu Autocad menolak)
- 5. Ketik koma (",") dan 1.0 ini menandakan bahwa anda membuat garis sepanjang 1.0
- 6. Ketik koma (",") dan -0.125 ini menandakan bahwa anda membuat spasi sepanjang 0.125
- 7. Ketik koma (",") dan 0.25 ini menandakan bahwa anda membuat garis sepanjang 0.25
- 8. Ketik koma (",") dan -0.125 ini menandakan bahwa anda membuat spasi sepanjang 0.125
- 9. Ketik koma (",") dan 0 ini menandakan bahwa anda membuat titik

1

Filed Under: AutoCAD

Tagged With: Kostumisasi AutoCAD





About adesu



Ikut diskusi ini...



sandi • 6 bulan yang lalu

mas saya sudah coba tapi saat diload line yg sy buat itu tdk tampil,karna type file yg sy buat masi .txt,,cara merubahnya bagaimana ya,agar dapat di load di autocadnya,,trima ksih atas ilmunya...

◆ Balas • Bagikan >



menyeng • 6 tahun yang lalu

tentangcad very2 OK

sebagai drafter yng masih pake ACAD yang umum kaya'nya blm mantep, minta tolong gmn cara proses gbr tampak gedung 2 lt menggunakan ACA, makasih banyak tentang CAD

▲ ■ A Balas • Bagikan >



Pither Rukka • 6 tahun yang lalu

Terimakasi buanyak bang Rizki.

Saya sudah coba menggunakan file shape untuk membuat garis dan hasil bagus. Tapi ada masalah kalau garis yg dibuat pline atau spline object shapenya lurus saja, tidak mengikuti alur garis sehingga kelihatan patah-patah (apalagi kalu scalenya dibesarin).

Gimana yah...supaya object shapenya itu juga bisa ikut lekukan garis.

Makasi banyak atas bantuannya...

PR

▲ ■ ■ Balas ■ Bagikan >



rizki cp • 6 tahun yang lalu

Asl. wr. wb.

kumaha kabarna mas2 tentangcad.com

bwat mas pither rukka,

membuat garis type baru bisa juga loh make

fasilitas express yg sudah tersedia di autocad, waktu instalasi caranya:

klo ane biasanya bikin dulu bentuk garisnya.

trus ketik MKSHAPE bwat bikin shape baru.

klo sudah ketik MKLTYPE bwat bikin garis baru.

lebih jelas baca helpnya aja di menu bar Express ->help.

smoga membantu.

wsl. wr. wb.

▲ ■ Balas • Bagikan >

Search the site ...

POPULER HARI INI

5 Langkah Mudah Mempersiapkan AutoCAD Plot

Membuat Gambar 3D Untuk Pemula

10 Kesalahan yang Umum Dilakukan Pengguna AutoCAD

Ayo Belajar AutoCAD Sendiri!

Latihan Menggunakan Layout dan Viewport

GABUNG DI FACEBOOK DAN TWITTER

menghide

TOPIK TERBARU

Like 8,331 people like this. Sign Up to see what your friends like.

saalam hormat ,tentang tutorial REVIT

[ask]cara cepat mengganti settingan printer pada seluruh tab layout

Ikuti @TentangCAD 317 pengikut File AutoCAD kosong

Teknik Sweep

IKUT BERDISKUSI DI FORUM TENTANGCAD

HOME	FORUM	DAFTAR ARTIKEL	FAQ	ABOUT	DISCLAIMER	
				Password:		
			□Ren		Remember Me	
				LOG IN		
				Register Lost Pa	ssword	

Copyright © 2014 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in

6 of 6