

## **Optimizing Neural Networks for Embedded Systems**

https://github.com/as-budi/Embedded Al.git



# Pruning: Menghapus Bagian Model yang Tidak Penting

 Pruning adalah teknik kompresi model dengan menghilangkan bobot (weight) atau neuron yang dianggap tidak terlalu berkontribusi pada hasil prediksi model.



## **Jenis-Jenis Pruning**

#### 1. Weight Pruning (Unstructured)

Menghapus bobot individual yang nilainya mendekati nol.

#### 2. Neuron Pruning (Structured)

Menghapus seluruh neuron, filter, atau channel dari layer tertentu (lebih cocok untuk deployment karena lebih mudah dioptimalkan oleh compiler).

#### 3. Layer Pruning

Menghapus layer secara utuh—jarang dilakukan kecuali untuk arsitektur besar seperti ResNet.



#### **Proses Umum**

- 1. Latih model seperti biasa.
- 2. Evaluasi kontribusi setiap weight atau neuron (misalnya via magnitude, sensitivitas, atau importance score).
- 3. Hapus weight atau neuron yang kontribusinya rendah.
- 4. Fine-tune model hasil pruning agar akurasinya tetap optimal.



#### **Contoh**

• Jika sebuah layer memiliki 512 neuron, dan 40% di antaranya memberikan kontribusi kecil terhadap output, maka 200 neuron bisa dihapus.



#### Kelebihan

- Mengurangi jumlah parameter → hemat memori dan kecepatan inferensi meningkat.
- Bisa menjaga akurasi jika dilakukan dengan hati-hati.



## **Quantization: Mereduksi Presisi Data**

• Quantisasi mengubah representasi **floating-point (FP32)** menjadi representasi dengan **presisi lebih rendah**, seperti **INT8, INT4**, atau bahkan **binary (1-bit)**.



## Jenis-Jenis Quantisasi

#### 1. Post-Training Quantization (PTQ)

Dilakukan setelah model selesai dilatih.

Contoh: convert bobot dari float32 ke int8.

#### 2. Quantization-Aware Training (QAT)

Simulasi quantisasi saat training agar model terbiasa dengan penurunan presisi.



#### 3. Dynamic Quantization

Hanya bobot saja yang diquantisasi, sedangkan aktivasi tetap float (berguna untuk NLP dengan RNN/LSTM).

#### 4. Static Quantization

Bobot dan aktivasi diquantisasi; perlu data kalibrasi untuk menetapkan range.



## **Proses Umum PTQ**

- 1. Latih model dalam FP32.
- 2. Tentukan range min-max bobot dan aktivasi (mis. [-1, 1]).
- 3. Ubah representasi:

Misal:

```
w_{int8} = {
m round}\left(rac{w_{fp32}}{scale}
ight) dengan scale = (max - min)/255 untuk INT8.
```

4. Gunakan representasi integer saat inferensi.



#### Kelebihan

- Ukuran model dapat berkurang hingga 4× (FP32 → INT8).
- Inferensi lebih cepat dan hemat daya karena integer arithmetic jauh lebih ringan dari floating point.



## **Kombinasi Pruning + Quantization**

- Biasanya digunakan bersamaan untuk mencapai efisiensi maksimal.
- Contoh: model MobileNet-V1 dapat diperkecil dari 16MB → <4MB dengan kombinasi teknik ini.



## **Contoh Tools yang Mendukung**

- TensorFlow Lite Converter
- PyTorch Quantization API
- ONNX Runtime
- TVM (Tensor Virtual Machine)
- STM32Cube.AI untuk perangkat embedded STM32



#### Contoh Kasus di Embedded Device

Misalnya kita deploy CNN untuk klasifikasi suara pada **ESP32 (RAM < 520KB)**:

- **Pruning** digunakan untuk memangkas layer CNN hingga separuh neuron dihilangkan.
- Quantisasi digunakan untuk mengubah model FP32 ke INT8, hingga ukuran model turun dari 1.2MB → 300KB dan bisa disimpan di flash ESP32.



## Contoh Implementasi di Python

• Berikut contoh kode Python menggunakan TensorFlow untuk pruning dan quantization model sederhana (misalnya Dense Neural Network) menggunakan dataset MNIST:



## 1. Install dependensi

pip install tensorflow tensorflow-model-optimization



#### 2. Latih model dasar (baseline model)

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
# Load data
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_{train}, x_{test} = x_{train} / 255.0, x_{test} / 255.0
y_train, y_test = to_categorical(y_train), to_categorical(y_test)
# Baseline model
model = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
model.compile(optimizer='adam',
              loss='categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=2, validation_split=0.1)
```



## 3. Pruning model menggunakan TensorFlow Model Optimization Toolkit

```
import tensorflow_model_optimization as tfmot
# Define pruning schedule
pruning_params = {
    pruning_schedule': tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
        initial_sparsity=0.0,
        final_sparsity=0.5,
        begin_step=0,
        end_step=len(x_train) // 128 * 2 # 2 epochs
# Apply pruning
pruned_model = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(model, **pruning_params)
# Re-compile and train
pruned_model.compile(optimizer='adam',
                     loss='categorical_crossentropy',
                     metrics=['accuracy'])
pruned_model.fit(x_train, y_train,
                 epochs=2,
                 batch_size=128,
                 validation split=0.1.
```



#### 4. Post-Training Quantization (PTQ)

```
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pruned_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] # Aktivasi quantisasi
tflite_quant_model = converter.convert()

# Simpan model hasil quantization
with open('model_pruned_quantized.tflite', 'wb') as f:
    f.write(tflite_quant_model)
```



#### 5. Cek Ukuran Model Sebelum dan Sesudah

```
import os

# Save original model
model.save('original_model.h5')

# Ukuran file
print("Original Model Size (MB):", os.path.getsize("original_model.h5") / 1e6)
print("Pruned + Quantized Model Size (MB):", os.path.getsize("model_pruned_quantized.tflite") / 1e6)
```



### Ringkasan

- Pruning dilakukan selama fine-tuning dengan polynomial decay untuk sparsity.
- Quantization dilakukan setelah training (PTQ) untuk konversi ke INT8.
- Model dapat di-deploy ke microcontroller (via TensorFlow Lite for Microcontrollers) jika ukurannya < 1MB.</li>