

Finite State Machine (FSM) and Real Time Operating System RTOS

https://github.com/as-budi/Embedded Al.git



Finite State Machine (FSM)

- Dalam sistem tertanam (embedded system), **state machine** atau **finite state machine (FSM)** adalah pola pemrograman penting untuk mengelola *control flow* berdasarkan *keadaan (state)* dan *transisi antar state*.
- FSM sangat berguna untuk mengatur logika kompleks yang bersifat deterministik dan dapat diprediksi, seperti dalam pengontrol perangkat keras, sistem UI, atau robotik.





State Machine adalah model komputasi yang terdiri dari:

- State (Keadaan): Kondisi sistem saat ini.
- Transition (Transisi): Perubahan dari satu state ke state lain berdasarkan input/event.
- Event/Input: Pemicu transisi state.
- Action: Proses atau output yang dilakukan saat masuk atau keluar dari state atau saat transisi terjadi.




2. Kapan Digunakan di Embedded System?

Beberapa contoh penggunaannya:

- Sistem menu UI pada alat ukur digital.
- Pengendali robot berdasarkan sensor.
- Protokol komunikasi (misalnya: UART, SPI, Bluetooth).
- Mode operasi perangkat: akuisisi data, inferensi, sleep, idle, active, error, dll.



Embedded v2





3. Pola Pemrograman State Machine (Programming Pattern)

- State Table Driven FSM: Menggunakan tabel (array atau struct) untuk mendefinisikan transisi.
- Switch-Case FSM (paling umum): Menggunakan pernyataan switch untuk menangani setiap state.
- State Pattern (Object-Oriented FSM): Setiap state direpresentasikan sebagai objek dengan metode on_enter, on_event, on_exit.




9 4. Contoh: FSM untuk Lampu Lalu Lintas Sederhana

• State: RED, GREEN, YELLOW

• Input: timer

• Output: lampu ON/OFF









Implementasi dalam C (Switch-case FSM)

```
typedef enum {RED, GREEN, YELLOW} TrafficState;
TrafficState currentState = RED;
unsigned long timer = 0;
void updateStateMachine() {
    switch(currentState) {
       case RED:
           turnOnRedLight();
           if (millis() - timer > 5000) {
               timer = millis();
               currentState = GREEN;
       case GREEN:
            turnOnGreenLight();
            if (millis() - timer > 4000) {
               timer = millis();
               currentState = YELLOW;
       case YELLOW:
            turnOnYellowLight();
            if (millis() - timer > 2000) {
               timer = millis();
               currentState = RED;
```



Catatan Desain:

- Non-blocking: Gunakan millis() atau timer, bukan delay(), agar sistem tetap responsif.
- **Deklaratif:** Gunakan enum atau struct agar logika FSM dapat dibaca dan diubah dengan mudah.
- **Testable:** Dengan memisahkan logic FSM dari I/O, pengujian bisa dilakukan tanpa perangkat keras.





5. Alternatif Pendekatan: FSM Pattern dalam C++ (OOP)

```
class TrafficLightState {
public:
    virtual void enter() = 0;
    virtual TrafficLightState* next() = 0;
};
class Red : public TrafficLightState {
public:
   void enter() { turnOnRedLight(); delay(5000); }
    TrafficLightState* next() { return new Green(); }
};
class Green : public TrafficLightState {
public:
    void enter() { turnOnGreenLight(); delay(4000); }
    TrafficLightState* next() { return new Yellow(); }
};
// dan seterusnya...
```



 Pendekatan ini lebih modular, cocok untuk proyek embedded system berbasis RTOS atau sistem kompleks seperti UI/UX pada touchscreen.



6. Best Practice FSM di Embedded System

Aspek	Rekomendasi		
Struktur kode	Gunakan enum, switch-case, atau object pattern		
Efisiensi	Hindari blocking function (delay)		
Skalabilitas	Pisahkan FSM dan I/O (Hardware Abstraction Layer)		
Debugging	Tambahkan state logging saat transisi		
Kompleksitas tinggi	Pertimbangkan penggunaan FSM framework (misal: QP-nano dari Quantum Leaps)		



FSM Template

```
enum State {
 STATE_INIT,
 STATE_IDLE,
 STATE_ACQUIRE,
 STATE_PROCESS,
 STATE_COMMUNICATE,
 STATE_ERROR
State currentState = STATE_INIT;
unsigned long stateTimer = 0;
unsigned long interval = 1000;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(1000); // Waktu boot
 // Inisialisasi awal sistem
 initHardware();
 currentState = STATE_IDLE;
```



```
switch (currentState) {
 case STATE_IDLE:
   if (millis() - stateTimer > interval) {
      currentState = STATE_ACQUIRE;
      stateTimer = millis();
  case STATE_ACQUIRE:
   if (acquireSensorData()) {
      currentState = STATE_PROCESS;
      currentState = STATE_ERROR;
  case STATE_PROCESS:
    processData();
    currentState = STATE_COMMUNICATE;
  case STATE_COMMUNICATE:
    communicateData();
    currentState = STATE_IDLE;
    stateTimer = millis();
  case STATE_ERROR:
    handleError();
    currentState = STATE_IDLE;
    currentState = STATE_ERROR;
```



```
// ============ FUNGSI STATE ============
void initHardware() {
 Serial.println("Inisialisasi selesai");
bool acquireSensorData() {
 Serial.println("Membaca data sensor...");
 // Return true jika berhasil
 return true;
void processData() {
 Serial.println("Memproses data...");
void communicateData() {
 Serial.println("Mengirim data...");
void handleError() {
 Serial.println("Terjadi kesalahan!");
 // Reset atau recovery
```



Real Time Operating System (RTOS)

- RTOS (Real-Time Operating System) adalah sistem operasi ringan yang dirancang untuk menjalankan *task* secara deterministik dalam sistem tertanam (embedded system).
- Berbeda dengan general-purpose OS (seperti Linux), RTOS menjamin bahwa proses tertentu selesai dalam bounded time atau waktu yang telah ditentukan—itulah mengapa disebut "real-time."



1. Konsep Dasar RTOS

RTOS mengatur eksekusi berbagai task dengan fitur utama:

- Task/Thread Scheduling
- Multitasking (Preemptive atau Cooperative)
- Inter-task Communication (Queue, Semaphore, Mutex)
- Time Management (Timers, Delay)
- Interrupt Handling



Contoh RTOS populer:

- FreeRTOS (paling banyak digunakan dalam ESP32)
- Zephyr RTOS
- RT-Thread
- CMSIS-RTOS (untuk ARM Cortex-M)





2. Penggunaan RTOS dalam Embedded Al

Dalam konteks **Embedded AI**, RTOS memainkan peran penting dalam menjalankan berbagai tugas secara efisien, seperti:

✓ A. Inferensi AI + Sensor + Komunikasi

Bayangkan ESP32 menjalankan model AI (TFLite Micro), sambil:

- Mengambil data dari sensor
- Menjalankan pre-processing
- Melakukan inferensi Al
- Mengirim hasilnya via Wi-Fi/MQTT



RTOS memungkinkan semua ini berjalan sebagai task yang terpisah, tanpa blocking satu sama lain.

Komponen	Task di RTOS
Sensor	TaskSensorRead()
Preprocessing	TaskPreprocess()
Al Inference	TaskAIInference()
Komunikasi MQTT	TaskPublishMQTT()



B. Manajemen Memori dan Waktu

Al model inference butuh buffer input/output besar. RTOS:

- Menyediakan alokasi memori statis (heap/task-local)
- Menjamin inferensi tidak terganggu oleh komunikasi atau input
- Mengatur waktu inferensi agar tidak melampaui deadline



C. Low Power + Wake on Event

RTOS dapat mengatur sistem ke *sleep mode*, lalu bangun hanya saat:

- Interrupt sensor aktif (motion, suara, dll)
- Input data tersedia
- Inferensi perlu dijalankan

Contoh: Kamera dengan ESP32-CAM + AI hanya aktif saat gerakan terdeteksi.





3. Contoh FreeRTOS pada ESP32 + AI

```
void TaskSensorRead(void *pvParameters) {
 for (;;) {
   readSensor();
   vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
void TaskAIInference(void *pvParameters) {
 for (;;) {
   if (dataAvailable) {
      runInference();
   vTaskDelay(200 / portTICK_PERIOD_MS);
void setup() {
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorRead, "Sensor", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskAIInference, "Inference", 4096, NULL, 2, NULL, 1);
```



Fungsi xTaskCreatePinnedToCore()

• Fungsi ini adalah bagian dari **FreeRTOS** pada ESP32 yang digunakan untuk membuat dan menjalankan **task (thread)**, serta menetapkan task tersebut berjalan di core yang mana (ESP32 memiliki 2 core: core 0 dan core 1).



Sintaks Umum

```
BaseType_t xTaskCreatePinnedToCore(
    TaskFunction_t pvTaskCode,
    const char * const pcName,
    const uint32_t usStackDepth,
    void *pvParameters,
    UBaseType_t uxPriority,
    TaskHandle_t *pvCreatedTask,
    const BaseType_t xCoreID
);
```



Penjelasan Argumen

xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "SensorTask", 2048, NULL, 1, NULL, 1);`

No	Argumen	Nilai	Fungsi
1	pvTaskCode	TaskSensorFSM	Fungsi yang akan dijalankan sebagai task (harus void function(void* param) dan infinite loop while(1))
2	pcName	"SensorTask"	Nama task untuk debugging/logging



No	Argumen	Nilai	Fungsi
3	usStackDepth	2048	Ukuran stack task dalam <i>word</i> (1 word = 4 byte pada ESP32), berarti 2048 × 4 = 8192 byte stack memory
4	pvParameters	NULL	Parameter yang akan dikirim ke fungsi task. Bisa NULL jika tidak digunakan
5	uxPriority	1	Prioritas task (lebih besar = lebih prioritas)



No	Argumen	Nilai	Fungsi
6	pvCreatedTask	NULL	Alamat variabel untuk menyimpan handle task jika ingin mengontrol (suspend/resume/delete). Jika tidak perlu, isi NULL
7	xCoreID	1	Nomor core tempat task ini dijalankan: 0 = core 0 (proses utama) 1 = core 1 (biasanya untuk komunikasi/Al) tskN0_AFFINITY = bisa di mana saja



Catatan Tambahan

- ESP32 memiliki dua core:
 - Core 0: untuk tugas utama dan Wi-Fi
 - Core 1: untuk tugas tambahan (rekomendasi untuk sensor, Al, dsb.)
- Ukuran stack (2048) harus cukup besar terutama untuk tugas berat seperti Al.
- **Prioritas** (1) lebih tinggi akan mendahului task lain dengan prioritas lebih rendah.





Jika Anda ingin:

- TaskSensorFSM: berjalan di core 1 untuk membaca sensor secara berkala
- TaskInferenceFSM: inferensi Al, diletakkan di core 0

Maka:

```
xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "Sensor", 2048, NULL, 1, NULL, 1); // Core 1 xTaskCreatePinnedToCore(TaskInferenceFSM, "AI", 4096, NULL, 2, NULL, 0); // Core 0
```





vTaskDelay(tickDelay)

• Fungsi ini menunda eksekusi task saat ini, dan membiarkan FreeRTOS menjalankan task lain. Task akan "tidur" selama jumlah tick tertentu, lalu aktif kembali.

100 / portTICK_PERIOD_MS

FreeRTOS menghitung waktu dalam satuan tick, bukan milidetik.
 Maka dari itu, portTICK_PERIOD_MS digunakan untuk mengonversi milidetik → tick.



Komponen	Fungsi	
100	Waktu delay dalam milidetik	
portTICK_PERIOD_MS	Konstanta yang menyatakan berapa milidetik dalam satu tick Default-nya adalah 1 ms/tick jika configTICK_RATE_HZ = 1000	
100 / portTICK_PERIOD_MS	Jumlah tick untuk delay 100 ms	



Contoh Perhitungan

- configTICK_RATE_HZ = 1000 (default untuk ESP32)
- Maka portTICK_PERIOD_MS = 1

```
vTaskDelay(100 / 1); // Delay 100 tick = 100 ms
```

• Jika kita ubah configTICK_RATE_HZ = 100, maka portTICK_PERIOD_MS = 10, dan:

```
vTaskDelay(100 / 10); // Delay 10 tick = 100 ms
```



Karakteristik vTaskDelay()

Sifat	Penjelasan
Non-blocking	Task lain masih bisa jalan selama delay
Relative delay	Delay dihitung sejak fungsi dipanggil
Aman digunakan	Cocok untuk loop di dalam task
Tidak cocok untuk timing presisi tinggi	Gunakan timer/interrupt untuk kebutuhan presisi mikrodetik



Jika Anda ingin kontrol waktu delay lebih tepat (misal: delay absolut atau periodik), kita bisa gunakan vTaskDelayUntil(). Mau saya jelaskan juga perbedaannya?





4. Manfaat RTOS untuk Embedded Al

Manfaat	Penjelasan		
Responsiveness	Task inferensi AI tidak mengganggu task I/O		
Determinism	Setiap task berjalan sesuai prioritas		
Resource Sharing	RTOS membantu sinkronisasi antar task via queue/semaphore		
Multicore Support	ESP32 + FreeRTOS: bisa assign task ke core tertentu		
Scalability	Menambahkan lebih fitur tanpa membuat sistem menjadi blocking		



77 5. Tantangan

- Manajemen Memori (Al + RTOS membutuhkan stack besar)
- Prioritas Task yang salah bisa menyebabkan jitter
- Debugging multithreaded lebih kompleks daripada single loop
- Real-time guarantees sulit dicapai dengan Al model yang besar





Penggabungan FSM dan RTOS

RTOS	FSM
Menangani <i>task-level</i> concurrency	Menangani <i>internal logic per task</i>
Efisien untuk multitasking	Efisien untuk mengontrol alur status
Cocok untuk komunikasi antar modul	Cocok untuk manajemen alur di dalam 1 modul

■ Gabungan RTOS + FSM = multitasking sistem cerdas dengan kendali status yang rapi





Struktur Desain: FSM di dalam Task RTOS

```
TaskSensor() → FSM: {INIT → ACQUIRE → IDLE}
TaskInference() → FSM: {WAIT_DATA → RUN_AI → REPORT}
TaskCommunication()-> FSM: {CONNECT → PUBLISH → WAIT_ACK}
```

Setiap task FreeRTOS dapat memiliki FSM-nya sendiri, menggunakan enum dan switch-case.



Contoh Implementasi FSM + RTOS pada ESP32

```
SensorState { SENSOR_INIT, SENSOR_READ, SENSOR_IDLE };
     InferenceState { INFER_WAIT, INFER_RUN };
SensorState sensorState = SENSOR_INIT;
InferenceState inferenceState = INFER_WAIT;
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "SensorTask", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore(TaskInferenceFSM, "InferenceTask", 4096, NULL, 2, NULL, 1);
     case SENSOR_INIT:
        if (!isnan(temperature)) {
          dataReady = true;
          sensorState = SENSOR_IDLE;
           Serial.println("Read error");
      case SENSOR_IDLE:
    vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);
     case INFER_WAIT:
      case INFER_RUN:
          else if (result < 0.7) Serial.println("DEMAM RINGAN");
else Serial.println("DEMAM BERAT");</pre>
         inferenceState = INFER_WAIT;
    vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
```