

# Finite State Machine (FSM) and Real Time Operating System RTOS

https://github.com/as-budi/Embedded Al.git



# Finite State Machine (FSM)

- Dalam sistem tertanam (embedded system), **state machine** atau **finite state machine (FSM)** adalah pola pemrograman penting untuk mengelola *control flow* berdasarkan *keadaan (state)* dan *transisi antar state*.
- FSM sangat berguna untuk mengatur logika kompleks yang bersifat deterministik dan dapat diprediksi, seperti dalam pengontrol perangkat keras, sistem UI, atau robotik.





State Machine adalah model komputasi yang terdiri dari:

- State (Keadaan): Kondisi sistem saat ini.
- Transition (Transisi): Perubahan dari satu state ke state lain berdasarkan input/event.
- Event/Input: Pemicu transisi state.
- Action: Proses atau output yang dilakukan saat masuk atau keluar dari state atau saat transisi terjadi.




## 2. Kapan Digunakan di Embedded System?

Beberapa contoh penggunaannya:

- Sistem menu UI pada alat ukur digital.
- Pengendali robot berdasarkan sensor.
- Protokol komunikasi (misalnya: UART, SPI, Bluetooth).
- Mode operasi perangkat: akuisisi data, inferensi, sleep, idle, active, error, dll.



#### Embedded v2





# **3. Pola Pemrograman State Machine (Programming Pattern)**

- State Table Driven FSM: Menggunakan tabel (array atau struct) untuk mendefinisikan transisi.
- Switch-Case FSM (paling umum): Menggunakan pernyataan switch untuk menangani setiap state.
- State Pattern (Object-Oriented FSM): Setiap state direpresentasikan sebagai objek dengan metode on\_enter, on\_event, on\_exit.




#### **9** 4. Contoh: FSM untuk Lampu Lalu Lintas Sederhana

• State: RED, GREEN, YELLOW

• Input: timer

• Output: lampu ON/OFF









#### Implementasi dalam C (Switch-case FSM)

```
typedef enum {RED, GREEN, YELLOW} TrafficState;
TrafficState currentState = RED;
unsigned long timer = 0;
void updateStateMachine() {
    switch(currentState) {
       case RED:
           turnOnRedLight();
           if (millis() - timer > 5000) {
               timer = millis();
               currentState = GREEN;
       case GREEN:
            turnOnGreenLight();
            if (millis() - timer > 4000) {
               timer = millis();
               currentState = YELLOW;
       case YELLOW:
            turnOnYellowLight();
            if (millis() - timer > 2000) {
               timer = millis();
               currentState = RED;
```



#### Catatan Desain:

- Non-blocking: Gunakan millis() atau timer, bukan delay(), agar sistem tetap responsif.
- **Deklaratif:** Gunakan enum atau struct agar logika FSM dapat dibaca dan diubah dengan mudah.
- **Testable:** Dengan memisahkan logic FSM dari I/O, pengujian bisa dilakukan tanpa perangkat keras.





#### 5. Alternatif Pendekatan: FSM Pattern dalam C++ (OOP)

```
class TrafficLightState {
public:
    virtual void enter() = 0;
    virtual TrafficLightState* next() = 0;
};
class Red : public TrafficLightState {
public:
   void enter() { turnOnRedLight(); delay(5000); }
    TrafficLightState* next() { return new Green(); }
};
class Green : public TrafficLightState {
public:
    void enter() { turnOnGreenLight(); delay(4000); }
    TrafficLightState* next() { return new Yellow(); }
};
// dan seterusnya...
```



 Pendekatan ini lebih modular, cocok untuk proyek embedded system berbasis RTOS atau sistem kompleks seperti UI/UX pada touchscreen.



# **6.** Best Practice FSM di Embedded System

Aspek	Rekomendasi	
Struktur kode	Gunakan enum, switch-case, atau object pattern	
Efisiensi	Hindari blocking function (delay)	
Skalabilitas	Pisahkan FSM dan I/O (Hardware Abstraction Layer)	
Debugging	Tambahkan state logging saat transisi	
Kompleksitas tinggi	Pertimbangkan penggunaan FSM framework (misal: QP-nano dari Quantum Leaps)	



#### **FSM Template**

```
enum State {
 STATE_INIT,
 STATE_IDLE,
 STATE_ACQUIRE,
 STATE_PROCESS,
 STATE_COMMUNICATE,
 STATE_ERROR
State currentState = STATE_INIT;
unsigned long stateTimer = 0;
unsigned long interval = 1000;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(1000); // Waktu boot
 // Inisialisasi awal sistem
 initHardware();
 currentState = STATE_IDLE;
```



```
switch (currentState) {
 case STATE_IDLE:
   if (millis() - stateTimer > interval) {
      currentState = STATE_ACQUIRE;
      stateTimer = millis();
  case STATE_ACQUIRE:
   if (acquireSensorData()) {
      currentState = STATE_PROCESS;
      currentState = STATE_ERROR;
  case STATE_PROCESS:
    processData();
    currentState = STATE_COMMUNICATE;
  case STATE_COMMUNICATE:
    communicateData();
    currentState = STATE_IDLE;
    stateTimer = millis();
  case STATE_ERROR:
    handleError();
    currentState = STATE_IDLE;
    currentState = STATE_ERROR;
```



```
// ============ FUNGSI STATE ============
void initHardware() {
 Serial.println("Inisialisasi selesai");
bool acquireSensorData() {
 Serial.println("Membaca data sensor...");
 // Return true jika berhasil
 return true;
void processData() {
 Serial.println("Memproses data...");
void communicateData() {
 Serial.println("Mengirim data...");
void handleError() {
 Serial.println("Terjadi kesalahan!");
 // Reset atau recovery
```



# Real Time Operating System (RTOS)

- RTOS (Real-Time Operating System) adalah sistem operasi ringan yang dirancang untuk menjalankan *task* secara deterministik dalam sistem tertanam (embedded system).
- Berbeda dengan general-purpose OS (seperti Linux), RTOS menjamin bahwa proses tertentu selesai dalam bounded time atau waktu yang telah ditentukan—itulah mengapa disebut "real-time."



#### **1. Konsep Dasar RTOS**

RTOS mengatur eksekusi berbagai task dengan fitur utama:

- Task/Thread Scheduling
- Multitasking (Preemptive atau Cooperative)
- Inter-task Communication (Queue, Semaphore, Mutex)
- Time Management (Timers, Delay)
- Interrupt Handling



#### Contoh RTOS populer:

- FreeRTOS (paling banyak digunakan dalam ESP32)
- Zephyr RTOS
- RT-Thread
- CMSIS-RTOS (untuk ARM Cortex-M)





#### **2. Penggunaan RTOS dalam Embedded Al**

Dalam konteks **Embedded AI**, RTOS memainkan peran penting dalam menjalankan berbagai tugas secara efisien, seperti:

#### ✓ A. Inferensi AI + Sensor + Komunikasi

Bayangkan ESP32 menjalankan model AI (TFLite Micro), sambil:

- Mengambil data dari sensor
- Menjalankan pre-processing
- Melakukan inferensi Al
- Mengirim hasilnya via Wi-Fi/MQTT



RTOS memungkinkan semua ini berjalan sebagai task yang terpisah, tanpa blocking satu sama lain.

Komponen	Task di RTOS
Sensor	TaskSensorRead()
Preprocessing	TaskPreprocess()
Al Inference	TaskAIInference()
Komunikasi MQTT	TaskPublishMQTT()



#### **B.** Manajemen Memori dan Waktu

Al model inference butuh buffer input/output besar. RTOS:

- Menyediakan alokasi memori statis (heap/task-local)
- Menjamin inferensi tidak terganggu oleh komunikasi atau input
- Mengatur waktu inferensi agar tidak melampaui deadline



#### C. Low Power + Wake on Event

RTOS dapat mengatur sistem ke *sleep mode*, lalu bangun hanya saat:

- Interrupt sensor aktif (motion, suara, dll)
- Input data tersedia
- Inferensi perlu dijalankan

Contoh: Kamera dengan ESP32-CAM + AI hanya aktif saat gerakan terdeteksi.



# Fungsi xTaskCreatePinnedToCore()

• Fungsi ini adalah bagian dari **FreeRTOS** pada ESP32 yang digunakan untuk membuat dan menjalankan **task (thread)**, serta menetapkan task tersebut berjalan di core yang mana (ESP32 memiliki 2 core: core 0 dan core 1).



## **Sintaks Umum**

```
BaseType_t xTaskCreatePinnedToCore(
    TaskFunction_t pvTaskCode,
    const char * const pcName,
    const uint32_t usStackDepth,
    void *pvParameters,
    UBaseType_t uxPriority,
    TaskHandle_t *pvCreatedTask,
    const BaseType_t xCoreID
);
```



#### Penjelasan Argumen

xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "SensorTask", 2048, NULL, 1, NULL, 1);`

No	Argumen	Nilai	Fungsi
1	pvTaskCode	TaskSensorFSM	Fungsi yang akan dijalankan sebagai task (harus void function(void* param) dan infinite loop while(1))
2	pcName	"SensorTask"	Nama task untuk debugging/logging



No	Argumen	Nilai	Fungsi
3	usStackDepth	2048	Ukuran stack task dalam <i>word</i> (1 word = 4 byte pada ESP32), berarti 2048 × 4 = <b>8192 byte stack memory</b>
4	pvParameters	NULL	Parameter yang akan dikirim ke fungsi task. Bisa NULL jika tidak digunakan
5	uxPriority	1	Prioritas task (lebih besar = lebih prioritas)



No	Argumen	Nilai	Fungsi
6	pvCreatedTask	NULL	Alamat variabel untuk menyimpan handle task jika ingin mengontrol (suspend/resume/delete). Jika tidak perlu, isi NULL
7	xCoreID	1	Nomor core tempat task ini dijalankan:  0 = core 0 (proses utama)  1 = core 1 (biasanya untuk komunikasi/Al)  tskN0_AFFINITY = bisa di mana saja



#### Catatan Tambahan

- ESP32 memiliki dua core:
  - Core 0: untuk tugas utama dan Wi-Fi
  - Core 1: untuk tugas tambahan (rekomendasi untuk sensor, Al, dsb.)
- Ukuran stack ( 2048 ) harus cukup besar terutama untuk tugas berat seperti Al.
- **Prioritas** (1) lebih tinggi akan mendahului task lain dengan prioritas lebih rendah.





#### Jika Anda ingin:

- TaskSensorFSM: berjalan di core 1 untuk membaca sensor secara berkala
- TaskInferenceFSM: inferensi Al, diletakkan di core 0

#### Maka:

```
xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "Sensor", 2048, NULL, 1, NULL, 1); // Core 1
xTaskCreatePinnedToCore(TaskInferenceFSM, "AI", 4096, NULL, 2, NULL, 0); // Core 0
```





#### 3. Contoh FreeRTOS pada ESP32 + AI

```
void TaskSensorRead(void *pvParameters) {
 for (;;) {
   readSensor();
   vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
void TaskAIInference(void *pvParameters) {
 for (;;) {
   if (dataAvailable) {
      runInference();
   vTaskDelay(200 / portTICK_PERIOD_MS);
void setup() {
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorRead, "Sensor", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskAIInference, "Inference", 4096, NULL, 2, NULL, 1);
```





#### **4. Manfaat RTOS untuk Embedded Al**

Manfaat	Penjelasan		
Responsiveness	Task inferensi Al tidak mengganggu task I/O		
Determinism	Setiap task berjalan sesuai prioritas		
Resource Sharing	RTOS membantu sinkronisasi antar task via queue/semaphore		
Multicore Support	ESP32 + FreeRTOS: bisa assign task ke core tertentu		
Scalability	Menambahkan lebih fitur tanpa membuat sistem menjadi blocking		



## **77** 5. Tantangan

- Manajemen Memori (Al + RTOS membutuhkan stack besar)
- Prioritas Task yang salah bisa menyebabkan jitter
- Debugging multithreaded lebih kompleks daripada single loop
- Real-time guarantees sulit dicapai dengan Al model yang besar





#### **Penggabungan FSM dan RTOS**

RTOS	FSM
Menangani <i>task-level</i> concurrency	Menangani <i>internal logic per task</i>
Efisien untuk multitasking	Efisien untuk mengontrol alur status
Cocok untuk komunikasi antar modul	Cocok untuk manajemen alur di dalam 1 modul

■ Gabungan RTOS + FSM = multitasking sistem cerdas dengan kendali status yang rapi





#### Struktur Desain: FSM di dalam Task RTOS

```
TaskSensor() → FSM: {INIT → ACQUIRE → IDLE}
TaskInference() → FSM: {WAIT_DATA → RUN_AI → REPORT}
TaskCommunication()-> FSM: {CONNECT → PUBLISH → WAIT_ACK}
```

Setiap task FreeRTOS dapat memiliki FSM-nya sendiri, menggunakan enum dan switch-case.



# Contoh Implementasi FSM + RTOS pada ESP32

```
SensorState { SENSOR_INIT, SENSOR_READ, SENSOR_IDLE };
     InferenceState { INFER_WAIT, INFER_RUN };
SensorState sensorState = SENSOR_INIT;
InferenceState inferenceState = INFER_WAIT;
 xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensorFSM, "SensorTask", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore(TaskInferenceFSM, "InferenceTask", 4096, NULL, 2, NULL, 1);
     case SENSOR_INIT:
        if (!isnan(temperature)) {
          dataReady = true;
          sensorState = SENSOR_IDLE;
           Serial.println("Read error");
      case SENSOR_IDLE:
    vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);
     case INFER_WAIT:
      case INFER_RUN:
          else if (result < 0.7) Serial.println("DEMAM RINGAN");
else Serial.println("DEMAM BERAT");</pre>
         inferenceState = INFER_WAIT;
    vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
```