Rockchip Gstreamer用户指南

文件标识: RK-YH-YF-921

发布版本: V1.2.1

日期: 2024-01-16

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Gstreamer及相关插件的编译和测试方法。

支持的系统和版本

| 系统 | 版本 |
|---------------------|--------|
| Buildroot | 1.22.x |
| Debian10 (Buster) | 1.14.4 |
| Debian11 (Bullseye) | 1.18.5 |
| Yocto | 1.20.x |

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

| 日期 | 版本 | 作者 | 修改说明 |
|------------|--------|---------|-----------------------------|
| 2022-01-06 | V1.0.0 | Jair Wu | 初始版本 |
| 2022-02-24 | V1.0.1 | Jair Wu | 修复错误的命令选项 |
| 2022-05-10 | V1.1.0 | Jair Wu | 新增MPP插件和环境变量说明,增加命令示例 |
| 2022-07-26 | V1.1.1 | LGZ | 新增Gstreamer简介及AFBC dump解码数据 |
| 2022-10-25 | V1.1.2 | Jair Wu | 新增v4l2src插件说明 |
| 2023-10-16 | V1.2.0 | Jair Wu | 更新插件说明,更新FAQ |
| 2024-01-16 | V1.2.1 | Jair Wu | 新增管道分析方法 |

Rockchip Gstreamer用户指南

- 1. GStreamer 简介
 - 1.1 GStreamer 视频编解码适配方案
- 2. 源码及编译
 - 2.1 源码路径
 - 2.2 编译
- 3. 基本命令
- 4. 插件介绍
 - 4.1 gstreamer-rockchip
 - 4.1.1 kmssrc
 - 4.1.2 mppvideodec
 - 4.1.3 mppjpegdec
 - 4.1.4 mpph264enc/mpph265enc/mppvp8enc
 - 4.1.5 mppjpegenc
 - 4.1.6 rkximagesink
 - 4.2 core elements
 - 4.2.1 fakesink
 - 4.2.2 filesrc
 - 4.2.3 filesink
 - 4.3 gst1-plugins-base
 - 4.3.1 appsrc
 - 4.3.2 appsink
 - 4.3.3 decodebin/decodebin3
 - 4.3.4 playbin/playbin3
 - 4.3.5 uridecodebin/uridecodebin3
 - 4.3.6 videoconvert
 - 4.3.7 videoscale
 - 4.3.8 videotestsrc
 - 4.3.9 xvimagesink
 - 4.4 gst1-plugins-good
 - 4.4.1 v4l2src
 - 4.4.2 rtspsrc
 - 4.4.3 videoflip
 - 4.5 gst1-plugins-bad
 - 4.5.1 kmssink
 - 4.5.2 waylandsink
 - 4.5.3 fpsdisplaysink
- 5. Rockchip MPP插件
 - 5.1 gstmppdec
 - 5.1.1 主要函数说明
 - 5.1.2 主要属性说明
 - 5.2 gstmppenc
 - 5.2.1 主要函数说明
 - 5.2.2 主要属性说明
- 6. 环境变量
- 7. 命令示例
 - 7.1 播放视频
 - 7.2 多路视频播放
 - 7.3 编码预览
 - 7.4 拆分码流
- 8. AFBC
 - 8.1 AFBC dump解码数据
- 9. 字幕
- 10. 图层指定
- 11. 分析Gstreamer管道

12. FAQ


- 12.1 播放4K 30FPS不会卡顿,播放4K 60FPS出现卡顿
- 12.2 播放某些片源比较卡顿, CPU占用率很高
- 12.3 某些片源无法播放,LOG卡住未打印进度或进度始终为0
- 12.4 开启AFBC后播放4K视频时出现闪烁
- 12.5 播放有画面但没有声音
- 12.6 运行解压缩命令afbcDec时遇到缺少库libgraphic_lsf.so报错
- 12.7 v4l2src无法满帧获取码流
- 12.8 v4l2src格式协商不通过
- 12.9 v4l2src如何获取HDMIIN数据
- 12.10 v4l2src无法获取4K以上分辨率的数据

1. GStreamer 简介

<u>GStreamer</u>是一个开源多媒体框架,目前Linux SDK(除了IPC外)的多媒体都主要用GStreamer来对接 app 和 编解码组件。利用GStreamer插件的强大特性,通过编写的GStreamer插件适配Rockchip硬件,使得app 能够使用硬件编解码进行加速。

1.1 GStreamer 视频编解码适配方案

如下图所示,以视频播放为例,说明下Rockchip平台视频编解码和显示基本流程:



视频文件(如mp4)先经过demuxer解封装为视频(如h264,h265编码)和音频流,视频流经过解码器video decoder(如mppvideodec和mppjpegdec)解码; 音频流经过音频解码器audio decoder解码,最后通过显示插件(如xvimagesink,waylandsink等)将解码后的视频数据送显,通过音频播放插件(alsasink等)将解码后的音频数据送入声卡播放声音。

Rockchip平台针对视频编解码实现硬件加速,通过插件rockchipmpp实现,其中包括解码插件: mppvideodec和mppjpegdec; 编码插件: mpph264enc, mppvp8enc, mppjpegenc等。GStreamer在视频解码阶段会优先调用rockchipmpp插件,大致流程如下: mppvideodec等插件调用MPP提供的接口,MPP是Rockchip平台的视频编解码中间件会调用vpu驱动(vpu_service)。硬件编解码功能也可直接通过MPP提供测试接口进行测试(比如mpi_dec_test\mpi_enc_test...)。

解码后的视频数据经过显示插件(如xvimagesink,waylandsink等)送入显示设备进行显示,不同显示插件调用不同显示架构接口以对接不同的显示架构,如xvimagesink会调用X11接口对接X11显示架构,waylandsink调用Wayland接口对接Wayland显示架构等。

显示相关具体参考 SDK文档Rockchip_Developer_Guide_Linux_Graphics_CN.pdf

MPP源码参考 <SDK>/external/mpp/, MPP相关说明文档参考 <SDK>/docs/Linux/Multimedia/Rockchip Developer Guide MPP CN.pdf

测试demo参考: <SDK>/external/mpp/test

2.1 源码路径

Buildroot:

Gstreamer及相关插件的源码均通过网络下载,再打上我们提供的补丁的方式生成,具体可以查看 <SDK>/buildroot/package/gstreamer1/。

Debian:

Debian版本源码可通过Debian仓库查找下载,并在对应的版本打上补丁,补丁可通过Redmine等渠道向开发者获取,目前已有的补丁为Debian10对应的1.14.4和Debian11对应的1.18.5。

Gstreamer-rockchip:

MPP编解码插件及rkximagesink显示插件源码在《SDK》/external/gstreamer-rockchip,Buildroot与Debian共用同一仓库。

2.2 编译

Buildroot:

开启相关宏(默认开启),直接在SDK根目录编译即可,相关宏均统一整理至 <SDK>/buildroot/configs/rockchip/multimedia/gst/,在目标config里直接包含即可。

```
BR2 PACKAGE MPP=y
BR2_PACKAGE_MPP_ALLOCATOR_DRM=y
BR2 PACKAGE GSTREAMER1 ROCKCHIP=y
BR2 PACKAGE LINUX RGA=y
BR2 PACKAGE CA CERTIFICATES=y
BR2 PACKAGE LIBSOUP SSL=y
BR2_PACKAGE_GSTREAMER1=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS BASE=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BASE PLUGIN ALSA=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BASE PLUGIN VIDEOCONVERT=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BASE PLUGIN VIDEOTESTSRC=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN AUDIOPARSERS=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN AUTODETECT=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN DEINTERLACE=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN FLV=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN GDKPIXBUF=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN MATROSKA=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_MPG123=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS GOOD PLUGIN SOUPHTTPSRC=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN DVBSUBOVERLAY=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN DVDSPU=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_JPEGFORMAT=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN KMS=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN MPEGDEMUX=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN MPEG2ENC=y
BR2 PACKAGE GST1 PLUGINS BAD PLUGIN VIDEOPARSERS=y
```

```
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_ADPCMDEC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_ADPCMENC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_FAAD=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_ASFDEMUX=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_DVDLPCMDEC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_DVDSUB=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPEG2DEC=y
...
```

完整插件列表可进入menuconfig->Target packages->Audio and video applications->gstreamer 1.x查看。

Debian:

需要将源码放至板端,并确认源码根目录下存在 debian 目录。进入源码根目录,执行:

```
# 1 更新软件源
apt update
# 2 安装依赖库
apt build-dep .
# 3 可选: 开始编译deb安装包
dpkg-buildpackage -b -d -uc -us
# 编译完成后会在上一级目录生成deb安装包,使用dpkg -i xxx.deb即可安装。
# 3 可选: 编译并安装
meson build && ninja -C build install
```

通常建议使用第一种即编译deb安装包的方式,可以保证编译,安装等选项统一。

注意:某些编译选项依赖于 video-format.h 等头文件内的宏定义,因此需要先安装 libgstreamer-plugins-basel.0-dev 包,保证 video-format.h 等头文件最新,从而保证某些功能开启。部分插件的编译依赖于系统环境,如发现缺少插件,可检查编译脚本和日志,安装依赖库后重新编译,并确保在debian/*.install文件中有包含目标库。

3. 基本命令

• gst-launch-1.0 Gstreamer启动器,用于快速构建pipeline,示例如下:

```
# 使用videotestsrc生成一段视频,并使用xvimagesink显示
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
```

• gst-play-1.0

Gstreamer播放器,用于播放各种流媒体,示例如下:

```
# 播放test.mp4, 并通过xvimagesink显示
gst-play-1.0 test.mp4 --videosink=xvimagesink
# 常用命令选项
--flags # bit0:视频, bit1:音频, bit2:字幕, 如--flags=1表示只播放视频
--videosink # 指定videosink
--audiosink # 指定audiosink
--use-playbin3 # 使用playbin3, 否则使用playbin2
```

• gst-inspect-1.0

查找器,用于列出所有插件或某一插件的具体信息,示例如下:

```
# 不带任何参数,列出所有插件
gst-inspect-1.0
# 列出xvimagesink插件的所有信息
gst-inspect-1.0 xvimagesink
```

• gst-discoverer-1.0

分析命令,可以针对提供的uri进行格式分析,如果缺少相应插件该命令会打印相应报错,示例如下:

```
# 分析本地文件
gst-discoverer-1.0 test.mp4
# 分析rtsp码流
gst-discoverer-1.0 rtsp://127.0.0.1:8554/
```

• 开启日志功能

```
#设置环境变量
export GST_DEBUG=2
#或在命令前指定,命令结束即失效
GST_DEBUG=2 gst-play-1.0 ...

#指定不同模块不同日志等级,支持通配符,fpsdisplaysink指定为DEBUG(5), xvimage*指定为
FIXME(3), 其他指定为WARNING(2)
GST_DEBUG=2,fpsdisplaysink:5,xvimage*:3
```

日志等级分为ERROR(1), WARNING(2), FIXME(3), INFO(4), DEBUG(5), LOG(6), TRACE(7)等。

4. 插件介绍

本章节主要对由Rockchip开发或比较常用的插件进行介绍和说明,完整的插件说明建议查阅<u>官方在线文</u> <u>档</u>。

Gstreamer的插件主要分为三大类:源插件(Source)、过滤器/类过滤器插件(Filter)、接收插件(Sink)。

源插件只产生数据,但不接收数据,比如filesrc插件,用于读取文件,videotestsrc插件,用于生成指定的图像等。

过滤器/类过滤器插件接收数据,对数据进行一些处理,再发送给后级,比如一些解封装器,编解码器等插件。

接收插件只接收数据,但不产生数据,比如filesink,用于保存文件,waylandsink,用于渲染画面等。

Gstreamer将核心库和插件库分开进行管理(在<u>最新的GitLab</u>中已经将核心库和插件库合并到同一仓库中作为subprojects管理),核心库几乎不进行多媒体处理,仅提供一些基础类,基础插件的定义,多媒体处理都是由各个插件实现。

插件库分为gst-plugins-base, gst-plugins-bad, gst-plugins-good, gst-plugins-ugly等仓库。

以下会针对一些常用的插件、插件属性、典型管道示例进行说明,完整的插件列表和插件说明可以直接通过gst-inspect-1.0命令查看。

4.1 gstreamer-rockchip

源码路径为 <SDK>/external/gstreamer-rockchip。

4.1.1 kmssrc

用于从指定对象获取图像数据。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/kmssrc。

命令示例

```
# 按默认的参数取流显示
gst-launch-1.0 kmssrc ! waylandsink
# 指定帧率取流显示
gst-launch-1.0 kmssrc sync-fb=0 ! 'video/x-raw,framerate=10/1' ! fpsdisplaysink
video-sink=fakesink
# 取流编码实现录屏功能
gst-launch-1.0 kmssrc sync-fb=0 ! mpph264enc ! h264parse ! filesink
location=/tmp/out.h264
```

属性说明

• connector-id

从指定的connector取流,可通过modetest-c查看ID

• crtc-id

从指定的crtc取流,可通过modetest -p查看ID

```
crtc-id : DRM crtc ID (0 = unspecified)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

· encoder-id

从指定的encoder取流,可通过modetest -e查看ID

```
encoder-id : DRM encoder ID (0 = unspecified)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• fb-id

从指定的framebuffer取流,可通过modetest-p查看ID

• plane-id

从指定的plane取流,可通过modetest -p查看ID

```
plane-id : DRM plane ID (0 = unspecified)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• dma-feature

输出DMA buffer

```
dma-feature : Enable GST DMA feature
flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• framerate-limit

限制最大帧率

• num-buffers

输出指定数量的帧,输出该数量的帧后生成EOS信号

```
num-buffers : Number of buffers to output before sending EOS (-1 = unlimited)

flags: readable, writable
Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

• sync-fb

和FB flip信号同步

```
sync-fb : Sync with FB flip
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• sync-vblank

和vblank信号同步

```
sync-vblank : Sync with vblank
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

4.1.2 mppvideodec

调用MPP接口进行解码,可以支持H263,H264,H265,AV1,VP8、VP9、MPEG等,具体解码能力不同平台存在差异,可查看相关Datasheet了解。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/。

命令示例

```
# 由Gstreamer自动查找解码器,由于mppvideodec优先级最高,只要是该插件支持的格式,最终就会选择
该插件解码
gst-play-1.0 test.mp4
# 手动构建pipeline
gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec ! waylandsink
```

属性说明

• arm-afbc

开启AFBC功能,输出的数据经过压缩,可减少带宽占用,可由其他支持AFBC解码功能的模块(如 VOP)进行处理

```
arm-afbc : Prefer ARM AFBC compressed format
flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• crop-rectangle

指定裁剪范围

• dma-feature

输入DMA buffer

```
dma-feature : Enable GST DMA feature
flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• fast-mode

开启MPP的FAST-MODE, 部分平台和格式可以有效提升性能

```
fast-mode : Enable MPP fast decode mode
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• ignore-error

忽略MPP框架上报的错误

• format

指定输出格式,由RGA进行转码,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

format : Prefered output format flags: readable, writable Enum "GstMppVideoDecFormat" Default: 0, "auto" (0): auto - Auto (23): NV12 - NV12 (24): NV21 - NV21 (2): I420 **-** I420 (3): YV12 - YV12 (51): NV16 - NV16 (60): NV61 - NV61 (30): BGR16 - BGR565 - RGB (15): RGB (16): BGR - BGR - RGBA8888 (11): RGBA (12): BGRA - BGRA8888 - RGBX8888 (7): RGBx (8): BGRx - BGRX8888

• width

指定输出宽度,由RGA进行缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

• height

指定输出高度,由RGA进行缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

```
height : Height (0 = original)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• rotation

指定输出旋转角度,由RGA进行旋转,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

```
rotation : Rotation

flags: readable, writable

Enum "GstMppDecRotation" Default: 0, "0"

(0): 0 - Rotate 0

(90): 90 - Rotate 90

(180): 180 - Rotate 180

(270): 270 - Rotate 270
```

4.1.3 mppjpegdec

调用MPP接口进行JPEG解码,具体解码能力不同平台存在差异,可查看相关Datasheet了解。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/。

命令示例

```
gst-launch-1.0 filesrc location=nv12.jpg ! parsebin ! mppjpegdec ! filesink
location=nv12.yuv
```

属性说明

• crop-rectangle

指定裁剪范围

• dma-feature

输入DMA buffer

```
dma-feature : Enable GST DMA feature
flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• fast-mode

开启MPP的FAST-MODE, 部分平台和格式可以有效提升性能

```
fast-mode : Enable MPP fast decode mode
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• ignore-error

忽略MPP框架上报的错误

```
ignore-error : Ignore MPP decode errors
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• format

指定输出格式,由RGA进行转码,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

```
format
                  : Prefered output format
                    flags: readable, writable
                    Enum "GstMppVideoDecFormat" Default: 0, "auto"
                       (0): auto
                                          - Auto
                       (23): NV12
                                           - NV12
                       (24): NV21
                                           - NV21
                                          - I420
                       (2): I420
                       (3): YV12
                                          - YV12
                       (51): NV16
                                           - NV16
                       (60): NV61
                                           - NV61
                       (30): BGR16
                                          - BGR565
                       (15): RGB
                                           - RGB
                       (16): BGR
                                          - BGR
                       (11): RGBA
                                          - RGBA8888
                       (12): BGRA
                                          - BGRA8888
                       (7): RGBx
                                           - RGBX8888
                       (8): BGRx
                                           - BGRX8888
```

• width

指定输出宽度,由RGA进行缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

• height

指定输出高度,由RGA进行缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

```
height : Height (0 = original)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• rotation

指定输出旋转角度,由RGA进行旋转,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

```
rotation : Rotation
flags: readable, writable
Enum "GstMppDecRotation" Default: 0, "0"

(0): 0 - Rotate 0

(90): 90 - Rotate 90

(180): 180 - Rotate 180

(270): 270 - Rotate 270
```

4.1.4 mpph264enc/mpph265enc/mppvp8enc

调用MPP接口进行H264、H265、VP8编码,具体编码能力不同平台存在差异,可查看相关Datasheet了解。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/。

命令示例

```
# 将10s时长的640x320@NV12裸流编码H264并封装为MP4文件
gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! video/x-
raw,format=NV12,width=640,height=320,framerate=60/1 ! mpph264enc ! h264parse !
qtmux ! filesink location=h264.mp4
# 将10s时长的640x320@NV12裸流编码H265并封装为MP4文件
gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! video/x-
raw,format=NV12,width=640,height=320,framerate=60/1 ! mpph265enc ! h265parse !
qtmux ! filesink location=h265.mp4
# 将10s时长的640x320@NV12裸流编码VP8并封装为MP4文件
gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! video/x-
raw,format=NV12,width=640,height=320,framerate=60/1 ! mppvp8enc ! qtmux !
filesink location=vp8.mp4
```

属性说明

• arm-afbc

如果前级输入是经过AFBC压缩的数据,则需要开启该选项

```
arm-afbc : Input is ARM AFBC compressed format flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• bps

编码后码率

```
bps : Target BPS (0 = auto calculate)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• bps-max

编码后码率最大值

```
bps-max
: Max BPS (0 = auto calculate)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

bps-min

编码后码率最小值

```
bps-min

: Min BPS (0 = auto calculate)

flags: readable, writable

Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• gop

Group of pictures,即两个I帧之间的距离

```
gop : Group of pictures starting with I frame (-1 = FPS, 1 = all I frames)

flags: readable, writable
Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

• qp-init

影响编码质量和编码后码率

• qp-max

• qp-max-i

• qp-min

• qp-min-i

• rc-mode

码率控制模式

```
rc-mode : RC mode

flags: readable, writable

Enum "GstMppEncRcMode" Default: 1, "cbr"

(0): vbr - Variable bitrate

(1): cbr - Constant bitrate

(2): fixqp - Fixed QP
```

• width

输入图像宽度,与实际宽度不符合时会使用RGA缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

```
width : Width (0 = original)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

· height

输入图像高度,与实际高度不符合时会使用RGA缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

```
height : Height (0 = original)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• rotation

旋转输入图像,使用RGA旋转,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

```
rotation : Rotation

flags: readable, writable

Enum "GstMppEncRotation" Default: 0, "0"

(0): 0 - Rotate 0

(90): 90 - Rotate 90

(180): 180 - Rotate 180

(270): 270 - Rotate 270
```

4.1.5 mppjpegenc

调用MPP接口进行JPEG编码,具体编码能力不同平台存在差异,可查看相关Datasheet了解。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/。

命令示例

```
# 将640x320@NV12裸流编码为JPEG文件
gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=1 ! video/x-
raw,format=NV12,width=640,height=320,framerate=60/1 ! mppjpegenc ! filesink
location=nv12.jpg
```

属性说明

• arm-afbc

如果前级输入是经过AFBC压缩的数据,则需要开启该选项

```
arm-afbc : Input is ARM AFBC compressed format flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• bps

编码后码率

• bps-max

编码后码率最大值

```
bps-max
: Max BPS (0 = auto calculate)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• bps-min

编码后码率最小值

```
bps-min

: Min BPS (0 = auto calculate)

flags: readable, writable

Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

• q-factor

品质因素,影响编码质量和编码后码率

```
q-factor : Quality Factor
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 1 - 99 Default: 80
```

• qf-max

```
qf-max : Max Quality Factor
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 1 - 99 Default: 99
```

• qf-min

```
qf-min : Min Quality Factor
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 1 - 99 Default: 1
```

• rc-mode

码率控制模式

```
rc-mode : RC mode
flags: readable, writable
Enum "GstMppEncRcMode" Default: 1, "cbr"

(0): vbr - Variable bitrate

(1): cbr - Constant bitrate

(2): fixqp - Fixed QP
```

• width

输入图像宽度,与实际宽度不符合时会使用RGA缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

• height

输入图像高度,与实际高度不符合时会使用RGA缩放,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST_MPP_NO_RGA环境变量不存在

```
height : Height (0 = original)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 2147483647 Default: 0
```

rotation

旋转输入图像,使用RGA旋转,需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并保证运行时GST MPP NO RGA环境变量不存在

```
rotation : Rotation

flags: readable, writable

Enum "GstMppEncRotation" Default: 0, "0"

(0): 0 - Rotate 0

(90): 90 - Rotate 90

(180): 180 - Rotate 180

(270): 270 - Rotate 270
```

4.1.6 rkximagesink

调用X接口绘制窗体,调用DRM接口直接送显,主要用于零拷贝送显,需独占硬件图层。

源码路径 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rkximage/。

命令示例

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! rkximagesink
```

属性说明

• connector-id

指定connector渲染

```
connector-id : DRM connector id flags: 可读, 可写 Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

• plane-id

指定plane渲染

```
plane-id : DRM plane id flags: 可读, 可写 Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

sync : Sync on the clock flags: 可读, 可写 Boolean. Default: true

4.2 core elements

4.2.1 fakesink

将收到的数据全部丢弃,比如关闭音频等操作。

命令示例

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! fakesink
gst-play-1.0 /oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4 --audiosink=fakesink
```

4.2.2 filesrc

从文件读取数据。

命令示例

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! filesink location=/tmp/test2
gst-launch-1.0 filesrc location=nv12_640x320.yuv blocksize=307200 ! video/x-
raw,format=NV12,width=640,height=320 ! mpph264enc ! filesink location=out.h264
```

属性说明

• blocksize

帧大小,当读取YUV裸流文件编码时比较有用,默认的4096通常小于一帧的大小,编码插件会报错

```
blocksize : Size in bytes to read per buffer (-1 = default)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 4294967295 Default: 4096
```

• location

指定文件路径, 支持绝对或相对地址

```
location : Location of the file to read
flags: readable, writable, changeable only in NULL or READY
state
String. Default: null
```

• num-buffers

指定读取固定帧数的数据

```
num-buffers : Number of buffers to output before sending EOS (-1 = unlimited)

flags: readable, writable
Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

4.2.3 filesink

将收到的数据保存为文件。

命令示例

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! filesink location=/tmp/test2
```

属性说明

blocksize

帧大小

```
blocksize : Size in bytes to pull per buffer (0 = default)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 4294967295 Default: 4096
```

location

指定文件保存位置

```
location : Location of the file to write
flags: readable, writable
String. Default: null
```

4.3 gst1-plugins-base

4.3.1 appsrc

用于从外部导入数据,比如有私有的加密包,需要外部应用解密后再导入gstreamer处理等类似情况,该插件通常只在编写代码时使用,在命令行中使用意义不大,具体使用可以参考 gst-plugins-base-<version>/tests/examples/app/ 中的示例。

4.3.2 appsink

用于导出gstreamer数据,比如获取解码后数据,然后进行算法处理等。该插件通常只在编写代码时使用,在命令行中使用意义不大,具体使用可以参考 gst-plugins-base-<version>/tests/examples/app/中的示例。该插件通常可以配合appsrc使用,使用appsink从pipeline中取出数据,经过处理后,再使用appsrc送入pipeline进行后续流程。

4.3.3 decodebin/decodebin3

该插件会自动查找合适的解码插件,当前级数据存在多条轨道时,该插件也会同步生成多条解码路径,如音轨,视轨,字幕等

命令示例

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4 ! decodebin !
waylandsink
gst-launch-1.0 filesrc location=/oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4 ! decodebin
name=d d. ! waylandsink d. ! pulsesink
```

4.3.4 playbin/playbin3

该插件集成了decodebin,并且会自动查找合适的sink插件

命令示例

```
# 自动查找合适的sink插件
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4
# 手动指定sink插件,并且只开启音轨和视轨(flags=3)
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4
videosink=waylandsink audiosink=pulsesink flags=3
```

属性说明

• audio-sink

指定audio sink,如alsasink,pulsesink等

• flags

插件行为控制,如只渲染视频,只渲染视频和音频等

```
flags
                    : Flags to control behaviour
                     flags: readable, writable
                     Flags "GstPlayFlags" Default: 0x00000617, "soft-
colorbalance+deinterlace+soft-volume+text+audio+video"
                         (0x00000001): video
                                                       - Render the video stream
                         (0x00000002): audio
                                                       - Render the audio stream
                         (0x00000004): text
                                                       - Render subtitles
                         (0x00000008): vis
                                                       - Render visualisation
when no video is present
                         (0x00000010): soft-volume
                                                      - Use software volume
                         (0x00000020): native-audio
                                                      - Only use native audio
formats
                         (0x00000040): native-video
                                                       - Only use native video
formats
                         (0x00000080): download
                                                       - Attempt progressive
download buffering
```

· video-sink

指定video sink,如waylandsink,kmssink等

4.3.5 uridecodebin/uridecodebin3

该插件集成了decodebin,并且可以根据提供的uri自动查找合适的source插件。

命令示例

```
gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file:///oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4 !
waylandsink
gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file:///oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4 name=d
d. ! waylandsink d. ! pulsesink
```

属性说明

• uri

指定源uri, 支持 file://, rtps://, http://等

```
uri : URI to decode
flags: readable, writable
String. Default: null
```

4.3.6 videoconvert

该插件用于图像格式转换,适配了RGA加速,部分平台不带RGA功能,需查阅Datasheet了解。需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并设置环境变量。

命令示例

```
# 在/etc/profile.d/gst.sh取消以下两句的注释,或每次手动执行
export GST_VIDEO_CONVERT_USE_RGA=1
export GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1
gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw,format=NV12 ! videoconvert ! video/x-raw,format=BGRA ! waylandsink
```

4.3.7 videoscale

该插件用于图像大小缩放,适配了RGA加速,部分平台不带RGA功能,需查阅Datasheet了解。需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并设置环境变量。

命令示例

```
# 在/etc/profile.d/gst.sh取消以下两句的注释,或每次手动执行
export GST_VIDEO_CONVERT_USE_RGA=1
export GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1
gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw,width=640,height=320 ! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! waylandsink
```

4.3.8 videotestsrc

该插件用于生成各种格式和分辨率的视频流。

命令示例

```
# 使用默认格式输出视频
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
# 使用指定格式输出视频
gst-launch-1.0 videotestsrc ! "video/x-raw,width=1920,height=1080,format=
(string)NV12" ! xvimagesink
```

4.3.9 xvimagesink

该插件用于在XV环境下渲染图像,由GPU进行合成。

命令示例

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
```

4.4 gst1-plugins-good

4.4.1 v4l2src

从摄像头获取视频数据

命令示例

```
gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw,width=1920,height=1080,format=NV12 ! waylandsink
```

属性说明

device 指定设备节点

```
device : Device location

flags: readable, writable

String. Default: "/dev/video-camera0"
```

· min-buffers

指定驱动最低缓存大小

```
min-buffers : Override the driver's min buffers (0 means auto)
flags: readable, writable
Unsigned Integer. Range: 0 - 64 Default: 0
```

• num-buffers

指定输出固定帧数的数据

```
num-buffers : Number of buffers to output before sending EOS (-1 = unlimited)

flags: readable, writable
Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

4.4.2 rtspsrc

从RTSP服务器中获取视频流

命令示例

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.1.105:8554/ ! rtph264depay ! h264parse ! mppvideodec ! waylandsink
```

属性说明

• location

指定码流地址

```
location : Location of the RTSP url to read
flags: readable, writable
String. Default: null
```

4.4.3 videoflip

该插件用于图像翻转,适配了RGA加速,部分平台不带RGA功能,需查阅Datasheet了解。需要开启BR2_PREFER_ROCKCHIP_RGA,并设置环境变量。

命令示例

```
# 在/etc/profile.d/gst.sh取消以下两句的注释,或每次手动执行
export GST_VIDEO_CONVERT_USE_RGA=1
export GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1
gst-launch-1.0 videotestsrc ! videoflip video-direction=90r ! waylandsink
```

属性说明

· video-direction

视频方向

```
video-direction
                  : Video direction: rotation and flipping
                    flags: readable, writable, controllable, changeable in
NULL, READY, PAUSED or PLAYING state
                    Enum "GstVideoOrientationMethod" Default: 0, "identity"
                        (0): identity - GST_VIDEO_ORIENTATION_IDENTITY
                                           - GST_VIDEO_ORIENTATION_90R
                        (1): 90r
                        (2): 180
                                           - GST VIDEO ORIENTATION 180
                                           - GST VIDEO ORIENTATION 90L
                        (3): 901
                        (4): horiz
                                           - GST VIDEO ORIENTATION HORIZ
                                           - GST VIDEO ORIENTATION VERT
                        (5): vert
                                           - GST_VIDEO_ORIENTATION_UL_LR
                        (6): ul-lr
                                           - GST VIDEO ORIENTATION UR LL
                        (7): ur-ll
                                            - GST_VIDEO_ORIENTATION_AUTO
                        (8): auto
                                             - GST_VIDEO_ORIENTATION_CUSTOM
                        (9): custom
```

4.5 gst1-plugins-bad

4.5.1 kmssink

该插件用于图像渲染,使用kms接口实现,需要独占硬解图层。

命令示例

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! kmssink
```

属性说明

• connector-id

指定connector渲染

```
connector-id : DRM connector id flags: readable, writable Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

• fullscreen

是否全屏显示

```
fullscreen : Force showing fullscreen flags: readable, writable Boolean. Default: false
```

• hdr-enable

开启HDR功能

```
hdr-enable : Enable HDR
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• plane-id

指定plane渲染

```
plane-id : DRM plane id flags: readable, writable Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
```

• render-rectangle

指定渲染范围

• sync

是否与时钟同步

```
sync : Sync on the clock
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• sync-mode

帧同步模式设置

```
sync-mode : Prefered frame syncing mode
flags: readable, writable
Enum "GstKMSSyncMode" Default: 0, "auto"

(0): auto - Sync with page flip or vblank
event

(1): flip - Sync with page flip event
(2): vblank - Sync with vblank event
(3): none - Ignore syncing
```

4.5.2 waylandsink

该插件用于在wayland境下渲染图像,由GPU进行合成。

命令示例

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! waylandsink
```

属性说明

• fullscreen

是否全屏显示

```
fullscreen : Whether the surface should be made fullscreen flags: readable, writable
Boolean. Default: false
```

• layer

指定显示层级

• render-rectangle

指定渲染范围

· rotate-method

设置图像旋转

```
: rotate method
rotate-method
                   flags: readable, writable
                    Enum "GstVideoOrientationMethod" Default: 0, "identity"
                       (0): identity - GST_VIDEO_ORIENTATION_IDENTITY
                      (1): 90r
                                          - GST VIDEO ORIENTATION 90R
                       (2): 180
                                         - GST VIDEO ORIENTATION 180
                      (3): 901
                                          - GST_VIDEO_ORIENTATION_90L
                       (4): horiz
                                          - GST VIDEO ORIENTATION HORIZ
                                          - GST VIDEO ORIENTATION VERT
                       (5): vert
                                          - GST_VIDEO_ORIENTATION_UL_LR
                       (6): ul-lr
                       (7): ur-ll
                                          - GST VIDEO ORIENTATION UR LL
                                          - GST VIDEO ORIENTATION AUTO
                       (8): auto
                       (9): custom
                                           - GST VIDEO ORIENTATION CUSTOM
```

• sync

是否与时钟同步

```
sync : Sync on the clock
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

4.5.3 fpsdisplaysink

统计视频帧率,同时会将图像中转至下一级Sink显示。

命令示例

```
# 日志等级为TRACE(7)即可查看实时帧率,设置为DEBUG(5)则只显示最大/最小帧率
GST_DEBUG=fpsdisplaysink:7 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="fpsdisplaysink
video-sink=xvimagesink signal-fps-measurements=true text-overlay=false
sync=false"
```

属性说明

• signal-fps-measurements

是否生成fps-measurements信号,用于打印实时帧率

```
signal-fps-measurements: If the fps-measurements signal should be emitted.

flags: readable, writable

Boolean. Default: false
```

• sync

是否与时钟同步

```
sync : Sync on the clock (if the internally used sink doesn't have this property it will be ignored
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

text-overlay

是否将帧率叠加至图像

```
text-overlay : Whether to use text-overlay
flags: readable, writable
Boolean. Default: true
```

• video-sink

指定实际的渲染插件

```
video-sink : Video sink to use (Must only be called on NULL state)
flags: readable, writable
Object of type "GstElement"
```

5. Rockchip MPP插件

基于MPP的硬件编解码插件。基于Gstreamer原有GstVideoDecoder类和GstVideoEncoder类开发。源码地址 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp。

解码支持的格式有JPEG, MPEG, VP8, VP9, H264, H265, AV1 1。

5.1 gstmppdec

源码地址为gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/,包含插件mppvideodec,mppjpegdec,以下以mppvideodec为例进行说明。



5.1.1 主要函数说明

gst_mpp_dec_start: 创建MPP实例,内存分配器等。

gst_mpp_dec_set_format: 对MPP实例进行初始化,设置编解码类型和格式,设置Fast Mode,Ignore Error等属性。

gst_mpp_dec_handle_frame: 通过get_mpp_packet获取mpp_packet,填充数据后通过send_mpp_packet发至MPP解码。

gst mpp dec loop: 通过poll mpp frame获取解码帧,并推送至下一级插件。

 $\operatorname{gst_mpp_dec_rga_convert}$: 如在输出buffer前需要进行格式转换,旋转,缩放,裁剪等操作,则会通过 RGA^2 完成,再推送至下一级插件。


5.1.2 主要属性说明

rotation: 旋转角度,默认为0°,可选0°,90°,180°,270°。

width: 宽度,默认为0,不进行缩放。

height: 高度,默认为0,不进行缩放。

crop-rectangle: 裁剪,使用方式为<x,y,w,h>,即裁剪源<x,y>为起点,宽高为w*h的图像送至下级。需要注意的是,缩放的优先级比裁剪高,因此裁剪参数应以缩放后宽高为标准进行计算,如图所示为指定 crop-rectangle='<1920,0,1920,1080>' width=3840 height=1080 时的处理逻辑:



arm-afbc: AFBC压缩格式,默认不开启,部分平台如RK3399不支持。开启后可以降低DDR带宽占用,部分芯片解码效率会有明显提高。

format: 输出格式,默认为0 "auto",不进行格式转换。

fast-mode: 开启MPP Fast Mode,如在RK3588平台上可以使部分解码流程并行,提升解码效率。默认开启。

ignore-error: 忽略MPP解码错误,强制输出解码帧。默认开启。

5.2 gstmppenc

源码地址为gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/,包含插件mpph264enc,mppvp8enc,mppjpegenc等,以下以mpph264enc为例进行说明。

5.2.1 主要函数说明

gst_mpp_enc_start: 创建和初始化MPP实例,设置实例类型和格式。

gst_mpp_enc_apply_properties: 设置编码参数,如gop,bps等。

gst_mpp_enc_handle_frame: 传入上一级插件的输出buffer,并存入编码器缓存中。

gst_mpp_rga_convert: 如需要对输入的buffer进行旋转,缩放等操作,则会先使用RGA 3 完成操作,再存入缓存。

gst_mpp_enc_loop: 按时间顺序取出编码器缓存内的buffer,使用encode_put_frame送至MPP编码,再使用encode get packet获取编码后码流,并送至下一级插件。

5.2.2 主要属性说明

width: 宽度,默认为0,不进行缩放。

height: 高度,默认为0,不进行缩放。

rc-mode: 码率控制模式,可选VBR, CBR和Fixed QP。

bps: 目标码率,在Fixed QP模式下忽略。

bps-max: 最高码率,在Fixed QP模式下忽略。

bps-min: 最低码率,在Fixed QP模式下忽略。

gop: Group Of Picture,即两I帧的间隔。如0表示仅有一个I帧,其余为P帧,1表示全为I帧,2表示每两帧为I帧,即IPIPIP...形式。默认为-1,按帧率设置,即每秒有一个I帧。

level: 表示 SPS 中的 level idc 参数。

profile: 表示 SPS 中的 profile idc 参数。

rotation: 旋转输入buffer, 可选0°, 90°, 180°, 270°。

6. 环境变量

常用环境变量均整理至/etc/profile.d/gst.sh,相关详细说明可以直接查看脚本内注释。

```
# 关闭NV12 10bit输出, 当解码器遇到该格式, 会使用RGA转为NV12。
export GST MPP DEC DISABLE NV12 10=1
# 关闭NV16 10bit输出, 当解码器遇到该格式, 会使用RGA转为NV12。
export GST MPP DEC DISABLE NV16 10=1
# 开启格式转换, mppvideodec始终输出NV12格式。
export GST MPP VIDEODEC DEFAULT FORMAT=NV12
# 开启AFBC压缩格式,效果等同于设置mppvideodec arm-afbc=true,适用于gst-play-1.0等无法直接
操作mppvideodec的情况。需要注意不是所有Sink都可以支持
export GST MPP VIDEODEC DEFAULT ARM AFBC=1
# 设置v412输出格式。
export GST V4L2 PREFERRED FOURCC=NV12:YU12:NV16:YUY2
# 设置videoconvert输出格式。
export GST VIDEO CONVERT PREFERRED FORMAT=NV12:NV16:I420:YUY2
# 限制v412src插件最大分辨率。
export GST V4L2SRC MAX RESOLUTION=3840x2160
# 设置v412驱动最小缓存大小。
export GST V4L2 MIN BUFS=64
# 设置videoconvert videoflip和videoscale使用RGA进行硬件加速。
# 需要注意会存在加速失败的情况,并且行为有可能和官方软件预期的不一样。
export GST VIDEO CONVERT USE RGA=1
export GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1
```

7. 命令示例

7.1 播放视频

```
gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="fpsdisplaysink video-sink=xvimagesink signal-
fps-measurements=true text-overlay=false sync=false" --audiosink="alsasink
device=hw:0,0" test.mp4
```

7.2 多路视频播放

```
# 使用waylandsink的render-rectangle指定不同的渲染位置
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,0,400,400>' &
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,500,400,400>' &
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,1000,400,400>' &
```

7.3 编码预览

使用tee插件,将摄像头采集的数据拷贝为两路,其中一路送至mpph264enc进行编码,而后送至filesink保存文件。另一路送至autovideosink显示。注意在tee插件后需要加上queue插件,会对数据进行缓存,防止出现卡死的情况。

```
gst-launch-1.0 v4l2src ! 'video/x-raw, format=NV12' ! tee name=tv ! queue !
mpph264enc ! 'video/x-h264' ! h264parse ! 'video/x-h264' ! filesink
location=/data/out.h264 tv. ! queue ! autovideosink
```

7.4 拆分码流

部分插件如qtdemux,会出现多个Source Pad的情况,如音频流、视频流、字幕流等,则可以将该插件命名,并提取出需要的码流。如将qtdemux命名为qt,则qt.audio_0就是第一个音频流,qt.video_0就是第一个视频流,可提取后分别做处理。同样建议在分流后加上queue插件。不同插件码流命名方式不同,可以通过gst-inspect命令查看命名方式,或直接使用类似 qt.! queue!mppvidedec的形式进行构建,gstreamer会与后级插件协商格式。

```
gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 ! qtdemux name=qt qt.audio_0 ! queue !
filesink location=audio.bin qt.video_0 ! queue ! filesink location=video.bin
```

AFBC全称ARM Frame Buffer Compression,是一种压缩格式,用于节省带宽。目前mppvideodec插件支持AFBC的编码格式有: H264, H265, VP9,支持的色彩格式有NV12,NV12 10bit,NV16。开启方法如下:

```
# 开启全局AFBC,适用于使用gst-play-1.0等无法直接操作mppvideodec的情况
export GST_MPP_VIDEODEC_DEFAULT_ARM_AFBC=1
# 单独开启AFBC
gst-launch-1.0 filesrc location=/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec arm-afbc=true
! waylandsink
```

waylandsink和xvimagesink支持AFBC格式合成,或使用kmssink/rkximagesink指定Cluster图层播放,该方式需要独占图层,如:

```
# GST_DEBUG=*mpp*:4开启mpp插件DEBUG开关,可以通过rkmpp打印的日志判断是否成功开启AFBC,如未打印AFBC可能是未成功开启或格式不支持压缩
GST_DEBUG=*mpp*:4 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink=waylandsink test.mp4
GST_DEBUG=*mpp*:4 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="kmssink plane-id=101"
...
0:00:00.256819945 29143 0x7f70008700 INFO mppdec
gstmppdec.c:465:gst_mpp_dec_apply_info_change:<mppvideodec0> applying NV12(AFBC)
1920x1080 (1920x1104)
...
```

8.1 AFBC dump解码数据

GStreamer想要查看硬件解码的数据是否正确,可以通过下面的方式dump解码数据(一般为NV12等格式图像):

1. 打开MPP 日志功能

```
export mpp_debug=0x400
```

然后/data目录下就会有MPP自己dump的解码后数据。这是MPP自带的dump调试功能,开启AFBC时dump不支持;未开启AFBC时dump的数据一般为NV12格式,可以使用rawplayer(或其他裸视频播放器)查看。

2. 使用GStreamer的插件filesink dump 解码数据,这种方式无论开不开启AFBC都支持dump,使用方式如下:

```
gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file://xxx ! filesink location=xxx.yuv
```

解码的AFBC数据就在xxx.yuv文件中,因为开启了AFBC还要将dump出的图像再讲过解压缩才能够使用rawplayer(或其他裸视频播放器)查看,解压缩命令(解压缩软件afbcDec要找相关负责人获取):

```
./afbcDec filename w h format afbcmode

#eg: ./afbcDec 178_Surfa_id-26_1088x1824_z-0.bin 1088 1824 0 1

# 0=RGBA,1=NV12,2=RGB888, afbcmode 0=afbc, 1=afbc|YTR
```

afbcDec输出的图像格式为ARGB。

若想要查看视频的每一帧是否正确,还要将filesink dump的文件分帧: 因为上面的解压缩软件只能转一帧数据,而dump出的视频所有帧都在同一个文件。分帧的示例如下:

```
# GST_DEBUG查看每帧大小
GST_DEBUG=filesink:6 gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file://xxx ! filesink
location=xxx.yuv

0:00:01.224149631 14266  0x7f7c00ab00 DEBUG filesink
gstfilesink.c:769:gst_file_sink_flush_buffer:<filesink0> Flushing out buffer of
size 1390080
# 使用split命令分帧
split -b 1390080 -a 5 -d xxx.yuv dump_frame
```

9. 字幕

开启字幕会出现卡顿,通常字幕合成需要从视频中截取部分图像并转为RGB,再合成字幕后再转回源格式,才能进行送显,即解码的耗时还需考虑字幕合成的耗时,导致整体帧率下降。使用gst-play-1.0命令测试可以通过--flags=3关闭字幕。字幕需要自行使用QT等框架独立于视频层实现。

10. 图层指定

使用rkximagesink或kmssink时,需要独占一个硬件图层,并且插件会自动寻找图层播放,但自动寻找的图层可能无法满足需求,因此需要手动指定图层,方法如下:

```
gst-play-1.0 --flags=3 test.mp4 --videosink="kmssink plane-id=117"
```

其中117即目标图层的ID,可通过 /sys/kernel/debug/dri/0/state 节点确认,可以使用如下命令列出所有图层:

```
root@linaro-alip:/# cat /sys/kernel/debug/dri/0/state | grep "plane\[" plane[57]: Smart1-win0 plane[71]: Cluster1-win0 plane[87]: Smart0-win0 plane[101]: Cluster0-win0 plane[117]: Esmart1-win0 plane[117]: Esmart1-win0 plane[131]: Esmart0-win0 # 也可以直接使用cat /sys/kernel/debug/dri/0/state列出完整信息
```

其中plane[xx]即为plane-id。通常不同图层支持的格式不同,如Cluster支持AFBC,但Esmart不支持AFBC,具体可查阅datasheet或TRM了解。若不存在该节点,则可通过modetest -p查看。

11. 分析Gstreamer管道

Gstreamer提供将pipeline状态生成为dot文件的方法,用于pipeline分析。使用方法如下:

```
# 以下命令在板端执行
# 开启dot文件导出
$ export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=/tmp
# 执行测试命令
$ gst-play-1.0 test.mp4
# 查看dot文件是否正常导出
$ ls -alf /tmp/*.dot
-rw-rw-r-- 1 root root 49141 1月 16 10:35 /tmp/0.00.00.385340438-gst-play.async-done.dot
# 以下命令在PC端执行
$ adb pull /tmp/0.00.00.385340438-gst-play.async-done.dot .
$ dot 0.00.00.385340438-gst-play.async-done.dot -Tpng > out.png
```

out.png里面即绘制出了pipeline的完整流程,可用于管道状态分析。有时会有多个dot文件生成,对应 pipeline不同时期的不同状态,可以一一转为对应的png图片进行分析。

其中dot命令需要安装graphviz,下载地址为https://www.graphviz.org/download/。

12. FAQ

12.1 播放4K 30FPS不会卡顿,播放4K 60FPS出现卡顿

由于系统负载、DDR带宽等问题,有可能导致无法达到4K 60FPS,可以尝试开启AFBC,参考AFBC章节。另外可以关闭字幕和sink的同步功能,如 gst-play-1.0 test.mp4 --flags=3 -- videosink="waylandsink sync=false",在帧率无法达到60FPS时,开启sync会由于视频帧时间戳无法对齐时钟从而出现明显丢帧。

12.2 播放某些片源比较卡顿, CPU占用率很高

目前硬解支持H264, H265, VP8, VP9, MPEG。可以通过 echo 0x100 > /sys/module/rk_vcodec/parameters/mpp_dev_debug 开启DEBUG, 看串口或dmesg有没有出现解码打印。如果没有可能是硬解不支持的格式。

12.3 某些片源无法播放,LOG卡住未打印进度或进度始终为0

可以尝试使用playbin3,如gst-play-1.0 --flags=3 --use-playbin3 test.mp4。

12.4 开启AFBC后播放4K视频时出现闪烁

首先确认开启性能模式,echo performance | tee \$(find /sys/ -name *governor)。另外确认在 纵向上是否有明显缩放,如使用竖屏播放横屏画面,在这种情况下AFBC性能没有非AFBC性能好。

12.5 播放有画面但没有声音

可以手动指定下audiosink,如 gst-play-1.0 --flags=3 test.mp4 --audiosink="alsasink device=hw:0,0"。建议先使用aplay等基础测试工具测试可用再使用gstreamer测试。

12.6 运行解压缩命令afbcDec时遇到缺少库libgraphic_lsf.so报错

找相关负责人获取libgraphic lsf.so,将缺少的libgraphic lsf.so库拷贝到/usr/lib/目录即可。

12.7 v4l2src无法满帧获取码流

- 1. 开启性能模式, echo performance | tee \$(find /sys/ -name *governor)
- 2. 使用v4l2-ctl命令测试帧率,命令为 v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-skip=1 --stream-poll,其中的/dev/video0节点及格式按照需求修改。
- 3. 如果v4l2-ctl可以满足帧率要求,而使用gstreamer v4l2src插件无法满足,可以尝试指定min-buffers参数,具体用法为 gst-launch-1.0 v4l2src min-buffers=64 ! video/x-raw,width=1920,height=1080,format=NV12 ! waylandsink。
- 4. 尝试使用queue插件

```
# min-threshold-time单位为ns, 此处为5s
gst-launch-1.0 v4l2src ! queue max-size-buffers=0 max-size-time=0 max-size-
bytes=0 min-threshold-time=50000000000 ! autovideosink
```

5. 尝试指定延迟播放

```
# ts-offset单位为ns, 此处为0.5s
gst-launch-1.0 v4l2src ! queue max-size-bytes=1000000000 max-size-buffers=0 max-
size-time=0 ! autovideosink ts-offset=500000000
```

6. 强制开启v4l2src拷贝

```
gst1-plugins-good $ git diff
diff --git a/sys/v412/gstv412object.c b/sys/v412/gstv412object.c
index 2fb9091b..efa94561 100644
@@ -4792,6 +4794,7 @@ gst_v412_object_decide_allocation (GstV4120bject * obj,
GstQuery * query)
    /* We can't share our own pool, if it exceed V4L2 capacity */
    if (min + obj->min_buffers + 1 > VIDEO_MAX_FRAME)
        can_share_own_pool = FALSE;

/* select a pool */
    switch (obj->mode) {
```

12.8 v4l2src格式协商不通过

v412-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext 列出支持的所有格式和分辨率,其中 /dev/video0 按实际节点配置。

如果摄像头支持YUV格式(如NV12, NV16等)、RGB格式(如BGRA, BGRx等)裸流输出,则后续可以直接使用显示插件、编码插件等,如果摄像头支持jpeg格式输出,则后续可以使用mppjpegdec等插件进行解码,再进行后续处理。如果摄像头输出与后级插件支持格式不匹配,则可在两插件间添加videoconvert插件进行格式转换。

12.9 v4l2src如何获取HDMIIN数据

具体用法与摄像头一致。可通过 grep '' /sys/class/video4linux/*/name 命令找到名为hdmirx的节点,将v4l2src参数替换为对应节点即可。

12.10 v4l2src无法获取4K以上分辨率的数据

在脚本内做了限制,编辑/etc/profile.d/gst.sh,将 export GST_V4L2SRC_MAX_RESOLUTION=3840x2160 修 改为需要的大小。

buildroot环境使用的脚本为 <SDK>/buildroot/package/gstreamer1/gstremaer1/gst.sh, debian使用的脚本为 <SDK>/debian/overlay/etc/profile.d/gst.sh。

- 1. 该处仅列出插件支持的格式,具体芯片是否支持请查询相关datasheet。 $\underline{\boldsymbol{c}}$
- 2. 目前部分平台如RK3588 RGA功能异常,不建议使用。 ↩
- 3. 目前部分平台如RK3588 RGA功能异常,不建议使用。 ↔