



真空之定義

真空(Vacuum)表示Empty或Nothing 在真空技術裡,真空定義為:

- 【1】在一空間中其內部之氣體分子,利用外力將其排除所形成之物理狀態。
- 【2】空間內氣體分子所產生的壓力比大氣壓小者稱之為真空。

在真空技術中,一密閉容器雖保持真空,但並非真正 的空,也就是說真空並不表示容器內部全無氣體分子; 事實上以目前之技術所及的超高真空狀態,其中仍有 為數可觀之氣體分子存在。







真空技術中,將真空依壓力大小分為四個區域

- 1. 粗略真空(Rough Vacuum)760 ~ 1torr \黏滯流
- 2. 中度真空(Medium Vacuum)1 ~ 10-3torr \過渡流
- 3. 高真空(High Vacuum)10⁻³ ~ 10⁻⁷torr \分子流
- 4. 超高真空(Ultra-high Vacuum)10-7~torr以下\分子流



真空使用之單位



- 一、M.K.S. 制為Newton/m²,定義為1 pascal
 =1 pa=1 Newton/m²
- 二、C.G.S. 制為Dyne/cm², 定義為1 bar =1x10⁶ Dyne/cm²
- 三、F.P.S. 制為Pound/in²(PSI)
- 四、1 Torr=1/760 atm=1mm Hg





單位之間之換算



	Torr	Passcal	Bar	Atm
1 Torr	1	1.333332x10 ²	1.3332x10 ⁻³	1.3158x10 ⁻³
1 pascal(pa)	7.5006x10 ⁻³	1	10.x10 ⁻⁵	9.8692x10 ⁻⁶
1 bar	7.5006x10 ²	1.0x10 ⁵	1	0.98692
1 atm (760	1. 0133 x10⁵	1. 0133	1



真空邦浦



定義:

凡能將一特定空間內之氣體去除,以減低氣體分子 數目,造成某種程度之真空狀態之機件,統稱為 真空邦浦。

幫浦主要分類:

排氣式:將氣體由特定空間內去除並排出至大氣。

除氣式:欲除去之氣體不排至大氣,而利用物理或

化學作用永久或暫時性吸附在系統內。



機械幫浦.



工作壓力範圍:

粗略真空→中度真空

 $10^{\text{--}2} \sim 10^{\text{--}3} \, Torr$

抽氣速率:轉子之轉速

約120~2000 1/min

壓縮比:

 $10^5 = 760/P$


 $P = 10^{-5} \text{ atm} = 10^{-2} \sim 10^{-3} \text{ Torr}$

用途:低真空抽氣作為

Diffusion Pump \cdot Roots

Pump Turbomolecular Pump

之前置邦浦。



迴轉油墊幫浦(rotary oil-sealed pump) 潘正堂 Lab·微奈米系統實驗室

薄膜沉積

Lie.

將薄膜覆蓋在晶片上所需要的技術,便是所謂的薄膜沉積(Thin Film Deposition)及薄膜成長(Thin Film Growth)等技術。

沉積-是指薄膜形成的過程中,並不消耗晶 片或底材的材質。

成長-則指底材的表面材質,也是薄膜的形成部份元素之一。

真空與薄膜沉積關係








薄膜沉積

薄膜沉積依據沉積過程中,是否含有化學反應的機制,可以區分為物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition,簡稱PVD)通常稱為物理蒸鍍,及化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition,簡稱CVD)通常稱為化學蒸鍍。

PVD與CVD的差別在於:PVD的吸附與吸解是物理性的吸附與吸解作用,而CVD的吸附與吸解則是化學性的吸附與吸解反應。










- · 1. 原子到達基板縱向動量發散,吸附(adsorption)在基板上。
- · 2. 原子會因基材表面遷移,有些會脫附(desorption)至真 空在基板上起化學反應。
- 3. 這些薄膜構成原子持續在基板表面作擴散運動,這個現 象稱為吸附原子的表面遷徙(surface migration)。
- · 4. 易於孕核處結合而形成原子團,此過程稱為成核 (nucleation)。
- 5. 無法與基板鏈結的原子與基板脫離成為自由電子,此過程稱為吸解。







薄膜的微細結構 (Microstructure)

- 1. 基板的影響:薄膜成長模式、表面清潔程 度、晶格常數和熱膨脹係數之匹配。
- 2. 成長條件的影響:薄膜成長速率、到達原子的能量、外來能量(如電漿、光束、離子束等)。





PVD技術分類

在半導體製程的發展上,主要的PVD技術分為 下列兩種:


- 1. 蒸鍍(Evaporation): 藉著對被蒸鍍物體加熱, 利用被蒸鍍物在高溫(接近其熔點)時所具備的飽和蒸氣壓, 來進行薄膜的沉積。
- 2. 濺鍍(Sputtering):是利用電漿所產生的離子,藉著對被濺鍍物體電極(Electrode)的轟擊(Bombardment),使電漿的氣相具有被鍍物的粒子(如原子),來產生沉積薄膜。







- 1. Ar 氣體原子的解離 Ar → Ar⁺ + e⁻
- 2.電子被加速至陽極,途 中產生新的解離。
- 3.Ar離子被加速至陰極撞擊靶材,靶材粒子及二次電子被擊出,前者到達基板表面進行薄膜成長,而後者被加速至陽極途中促成更多的解離。



潘正堂 Lab· 微奈米系統實驗室



* 濺鍍製程技術的特點

- 成長速度快
- 大面積且均勻度高
- 附著性佳可改變薄膜應力
- 金屬或絕緣材料均可鍍製
- 適合鍍製合金材料

PVD製程比較

性質	沉積速	大尺寸厚	精確成份	可沉積材	整體製造成
方法	率	度控制	控制	料之選用	本 (COO)
蒸鍍(Evaporation)	極慢	差	差	少	差
分子束磊晶成長(MBE)	極慢	差	優秀	少	差
濺鍍(Sputter)	佳	佳	佳	多	優秀

CVD介紹



CVD是利用化學反應的方式,在反應室內,將反應物(通常為氣體)生成固態的生成物,並沉積在晶片表面的一薄膜沉積技術。因為這種薄膜沉積方式涉及化學反應,故以CVD稱之。 CVD在半導體製程中,最重要且主要的薄膜沉積工具不像PVD的應用大都侷限在金屬薄膜的沉積上,舉凡所有半導體所需的薄膜,不論是導體、半導體或是介電材料(Dielectrics),

都可以藉CVD法來進行配置。

四、補充資訊與問題討論

1. CVD 與 PVD 的優缺點。

PVD 的優點:

- 1.1 成本較低:相對於 CVD, PVD 的設備成本和運營成本較低。
- 1.2 適用於廣泛材料: PVD 適用於大多數固體材料的沉積,包括金屬、陶瓷和半導體材料。
- 1.3 適用於高溫基材: PVD 可以在較低的溫度下進行,因此適用於高溫敏感的基材。

PVD 的缺點:

- 2.1 成膜速率低: PVD 的成膜速率比 CVD 低,生產效率較低。
- 2.2 均匀性差: PVD 在沉積大型基材或複雜形狀的表面時,均匀性可能 較差。
- 2.3 厚度控制難度較大:控制薄膜的厚度較 CVD 難度大,需要更精密的控制。

CVD 的優點:

- 3.1 均勻性好: CVD 可以在整個基材表面均勻地沉積薄膜,包括複雜 形狀的表面,因此具有很高的均勻性。
- 3.2 成膜速率高: CVD 的成膜速率比 PVD 高,可大幅減少生產時間。
- 3.3 控制薄膜厚度容易:通過調節反應條件(如反應溫度、氣相前體濃度和沉積時間),可以精確控制薄膜的厚度。
- 3.4 化學反應性強: CVD 可以利用化學反應在基材表面上沉積薄膜, 使其與基材有更好的附著力。

CVD 的缺點:

- 4.1 成本高: CVD 需要控制較高的溫度和壓力,並使用氣相前體,因 此相對於 PVD 來說,設備成本和運營成本較高。
- 4.2 需要複雜的設備: CVD 需要複雜的設備來控制反應條件,包括加熱系統、氣體供應系統和真空系統。
- 4.3 有害氣體排放:在某些 CVD 過程中會產生有害氣體,需要妥善處 理以防止對環境造成污染。

2. CVD 與 PVD 的差異。

PVD 的吸附與吸解是物理性的吸附與吸解作用,而 CVD 的吸附與吸解則是化學性的吸附與吸解反應。

3. 影響濺鍍產率的因素有那些?

入射離子的種類。

入射離子的能量。

入射離子的流通量。

入射離子的角度。

入射離子的質量與靶材原子之質量比。

靶材原子之間的鍵能。



重點整理

- 濺鍍優點
- →附著性佳
- →均勻度高
- →沉積速度快
- →金屬或絕緣材料均可以鍍製
- · 使用Ar優點
- →易取得
- →不容易產生化學反應
- →質量夠大,能夠有效轟擊靶材
- 為什麼濺鍍要使用惰性氣體?並舉出3項優點。(請分兩小題回答)。 濺鍍過程中使用惰性氣體的主要目的是保護濺鍍目標物和濺鍍設備,同時提高濺鍍的效率和品質。

優點:

防止氧化和污染:惰性氣體不容易產生化學反應。如果濺鍍過程暴露在空氣中容易使材料氧化或汙染。惰性氣體可以有效的隔離濺鍍目標物和空氣,防止氧化及汙染。


維持真空環境: 濺鍍通常在真空環境下進行,以確保濺鍍膜均勻性。惰性氣體被用來填充濺鍍室,在真空環境中提供壓力平衡,防止空氣或其他雜質進入濺鍍室。

提高濺鍍效率:惰性氣體可以幫助提高濺鍍效率。通過在濺鍍過程中將 惰性氣體注入濺鍍室,可以調節濺鍍蒸汽的行動軌跡,從而提高濺鍍速 率和均勻性。

電鑄技術簡介

在微機電裡的微光刻電鑄技術(LIGA)中,可以完成結構之高深寬 比及任意曲面加工的需求,其技術並可有非常高的精度而且可大量製 造,對於應用在未來光電和光通訊產業上會有很大的幫助。傳統的車、 銃、磨、鑽等機械加工方式已經無法滿足精密微結構模具的製造,故 精密電鑄製程的應用已經日益受到重視。

電鑄(electroforming)製程就是把原型母模放在陰極上,利用電鍍 (electroplating)原理沉積至適當的厚度,再使其與母模脫離,這種製程可以生產各種金屬模具和精密零組件。



101 10 24 -1-34 1.4 1.4 -14 -14

1. 電鑄與電鍍的差異與基本原理,請畫圖以及解釋。

電鑄:電鑄技術的基本原理,是通過電解過程使金屬離子沉積於母模上,運用 其技術將母模附著金屬外,再依產品需求選擇後續加工。 電鑄沉積層是由 金屬離子堆積而成,能完整包覆母模且呈現其造型。 電鑄技術是將母模表面附著一層導電質後連接於陰極,並浸漬於電鑄液中,將金屬材料置放於陽極鈦籃中,導入直流電後即可

電鍍:利用電解原理,將一種 A 金屬 (擬鍍物) 鍍到另一種 B 金屬或 導體 (被鍍物) 的表面上,以形成一層 A 金屬外殼的方法,稱為電 鍍。 電鍍的目的是保護內部金屬,防止生鏽,以及使物體表面有光 澤,增加美觀。 電鍍時通入的電流必為直流電,且電鍍液為含有擬鍍金屬的鹽類溶液。

	電鍍	電鑄	濺鍍
沉積方法	化學沉積	化學沉積	物理沉積
沉積厚度	薄	厚	薄
適用材料	導電材料	導電、非導電材	導電、非導電材
		料	料
注重特點	表面光滑性、抗	金屬物理性質與	不產生化學反應
	耐磨、耐腐蝕性	機械性質	

電鑄技術之最主要目的及優缺點。(至少三點)
 優點:

可由電鑄液成份來調整電鑄材質及其機械性質。

成形試片不會受到幾何形狀限制。可用於少量及大量製造缺點。

缺點:

操作時間長。

調配電鑄液與製程需要一定的熟度。


Why is soft lithography?

優點:

- 製程簡單 (室溫、低壓、非無塵室)、便宜,且解析度可達 10~100 nm。
- 矽膠模具可撓性,平面及曲面皆可進行投影。
- SAMs 薄膜分子具有選擇性,可應用於生物測定及化學檢測。

缺點:

- 模具易變形,影響解析度。
- 不適用於疊層之微晶片 (解析度不夠)。



四、補充資訊與問題討論

1. 矽膠有哪些特點?

高彈性和柔韌性、耐高低溫、生物相容性、耐化學性、電絕緣性能、透 氣性、耐老化性、環保

2. 軟微影的特點有什麼?

優點:

製程簡單 (空溫、低壓、非無塵室)、 便宜,且解析度可達 10~100 nm 矽膠模具可撓性,平面及曲面皆可進行投影

SAMs 薄膜分子具有選擇性,可應用於生物測定及化學檢測

缺點:

模具易變形,影響解析度 不適用於疊層之微晶片 (解析度不夠)

3. 矽膠的應用有哪些?

醫療和衛生用品:用於製作醫療器械、假肢、導管、嬰兒奶嘴等。

食品和飲料行業:製作烘焙模具、廚具、餐具、密封墊等食品級產品。


電子和電氣行業:用於製作密封墊圈、絕緣材料、鍵盤按鍵等。

工業和建築:用於密封劑、墊圈、模具製作等。

日常用品:製作手表帶、泳帽、手機殼等。

4. 日常使用的矽利康是與空氣中的什麼來進行硬化反應呢?

日常使用的矽利康是與水分進行硬化反應。這類矽利康一般是單組分的 室溫固化矽膠 (RTV-1),當暴露在空氣中的濕氣時會開始交聯反應, 從而固化形成彈性體。





100 /U PC BILLDA IN NO. 201 MI

1. 乾、濕式蝕刻的差異

性質	乾式蝕刻	濕式蝕刻
均勻性	電漿均勻性最好	
選擇性	低	高
方向性	非等向性	等向性
蝕刻速度	慢	快
成本	高	低