
Agar mini

按键说明
Key Function Manual

KBDFANS

Quick Tip:All superscript '**h**' denote **Hold Preferred**; subscript '**t**' denote **Tap Preferred**.
注: 所有的上标**h**，代表 **长按**；上标**t**，代表 **短按**。

Layer/层 0




LT h1
Hold to activate Layer 1
长按切换层1

LT h2
Hold to activate Layer 2
长按切换层2

LT h3
Hold to activate Layer 3
长按切换层3

Layer/层 1



Left-Click
鼠标左键

Right-Click
鼠标右键


Cursor Up
光标上移

Cursor Right
光标右移

Cursor Down
光标下移

Cursor Left
光标左移


Layer/层 2



Mouse Wheel Up
鼠标滚轮向上

Mouse Wheel Down
鼠标滚轮向下

Layer/层 3



Switch to USB connection
切换到USB连接

Switch to BT 1.
Hold for 3+ seconds
to resets Device 1's
Bluetooth credentials.
切换到蓝牙设备1,
长按3s以上为清除
蓝牙设备1配对信息。