Agar mini

Le combinazioni di tutti i giorni

tieni = pollice che resta premuto · **tocca** = un tocco e via
Shift, Ctrl, ['] e i modificatori su NAV sono **sticky**: valgono per il tasto dopo, si sommano, scadono in 1,5 s

Scrivere

Maiuscola	tocca [Shift] *(in basso a sinistra)*, tocca la lettera
è à ì ò ù	tocca ['], tocca la vocale
é	tocca ['] due volte
È	tocca ['], tocca [Shift], tocca [E]
' "	tocca ['], tocca [Space] · tocca [Shift], tocca [']
? !	tocca [Shift], tocca [/] · tieni [Space dx], tocca [Z]
: _	tocca [Shift], tocca [;] · tocca [Shift], tocca [-]
Numeri 1 … 0	tieni [Space dx], tocca [Q] … [P]
Backtick `	tieni [Space dx], tocca [Esc]
A capo in Claude Code	tocca [Shift], tocca [Enter]
Cancella	[Bksp] in alto a destra · Del: tieni [Space sx] + [Bksp]

Simboli (tieni Space dx)

Q W E R T Y U I O P '	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =
A S D F G H J K L ;	~ | \ [{ }] ( ) _
Z X C V B N M ,	! @ # $ % ^ & *
Esc . / -	` · restano . / -

Esempi: ~/ = Space dx + A, poi /. + = Shift, poi Space dx + '.

mango

Super + lettera `Super+Enter, Super+q`	tieni [Super] *(pollice sinistro)*, tocca la lettera
Workspace 3 `Super+3`	tieni [Super] + [Space dx], tocca [E]
Sposta finestra su 3 `Super+Shift+3`	tocca [Shift] prima, poi tieni [Super] + [Space dx], tocca [E]
Finestra a sinistra / destra `Super+← / →`	tieni [Super], tocca [←] / [→] *(pollice destro)*
Sposta finestra a sinistra / destra `Super+Shift+← / →`	tocca [Shift] prima, poi tieni [Super], tocca [←] / [→]

Terminale, kitty, fish

Ctrl + lettera `Ctrl+C, Ctrl+R`	tocca [Ctrl] *(angolo in basso a sinistra)*, tocca la lettera
Copia / incolla in kitty `Ctrl+Shift+C / V`	tocca [Ctrl], tocca [Shift], tocca [C] / [V]
Tab 3 di kitty `Alt+3`	tieni [Space sx], tocca [S], lascia, tieni [Space dx], tocca [E]
Ultimo comando	tieni [Space sx], tocca [K], tocca [Enter]
Accetta il suggerimento di fish	tocca [→] *(in basso a destra)*
Parola per parola `Ctrl+←`	tieni [Space sx], tocca [D], tocca [H]
Inizio / fine riga	tieni [Space sx], tocca [Y] / [O] *(U I = PgDn PgUp)*

Helix

Esc	[Esc] in alto a sinistra
Comando :	tocca [Shift], tocca [;]
Cerca / indietro ?	tocca [/] · tocca [Shift], tocca [/]
Ctrl + lettera `Ctrl+w, Ctrl+o, Ctrl+u`	tocca [Ctrl], tocca la lettera
Alt + lettera `Alt+o, Alt+.`	tieni [Space sx], tocca [S], lascia, tocca la lettera
Seleziona tutto % · maiuscole ~	tieni [Space dx], tocca [B] · tocca [A]

Tastiera

Layer NAV / NUM / FN	tieni [Space sx] / [Space dx] / entrambe
Bluetooth 1 2 3	tieni entrambe le [Space], tocca [Q] [W] [E] *(3 s per dimenticare)*
USB / Bluetooth	tieni entrambe le [Space], tocca [R] / [T]
Volume	tieni entrambe le [Space], tocca [J] / [K], [;] muto
Luce fissa	giallo ['] in attesa · ciano modificatore · blu NUM · verde NAV · bianco FN · magenta Caps Lock
Bootloader (per flashare)	tieni entrambe le [Space] + [Esc] per 3 s