Сетевые технологии Лабораторная работа №2

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-09-25

Содержание І

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

▶ Тойчубекова Асель Нурлановна

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ► 1032235033@rudn.ru

1.2 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.


1.3 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены.

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-
	ТХ, 96 м	ТХ, 92 м	ТХ, 80 м	ТХ, 5 м	ТХ, 97 м	ТХ, 97 м
2.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-
	ТХ, 95 м	ТХ, 85 м	ТХ, 85 м	ТХ, 90 м	ТХ, 90 м	ТХ, 98 м
3.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-
	ТХ, 60 м	ТХ, 95 м	ТХ, 10 м	ТХ, 5 м	ТХ, 90 м	ТХ, 100 м
4.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-
	ТХ, 70 м	ТХ, 65 м	ТХ, 10 м	ТХ, 4 м	ТХ, 90 м	ТХ, 80 м
5.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-

1.4 Задание

Топология сети представлена.



Технология Ethernet является одной из наиболее распространённых технологий локальных вычислительных сетей. Первые версии Ethernet были предложены в 1980 году компаниями DEC, Intel и Xerox (DIX), а позже легли в основу стандарта IEEE 802.3. Первоначально в качестве среды передачи данных использовался только коаксиальный кабель, однако с развитием стандарта стало возможным применение витой пары и оптоволокна.

В обозначениях Ethernet (например, 10BASE2, 100BASE-TX) первый элемент указывает скорость передачи данных в Мбит/с, второй — тип передачи (BASE означает немодулированную передачу), а третий — тип среды передачи или длину кабеля. Например:

▶ Т, ТХ, Т2, Т4 — витая пара;

В обозначениях Ethernet (например, 10BASE2, 100BASE-TX) первый элемент указывает скорость передачи данных в Мбит/с, второй — тип передачи (BASE означает немодулированную передачу), а третий — тип среды передачи или длину кабеля. Например:

- ▶ Т, ТХ, Т2, Т4 витая пара;
- **►** FX, FL, SX, LX оптоволокно;

В обозначениях Ethernet (например, 10BASE2, 100BASE-TX) первый элемент указывает скорость передачи данных в Мбит/с, второй — тип передачи (BASE означает немодулированную передачу), а третий — тип среды передачи или длину кабеля. Например:

- ▶ Т, ТХ, Т2, Т4 витая пара;
- ► FX, FL, SX, LX оптоволокно;
- ► СХ твинаксиальный кабель.

В основе работы Ethernet используется метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Его работа заключается в том, что:

перед передачей узлы проверяют отсутствие сигнала в линии;

В основе работы Ethernet используется метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Его работа заключается в том, что:

- перед передачей узлы проверяют отсутствие сигнала в линии;
- при коллизии передача прекращается, а повторная попытка выполняется через случайный промежуток времени;

В основе работы Ethernet используется метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Его работа заключается в том, что:

- перед передачей узлы проверяют отсутствие сигнала в линии;
- при коллизии передача прекращается, а повторная попытка выполняется через случайный промежуток времени;
- минимальная длина кадра гарантирует возможность обнаружения коллизий;

В основе работы Ethernet используется метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Его работа заключается в том, что:

- перед передачей узлы проверяют отсутствие сигнала в линии;
- при коллизии передача прекращается, а повторная попытка выполняется через случайный промежуток времени;
- минимальная длина кадра гарантирует возможность обнаружения коллизий;
- между кадрами выдерживается межкадровый интервал (IPG).

Ключевые понятия:

▶ Домен коллизий — группа узлов, связанных общей средой передачи.

Ключевые понятия:

- ▶ Домен коллизий группа узлов, связанных общей средой передачи.
- ▶ Диаметр домена коллизий расстояние между наиболее удалёнными устройствами.

Ключевые понятия:

- Домен коллизий группа узлов, связанных общей средой передачи.
- ▶ Диаметр домена коллизий расстояние между наиболее удалёнными устройствами.
- ightharpoonup Битовый интервал время передачи одного бита (при 10 Мбит/с равен 0,1 мкс, при 100 Мбит/с 0,01 мкс).

Технология Fast Ethernet (IEEE 802.3u) стала важным этапом в развитии сетей, обеспечив десятикратное увеличение скорости передачи данных (100 Мбит/с) при сохранении формата кадра и принципов работы протокола доступа к среде. Для передачи данных применяются следующие варианты среды:

▶ 100BASE-TX, 100BASE-T4 — витая пара;

Технология Fast Ethernet (IEEE 802.3u) стала важным этапом в развитии сетей, обеспечив десятикратное увеличение скорости передачи данных (100 Мбит/с) при сохранении формата кадра и принципов работы протокола доступа к среде. Для передачи данных применяются следующие варианты среды:

- ▶ 100BASE-TX, 100BASE-T4 витая пара;
- ► 100BASE-FX, 100BASE-SX оптоволоконный кабель.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

Для начала выполнения лабораторной работы представим все таблицы которые нам понадобятся для оценки работоспособности 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet:

Тип повторителя	Все сегменты ТХ или Т4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (Т4 и ТХ/FX)	Сочетание сегментов (ТХ и FX)
Сегмент, соеди- няющий два узла без повторителей	100	412,0	-	-
Один повтори- тель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повтори- тель класса II	200	320,0	-	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	-	216,2

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet:

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)	
Пара терминалов TX/FX	-	100	
Пара терминалов T4	-	138	
Пара терминалов Т4 и ТХ/FX	-	127	
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)	
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)	
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)	
Повторитель класса I	-	140	
Повторитель класса II, име-	-	92	

Время двойного оборота сети:

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами TX	100
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (5 м)	5,56
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92

◆□ ト ◆昼 ト ◆ 壹 ト ○ 壹 ・ 夕 ○ ○

Теперь оценим работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой моделью, которая выглядит следующим образом:

1. Записать длины всех сегментов сети (кабелей).

- 1. Записать длины всех сегментов сети (кабелей).
- 2. Проверить:

- 1. Записать длины всех сегментов сети (кабелей).
- 2. Проверить:
- ▶ витая пара (100BASE-TX, T4) ≤ 100 м;

- 1. Записать длины всех сегментов сети (кабелей).
- 2. Проверить:
- ▶ витая пара (100BASE-TX, T4) ≤ 100 м;
- ▶ оптоволокно (100BASE-FX) ≤ 412 м;

- 1. Записать длины всех сегментов сети (кабелей).
- 2. Проверить:
- ▶ витая пара (100BASE-TX, T4) ≤ 100 м;
- ▶ оптоволокно (100BASE-FX) ≤ 412 м;
- кабель МП ≤ 0,5 м.

2.6 Выполнение лабораторной работы

3. Определить тип и количество повторителей:

- 3. Определить тип и количество повторителей:
- ▶ класс I → допускается только 1 в домене коллизий;

- 3. Определить тип и количество повторителей:
- ▶ класс I → допускается только 1 в домене коллизий;
- ightharpoonup класс II ightharpoonup допускается максимум 2.

- 3. Определить тип и количество повторителей:
- ▶ класс I → допускается только 1 в домене коллизий;
- ▶ класс II \rightarrow допускается максимум 2.
- 4. Посчитать диаметр домена коллизий = сумма длин сегментов между самыми удалёнными устройствами.

5. Сравнить полученный диаметр с допустимым значением временных задержек компонентов сети Fast Ethernet.

- 5. Сравнить полученный диаметр с допустимым значением временных задержек компонентов сети Fast Ethernet.
- 6. Если все условия выполняются \rightarrow сеть удовлетворяет первой модели.

Для каждого из вариантов сети проделаем эти действия.

Рассмотрим вариант 1. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 1 и узел 4 или узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 96+5+97=198, что меньше чем 205, то есть сеть работоспособна в соответствии с моделью 1.

Рассмотрим вариант 2. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 1 и узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 95+90+98=283, что больше чем 205, то есть сеть не работоспособна в соответствии с моделью 1.

Рассмотрим вариант 3. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 2 и узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 95+5+100=200, что меньше чем 205, то есть сеть работоспособна в соответствии с моделью 1.

Рассмотрим вариант 4. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 4 и узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 90+80=170, что меньше чем 205, то есть сеть работоспособна в соответствии с моделью 1.

Рассмотрим вариант 5. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 2 и узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 95+15+100=210, что больше чем 205, то есть сеть не работоспособна в соответствии с моделью 1.

Рассмотрим вариант 6. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Мы видим, что все сегменты меньше или равны 100м. Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Теперь посчитаем диаметр коллизий, то есть длинну сегментов между самыми удаленными устройствами. Мы видим, что самыми удаленными устройствами являются узел 2 и узел 5. Складываем все сегменты между этими устройствами: 98+9+100=207, что больше чем 205, то есть сеть не работоспособна в соответствии с моделью 1.

В итоге мы получаем таблицу, где вариант 1,3,4, а остальные нет.

Nō	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр домена коллизи и
1.	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	198
	Х, 96 м	Х, 92 м	Х, 80 м	Х, 5 м	Х, 97 м	Х, 97 м	
2.	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	<mark>283</mark>
	Х, 95 м	Х, 85 м	Х, 85 м	Х, 90 м	Х, 90 м	Х, 98 м	
3.	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	200
	Х, 60 м	Х, 95 м	Х, 10 м	Х, 5 м	Х, 90 м	Х, 100 м	
4.	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	170
	Х, 70 м	Х, 65 м	Х, 10 м	Х, 4 м	Х, 90 м	Х, 80 м	
5.	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	<mark>210</mark>
	Х, 60 м	Х, 95 м	Х, 10 м	Х, 15 м	Х, 90 м	Х, 100 м	
6	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	100BASET	207

Теперь проверим работоспособность сети в соответствии со второй моделью, которая выглядит следующим образом:

1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).

- 1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).
- 2. Для каждого сегмента:

- 1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).
- 2. Для каждого сегмента:
- умножить его длину на удельное время задержки:

- 1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).
- 2. Для каждого сегмента:
- умножить его длину на удельное время задержки:
- ▶ витая пара кат. 5 → 1,112 би/м;

- 1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).
- 2. Для каждого сегмента:
- умножить его длину на удельное время задержки:
- ▶ витая пара кат. 5 → 1,112 би/м;
- ightharpoonup оптоволокно ightharpoonup 1,0 би/м;

- 1. Определить наихудший путь в домене коллизий (самый длинный путь между двумя узлами).
- 2. Для каждого сегмента:
- умножить его длину на удельное время задержки:
- ▶ витая пара кат. 5 → 1,112 би/м;
- ightharpoonup оптоволокно ightharpoonup 1,0 би/м;
- \blacktriangleright кат. 3 и 4 \rightarrow 1,14 би/м.

3. Добавить задержки оборудования:

- 3. Добавить задержки оборудования:
- ▶ пара терминалов ТХ/FX = 100 би;

- 3. Добавить задержки оборудования:
- ▶ пара терминалов ТХ/FX = 100 би;
- ▶ повторитель класса I = 140 би;

- 3. Добавить задержки оборудования:
- ▶ пара терминалов ТХ/FX = 100 би;
- ▶ повторитель класса I = 140 би;
- ▶ повторитель класса II = 92 би.

- 3. Добавить задержки оборудования:
- ▶ пара терминалов ТХ/FX = 100 би;
- ▶ повторитель класса I = 140 би;
- ▶ повторитель класса II = 92 би.
- 4. Сложить все задержки сегментов, повторителей и терминалов.

5. Прибавить запас на непредвиденные задержки = 4 би.

- 5. Прибавить запас на непредвиденные задержки = 4 би.
- 6. Сравнить результат с 512 би:

- 5. Прибавить запас на непредвиденные задержки = 4 би.
- 6. Сравнить результат с 512 би:
- ▶ если ≤ 512 би → сеть работоспособна;

- 5. Прибавить запас на непредвиденные задержки = 4 би.
- 6. Сравнить результат с 512 би:
- ▶ если ≤ 512 би → сеть работоспособна;
- ▶ если > 512 би → сеть не работает по второй модели.

Рассмотрим вариант 1. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел1->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (96+5+97) 1.112=220.176, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 922, т.к. у нас 2 повторителя второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 220.176+100+92*2+4=508.176, что меньше чем 512, то есть сеть работоспособна по моделью 2.

Рассмотрим вариант 2. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел1->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (95+90+98) 1.112=314.696, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 922, т.к. у нас 2 повторителя второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 314.696+100+92*2+4=602.696, что больше чем 512, то есть сеть не работоспособна по моделью 2.

Рассмотрим вариант 3. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел2->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (95+5+100) 1.112=222.4, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 922, т.к. у нас 2 повторителя второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 222.4+100+92*2+4=510.4, что меньше чем 512, то есть сеть работоспособна по моделью 2.

Рассмотрим вариант 4. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел4->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (90+80)*1.112=189.04, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 92, т.к. у нас 1 повторитель второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 189.04+100+92+4=385.04, что меньше чем 512, то есть сеть работоспособна по моделью 2.

Рассмотрим вариант 5. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел2->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (95+15+100) 1.112=233.52, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 922, т.к. у нас 2 повторителя второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 233.52+100+92*2+4=521.52, что больше чем 512, то есть сеть не работоспособна по моделью 2.

Рассмотрим вариант 6. Все сегменты имеют вид витой пары (100BASE-TX). Присутствуют два повторителя второго класса, что допускается. Находим наихудший путь в домене коллизий: узел2->узел5. Складываем длину сегментов и умножаем на 1,112 би, чтобы найти время двойного оборота, (98+9+100) 1.112=230.184, далее добавляем к этому значению 100, т.к. у нас два устройства и прибавляем 922, т.к. у нас 2 повторителя второго класса и 4 бита за непредвиденные задержки, 230.184+100+92*2+4=518.184, что больше чем 512, то есть сеть не работоспособна по моделью 2.

В итоге мы получаем таблицу, где вариант 1,3,4, а остальные нет.

Νō	Сегмент	Сегмент	Сегмент	Сегмент	Сегмент	Сегмент	Время	+запасн
	1	2	3	4	5	6	двойного	ые биты
							оборота	
							для	
							наихудш	
							его пути	
1.	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	220,176	508,176
	TX, 96 M	ТХ, 92 м	ТХ, 80 м	TX, 5 м	ТХ, 97 м	TX, 97 м		
2.	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	314,696	602,696
	TX, 95 м	ТХ, 85 м	ТХ, 85 м	TX, 90 M	ТХ, 90 м	TX, 98 м		
3.	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	222,4	510,4
	ТХ, 60 м	TX, 95 м	ТХ, 10 м	TX, 5 м	ТХ, 90 м	ТХ, 100 м		
4.	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	189,04	385,04
	ТХ, 70 м	ТХ, 65 м	ТХ, 10 м	ТХ, 4 м	TX, 90 м	TX, 80 м		
5.	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	100BASE	233,52	521,52

2.25 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 я изучила принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.