

Keil µVision ile Butona Basıldığında Yanıp Sönen LED Projesi


- 1. Project -> New μVision Project
- 2. Açılan pencereden proje dosyalarının hangi klasörde olacağı seçilir yeni klasör oluşturulur. Proje adı belirlenir.
- 3. Açılan pencereden işlemciniz seçilir. Bu örnekte STM32F407VGTx işlemcisi seçilmiştir.



4. Bu örnek kart destekli olacak. Dolayısıyla Manage Run-Time Enviroment penceresinden aşağıdaki şekildeki gibi seçim yapılır.




- 5. Belirtilen seçimler yapıldığında başka kütüphanelerin de eklenmesi için seçimlerin yapılması gerektiğini belirtiliyor. Bunun için pencerenin sol alt tarafındaki Resolve butonu kullanılır.
- 6. Resolve butonunun çözemediği seçimlerin el ile yapılması gerekli.



Bunun için aşağıdaki resimde gösterilen işaretlemeler yapılır:

- 1	- ·			-
	🖹 💠 Device			Startup, System Setup
	Startup	▽	2.6.2	System Startup for STMicroelectro
	□ ❖ STM32Cube Fr		1.0.0	STM32Cube Framework
	Classic	~	1.7.4	Configuration via RTE Device.h
	STM32Cu		1.0.0	Configuration via STM32CubeMX
	⊕ 💠 STM32Cube H			STM32F4xx Hardware Abstraction
	▲			


- 7. OK butonuna tıklanarak proje oluşturulmuş olur.
- 8. Sol taraftaki "Source Group 1" klasörüne sağ tıklanarak yeni kaynak eklenir.




- 9. C dosyası ("C File (.c)") seçilir. "main" gibi uygun bir dosya ismi verilir. Add butonuna tıklanır.
- 10. Örnek Program:

```
#include "Board Buttons.h"
    #include "Board LED.h"
 4 ⊟void delay(void) {
 5
    int i;
 6
      for(i=0;i<10000000;i++);
 7
 8
 9 ☐ int main(void) {
10
     LED Initialize();
      Buttons Initialize();
12 🗀
      while(1){
13 🗀
        if (Buttons_GetState()) {
14
           LED On(1);
15
           delay();
16
           LED Off(1);
17
           delay();
18
19
      }
20
      return 1;
21
    }
```

- 11. Kaynak kodu yazdıktan sonra F7 kısayolu ile derliyoruz. (Veya 🕍 butonuna tıklayarak.)
- 12. butonuna tiklayarak bazi ayarlamalar yapmamiz lazim.
- 13. Açılan pencereden Target sekmesinden kristal hızını 8 Mhz olarak ayarlıyoruz.



14. Debug sekmesinde resimdeki gösterilen debuggerı seçiyoruz.



- 15. seçtiğimiz debuggerin sağındaki Settings'e tıklıyoruz.
- 16. Açılan pencerede Debug sekmesinde resimde gösterilen seçimleri yapıyoruz.



17. Flash Download sekmesinde gösterilen seçimleri yapıyoruz ve OK butonlarına tıklıyoruz.



- 18. Kart bilgisayara bağlı ise artık kodumuzu yükleyebiliriz.
- 19. Kullanıcı butonuna basıldığında turuncu LEDin yanıp sönmesi gerekiyor.