


USB TLL Dönüştürücü Cihaz








PuTTy programi: https://www.putty.org





Bilgisayardan veri göndermek aşağıdaki ayarları yapmak gereklidir.

