
### SISTEMAS E SINAIS DE TELECOM

Prof. Bruno Hernandes Azenha Pilon

Para existir comunicação, deve haver, ao menos:

- Informação: voz, imagem, dados.
- Alguém ou algo que transmita a informação: terminal fonte.
- Alguém ou algo capaz de receber a informação: terminal destino.
- Um meio físico para transmitir a informação: canal de comunicação.




Enlaces ou links de Comunicação: Estabelecem a comunicação entre pelo menos dois pontos.

São classificados com base em três características principais:

- Número de pontos envolvidos.
- Sentido de transmissão.
- Mobilidade.


#### Número de Pontos:

a) Enlace ponto a ponto




Número de Pontos:

b) Enlace ponto-multiponto




c) Enlace multiponto-ponto

#### Número de Pontos:



Número de Pontos:

d) Enlace multiponto-multiponto



#### Sentido de transmissão:


- a) Simplex A transmissão acontece em apenas um sentido.
- b) Half-duplex A transmissão acontece nos dois sentidos, mas de forma alternada.
- c) Full-duplex A transmissão acontece nos dois sentidos, de forma simultânea.


#### Mobilidade:

- a) Enlace fixo Os elementos da rede estão em pontos definidos, sem mobilidade, geralmente interligados por uma rede de fios e cabos.
- b) Enlace móvel Enlace estabelecido entre transmissores ou receptores moveis, por meio de radiofrequência, veiculares ou portáteis.
- c) Radiobase Enlace estabelecido entre estacoes de radio fixas no terreno.
- **d)** Enlace misto Enlace que utiliza rádios e rede fixa de comunicação.

Um sinal é uma função, geralmente do tempo, que carrega algum tipo de informação.

#### Exemplos de sinais:





Sinais podem ser classificados, quanto à amplitude, em:

Sinais analógicos – um sinal é chamado de analógico quando pode assumir qualquer valor em um intervalo. Exemplo: potência fornecida por uma usina no decorrer de um dia.

Sinais digitais – um sinal é chamado de digital quando só pode assumir um número finito de valores diferentes. Exemplo: sinal binário.

A conversão de um sinal analógico em digital é chamada de digitalização.

Observação: apesar do termo <u>quantização</u> ser bastante empregado no lugar de <u>digitalização</u>, o seu significado com este sentido não é reconhecido pelos principais dicionários da língua portuguesa.

Sinais podem ser classificados, quanto ao tempo, em

Sinais de tempo contínuo – são sinais que estão definidos em todos os pontos de um intervalo real.

Exemplo: variação da temperatura em um dia; sinal de voz.

Sinais de tempo discreto – são sinais que estão definidos apenas em instantes isolados de tempo.

Exemplo: valor do índice BOVESPA a cada hora.

O processo de transformar um sinal de tempo contínuo em tempo discreto é chamado de *amostragem*.

O processo inverso é a *interpolação* ou *reconstrução* 

#### Exercício: Classifique os seguintes sinais em

- Tempo Contínuo/Discreto
- Analógico/Digital

