Einrichtungsanweisungen Jetson Orin Nano Developer Kit

Einleitung

Das NVIDIA® Jetson Orin Nano $^{\mathsf{TM}}$ Developer Kit ermöglicht die Entwicklung von KI-gesteuerten Robotern, intelligenten Drohnen und intelligenten Kameras basierend auf der Jetson Orin Nano-Serie.




Figure 1: Jetson Orin Nano Developer Kit

Merkmale

- microSD-Kartensteckplatz für den Hauptspeicher
- $\bullet \,$ 40-poliger Erweiterungsheader
- Stromanzeigen-LED
- USB-C-Port nur für Daten
- $\bullet \ \ Gigabit\text{-}Ethernet\text{-}Port$
- USB 3.1 Typ A Ports (x4)
- DisplayPort-Anschluss
- $\bullet\,$ DC Barrel Jack für 19V Stromversorgung
- MIPI CSI Kameraanschlüsse

Im Lieferumfang enthalten

- Jetson Orin Nano Modul mit microSD-Kartensteckplatz
- Referenzträgerplatine (inklusive 802.11 Plug-in WLAN & BT-Modul vorinstalliert mit Antenne)
- 19V Netzteil
- $\bullet\,$ Eine kleine Papierkarte mit Schnellstart- und Support-Informationen

Nicht im Lieferumfang enthalten

- microSD-Karte (empfohlen 64GB UHS-1 oder größer)
- USB-Tastatur und Maus
- $\bullet \ \ Computerbildschirm$
- \bullet USB-Kabel
- Zunächst ist ein Computer mit Internetverbindung und der Fähigkeit zum Flashen der microSD-Karte ebenfalls erforderlich.

Firmware aktualisieren (falls erforderlich)

Ihr Jetson Orin Nano Developer Kit ist möglicherweise bereits bereit, JetPack 6 auszuführen, da die neueste Firmware (*Jetson UEFI Firmware* auf QSPI-NOR Flash-Speicher) ab Werk geflasht wurde.

Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie auf die neueste Firmware aktualisieren.

Sie können nun die neueste Firmware auf Jetson aktualisieren, ohne einen Host-Ubuntu-PC zu benötigen: Befolgen Sie die Schritte auf dieser Seite, um zu überprüfen, ob Ihr Jetson Orin Nano Developer Kit die neueste Firmware hat, und aktualisieren Sie diese mit einer SD-Karte, die JetPack 5 enthält.

Folgen Sie den Anweisungen hier.

Sobald Sie bestätigt haben, dass Ihr Jetson Orin Nano Developer Kit die neueste Firmware hat, die JetPack 6 ausführen kann, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1 Image auf die microSD-Karte schreiben

Um Ihr Jetson Orin Nano Developer Kit einzurichten, müssen Sie die microSD-Karte mit dem richtigen Image vorbereiten. Folgen Sie diesen Schritten:


1.1 Das Jetson Orin Nano Developer Kit-Image herunterladen

- Besuchen Sie das Jetson Download Center und laden Sie das neueste SD-Karten-Image herunter.
- Die heruntergeladene Datei liegt normalerweise im .zip-Format vor. Entpacken Sie die Datei, um die .img-Datei zu erhalten.

1.2 microSD-Karte in den Host-Computer einlegen

- Verwenden Sie einen microSD-Kartenleser, um die Karte in Ihren Computer einzulegen.
- Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte von Ihrem Betriebssystem erkannt wird.

1.3 Nutzen Sie SD Card Formatter, um die SD Karte zu formatieren.



- Laden und führen Sie die SD Memory Card Formatter for Windows aus.
- Wählen Sie das Kartenlaufwerk aus.
- Wählen Sie "Schnellformatierung".
- Lassen Sie "Volume-Label" leer.

• Klicken Sie auf "Formatieren", um mit dem Formatieren zu beginnen, und bestätigen Sie mit "Ja" im Warn-Dialog.

1.4 4. Image auf die microSD-Karte schreiben


• Nutzen Sie ein Tool wie Balena Etcher, das für Windows, Mac und Linux verfügbar ist.

Schritte mit Balena Etcher:

1. Installieren und öffnen Sie Balena Etcher.



- 2. Wählen Sie die entpackte .img-Datei aus.
- 3. Wählen Sie die microSD-Karte als Zielgerät aus.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Flash", um das Image auf die Karte zu schreiben.

1.5 4. Image überprüfen

- Balena Etcher überprüft automatisch die geschriebenen Daten.
- Wenn die Überprüfung fehlschlägt, wiederholen Sie den Flash-Vorgang oder verwenden Sie eine andere microSD-Karte.

1.6 5. microSD-Karte sicher entfernen

• Werfen Sie die microSD-Karte sicher aus, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.

2 Einrichtung und erster Start

2.1 1. Verbindungen herstellen

- microSD-Karte einlegen: Setzen Sie die vorbereitete microSD-Karte ein.
- Peripheriegeräte anschließen: USB-Tastatur, Maus und Monitor.
- Netzwerkverbindung herstellen: Ethernet-Kabel anschließen.
- Stromversorgung anschließen: 19V-Netzteil mit dem DC-Eingang verbinden.



2.2 Erster Start

Eine grüne LED neben dem USB-C-Anschluss leuchtet auf, sobald das Developer Kit eingeschaltet wird. Beim ersten Bootvorgang führt Sie das Jetson Orin Nano Developer Kit durch die ersten Einrichtungsschritte, darunter:

- Überprüfung und Akzeptanz der NVIDIA Jetson Software-EULA
- Auswahl der Systemsprache, Tastaturlayouts und Zeitzone
- Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk
- Erstellen eines Benutzernamens, Passworts und Computernamens
- Anmeldung

2.3 Nach dem Login

Sie werden das folgendes Sehen.



führen Sie folgende Befehle aus.

sudo apt update
sudo apt upgrade

3 Nächste Schritte

Sich zurechtfinden

Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Jetson Orin Nano Developer Kits, das Folgendes beinhaltet:

- Viele weitere Details zur Hardware des Developer Kits
- Eine Übersicht über NVIDIA JetPack und Möglichkeiten, das Developer Kit zu flashen
- Besuchen Sie die NVIDIA Jetson Developer-Website für Zugriff auf alle Informationen zur Jetson-Plattform.
- Stellen Sie Fragen oder teilen Sie ein Projekt im NVIDIA Jetson Forum.

3.1 Benutzerdefinierte vorab konfigurierte SD-Karten-Abbilder

Folgen Sie dem Jetson Isaac ROS Visual SLAM Tutorial, das Sie anleitet:

- Richten Sie Ihr Jetson Orin Nano Developer Kit mit einer Intel RealSense Kamera ein, um die erstklassige VSLAM-Bibliothek schnell zu testen
- Mit einem vorab konfigurierten SD-Karten-Image, das einen Großteil des Einrichtungsprozesses vereinfacht