Raspberry Pi Steuerung durch Jupyter auf dem Laptop

Ja, du kannst deinen Raspberry Pi über Jupyter auf deinem Laptop steuern. Hier ist ein Überblick darüber, wie du dies einrichten kannst:

Voraussetzungen

- 1. **Raspberry Pi und Laptop**: Beide Geräte sollten im gleichen Netzwerk sein.
- 2. **SSH-Zugang**: Stelle sicher, dass du SSH-Zugriff auf deinen Raspberry Pi hast.

Schritte zur Einrichtung

1. Installiere Jupyter auf deinem Raspberry Pi:

```bash

sudo apt update

sudo apt install python3-pip

pip3 install jupyter

...

2. Installiere die erforderlichen Python-Bibliotheken:

```bash

sudo apt install python3-rpi.gpio

pip3 install gpiozero

...

3. Starte den Jupyter Notebook-Server auf deinem Raspberry Pi:

```bash

jupyter notebook --no-browser --port=8888

. . .

Dies startet den Jupyter Notebook-Server auf dem Raspberry Pi ohne einen Browser zu öffnen. Der Standardport ist 8888.

4. Leite den Port von deinem Raspberry Pi zu deinem Laptop weiter:

Auf deinem Laptop kannst du eine SSH-Verbindung mit Portweiterleitung herstellen: ```bash ssh -L 8888:localhost:8888 pi@<IP\_DEINES\_RASPBERRY\_PI> Ersetze `<IP\_DEINES\_RASPBERRY\_PI>` durch die IP-Adresse deines Raspberry Pi. Diese Befehlszeile leitet den Port 8888 von deinem Raspberry Pi zu deinem Laptop weiter. 5. Öffne Jupyter auf deinem Laptop: Nachdem die SSH-Verbindung mit Portweiterleitung hergestellt ist, öffne deinen Webbrowser auf deinem Laptop und gehe zu: http://localhost:8888 Du solltest nun das Jupyter Notebook-Interface sehen, das auf deinem Raspberry Pi läuft. ### Beispiel: LED-Steuerung Erstelle in Jupyter ein neues Notebook und füge den folgenden Code hinzu, um eine LED zu steuern: ```python import RPi.GPIO as GPIO import time # Setze das GPIO-Modus GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Setze den GPIO-Pin 17 als Ausgang GPIO.setup(17, GPIO.OUT)

```
Schalte die LED an
GPIO.output(17, GPIO.HIGH)
time.sleep(1) # Warte 1 Sekunde
Schalte die LED aus
GPIO.output(17, GPIO.LOW)
time.sleep(1) # Warte 1 Sekunde
Säubere die GPIO-Einstellungen
GPIO.cleanup()
Oder mit der `gpiozero`-Bibliothek:
```python
from gpiozero import LED
from time import sleep
led = LED(17)
led.on()
sleep(1)
led.off()
sleep(1)
Mit dieser Einrichtung kannst du die GPIO-Pins deines Raspberry Pi über Jupyter Notebooks auf
deinem Laptop steuern. Dies ist besonders nützlich für Projekte, bei denen du den Raspberry Pi aus
```

der Ferne programmieren und steuern möchtest.