### Timers con Python: Actividad de clase

¿Para qué los queremos?


Imaginad que queries leer el valor de un sensor de Temperatura cada 5 segundos.

¿Cómo lo haríais en python?

Imaginad que tenéis la función en python

Rpi\_leer\_temp()






### Timers con Python: Actividad de clase

- a) Usando la function time.sleep(seconds)
  - -¿Qué occurred durante esos 5 segundos de sleep?
  - -¿Y si cada 0.2 segundos queremos comprobar si se ha pulsado un pulsador?

- b) comprobar el tiempo actual "con mucha frequencia" y comprobar si han pasado 5 segundos.
  - 1. Comprobar si se ha pulsado el pulsador
  - 2. Comprobar si han pasado 5 segundos para leer el valor del sensor de temperature
  - 3. Volver a 1.





#### Timers con Python: Actividad de clase

b) comprobar el tiempo actual "con mucha frequencia" y comprobar si han pasado 5 segundos.

Dos posibles simples opciones (¡hay muchas más!)


1) Usar la función time.time()

Esta función devuelte el número de segundos desde el **epoch** El epoch el punto de inicio para contar el tiempo En Unix, el epoch es January 1, 1970, 00:00:00 (UTC).

2)Usar la función *time.perf\_counter()*Devuelve el número de segundos que han pasado desde un punto de referencia desconocido.


Dos llamadas consecutivas a estas funciones nos indica el tiempo que ha pasado entre las llamadas





# Semana 4. Sensores y Actuadores.





(EMBEDED SYSTEMS)

Grado Dual en Industria Digital


Campus Vitoria

Curso 2020-2021

#### ¿Qué es un sensor?

- Dispositivo que responde a cualquier cambio en un fenómieno físico variables ambientales como calor, humedad, presión, movimiento, etc
- Este cambio affecta las propiedades físicas, químicas, o electromagnéticas de los sensors, que se procesa postermirmente para poder leer ese cambio y obtener informaicón significative.
- Un sensor es la parte fundamental de loss sistemas de medición: está en contacto con variables del entorno, y proporciona una salida






#### Tipos de sensores

#### **PADLET**

https://deustoingenieria.padlet.org/lauraarjona/n0rw8emjsbft4nt7






- Digital
- Analógico (uso de PWM)
- En serie
- Protocolo comunicación Sincrono (I2C y SPI)
- Protoco comunicación asíncrono (UART)




#### **GPIOS**

Any of the GPIO pins can be designated (in software) as an input or output pin and used for a wide range of purposes.







#### RPi pinout

```
pi@laurapi:~ $ pinout
```







#### **GPIOS**

#### **Voltages**

Dos pines de 5V y dos de 3V3, y varios pines de tierra (Ground) que no se pueden reconfigurar. El resto de los pines son pines de 3V3 voltios de proposito general.

#### **Outputs**

Un pin GPIO de salida se le puede asignar el valor high (3V3) o low (0V).

#### Inputs

Un pin GPIO de salida se le puede leer el valor high (3V3) o low (0V). Los pines GPIO2 y GPIO3 tienen pull-up resistors fijas, pero el resto se pueden configurar por software.



## ¿Como program los GPIOS?

A) En Python, usando una libreria Rpi.GPIO

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install rpi.gpio
```

B) En shell script, usando los drivers de Linux



### Blinking LED con BASH

```
#!/bin/bash
#Exportamos el puerto GPIO 17
echo 17 > /sys/class/gpio/export
#Lo configuramos como salida
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
#Encendemos el LED asignandole 1 como valor lógico
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#Apagamos el LED asignandole 0 como valor lógico
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#liberamos la entrada del puerto GPIO 17
echo 17 > /sys/class/gpio/unexport
```



### Blinking LED con Python

USO DE LA LIBRERIA Rpi.GPIO

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep #
GPIO.cleanup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) # LED GPIO 17
GPIO.output(17, GPIO.LOW) # Turn off
while True:
    sleep(1)
    GPIO.output(17, GPIO.HIGH) # Turn on
    sleep(1)
    GPIO.output(17, GPIO.LOW) # Turn off
```



### GPIOS: uso con libreria Rpi.GPIO

Módulo: RPi.GPIO import RPi.GPIO as GPIO


Modo de numeración de pines:

 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) #normalmente

 escogeremos este

- Configuración del pin (canal):
   GPIO.setup(numcanal, modo)
   GPIO.setup(19,GPIO.IN)
- Modos de canal: GPIO.IN, GPIO.OUT,
- Valores predefinidos:
   GPIO.HIGH, GPIO.LOW





### GPIOS – Programa modelo


• GPIO.input(numcanal)

GPIO.input(25) #Devuelve GPIO.HIGH o GPIO.LOW

 Se puede configurar pull-up o pull-down para que tenga un valor por defecto cuando no hay nada conectado

```
GPIO.setup(19, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(19, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
```





## GPIOS – Programa modelo (.py)

```
import RPi.GPIO as GPIO
# Establecimiento del modo
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#Inicializaciones
GPIO.setup(numcanal, GPIO.OUT)
# Limpieza de estado
GPIO.cleanup()
```



### LED (Light Emitting Diode)

Digital on/off PWM


https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Variable Color LED/




Item	Typical	Unit
Operate Voltage	5.0	VDC
Working Current	20	mA
Variable Resistor	<1	ΚΩ

- Se puede variar la intensidad luminosa usando la ténica PWM (veremos más adelante en esta presentación)
- Tiene tres resistencias RGB para ajustar el color. ¡Sed muy cuidados@s al modificarlas!















https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Switch-P/




Parameter	Value/Range
Operating voltage	3.3/5V
Electrical Life	10,000 cycles
Operation Force	200 ± 50gf
Operation Temperature	-20°C to +80°C
Size	20mmX20mm




### Temperatura y humedad

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-TemperatureAndHumidity Sensor/




- Elevada distancia de transmisión (>20m)
- Se necesita 5m para extraer un dato.
- ✓ Humedad relativa: elemento de sensado capacitivo
- ✓ **Termistor de coeficiente negativo** (NTC Negative Temperature Coefficient)





## Luz Digital


https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Digital Light Sensor/



#### 3 modos de operación:

- Espectro completo
- Infrarrojo
- Luz visible (para humanos) → ¿recordáis cuál es la longitude de onda o frecuencia?







#### Digital


## Touch (contacto)

https://learn.adafruit.com/capacitive-touch-sensors-on-the-raspberry-pi/programming






Made with F Fritzing.org




### Sonido






fritzing

















## Identificación — RFID / NFC













## Identificación – RFID / NFC










### Proximidad





4.000




#### Acelerómetro

Sensor digital de 3 ejes (x,y,z)


Sensibilidad: +/- 16g

Aplicaciones: orientation detection, gesture detection and Motion

detection







#### Y muchos más







**Obstacle Avoidance** 















## Y muchos más







#### Digital on/off


- Algunos dispositios simplemente asigan un valor de voltage a valor alto y valor bajo (on / off).
- Ejemplo: acelerómetro, giroscopio
- Se leen simplemente leyendo un valor digital del pin (0 -> 0 voltios; 1 -> 3.3 voltios)

12

16

18


20



Eje X:

Tiempo











Encender: GPIO.output(18, GPIO.HIGH) # Turn on
Apagar: GPIO.output(18, GPIO.LOW) # Turn off



#### **ENTRADA DIGITAL**

```
inputValue = GPIO.input(14)
   if (inputValue == True):
       print("Button press ")
```





La Rpi es un Sistema embebido "Digital-only"

¿Como Podemos leer datos de sensors analógicos?

¿Como Podemos proporcionar una salida, por ejemplo para controlar un motor?




#### Analógico

• Señal analógica (un voltage o tension que es proporcional a la magintud que se está midiendo, como la temperatura, o el nivel de luz)


Ejemplo de de una entrada analógica de de un Light Dependent Resistor (LDR) ó Resistor dependiente de intensidad luminosa

Cuando no hay luz en el componente, enviará un 0.
Conforme la luz incrementa el LDR incrementará el valor que enviará hasta alcamar el valor máximo de 1

Eje Y: Valor que enviará el sensor









#### Analógico

- La Rpi no conversores DAC (digital a analógico) ni ADC (Analógico a digital)
  - Solución para Salida Analógica: usar PWD (ver siguientes diapositivas)
  - Solución para Entrada analógica: usar un conversor analógico-digital. Ejemplo: imagen abajo






#### PWM



PWM es una senal digital cuadrada, donde la **frecuencia es constante**, pero el porcentaje de tiempo que esta en valor alto y bajo (duty cycle) se puede variar en 0 y 100%





#### PWM - EJemplo

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) # LED GPIO 18
pin pwm = GPIO.PWM(18, 200) #configurado a 200Hz
pwm value = 0
pin pwm.start(pwm value)
n=10
for i in range(1,n):
    pin_pwm.ChangeDutyCycle(10*i)
    sleep(1)
for i in range(n,0,-1):
    pin pwm.ChangeDutyCycle(10*i)
    sleep(1)
pin_pwm.stop()
GPIO.cleanup()
```




#### RESUMEN

- Digital
- Analógico (uso de PWM)
- En serie
- Protocolo comunicación Sincrono (I2C y SPI)
- Protoco comunicación asíncrono (UART)




#### Hooking up a button: Pull-down resistors

When the this button is closed (as it is below), what would the **microcontroller** (MCU) **read** from the **input pin**?




**Answer:** The MCU would read 3.3V (or HIGH)

Now, when the button switches to open, what would the MCU read?




**Answer:** Uh, oh, the input pin is in an unknown state (commonly called "floating")—this is bad!

Well, can't we just solve that by **adding GND** here that "pulls" D8 to 0V when the switch is open?



**Answer:** You're on the right track but this will create a short circuit when the button is closed!


Now, when the button is closed, we have a **short circuit** ( $V_s$  is connected to GND. This could damage our MCU)!



**Question:** So, what do we do? We add what's called a pull-down resistor.

#### Hooking up a button: Pull-down resistors

Now, when the button is closed, we have a **short circuit** (V<sub>s</sub> is connected to GND. This could damage our MCU)!



**Question:** So, what do we do? We add what's called a pull-down resistor.

This resistor is called a "pull-down resistor" because it biases the input low (to GND) when the switch is open.

V<sub>s</sub> = 3.2V

Butto

Now, when the switch is open, the MCU is pulled to GND. When the switch is closed, the MCU is 3.3V (HIGH).

## How do you choose the resistor value for the pull-down?

If you choose a low resistor value, more current will be "wasted" by flowing from  $V_s$  to GND when the button is closed. In contrast, a high resistor value (e.g.,  $4M\Omega$ ) may not work as a pull-down (not enough current will flow).


Arduino recommends using a 10K  $\Omega$  resistor.

Pull-down

resistor


GND

#### Pull-up vs. pull-down Resistors



#### Pull-Down Resistor Configuration

When the switch is open, the MCU is pulled to GND. When the switch is closed, the MCU is 3.3V (HIGH) as it becomes directly connected to V<sub>s</sub>.




#### Pull-Up Resistor Configuration


When the switch is open, the MCU is pulled to V<sub>s</sub>. When the switch is closed, the MCU is 0V (LOW) as it becomes directly connected to GND.

Both pull-down resistor configurations and pull-up resistor configurations achieve the same goal.

Pull-down resistors tend to make more sense because the switch is 0V (LOW) when open and 3.3 (HIGH) when closed.

#### Comunicación Serie vs Paralela






#### Serie:


- Los bits se trasmiten en serie, uno detrás de otro.
- Sólo se necesita un hilo.
- Más lento.

#### > Paralelo:

- Todos los bits se trasmiten a la vez.
- Necesarios 8 hilos.
- Más rápido.




#### Comunicación Síncrona vs Asíncrona



#### > Asíncrona:


- Cada sistema tiene su propio reloj local.
- Sincronización mediante bit de Start y Stop.
- > Sólo 1 hilo.




#### > Síncrona:

- Una señal de reloj común.
- El maestro genera el reloj.
- > Dos hilos.
- > Velocidades mayores.





## Full Duplex vs Half-Duplex



- > Full-duplex
  - Comunicación bidireccional simultanea.
  - Dos canales de datos (TX, RX).
  - > Dos hilos.

- Halft-duplex
  - Cumunicación bidireccional multiplexada en el tiempo.
  - Un único canal (DATA).
  - Primero en un sentido, luego en el otro (protocolo).
  - > Un hilo



